

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております（#の部分には数字または英字が入ります）
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例：TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

トヨタ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
86	#N6#	12.04 -	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
bB	#NCP3#	00.02 - 05.12	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
			4ドア オープンデッキ	5	○	×	—	—	
	#C2#	05.12 -	5ドア ハッチバック	5	○	×	—	—	
FJクルーザー	#GSJ#	10.12 -	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
iist	#P1#	02.05 - 07.07	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
iQ	#GJ1#	08.11 -	3ドア ハッチバック	4	○※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
RAV 4	#CA1#	94.05 - 00.5	3ドア ワゴン	4	×	—	—	—	シートベルト長短い
			5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
	#CA2#	00.05 - 05.11	3ドア ワゴン	4	○※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#CA3#	05.11 -	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
will Vi	#NCP1#	00.01 - 01.12	4ドア セダン	5	○※	×	—	—	シートスペースが少なく、取り付けが難しい
will VS	#ZE1#	01.04 - 04.04	5ドア ハッチバック	5	○	×	—	—	
will サイファ	#NCP7#	02.10 - 05.07	5ドア ハッチバック	5	○	×	—	—	
アイシス	#Z#M#	04.09 -	5ドア ワゴン	7	○	×	○※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
アヴェンシス	#Z5#	03.10 - 08.12	4ドア セダン	5	○	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
	#Z7#	11.09 -	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
アクア	#NHP10#	11.12 -	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
アパロン	#MCX10#	95.05 - 99.06	4ドア セダン	5	○	×	—	—	
アリオ	#ZT2#	01.12 - 07.06	4ドア セダン	5	○	×	—	—	
			4ドア セダン	5	○※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
アリスト	#ZS14#	91.10 - 97.08	4ドア セダン	5	○	×	—	—	
			4ドア セダン	5	○	×	—	—	
	#ZS16#	97.08 - 04.12	4ドア セダン	5	○	×	—	—	
アルテッツァ	#XE10#	98.10 - 05.07	4ドア セダン	5	○	×	—	—	
アルテッツァ ジータ	#E1#	01.07 - 05.07	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
アルファード / ハイブリッド	#H1#	02.05 - 08.05	5ドア ワゴン	7	○	—	○※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	8	○	×	○※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#H2#	08.05 -	5ドア ワゴン	7	○※	—	○※	×	エグゼクティブパワースーツには装着不可 / 3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	8	○※	×	○※	×	エグゼクティブパワースーツには装着不可 / 3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
アレックス	#NZE12#	01.01 - 06.09	5ドア ハッチバック	5	○	×	—	—	
イプサム	#ACM1#	96.05 - 01.05	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
			5ドア ワゴン	7	○	×	○※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#ACM2#	01.05 - 09.12	5ドア ワゴン	6	○	—	○※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	7	○	×	○※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ヴァンガード	#A33#	07.08 -	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
			5ドア ワゴン	7	○	×	×	—	
ウィッシュ (WISH)	#NE1#	03.01 - 09.04	5ドア ワゴン	6	○	—	○※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	7	○	×	○※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#ZGE2#	09.04 - 12.04	5ドア ワゴン	6	○	—	○※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	7	○	×	○※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
#E21#	12.04 -	5ドア ワゴン	6	○	—	○※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
		5ドア ワゴン	7	○	×	○※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
ヴィッツ	#CP1#	99.01 - 05.02	3ドア ハッチバック	5	○	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	○	×	—	—	
	#P9#	05.02 - 10.12	5ドア ハッチバック	5	○	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	○	×	—	—	
ウィンドム	#V1#	91.10 - 95.08	4ドア ハードトップ	5	○	×	—	—	
			4ドア セダン	5	○	×	—	—	
			4ドア セダン	5	○	×	—	—	
ヴェルファイア	#H2#	08.05 -	5ドア ワゴン	7	○※	—	○※	×	エグゼクティブパワースーツには装着不可 / 3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	8	○※	×	○※	×	エグゼクティブパワースーツには装着不可 / 3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ヴェロッサ	#X11#	01.07 - 04.04	4ドア セダン	5	○	×	—	—	
ヴォクシー	#R6#	00.11 - 07.06	5ドア ワゴン	8	○	×	×	×	
			5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	
	#R7#	07.06 - 14.01	5ドア ワゴン	7	○	—	×	×	
			5ドア ワゴン	8	○	×	×	×	
#R8#	14.01 -	5ドア ワゴン	7	○	—	×	×		
		5ドア ワゴン	8	○	×	×	×		
ヴォルツ	#ZZE13#	02.08 - 04.04	5ドア ワゴン	5	○	×	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例:TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認をお願いいたします。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

トヨタ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
エスティマ /ハイブリッド	#R1#/#R2#	90.05 - 00.01	4ドア ワゴン	7	◎	—	×	×	
				8	◎	×	×	×	
	#R3#/#R4#	00.01 - 06.01	5ドア ワゴン	7	◎	—	×	×	
				8	◎	×	×	×	
	#R5#/#R6#/#R20#	06.01 -	5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
				8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
エスティマ /エミーナ /ルシーダ	#R1# #R2#	92.01 - 00.01	4ドア ワゴン	7	◎	—	×	×	
8	◎	×	×	×					
オーバ	#CT1#	00.05 - 05.04	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
オリジン	JCG17#	00.11 - 01.03	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
オーリス	#E15#	06.10 - 12.08	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	#E186#	12.08 -		5	◎	×	—	—	
ガイア	SXM1#	98.05 - 04.07	5ドア ワゴン	6	◎	—	×	—	
				7	◎	×	×	—	
カムリ	#V2#	94.07 - 01.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	ACV3#	01.09 - 06.01	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	ACV4#	06.01 - 11.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
カムリ グラシア	#V2#	96.12 - 01.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
カムリハイブリッド	#VV5#	11.09 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
カリーナ	#T19#	92.08 - 96.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#T21#	96.08 - 01.12	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
カリーナ ED	#T20#	93.10 - 98.04	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
カルディア	#T19#	92.11 ~ 97.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#T21#	97.09 - 02.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#T24#	02.09 - 07.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
カレン	ST2#	94.01 - 98.09	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
カロラ II	#L4#	90.09 - 94.09	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#L5#	94.09 - 99.07	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
カロラ アクシオ	#E9#	89.05 - 92.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#E10#	91.06 - 95.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#E11#	95.05 - 00.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#E12#	00.08 - 06.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#E14#	06.10 - 12.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#E16#	12.05 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
カロラ スパシオ	#E11#	97.01 - 01.05	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
				5	◎	×	—	—	
				6	◎	—	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
#E12#	01.05 - 07.06	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
カロラ セレス	#E10#	92.05 - 98.07	4ドア ハードトップ	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
カロラ フィールドー /ワゴン	#E10#	91.09 - 00.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#E12#	00.08 - 06.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#E14#	06.10 - 12.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#E16#	12.05 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
カロラ ランクス	#E12#	01.01 - 06.09	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
カロラ ルミオン	#E15#	07.10 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
カロラ レビン	#E10#	91.06 - 95.05	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
	#E11#	95.05 - 00.08	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
キャミ	J1#	99.05 - 06.01	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
クラウン /アスリート /ロイヤル /ハイブリッド	#S14#	91.10 - 95.12	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#S15#	95.08 - 99.09	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#S17#	99.09 - 03.12	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#S18#	03.12 - 08.02	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#S20#	08.02 - 13.01	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
クラウン エステート	#S21#	12.12 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#S13#	88.09 - 99.12	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
#S17#	99.12 - 07.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車の種類

左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
例：TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

トヨタ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
クラウン マジェスタ	#S14#	91.10 - 95.08	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#S15#	95.08 - 99.09	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#S17#	99.09 - 04.07	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#S18#	04.07 - 09.03	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#S20#	09.03 -	4ドア セダン	4	◎	—	—	—	
	#S21#	13.09 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
クルーガー / ハイブリッド	#U2#	00.11 - 07.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
クレスタ	#X8#	89.02 - 92.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#X9#	92.10 - 95.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#X10#	96.09 - 01.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
コルサ	#L4#	90.09 - 94.09	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#L5#	94.09 - 99.07	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
コロナ プレミオ(プレミオ)	#T19#	92.02 - 96.01	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#T21#	96.01 - 01.12	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#T24#	01.12 - 07.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#T26#	07.06 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
コロナ エクシヴ	#T20#	93.10 - 98.03	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
サイ(SAI)	#K10#	09.12 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
サイノス	#L4#	91.01 - 95.08	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
			4ドア セダン	4	×	—	—	—	
	#L5#	95.08 - 99.07	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
			4ドア セダン	4	×	—	—	—	
サクシードワゴン	#P6#	02.07 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
シエンタ	#NCP8#	03.09 - 11.06	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#D81#	11.06 -	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
スターレット	#P8#	89.12 - 96.01	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#P9#	96.01 - 99.07	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
スパーク	#S2#	00.09 - 03.08	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
スープラ	#JZA70#	89.08 - 93.05	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
	#JZA80#	93.05 - 02.07	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
スプリンター	#E10#	91.06 - 95.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#E11#	95.05 - 00.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#E10#	91.09 - 00.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
スプリンター カリブ	#E9#	89.08 - 95.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#E11#	95.08 - 02.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
スプリンター トレノ	#E10#	91.06 - 95.05	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
	#E11#	95.05 - 00.08	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
スプリンター マリノ	#E10#	92.05 - 98.07	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
スベイド	#P141#	12.07 -	3ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
セプター	#V10#	92.11 - 96.12	4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#V1#	92.09 - 96.06	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
セラ	#EXY10#	90.03 - 96.01	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
セリカ	#ST18#	89.09 - 93.10	2ドア クーペ	5	×	×	—	—	
	#ST20#	93.10 - 99.09	2ドア クーペ	5	×	×	—	—	
	#ZZT23#	99.09 - 06.04	2ドア クーペ	4	×	×	—	—	
セルシオ	#UGF1#	89.10 - 94.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#UGF2#	94.10 - 00.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#UGF3#	00.08 - 06.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ソアラ	#ZZ#	89.04 - 91.05	2ドア クーペ	5	×	×	—	—	
	#ZZ3#	91.05 - 00.12	2ドア クーペ	5	×	×	—	—	
	#UZ24#	01.04 - 05.06	2ドア オープン	4	×	—	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車の種類

左隣の数字もしくは英字を略してと表記しております(＃の部分には数字または英字が入ります)

お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例：TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

◎ 装着可能

× 装着不可能

— 座席無し

※ 備考欄を参照してください

トヨタ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左側	2列目 中央	3列目 左側	3列目 中央	備考
ターセル	#L4#	90.09 - 94.09	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#L5#	94.09 - 99.07	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
チェイサー	#X8#	89.04 - 92.10	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#X9#	92.10 - 96.09	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#X10#	96.09 - 01.10	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
デュエット	M1##A	86.09 - 04.06	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
ナディア	#N1#	86.08 - 03.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ノア	#R4# #R5#	96.10 - 01.11	4ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				7	◎	—	×	×	
				8	◎	×	×	×	
	#R6#	00.11 - 07.06	5ドア ワゴン	8	◎	×	×	×	
				5	◎	×	—	—	
				7	◎	—	×	×	
	#R7#	07.06 - 14.01	5ドア ワゴン	8	◎	×	×	×	
				7	◎	—	×	×	
8				◎	×	×	×		
#R8#	14.01 -	5ドア ワゴン	7	◎	—	×	—		
			8	◎	×	×	×		
ハイエース レジアス	#H4#	97.04 - 99.08	5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
				8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ハイエース ワゴン	#H2#	94.08 -	5ドア ワゴン	10	×	×	×	×	
ハイラックス サーフ	#N13#	89.05 - 95.12	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#N18#	95.12 - 02.11	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#N21#	02.11 - 09.07	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
パッソ	#GC1#	04.06 - 10.02	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#C3#	10.02 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
パッソ セツテ	M5##E	08.12 - 12.03	5ドア ワゴン	7	◎	×	×	—	
ハリアー / ハイブリッド	#U1#	97.12 - 03.02	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#U3#	03.02 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#U38#	05.03 - 12.12	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#U65#	14.1 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ピクシス エポック	#A3#	12.05 -	4ドア ハッチバック	4	◎	×	—	—	
ピクシス スペース	#5A#	11.09 -	4ドア ハッチバック	4	◎	×	—	—	
ビスタ	#V3#	90.07 - 94.07	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#V4#	94.07 - 98.07	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#V5#	98.07 - 03.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ビスタ アルデオ	#V5#	98.07 - 03.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ファンカーゴ	NCP2#	89.08 - 05.09	5ドア ワゴン	5	◎※	×	—	—	裏付けバックルの仕様により、取り付け作業(締め付け)は困難
ブラッツ	#CP1#	99.08 - 05.11	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
プリウス	NHW1#	97.12 - 03.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	NHW2#	03.09 - 09.05	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	#W3#	09.05 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
プリウスα	#W4#	11.05 -	5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	運転座席後ろは取り付け不可
				7	◎※	×	×	—	運転座席後ろは取り付け不可
プリウスPHV	#W3#	12.01 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
ブレイド	#E16#	06.12 - 12.04	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
プレビス	JCG1#	01.06 - 07.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
プレミオ	#T2#	07.6 - 11.9	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#D2#	11.9 -	4ドア セダン	5	×	×	—	—	
プログレ	JCG1#	98.05 - 07.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
プロボックスワゴン	#P5#	92.07 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
プロナード	MCX20#	00.04 - 03.11	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ベルタ	#P9#	05.11 - 12.06	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
ポルテ	NNP1#	04.07 - 12.07	4ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	#P141#	12.07 -	3ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
マークII	#X8#	89.04 - 93.02	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
			4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#X10#	96.09 - 00.10	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
マークII クオリス	V2#	97.04 - 02.01	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
マークII プリット	#X11#	02.01 - 07.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
マークII ワゴン	#X70G#	89.08 - 96.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

トヨタ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
マークX	#X12#	04.11 - 09.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#X13#	09.10 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
マークX ジオ	#A1#	07.09 -	5ドア ワゴン	6	◎	—	×	—	
				7	◎	×	×	—	
ラウム	EXZ1#	97.05 - 03.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	NGZ2#	03.05 - 11.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ラクティス	#P10#	05.10 - 10.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#P12#	10.11 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ラッシュ	#J20#	06.01 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ランドクルーザー / プラド	#J8#	89.10 - 96.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#J1#	88.01 - 09.09	5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	U#J2#	07.09 -	5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#J15#	09.09 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				7	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#J9#	96.5 - 02.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#J12#	02.10 - 09.09	3ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

末尾の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例:TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認お願いいたします。

(記号の見方)

◎ 装着可能

× 装着不可能

— 座席無し

※ 備考欄を参照してください

レクサス

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目				備考
					左右	中央	左右	中央	
CT	#A10#	11.01 -	5ドアハッチバック	5	◎	×	—	—	
GS	#S19#	05.08 - 12.01	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	#L1#	12.01 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
HS	#F10#	09.07 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
IS	GSE2#	05.09 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	E3#	13.05 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
IS-C	GSE2#	09.05 -	2ドアオープン	4	×	×	—	—	
IS-F	USE2#	07.12 -	4ドアセダン	4	◎	—	—	—	
LS	#F4#	06.09 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車の種類
 左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 - 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

ニッサン

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け										備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央		
180SX	#S13#	89.3 - 99.01	2ドアクーペ	4	×	—	—	—		
NV100	#U72#	07.06 - 12.01	5ドアワゴン	4	×	×	—	—		
NV200 バネット	#M20#	09.05 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
				7	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
NV350 キャラバン	#E26#	12.06 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
アベニール	#W10#	90.05 - 95.08	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
	#W11#	98.08 - 05.10	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
ウィングロード	#Y10#	96.05 - 99.05	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
	#Y11#	99.05 - 05.11	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
	#Y12#	05.11 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
エクストレイル	#T30#	00.11 - 07.08	5ドアワゴン	5	×	×	—	—		
	#T31#	07.08 - 14.01	5ドアワゴン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
	#T32#	14.01 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
エルグランド	#E50#	99.08 - 02.05	4ドアワゴン	7	◎	—	×	×		
				8	◎	×	×	×		
	#E51#	02.05 - 10.08	4ドアワゴン	7	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
				8	◎	—	×	×		
	#E52#	10.08 -	5ドアワゴン	7	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
				8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
オットー	#H1W#	05.06 - 06.10	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—		
	#H2W#	06.10 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—		
キックス	#H59#	08.10 - 12.08	3ドアハッチバック	4	◎	—	—	—		
キューブ	#Z10#	98.02 - 02.10	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—		
				5	◎	×	—	—		
				5	◎	×	—	—		
キューブ キューピック	#GZ11#	03.09 - 08.11	5ドアワゴン	7	◎	×	×	—		
				7	◎	×	×	—		
サニー	#B13#	90.01 - 94.01	4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
	#B14#	94.01 - 98.10	4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
	#B15#	98.10 - 04.10	4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
サファリ	#Y61#	97.10 - 07.07	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
			5ドアワゴン	7	◎	×	×	—		
シーマ / ハイブリッド	#Y32#	91.08 - 96.06	4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
	#Y33#	96.06 - 01.01	4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
	#F50#	01.01 - 10.07	4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
	#Y5	12.05 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
ジューク	#F15#	10.06 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
シルビア	#S13#	88.5 - 93.10	2ドアクーペ	4	×	—	—	—		
	#S14#	93.10 - 99.01	2ドアクーペ	4	×	—	—	—		
	#S15#	99.01 - 02.11	2ドアクーペ	4	×	—	—	—		
シルフィー	#B17#	12.12 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
スカイライン / クーペ	#R32#	89.05 - 93.08	2ドアクーペ	5	×	×	—	—		
			4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
	#R33#	93.08 - 99.01	2ドアクーペ	5	◎	×	—	—		
			4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
	#R34#	98.05 - 02.08	2ドアクーペ	5	◎	×	—	—		
			4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
	#V35#	01.06 - 07.10	2ドアクーペ	4	◎	—	—	—		
			4ドアセダン	5	◎	×	—	—		
#V36#	07.11 -	2ドアクーペ	4	◎	—	—	—			
		4ドアセダン	5	◎	×	—	—			
スカイラインクロスオーバー	#J5#	09.07 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
スカイライン GT-R(GT-R)	#R32#	89.01 - 95.01	2ドアクーペ	4	×	—	—	—		
	#R33#	95.01 - 99.01	2ドアクーペ	4	×	—	—	—		
	#R34#	99.01 - 02.08	2ドアクーペ	4	×	—	—	—		
	#R35#	07.12 -	2ドアクーペ	4	×	—	—	—		
ステージア	#C34#	96.09 - 01.10	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
	#M35#	01.10 - 07.06	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略してと表記しております(＃の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例:TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ニッサン

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け										備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央		
セドリック / グロリア	#Y31#	89.06 - 91.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
			4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—		
	#Y32#	91.06 - 95.08	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—		
	#Y33#	95.06 - 99.08	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—		
セフィーロ	#Y34#	99.06 - 04.10	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—		
	#A31#	88.09 - 94.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
	#A32#	94.08 - 98.12	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
セフィーロ ワゴン	#A33#	98.12 - 03.03	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
	A32#	97.06 - 00.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
セレナ	#C23#	94.05 - 99.06	4ドア ワゴン	7	×	—	×	—		
			4ドア ワゴン	8	×	×	×	×		
	#C24#	99.06 - 05.05	5ドア ワゴン	7	◎	—	×	—		
			4ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
			5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
	#C25#	05.05 - 10.11	5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
#C26#	10.11 -	5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい		
デイズ	#B21	13.06 -	4ドアハッチバック	4	◎	×	—	—		
デイズルークス	#21#	14.02 -	5ドアハッチバック	4	◎	—	—	—		
ティアナ	#J31#	03.10 - 08.06	4ドア セダン	5	◎	—	—	—		
	#J32#	08.06 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
ティアダ / ラティオ	#C11#	04.09 - 12.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
	#C11#	04.10 - 12.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
ティノ	#V10#	98.12 - 03.05	5ドア ワゴン	6	◎	×	—	—		
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
デュアリス	#J10#	07.05 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
テラノ / レグラス	#D21#	86.08 - 96.11	3ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
	#D21#	89.10 - 95.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
	#R50#	95.09 - 02.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
ノート	#E11#	05.01 - 12.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
	#E12#	12.09 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
パサラ	#HJ30#	99.11 - 03.06	5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
			5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
バルサー	#N14#	90.08 - 95.01	3ドア ハッチバック	5	×	×	—	—		
			4ドア セダン	5	×	×	—	—		
			5ドア ハッチバック	5	×	×	—	—		
#N15#	95.01 - 00.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—			
バルサー セリエ	#N15#	95.01 - 00.08	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—		
バルサー セリエ SR-V	#N15#	96.05 - 00.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
ピノ	#C24S#	07.01 - 10.02	5ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
プリメーラ / カミノ / UK	#HP10#	95.01 - 95.09	5ドア ハッチバック	5	×	×	—	—		
			5ドア ハッチバック	5	×	×	—	—		
			4ドア セダン	5	×	×	—	—		
			4ドア セダン	5	×	×	—	—		
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
プリメーラ ワゴン / カミノ / ワゴン	#P11#	97.09 - 01.1	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—		
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
ブルーバード	#U12#	89.01 - 91.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
ブルーバード シルフィ	#G10#	00.08 - 05.12	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
プレサージュ	#U30#	98.06 - 03.07	5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
			5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
	#U31#	03.07 - 09.08	5ドア ワゴン	8	◎	×	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
プレジデント	#JG50#	90.10 - 02.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
	PGF50#	03.10 - 10.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
プレセア	#R10#	90.06 - 95.01	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—		
	#R11#	95.01 - 00.08	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—		
プレーリー / ジョイ / リバティ	#M11#	95.08 - 98.11	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
			5ドア ワゴン	7	◎	×	×	—		
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
#M12#	98.11 - 04.12	5ドア ワゴン	7	◎	×	×	—			

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ニッサン

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
フーガ / ハイブリッド	#Y50#	04.10 - 09.11	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	#Y51#	09.11 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
マイクラ C+C	FHZK12#	07.05 - 10.08	2ドア オープン	4	◎※	—	—	—	シート形状の影響により、取り付け作業が難しい
マーチ	#K11#	92.01 - 02.03	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			2ドア オープン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#K12#	02.03 - 10.07	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	#K13#	10.07 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
ミストラル	#R20#	94.06 - 98.08	3ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
			5ドア ワゴン	7	×	×	×	—	
ムラーノ	#Z50#	04.09 - 08.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	#Z51#	08.09 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
モコ	MG21S#	02.04 - 06.02	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MG22S#	06.02 - 11.02	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MG33S#	11.02 -	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
ラシーン	#NB14#	94.12 - 00.08	5ドア ワゴン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ラティオ	#N17#	12.10 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ラフェスタ	#B30#	04.12 - 12.12	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	#CW#	11.06 -	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ラルゴ	#W30#	93.05 - 99.06	5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
				8	◎	—	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
リーフ	#ZE0#	10.12 -	5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シート形状の影響により、取り付け作業が難しい
ルークス	#L21#	09.12 - 13.03	5ドア ハッチバック	4	◎	×	—	—	
ルネッサ	#N30#	97.10 - 01.09	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
レパード	#Y33#	96.03 - 99.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
レパード J-FERIE	#Y32#	92.06 - 96.03	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ローレル	#C33#	99.04 - 99.01	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#C34#	93.01 - 97.06	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	#C35#	97.06 - 03.01	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例:TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認をお願いいたします。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ホンダ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
GR-V	#RD1(2)#	95.10 - 01.09	5ドアワゴン	5	×	×	—	—	
	#RD4-7#	01.09 - 06.10	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	#RE#	06.10 - 11.12	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	#RM#	11.12 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
GR-Z	#ZF1#	10.02 -	2ドアクーペ	4	◎※	—	—	—	シート形状の影響により、取り付け作業が難しい
HR-V	#GH#	98.09 - 06.02	3ドアワゴン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドアワゴン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
MDX	#YD1#	03.03 - 06.07	5ドアワゴン	7	◎	×	×	—	
N BOX	#JF#	11.12 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
N BOX プラス	#JF#	11.12 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
N1	#JG#	12.11 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
N-WGN	#JH#	13.11 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
SM-X	#RH#	96.11 - 02.01	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
Z	#PA1#	98.10 - 02.01	3ドアワゴン	4	◎	×	—	—	
アコード	CB#	89.09 - 93.09	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	CD#	93.09 - 96.07	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	GF(CH,CL)#	97.09 - 02.10	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	CL7(8,9)#	02.10 - 08.12	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	CU2#	08.12 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	CR5#	13.9 -	4ドアセダン	5	×	×	—	—	
アコード クーペ	CD#	94.03 - 96.12	2ドアクーペ	5	◎	×	—	—	
アコード ワゴン / ツアラー	CB#	91.04 - 94.03	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	CE#	94.03 - 97.10	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	CF(CH,CL)#	97.10 - 02.11	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	GM#	02.10 - 08.12	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	OW2#	08.12 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
アバンシア	TA#	99.09 - 03.07	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
インサイト	#ZE#	09.02 -	5ドアハッチバック	5	◎	×	—	—	
インスパイア	CB#	89.09 - 95.04	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
	CC#	92.01 - 95.02	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
	UA1(2,3)#	95.02 - 98.10	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
	UA4(5)#	98.10 - 03.06	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	UC1#	03.06 - 07.12	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	CP3#	07.12 - 12.10	4ドアセダン	5	×	—	—	—	
インテグラ	DA#	89.04 - 93.05	2ドアクーペ	4	×	×	—	—	
			4ドアハードトップ	5	◎	—	—	—	
	DB#	93.05 - 01.07	4ドアハードトップ	5	×	—	—	—	
	DC1(2)#	93.05 - 01.07	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
DC5#	01.07 - 07.02	2ドアクーペ	4	◎	×	—	—		
エアウェイブ	GJ#	05.04 - 10.08	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
エディックス	BE#	04.07 - 09.08	5ドアワゴン	6	◎	×	◎	×	
エリシオン	RR#	04.05 - 12.05	5ドアワゴン	8	◎	×	—	—	
エレメント	YH2#	03.04 - 05.07	5ドアワゴン	5	◎	—	×	—	
オデッセイ / プレステージ	RA1(2,3,4,5)#	94.10 - 99.12	5ドアワゴン	6	◎	×	×	—	
				7	◎	—	×	—	
	RA(6,7,8,9)#	99.12 - 03.10	5ドアワゴン	6	◎	×	×	—	
				7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	RB1(2)#	03.10 - 08.10	5ドアワゴン	7	◎	×	×	—	
	RB3(4)#	08.10 - 13.11	5ドアワゴン	7	◎	×	—	—	
RC1,2#	13.11 -	5ドアワゴン	7	◎	×	×	—		
RC1,2#			8	◎	×	×	×		
オルティア	EL#	96.03 - 02.01	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
キャバ	GA#	98.04 - 02.01	5ドアハッチバック	5	◎	×	×	—	
クロスロード	RT#	07.02 - 10.08	5ドアハッチバック	7	◎	—	—	—	
ザッツ	JD#	02.02 - 07.10	5ドアワゴン	4	×	—	—	—	
シビック	EG#	91.09 - 95.09	3ドアハッチバック	4	×	—	—	—	
	EK#	95.09 - 00.09	3ドアハッチバック	4	◎	×	—	—	
	EU#	00.09 - 05.09	5ドアハッチバック	5	◎	—	—	—	
	EP#	01.12 - 05.09	3ドアハッチバック	4	◎	×	—	—	
	FD#	05.09 - 12.06	4ドアセダン	5	◎	—	—	—	
				4	◎	—	—	—	
FN#	09.11 - 12.06	3ドアハッチバック	4	×	×	—	—		

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 - 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

ホンダ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
シビック クーペ	EJ1#	93.02 - 96.01	2ドア クーペ	5	×	×	—	—	
	EJ7#	96.01 - 97.08	2ドア クーペ	5	◎	×	—	—	
シビック フェリオ	EG(EJEH)#	91.09 - 95.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	EK#	95.09 - 00.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	ES(SU)#	00.09 - 05.09	4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	助手席後ろは取り付け不可
ステップワゴン/スパルダ	RF1(2)#	96.05 - 01.04	4ドア ワゴン	5	◎※	×	×	×	助手席後ろは取り付け不可
				8	◎※	×	◎	×	助手席後ろは取り付け不可
	RF3(4~8)#	01.04 - 05.05	4ドア ワゴン	8	◎	×	◎	×	
	RG#	05.05 - 09.10	4ドア ワゴン	8	◎	×	◎	×	
	RK#	09.10 -	4ドア ワゴン	8	◎※	×	×	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ストリーム	RN1(2,3,4,5)#	00.10 - 06.07	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎	—	
	RN6(7,8,9)#	06.07 -	5ドア ワゴン	7	◎	×	—	—	
セイバー	UA1(2,3)#	95.02 - 98.10	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	UA4(5)#	98.10 - 03.06	4ドア セダン	5	◎	—	—	—	
ゼスト	JE#	06.03 - 12.11	5ドア ワゴン	4	×	—	—	—	
トゥディ	JA#	93.01 - 97.06	3ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
			5ドア ハッチバック	4	◎	×	—	—	
ドマーニ	MA#	92.11 - 97.01	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	MB#	97.01 - 01.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
トルネオ	CF#	97.09 - 02.10	4ドア ワゴン	5	◎	—	—	—	
バモス /ホビオ	HM#	99.06 -	5ドア ワゴン	4	◎	×	—	—	
フィット /ハイブリッド	GD#	01.06 - 07.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	GE#	07.10 - 13.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	GP#	12.05 - 13.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	GK#/GP5.6	13.09-	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
フィットシャトル /ハイブリッド	GG#,GP2#	11.06 - 13.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	GK#/GP5.6	13.09-	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
フリード /ハイブリッド	CB3#,GP3#	06.05 -	5ドア ワゴン	5	◎	—	◎	×	
				7	◎	×	◎	×	
				8	◎	×	—	—	
フリードスパイク /ハイブリッド	CB3#,GP3#	10.07 -	5ドア ワゴン	5	×	—	—		
プレリウド	BB#	91.09 - 96.11	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
	BB#	96.11 - 00.09	2ドア クーペ	4	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
モビリオ	GB#	01.12 - 08.06	5ドア ワゴン	7	◎	×	—	—	
モビリオ スパイク	GK#	02.09 - 08.06	5ドア ワゴン	5	◎	—	—	—	
ライフ	JA#	97.04 - 98.10	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	JB1(2,3,4)#	96.10 - 03.09	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	JB5(6,7,8)#	03.09 - 08.11	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	JC#	08.11 -	5ドア ワゴン	4	◎	—	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ラグレイト	RL#	99.06 - 04.04	5ドア ワゴン	7	◎	×	—	—	
レジェンド	KA7#	90.10 - 96.02	4ドア セダン	5	×	×	—	—	
	KA8#	91.06 - 97.10	2ドア クーペ	5	◎	×	—	—	
	KA9#	96.02 - 04.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	KB1#	04.11 - 12.07	4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ロゴ	GA#	96.10 - 01.06	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左側の数字もしくは英字を略してと表記しております(＃の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例：TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 - 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

三菱

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
eK ワゴン	H81W#	01.10 - 06.09	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	H82W#	06.09 - 13.06	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	B11#	13.06 -	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
eK スペース	B11#	14.02 -	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
FTO	DE#A	94.10 - 00.09	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
GTO	Z1#A	90.10 - 00.09	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
i	#A1#	06.01 -	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
RVR	N112W#	91.02 - 97.11	4ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	N112W#	93.08 - 97.11	3ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	N6(7)#W	97.11 - 99.10	4ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	N6(7)#W	99.10 - 03.01	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	N6(7)#W	97.11 - 03.01	4ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	GA#W	10.02 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
アウトランダー /PHEV /ロードスト	OW#W	05.10 - 12.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	7	◎※	×	×	—	運転席後ろは取り付け不可
	GF#	12.10 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	GF#	12.10 -	5ドア ワゴン	7	◎※	×	×	—	運転席後ろは取り付け不可
GG#	13.01 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—		
アスパイア	E#A	98.08 - 03.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
エアトレック	CU#W	01.06 - 05.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
エテルナ	E3#	88.10 - 92.05	4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	E5(6,7,8)#	92.05 - 95.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
エメロード	E5(6,7,8)#	92.10 - 95.10	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
カリスマ	DAZA#	96.10 - 99.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ギャラン /フォルテス /スポーツバック	E3#A	89.04 - 92.05	4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	E5(6,7,8)#A	92.05 - 95.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	E5(7)#A	92.05 - 95.10	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	EA(C)#A	96.08 - 05.12	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	CY#A	97.08 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	CX4A	98.12 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
グランディス	NA4W	03.05 - 09.03	5ドア ワゴン	6	◎	—	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
コルト /プラス	Z2#A	02.11 - 12.10	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
シャリオ	N3(4)W	91.05 - 97.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
シャリオ グランディス	N8(9)W	97.10 - 03.05	5ドア ワゴン	6	◎	—	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
タウンボックス	U6#W	89.04 - 11.11	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
チャレンジャー	K9#W#	96.07 - 01.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ディアマンテ	F1(2)A#	90.05 - 95.01	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
	F3(4)A#	95.01 - 05.12	4ドア ハードトップ	5	◎	×	—	—	
ディアマンテ ワゴン	K45	93.03 - 97.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	F36W	97.10 - 01.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ディオ	CR#W	00.01 - 06.03	5ドア ワゴン	7	◎	×	×	—	
ディグニティーブラウディア	#Y51#	12.07 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
デリカ D:2	M#15#	11.03 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
デリカ D:3	M#20#	11.10 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	×	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
デリカ D:5	CV#W	07.01 -	5ドア ワゴン	7	◎	—	×	×	
			5ドア ワゴン	8	◎	×	×	×	
デリカ スターワゴン	P#W	89.04 - 99.10	4ドア ワゴン	7	×	×	×	×	
			4ドア ワゴン	8	×	×	×	×	
デリカ スペースギア	P#W	94.05 - 07.01	4ドア ワゴン	7	◎※	—	◎※	×	受けバックルの仕様により、取り付け作業が困難
			4ドア ワゴン	8	×	×	◎※	×	受けバックルの仕様により、取り付け作業が困難
トップポ	H#2#	98.09 -	5ドア ワゴン	4	◎	×	—	—	
トップポ BJ /ワイド	H4#	98.10 - 03.08	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
パジェロ	V2(3,4,5)#W	91.01 - 99.09	3ドア ワゴン	5	◎※	—	—	—	受けバックルの仕様により、取り付け作業が困難
			5ドア ワゴン	7	×	×	×	—	
	V6(7)#W	99.09 - 06.10	3ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	V8(9)#W	06 - 10 -	3ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
		5ドア ワゴン	7	◎※	×	×	—	スペースに余裕なく、取り付け作業は困難	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 - 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

三菱

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
パジェロ io	H6(7)W	98.06 - 07.08	3ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
パジェロ Jr.	H57A#	95.11 - 98.06	3ドア ワゴン	4	×	—	—	—	
パジェロ ミニ	H51(56)A	94.12 - 98.10	3ドア ワゴン	4	×	—	—	—	
	H53(58)A	98.10 - 13.02	3ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
ミニカ	H3#	93.09 - 98.10	3ドア ワゴン	4	×	—	—	—	
			5ドア ワゴン	4	×	—	—	—	
	H4#	98.10 - 11.07	3ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
			5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
ミニカ トッポ	H2#	90.03 - 93.09	3ドア ワゴン	4	×	—	—	—	
	H3#	93.09 - 98.10	3ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	受けバックルの仕様の影響により、取り付け作業が困難
1+2ドア ワゴン			4	◎※	—	—	—	受けバックルの仕様の影響により、取り付け作業が困難	
ミラージュ	C#A	91.10 - 95.10	3ドア ハッチバック	5	×	×	—	—	
			4ドア セダン	5	×	×	—	—	
	C#A	95.10 - 00.06	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	受けバックルの仕様の影響により、取り付け作業が困難
			4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	受けバックルの仕様の影響により、取り付け作業が困難
#A05A#	12.08 -	5ドア ハッチバック	5	◎	—	—	—		
ミラージュ アスティ	C#A	93.05 - 95.12	2ドア クーペ	5	◎※	×	—	—	受けバックルの仕様の影響により、取り付け作業が困難
	C#A	95.12 - 00.06	2ドア クーペ	5	◎※	×	—	—	受けバックルの仕様の影響により、取り付け作業が困難
ミラージュ ディング	C#Q#A	99.01 - 02.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ランサー /セディア	GB(CD)#	91.10 - 95.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	CK(CM)#	95.10 - 00.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	CS#	00.05 - 10.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ランサー エボリューション	CD(CE)#	Evo. III/III	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	GN(CP)#	Evo. IV/V/VI	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	CT#	Evo. VII/VIII/X	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	CZ#	Evo. X	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ランサー ワゴン	CS#	93.02 - 07.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
リベロ	GB(CD)#	92.05 - 02.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
レガナム	EA(EC)#	96.08 - 02.12	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 - 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

マツダ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
AZ オフロード	JM23W	98.10 -	3ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
AZ ワゴン	CY(CZ)#1S	94.09 - 98.06	4ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MD#S	98.10 - 03.10	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
			4ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MJ2#S	03.10 - 08.09	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MJ23#	08.09 - 12.12	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
CX-5	KE#	12.02 -	5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
CX-7	ER#	06.12 - 11.12	5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
MPV	LV#	97.11 - 99.06	5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
			5ドア ワゴン	7	◎	—	X	X	
			5ドア ワゴン	8	◎	X	X	X	
	LW#W	99.06 - 06.02	5ドア ワゴン	7	◎	—	X	X	
LY#	06.02 -	5ドア ワゴン	8	◎	—	◎※	X	3列目はシートベルト長が短く、取り付け作業が難しい	
MS-6	GE#	91.11 - 94.12	5ドア ハッチバック	5	◎	X	—	—	
MS-8	MB#	92.03 - 98.06	4ドア ハードトップ	5	◎	X	—	—	
MS-9	HD#	91.11 - 94.06	4ドア ハードトップ	5	◎	X	—	—	
MX-6	GE#	92.01 - 96.06	2ドア クーペ	4	X	X	—	—	
RX-7	FD3S#	91.12 - 03.04	2ドア クーペ	4	X	—	—	—	
RX-8	SE3P#	03.04 -	4ドア セダン	4	◎	—	—	—	
アクセラ / スポーツ	BK#	03.10 - 09.06	4ドア セダン	5	◎※	X	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ワゴン	5	◎※	X	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	BL#	09.06 -	4ドア セダン	5	◎	X	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
アテンザ / スポーツ / スポーツワゴン	GG#	02.05 - 08.01	4ドア セダン	5	◎	X	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	X	—	—	
	GY#	02.06 - 08.01	5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
	GH#	08.01 - 12.11	4ドア セダン	5	◎	X	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	X	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
	GJ#	12.11 -	4ドア セダン	5	◎	X	—	—	
12.11 -		5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—		
カベラ	CG#	94.08 - 97.08	4ドア セダン	5	X	X	—	—	
	GF#	97.08 - 02.08	4ドア セダン	5	◎※	X	—	—	受けバックルの仕様により、取り付け作業が困難
カベラ ワゴン / カーゴ	GV#.GW#	89.06 - 02.08	5ドア ワゴン	5	X	X	—	—	
				7	X	X	X	X	
		97.11 - 02.06	5ドア ワゴン	5	X	X	—	—	
				7	X	X	X	X	
キャロル	AA#	89.11 - 95.10	3ドア ハッチバック	4	X	—	—	—	
	AC#	95.10 - 98.10	3ドア ハッチバック	4	X	—	—	—	
	HB23S	98.10 - 04.09	3ドア ハッチバック	4	X	—	—	—	
			5ドア ハッチバック	4	X	—	—	—	
	HB24S	04.09 - 09.12	5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
HB25S	09.12 -	5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—		
クレフ	GE#	92.05 - 94.12	4ドア セダン	5	◎	X	—	—	
クロノス	GE#P	91.10 - 94.10	4ドア セダン	5	◎	X	—	—	
スクラム	DG84W	95.09 -	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
スピアーノ	HF21S	02.02 - 08.10	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
センティア	HD#	91.05 - 95.11	4ドア セダン	5	◎	X	—	—	
	HE#	95.11 - 00.11	4ドア セダン	5	◎	X	—	—	
デミオ	DW	96.08 - 02.08	5ドア ワゴン	5	◎※	X	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	DY#	02.08 - 07.07	5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
	DE#S	07.07 -	5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
トリビュート	EP#W	00.11 - 06.03	5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	
ピアンテ	CG#W	08.07 -	5ドア ワゴン	8	◎	X	◎※	X	3列目は、シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ファミリア	BQ#	89.02 - 96.06	3ドア ハッチバック	5	X	X	—	—	
			4ドア セダン	5	X	X	—	—	
	BQ#	89.04 - 96.06	5ドア ハッチバック	5	X	X	—	—	
			3ドア ハッチバック	5	X	X	—	—	
	BH#	94.06 - 99.08	4ドア セダン	5	X	X	—	—	
BJ#	98.06 - 03.10	4ドア セダン	5	◎	X	—	—		
ファミリア S-ワゴン	BJ#	98.06 - 04.04	5ドア ワゴン	5	◎	X	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

マツダ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
フレア ワゴン	MJ#	12.10 -	5ドア ワゴン	4	◎	×	—	—	
プレマシー	CP#W	99.04 - 05.02	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				7	◎	×	×	—	
	CREW	05.02 - 10.07	5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	×	3列目は、シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	CW#	10.07 -	5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	×	3列目は、シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ペリーサ	DC#	04.06 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ボンゴ フレディ	SG#	95.06 - 06.04	4ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
				7	×	—	×	×	
ミレーニア	TA#	97.07 - 03.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ユーノス 100	BG#PE	89.11 - 93.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ユーノス 500	CA#E	92.01 - 96.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ユーノス 800	TA#	93.10 - 97.07	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ユーノス コスモ	JCE#	90.03 - 96.06	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
ユーノス ブレzzo	EG#	91.05 - 96.04	2ドア クーペ	4	◎	—	—	—	
ラピュタ	HP#	99.03 - 06.04	3ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
			5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
ランティス	CBA#P	93.09 - 97.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
レビュー	DB#A	92.09 - 99.03	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

スズキ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
Kei	HN#	98.10 - 09.10	3ドア ハッチバック	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
MR ワゴン	MF21S	01.12 - 06.01	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MF22S	06.01 - 11.01	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MF33#	11.01 -	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
SX-4 /セダン	Y#1S	06.07 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	YC11S	07.07 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
アルト /ワークス	HA(HB)#	94.11 - 98.10	3ドア ハッチバック	4	×	—	—	—	
			5ドア ハッチバック	4	×	—	—	—	
	HA22#	98.10 - 05.01	3ドア ハッチバック	4	×	—	—	—	
			5ドア ハッチバック	4	×	—	—	—	
	HA24#	04.09 - 09.12	5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
HA25S	09.12 -	5ドア ハッチバック	4	◎※	—	—	—	バンタイプ車両は取り付け不可	
エスクード /クロスアドベンチャー	TD#1#	88.05 - 97.11	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	TA#1#		3ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	TD#2#		5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	TA#2#	97.11 - 05.05	3ドア ワゴン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	TD#4#	05.05 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	TA#4#	06.06 -	3ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	TDA#	12.07 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
エブリィ	D#	99.01 - 05.08	5ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	バンタイプ車両は取り付け不可
	DA#	05.08 -	5ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	バンタイプ車両は取り付け不可
エブリィ プラス	DA32W	99.06 - 01.05	5ドア ワゴン	7	◎	—	×	×	
エリオ	RA#1S	01.01 - 06.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	RB#1S		5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
カルタス /クレセント	A#4S	89.07 - 01.11	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	GR1S	98.05 - 02.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	GR1S	98.05 - 02.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
キザシ	RE(F)#	99.10 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
グランド エスクード	TX92W	00.12 - 05.05	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目は、シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ジムニー	JA#	90.03 - 98.10	3ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	JB#	98.10 -	3ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ジムニー シェラ	JB#	02.01 - 12.05	3ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	JB#	12.05 -	3ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
ジムニー ワイド	JB#	98.10 - 02.01	3ドア ワゴン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
スイフト /RS /スポーツ	HT	00.02 - 05.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	ZD#S	04.11 - 10.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	ZC#S	10.09 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
スプラッシュ	XB32S	98.10 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
スペーシア	MK#	13.05 -	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
セルボ /モード	CN(CP)#	90.07 - 98.10	3ドア ハッチバック	4	×	—	—	—	
	HG21S	06.11 - 09.12	5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
ソリオ /バンデッド	MA15#	11.01 -	5ドア ワゴン	5	◎	—	—	—	
パレット	MK21#	98.01 - 13.02	5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
ラン	HE2#S	02.01 - 08.11	5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
	HE22#	08.11 -	5ドア ハッチバック	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ランディ	SR#2	07.01 - 10.12	5ドア ワゴン	8	◎※	×	◎※	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	C26#	10.12 -	5ドア ワゴン	8	◎※	×	◎※	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ワゴンR /スティングレー	CT(CV)#	93.09 - 98.10	1+2ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
			5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MC#	98.10 - 03.09	1+2ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
			5ドア ワゴン	4	◎	—	—	—	
	MH22S	03.09 - 08.09	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	MH23S	08.09 - 12.09	5ドア ワゴン	4	◎	×	—	—	
MH34#	12.09 -	5ドア ワゴン	4	◎	×	—	—		
ワゴンR ソリオ	MA#4S	00.12 - 04.04	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ワゴンR プラス	MA63S	99.05 - 00.12	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
ワゴンR ワイド	MA61S	97.02 - 99.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
MW (シボレー)	ME#	00.09 - 10.12	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
クルーズ (シボレー)	HR#	01.11 - 08.07	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略してと表記しております(※の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例:TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認願います。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ダイハツ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
MAX	L9#S	01.11 - 05.12	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
YRV	M2#G	00.08 - 05.08	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
アトレー /ワゴン	S12(13)#	94.01 - 99.06	5ドアワゴン	4	×	—	—	—	
	S22(23)#	99.01 - 05.05	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	S32(33)#	05.05 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
アトレー 7	S2#1G	00.07 - 04.12	5ドアワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目は、シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
アルティス	#V2#N	00.03 - 01.09	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	#V3#N	01.09 - 06.01	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	#V4#N	06.01 - 10.02	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	#V5#N	12.05 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
エッセ	L2#SS	05.12 - 11.09	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
オブティ	L30#/L31#	92.01 - 98.11	3ドアハッチバック	4	×	—	—	—	
			5ドアハッチバック	4	×	—	—	—	
	L8#S	98.11 - 02.07	4ドアセダン	4	◎※	—	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
クー	M4#S	06.05 - 13.01	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
シャレード	G2#S	93.01 - 99.09	3ドアハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			4ドアセダン	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドアハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
ストーリーア	M1#S	98.02 - 04.06	5ドアハッチバック	5	◎	×	—	—	
ソニカ	L#4S	06.06 - 09.05	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
タント /カスタム	L3#	93.11 - 07.12	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	L3#SS	07.12 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	LA6#	13.10 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
タントエグゼ /カスタム	L4#	09.12 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
テリオス /キッド/ルキア	J1#	97.04 - 12.05	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	J1#	98.10 - 05.11	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
ネィキッド	L7#0S	99.11 - 04.04	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
バイザー	G#3G	96.08 - 02.07	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
ビーゴ	J2#	96.01 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
ブーン /ルミナス	M3#	06.01 - 10.02	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	M6#S	10.02 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	M5#2S	08.12 - 12.03	5ドアワゴン	7	◎	×	×	—	
ミラ /イース	L70(1)#	98.10 - 02.12	3ドアハッチバック	4	◎	—	—	—	
			5ドアハッチバック	4	◎	—	—	—	
	L25(6)#	02.12 - 07.01	5ドアハッチバック	4	◎	—	—	—	
	L27(8)#	06.12 -	5ドアハッチバック	4	◎	—	—	—	
	L#	11.09 -	5ドアハッチバック	4	◎	—	—	—	
ミラ ココア	L6#	09.08 -	5ドアハッチバック	4	◎	—	—	—	
ミラ ジーノ	L65#	04.11 - 09.04	5ドアハッチバック	4	◎	—	—	—	
ムーブ /カスタム	L60(1)#	95.08 - 98.12	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	L90(1)#	98.10 - 02.10	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	L15(6)#	02.10 - 06.10	5ドアワゴン	4	×	—	—	—	
	L17#	06.10 - 10.12	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	LA1#	10.12 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
ムーブコンテ /カスタム	L5#SS	08.08 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
ムーブ ラテ	L5#0S	04.08 - 09.04	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
メビウス	#VW#	13.04 -	5ドアハッチバック	5	◎※	—	—	—	運転座後ろは取り付け不可
ロッキー	F300S	90.06 - 97.04	5ドアワゴン	4	×	—	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 - 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

スバル

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
BRZ	SC6#	12.03 -	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
DEX	M4#F	08.11 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
R1	RJ#	05.01 -	3ドアワゴン	4	◎※	—	—	—	スペースに余裕なく、取り付け作業は困難
R2	RC#	03.10 - 10.03	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
XV	GP7#	12.10 -	5ドアSUV	5	◎	×	—	—	
アルシオーネ SVX	CX#	91.09 - 97.09	2ドアクーペ	5	×	×	—	—	
インプレッサ /スポーツワゴン	GC#	92.04 - 00.08	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
			2ドアクーペ	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	GF#	92.04 - 00.08	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	GD#	00.08 - 07.06	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
	GG#	00.08 - 07.06	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	GH(R)#	07.06 - 11.12	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	GE(V)#	08.10 - 11.12	5ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	GJ#	11.12 -	5ドアセダン	5	◎	×	—	—	
GP#	11.12 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
ヴィヴィオ	KK#	92.03 - 98.10	3ドアハッチバック	4	×	—	—	—	
			5ドアハッチバック	4	×	—	—	—	
エクシーガ	YA#	08.06 -	5ドアワゴン	7	◎※	×	◎※	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
サンバー	TV#	99.02 - 12.04	3ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
ステラ	RN#	06.06 - 11.05	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	LB#	11.05 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
ディアスワゴン	TW	99.11 - 09.09	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	S3#	09.09 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
トラヴィック	XM#	01.08 - 04.05	5ドアワゴン	7	◎	×	×	—	
トレジア	#P12#	10.11 -	5ドアワゴン	5	◎	—	—	—	
フォレスター	SF#	97.02 - 02.02	5ドアワゴン	5	◎※	×	—	—	シート形状の影響により、取り付け作業が難しい
	SG#	02.02 - 07.12	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	SH#	07.12 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	SJ#	12.11 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
プレオ	R#	98.10 - 10.01	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
	L2#	10.01 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
ルクラ	L4#	10.04 -	5ドアワゴン	4	◎	—	—	—	
レガシィ/B4 /ツーリングワゴン /アウトバック	BC#	89.01 - 93.12	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
	BF#	89.01 - 93.12	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	BD#	93.12 - 98.12	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
	BG#	93.12 - 98.06	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	BE#	98.12 - 03.06	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
	BH#	88.06 - 03.06	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	BL#	03.06 - 09.05	4ドアハードトップ	5	◎	×	—	—	
	BP#	03.06 - 09.05	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	BM#	09.05 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	BR#	09.05 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

アルファロメオ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
ALFA BRERA	939#ZS	06.04 -	2ドア クーペ	5	◎	—	—	—	
Giulietta	9401#	12.02 -	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
ALFA GT	937#ZL	04.06 - 11.08	2ドア クーペ	5	◎	×	—	—	
145	930A#	96.09 - 01.10	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
147	937#D	01.10 - 11.03	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
155	167A#E	92.01 - 98.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
156	932A#	98.05 - 06.02	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
156 SPORTS WAGON	932B#	00.09 - 06.02	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
159	939#2	06.02 - 11.07	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
164	164	87.01 - 99.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
166	936#	99.09 - 08.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
GTV	916#	96.01 - 06.04	2ドア クーペ	4	◎	—	—	—	
MIto	9551#	09.05 -	2ドア クーペ	5	◎	×	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

アウディ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
A1	8X#	11.01 -	3ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
A3	8L#	97.01 - 04.10	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	8P#	04.10 -	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
DBA08	11.01 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—		
A4	8D# (B5)	95.10 - 01.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	8E# (B6)	01.06 - 05.02	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	8E# (B7)	05.02 - 08.03	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	8K# (B8)	08.03 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
A4 Avante	8D# (B5)	96.10 - 02.02	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	8E# (B6)	02.02 - 05.02	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	8E# (B7)	05.02 - 08.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	8K# (B8)	08.08 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
A4 オールロードクワトロ	8K#	10.10 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
A5	8T#	08.02 -	2ドア クーペ	4	◎	—	—	—	
	8TC#	10.01 -	4ドア セダン	5	◎	—	—	—	
A6	4A#	94.11 - 97.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	4B#	97.09 - 04.07	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	4F#	04.07 - 12.02	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	4G#	12.02 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
A6 Avante	4A#	94.11 - 97.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	4B#	97.09 - 04.07	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	4F#	04.07 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	4G#	12.02 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
A7	4G#	11.05 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
A8	4D#	95.05 - 03.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	4E#	03.10 - 10.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	4H#	10.10 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
TT	8N#	99.10 - 06.09	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
	8J#	06.09 -	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
TTS/TTRS	8J#	08.09 -	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
Q3	8U#	12.05 -	5ドア SUV	5	◎	—	—	—	
Q5	8R#	09.06 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
Q7	4L#	05.02 -	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目は、シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

BMW

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け										備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央		
1 series	備考参照(E82.88.87)	04.09 - 11.09	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	—	UC# / UM# / UE# / UD# / UL# / UF#
	備考参照(F20.E82.80)	11.09 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	—	IA# / IB# / UC# / UM#
3 series (wagon)	備考参照(E36.30)	91.07 - 99.11	2ドア クーペ	5	×	×	—	—	—	CA# / CB# / BF# / BF# / BE# / BJ# / CG# / BK# / CD#
			2ドア オープン	4	×	—	—	—	AM# / AL# / CG# / AV# / AY# / AU# / AT# ※U#電子ルは取付不可(下記 3 series Compact 欄参照) ※型式・年式に関わりなく、シートベルト長が短く、取付作業が困難な車体あり	
			4ドア セダン	5	×	×	—	—		
	備考参照(E46.36)	98.07 - 05.09	2ドア クーペ	5	◎※※	×	—	—	AM# / AL# / CG# / AV# / AY# / AU# / AT# ※U#電子ルは取付不可(下記 3 series Compact 欄参照) ※型式・年式に関わりなく、シートベルト長が短く、取付作業が困難な車体あり	
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—		
	備考参照(E91.92.93.90.E46)	05.04 -	2ドア クーペ	4	◎	×	—	—	US# / KD# / UV# / KG# / DX# / UT# / KE# / PG# / PM# / PH# / VA# / VR# / VB# / VS# / VF# / WA# / WB# / WL# / BX# / AV# / VD# / AY#	
4ドア セダン			5	◎	×	—	—			
備考参照(F30.31.34)	12.01 -	4ドア セダン 5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	SBR / ZD# / 3XR / 3FR / KD# / KG# / KE# / 3A#		
3 series Compact	備考参照(E36.30)	- 01.11	3ドア ハッチバック	5	×	×	—	—	CG#	
	備考参照(E46.36)	01.11 -	3ドア ハッチバック	5	×	×	—	—	AT# / AU#	
3 series Touring	備考参照(E36.30)	- 99.01	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	CA# / CB# / BF# / BF# / BE# / BJ# / CG# / BK# / CD#	
	備考参照(E46.36)	99.10 - 05.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	AM# / AL# / CG# / AV# / AY# / AU# / AT#	
	備考参照(E91.92.93.90.E46)	05.10 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	US# / KD# / UV# / KG# / DX# / UT# / KE# / PG# / PM# / PH# / VA# / VR# / VB# / VS# / VF# / WA# / WB# / WL# / BX# / AV# / VD# / AY#	
5 series	備考参照(E34)	88.08 - 96.06	4ドア セダン	5	×	×	—	—	H# / HD# / HB# / HE#	
	備考参照(E39)	96.06 - 03.08	4ドア セダン	5	×	×	—	—	DE# / DD# / DN# / DP# / DM# / DN# / DS# / DT#	
	備考参照(F07.E60.61.39)	03.08 - 12.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	SN# / NL# / PU# / PV# / NW# / NW# / NH# / NE# / NL# / NB# / NG# / NA# / DS# / DT#	
	備考参照(F10.11.07)	10.11 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	FW# / MX# / XG# / XL# / SZ# / FR# / FZ# / MU# / KN# / HR#	
5 series Touring	備考参照(E34)	- 97.07	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	H# / HD# / HB# / HE#	
	備考参照(E39)	97.07 - 04.06	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	DE# / DD# / DN# / DP# / DM# / DN# / DS# / DT#	
	備考参照(F07.E60.61.39)	04.06 - 10.11	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	SN# / NL# / PU# / PV# / NW# / NW# / NH# / NE# / NL# / NB# / NG# / NA# / DS# / DT#	
	備考参照(F10.11.07)	10.11 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	FW# / MX# / XG# / XL# / SZ# / FR# / FZ# / MU# / KN# / HR#	
6 series	備考参照(E63.64)	04.02 - 11.06	2ドア クーペ	4	◎※	—	—	—	EH# / EK# ※型式・年式に関わりなく、シートベルト長が短く、取付作業が困難な車体あり	
			2ドア オープン	4	◎※	—	—	—		
	備考参照(F12.13.06)	11.02 -	2ドア クーペ/オープン	4	◎※	—	—	—	LW# / LZ# / VM# / YP# ※型式・年式に関わりなく、シートベルト長が短く、取付作業が困難な車体あり	
7 series	備考参照(E38)	- 01.01	4ドア セダン	5	×	×	—	—	GF# / GK# / GL# / GG# / LT#	
			備考参照(E66.65)	01.10 - 09.03	4ドア セダン	5	◎	×	—	—
	備考参照(F01.02.04)	09.03 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	KA# / KB# / KB# / KY# / YA# / YG# / YE#	
MINI	備考参照(R50.53.52)	01.10 - 08.10	3ドア ハッチバック	4	◎※	—	—	—	RA# / RE# / RH# / RF# ※スベースに余裕なく、取り付け作業は困難	
MINI Clubman	備考参照(R60.61.56.59.57.58.55.52)	07.02 - 07.10 -	3ドア ハッチバック 3ドア ワゴン	4	◎※ ◎※	—	—	—	ZB# / ZD# / SS# / BJ# / JG# / SJ# / MB# / SM# / MR# / SY# / SV# / ZN# / ZP# / ZF# / ZA# / ZC# / MF# / MS# / ZG# / SB# / MM# / ME# / ZF# / ML# / RP# / RH# ※スベースに余裕なく、取り付け作業は困難	
MINI ClossOver	11.01 -	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	—		
X1	備考参照(E84)	10.05 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	VL# / VM#	
X3	備考参照(E83)	04.06 - 11.03	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	PC# / PA#	
	備考参照(F25)	11.03 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	WY# / WX#	
X5	備考参照(E53)	00.10 - 07.06	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	FA# / FB#	
	備考参照(E70)	07.06 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	FE# / ZV# / ZW# / GY#	
X6	備考参照(E71)	08.08 - 11.07	5ドア ワゴン	4	◎	×	—	—	FG# / FH#	

STOKKE[®] チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左端の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

キャデラック

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目				備考
					左右	中央	左右	中央	
CTS	AD32#	03.03 - 08.01	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	X32#	08.01 -	4ドア セダン	5	×	×	—	—	
DTS	X272#	06.03 - 10.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
ESCALADE	---	04.01 - 07.07	5ドア ワゴン	7	◎	—	◎※	—	(注意) エスカレードは型式が不定のため、年式、にて、適合を判断ください。 3列目、型式・年式に関わりなく、シートベルト長が短く、取付作業が困難な車種あり
				8	◎	×	◎※	—	
SRX	T265#	04.01 - 10.08	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				7	◎	×	×	—	
STS	X285#	04.11 - 11.01	4ドア セダン	6	◎	×	—	—	

STOKKE[®] チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左端の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

シボレー

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
BLAZAR	GT34#	95.06 - 02.10	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
TRAIL BLAZER	T3#	01.09 - 10.05	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
HHR	—	07.06 - 11.12	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	(注意)HHRは型式が不定のため、年式、にて、適合をご判断ください。

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車の型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

シートロエン

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
C2	A6#	04.03 - 08.03	3ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
C3	A3#	02.09 - 10.05	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	A5#	10.05 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
C3 PLURIEL	A4#	05.04 - 08.03	2ドア オープン	4	◎	—	—	—	
C4	B5#	05.06 - 11.07	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	B75#	11.07 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
C4 PICASO	B5#	07.05 -	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎※	—	3列目は、シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
C5 (除くC5ブレーク)	X4#	01.10 - 08.10	5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	C5ブレークは、取り付け不可
			5ドア ワゴン	5	◎※	×	—	—	C5ブレークは、取り付け不可
	X7#	08.10 -	4ドア セダン	5	◎※	×	—	—	C5ブレークは、取り付け不可
C6	X6#	06.10 - 10.12	4ドア セダン	4	◎	×	—	—	
DS3	A5C#	11.05 -	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
DS4	B7C#	12.08 -	4ドア クーペ	5	◎	×	—	—	
DS5	B85F#	12.08 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
Xsara	N6#,N7#	08.03 - 05.06	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
Xsara PICASO	N6#	04.06 - 05.11	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車の型式

左端の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

クライスラー

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
300C	LX#	05.02 - 11.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	LE#	05.02 - 11.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
JEEP CHEROKEE	7M#	97.04 - 01.10	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	KJ#	01.10 - 08.06	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	KK#	08.06 -	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
JEEP GRAND CHEROKEE	ZG#	93.01 - 99.05	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	WJ#	99.05 - 05.07	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	WH#	05.07 - 11.01	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	WK#	11.01 -	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
PT CRUISER	PT#	00.07 - 10.11	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
VOYAGER /GRAND VOYAGER	GS#	97.04 - 01.05	5ドア ワゴン	7	◎	—	×	×	
	RG#	01.05 - 08.05	5ドア ワゴン	7	◎	—	×	×	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左欄の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

フィアット

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目				備考
					左右	中央	左右	中央	
500	312#	06.03 -	3ドア ハッチバック	4	×	×	—	—	
GRANDE PUNTO	199#	06.03 - 10.06	3ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
			5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
PANDA	141#,153#	81.01 - 04.07	3ドア ハッチバック	4	×	—	—	—	
	169#	04.07 - 11.05	5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
	139#	11.07 -	5ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
PUNTO	176#	00.6 - 06.08	2ドア オープン	4	×	—	—	—	
	188#		3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	199#		06.09 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—
Multipra	186#	03.04 - 04.11	5ドア ワゴン	6	×	×	—	—	
	186#	04.11 - 07.11	5ドア ワゴン	6	◎	×	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左端の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ランドローバー

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	3点式シートベルトでの取り付け				備考
					2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
FREELANDER	LN#	01.03 - 07.06	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	LF#	07.06 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
DISCOVERY	LJ#	91.10 - 99.06	5ドアワゴン	5	×	×	—	—	
				7	×	×	×	—	
	LT#	99.06 - 05.05	5ドアワゴン	5	×	×	—	—	
				7	×	×	×	—	
	LA#	05.05 - 09.06	5ドアワゴン	7	×	×	×	—	
	LA#	09.06 -	5ドアワゴン	7	×	×	×	—	
RANGE ROVER	LP#	94.11 - 02.04	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	LM#	02.04 - 08.03	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	LS#	06.08 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	

STOKKE[®] チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左欄の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ジャガー

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
S TYPE	J0#	99.05 - 08.04	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
XK series	J41#	96.04 - 06.07	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
			2ドア オープン	4	×	—	—	—	
	J43#	06.07 -	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
			2ドア オープン	4	×	—	—	—	
XJ series	JL#	94.11 - 03.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	J7#	03.05 - 10.05	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	J12#	10.05 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
X TYPE	J51#	01.08 - 10.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	

STOKKE[®] チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 - 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

メルセデス・ベンツ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
A class	168#	98.09 - 05.02	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	169#	05.02 - 13.01	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	170#	13.01 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
B class	245#	06.01 - 12.04	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	246#	12.04 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
C class	202#	93.10 - 00.9	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
		96.12 - 01.6	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	203#	01.06 - 07.06	2ドアクーペ	4	◎	×	—	—	
		00.09 - 07.06	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
		01.06 - 08.04	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	204#	07.06 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
		08.04 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
		08.04 -	2ドアクーペ	4	◎	×	—	—	
CL	215#	99.10 - 06.11	2ドアクーペ	4	◎	—	—	—	
	216#	06.11 -	2ドアクーペ	4	◎	—	—	—	
CLS	219#	05.02 - 11.02	4ドアセダン	4	◎	—	—	—	
	218#	11.02 -	4ドアセダン	4	◎	—	—	—	
CLK	208#	97.09 - 02.04	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
	209#	02.04 - 09.07	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
E class	124#	-95.01	4ドアセダン	5	×	×	—	—	
			5ドアワゴン	5	×	×	—	—	
			5ドアワゴン	7	×	×	×	—	
	210#	95.10 - 02.07	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
			5ドアワゴン	7	◎	×	×	—	
	211#	02.07 - 10.02	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
			5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	212#、207#	09.05 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
212#、207#	09.05 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—		
G class	463#	94.01 -	3ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
			5ドアワゴン	7	◎	×	×	—	
GL class	164#	06.10 -	5ドアワゴン	7	◎	×	◎	—	
GLK class	204#	08.10 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
M class	163#	98.08 - 05.10	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	164#	05.10 - 12.06	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	166#	12.06 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
R class	251#	06.04 -	5ドアワゴン	6	◎	—	×	—	
			5ドアワゴン	7	◎	×	×	—	
S class	140#	- 98.11	4ドアセダン	5	×	×	—	—	
	220#	98.11 - 05.10	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
	221#	05.10 -	4ドアセダン	5	◎	×	—	—	
Vaneo	414#	03.10 - 07.11	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
V class (Viano)	638#	98.6 - 06.11	5ドアワゴン	6	◎	—	◎	—	
	639#	06.11 -	5ドアワゴン	7	◎	—	◎	×	

STOKKE[®] チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 — 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

オペル

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
ASTRA	XD#	91.01 - 98.07	4ドア セダン	5	×	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	×	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	KK#	98.07 - 04.11	2ドア クーペ	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	AH#	04.11 - 06.01	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—			
SIGNUM									
OMEGA	XF#	94.10 - 06.01	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
MERIVA	ZO#	04.01 - 06.01	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
VECTRA	XC#	89.01 - 96.04	4ドア セダン	5	×	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	XH#	96.04 - 02.07	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	ZO#	02.07 - 06.01	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
VITA	XG#	95.03 - 01.03	3ドア ハッチバック	5	×	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	×	×	—	—	
	XN#	01.03 - 06.01	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
ZAFIRA	XM#	00.04 - 05.10	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎	—	
			5ドア ワゴン	7	◎	×	◎	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左欄の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ポルシェ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目				備考
					左右	中央	左右	中央	
911	964#	- 93.09	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
	993#	93.09 - 98.10	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
	996#	98.10 - 05.02	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
	997#	04.08 -	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
	991#	11.11 -	2ドアクーペ	4	×	—	—	—	
Cayenne	9PA#	02.09 - 10.03	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
	92A#	10.03 -	5ドアワゴン	5	◎	×	—	—	
Panamera	A8#	09.03 -	5ドアハッチバック	4	◎	—	—	—	

STOKKE チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

プジョー

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
1007	A8#	06.01 - 08.12	3ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
206	T1#	99.05 - 08.01	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
206 SW	2E#	02.10 - 08.01	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
206 CC	A206#	01.05 - 08.01	2ドア オープン	4	×	—	—	—	
207	A7#	07.03 -	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
207 CC	A7#	07.06 -	2ドア オープン	4	×	—	—	—	
306(BRAEK,CABRIOLET)	N5#	94.02 - 02.08	2ドア オープン	4	×	—	—	—	カブリオレタイプ取付不可
			3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎※	×	—	—	
307	T5#	01.09 - 08.06	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
307 SW	3E#	01.09 - 08.06	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
				7	◎	×	◎	—	
307 CC	3C#	07.11 - 08.06	2ドア オープン	4	×	—	—	—	
308	T7#	08.06 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
406(COUCPE,BRAEK)	D9#	96.11 - 06.07	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
407(COUCPE,BRAEK)	D2#,DB#	06.07 - 11.08	2ドア クーペ	5	×	×	—	—	
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
508	W25#	11.07 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
RCZ	T7#	10.07 -	2ドア クーペ	4	×	×	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ルノー

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目				備考
					左右	中央	左右	中央	
Kangoo	KG#	02.03 - 10.09	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	KWK#	10.09 -	3ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	KWK#	09.09 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
Lutecia	57#	- 99.01	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	BK#	99.01 - 06.03	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	RK#	06.03 -	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
Megane	ZM#	11.05 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	

STOKKE[®] チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ローバー

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
75	XS#	99.10 - 05.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
75 TOURER	XW#	99.10 - 05.06	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
MINI	XN#	- 01.10	3ドア ハッチバック	4	×	—	—	—	旧ミニ

STOKKE[®] チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車の型式

左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。

例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

サブ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
9-3	DB#	98.06 - 03.05	2ドア クーペ	5	×	×	—	—	
			2ドア オープン	4	◎	—	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	FB#	03.01 -	2ドア オープン	4	×	—	—	—	
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
9-5	EB#	97.10 - 10.09	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	GA#	11.03 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
900	DB#	94.10 - 98.06	2ドア オープン	4	×	—	—	—	
			2ドア クーペ	5	×	×	—	—	
			4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
9000	CB#	96.06 - 97.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式
 左隣の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)
 ◎ 装着可能
 × 装着不可能
 - 座席無し
 ※ 備考欄を参照してください

フォルクスワーゲン

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け									備考
車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	
BORA	1J#	99.10 - 04.06	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
EOS	1F#	94.04 - 99.01	2ドア オープン	4	×	—	—	—	
	1F#	06.10 - 10.06	2ドア オープン	4	×	—	—	—	
GOLF GOLF Wagon GOLF Variant	1H#	92.04 - 98.08	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	1H#	95.06 - 00.02	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	1J#	98.08 - 04.06	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	1K#	04.06 - 09.10	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
		04.06 - 09.10	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	1J#	00.02 - 07.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	1KC#	09.04 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	AU#	14.01 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
GOLF Touran	1TC#	04.04 -	5ドア ワゴン	7	◎	×	◎	—	
GOLF Plus	1KB#	05.02 - 08.06	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
JETTA	1K#	06.02 - 11.02	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
LUPO	6X#	01.07 - 06.04	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
New Beetle	9C#	99.09 - 10.11	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
The Beetle	16K#	12.06 -	2ドア クーペ	4	×	—	—	—	
PASSAT	3B#	97.08 - 06.04	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	3B#	98.04 - 06.04	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	3C#	06.03 - 10.03	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	3C#	06.07 - 10.03	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	3CC#	11.05 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	3CC#	11.05 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
POLO	6N#	96.08 - 02.06	3ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
			5ドア ハッチバック	5	◎※	×	—	—	シートベルト長が短く、取り付け作業が難しい
	9N#	02.05 - 09.10	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
			5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
	6RC#	09.10 -	3ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
5ドア ハッチバック			5	◎	×	—	—		
Scirocco	13C#	09.05 -	3ドア クーペ	4	◎	×	—	—	
Tigan	5N#	08.10 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
TOUAREG	7L#	03.09 - 11.02	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	7P#	11.02 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
UP	AA#	12.10 -	3ドア ハッチバック	4	◎	—	—	—	
VENT	1H#	92.04 - 98.08	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	

STOKKE® チャイルドシート適合車種一覧

2014年4月現在

○自動車型式

左側の数字もしくは英字を略して#と表記しております(#の部分には数字または英字が入ります)
 お使いになる自動車の「車検証」に記載されている「型式」をご確認ください。
 例: TA-NAP31の場合、本一覧では、「NAP3#」や「#AP31」などと、記載しております。年式と併せてご確認ください。

(記号の見方)

- ◎ 装着可能
- × 装着不可能
- 座席無し
- ※ 備考欄を参照してください

ポルポ

iZi Sleep / iZi GO / iZi GO X1 3点式シートベルトでの取り付け

車種名	型式	年式	ボディ形状	定員	2列目 左右	2列目 中央	3列目 左右	3列目 中央	備考
850/850エステート	BB#	92.05 - 97.02	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	BB#	93.10 - 97.02	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
940/940エステート	BB#	90.09 - 97.10	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	BB#	90.09 - 97.10	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
C30	MB#	07.07 -	3ドア ハッチバック	4	◎	×	—	—	
C70	B5#	06.12 -	2ドア クーペ	4	◎	×	—	—	
S40	4B#	97.10 -04	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	MB#	04.05 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
V40	4B#	97.10- 04.05	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
V50	MB#	04.05 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
S80	RB#	01.01 - 09.07	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	FB#	11.03 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
V80	FB#	11.06 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
XC80	DB#	09.06 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
V70	BB#	93.10 - 00.04	5ドア ワゴン	5	×	×	—	—	
	SB#	00.04 - 07.10	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
	BE#	07.10 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
XC70	BB#	07.11 -	5ドア ハッチバック	5	◎	×	—	—	
S80	TB#	98.09 - 06.11	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
	AB#	06.11 -	4ドア セダン	5	◎	×	—	—	
XC80	CB#	03.05 -	5ドア ワゴン	5	◎	×	—	—	
			5ドア ワゴン	7	◎	×	×	—	