


Stokke® Xplory®



USER GUIDE
دلیل المستخدم
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MANUAL DE INSTRUÇÕES
用戶指南
用户指南
NÁVOD K POUŽITÍ
GEBRAUCHSANWEISUNG
BRUGSANVISNING
KASUTUSJUHEND
INSTRUCCIONES DE USO
KÄYTÖOHJE
NOTICE D'UTILISATION
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
PRIRUČNIK ZA UPORABU
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
הוראות שימוש
GUIDA UTENTI
使用説明書

UK/IE

AE

BG

BR

CN Simpl.

CN Trad.

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IL

IT

JP

사용설명서

KR

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

LT

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LV

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

BRUKSANVISNING

NO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

GHIDUL UTILIZATORULUI

RO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RS

ИНСТРУКЦИЯ

RU

BRUKSANVISNING

SE

NAVODILA ZA UPORABO

SI

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK

KULLANIM KILAVUZU

TR

ІНСТРУКЦІЯ

UA

USER GUIDE

US

INSTRUCCIONES DE USO

US

USER GUIDE

CA

NOTICE D'UTILISATION


CA

USER GUIDE

AU/NZ

Items included

العاصير المضادة // Включени части // **내含物品** // **內含物品** // Zahrnuté položky // Packungsinhalt // Medföljende dele // Komplektis sisalduvad // Objetos incluidos // Toimitussisältö // Articles inclus // Antikeijemaan pereixomenou // Díjelovi u kompletu // Tartozékok // **פהיסריה הולטאָן** // Articoli inclusi // 含まれるもの // 포함 品목 // Komplekto dalys // Komplektácia // Meegleverde onderdelen // Deler som fölger med // Elementy zestawu // Peças incluídas // Article incluse // Uključeni delovi // Komplekt поставки // Medföljande delar // Vključeno v paketu // Obsiahnuté položky // Ürünle birlikte gelen parçalar // Д складу входять



Content

[Съдържание](#) // [目錄](#) // [Obsah](#) // [Inhaltsverzeichnis](#) // [Indhold](#) // [Sisu](#) // [Contenido](#) // [Sisältö](#) // [Contenu](#) // [Περιεχόμενα](#) // [Sadržaj](#) // [Tartalom](#) // [תוכן](#) // [Contenuto](#) // [目次](#) // [차례](#) // [Turinys](#) // [Saturs](#) // [Turinys](#) // [Saturs](#) // [Inhoud](#) // [Innhold](#) // [Spis treści](#) // [Índice](#) // [Contenutu](#) // [Sadržaj](#) // [Содержание](#) // [Innehåll](#) // [Vsebina](#) // [Obsah](#) // [İçindekiler](#) // [Зміст](#)

Set-up chassis

// سدی رکنیه // 安裝底座 // 安装底座 // Sestavení rámu // Gestell zusammenbauen // Opsætning af stel // Kere ülesseadmine // Equipo del chasis // Runko // Réglage du châssis // Συναρμολόγηση πλαισίου // Sætstyringet postjala kolica // Váz összeszerelése // הרכבת מסגרת // Montaggio telai // シャーシの組み立て // ブリッジセト // Montuojama ratal // Korpusa iestāšana // Opbouw onderstel // Montering av ramme // Ustawienie ramy // Montagem do chassis // Montaj sasiu // Nameštanju okvirja // Установка шасси // Monta ter underrede // Okvir za namestitev // Zostavene rámu // Çercevenin kurulumları // Монтаж шаси

Handle

// Drъjka // 把手 // 把手 // Dr zadlo // Griff // H ndtag // K  epide // Asidero // Kahva // Poign e //  a b n // Ru ka // Foganty  //  n t  // Maniglia // ハンドル // 손잡이 // Rankena // Roktur  // Duwbeugel // H ndtak // Jchwt // Puxador // M  ner // Ru ka // Rука // Handtag // Ro c j // Rukov t // Kol // Рука

Attach seat

// **Прикрепване на седалката** // **加挂座椅** // **Upennvni sedačky** // **Sitzmontage** // **Fastgøring af sæde** // **Istme kinnitamine** // **Asiento acoplado** // **Attache du siège** // **Σύνθεση καθίσματος** // **Pričvrščjanje sedálice** // **Üls rõgzítés** // **Свързване на седалка** // **Fissaggio seggiolino** // **シートの取り付け** // **좌석 부착** // **Privertitnáma sedyň** // **Pievenojet̄ sedelki** // **Bevestiging zitje** // **Slik fester du setet** // **Montaż siedziska** // **Fixação do assento** // **Prindere scaun** // **Pričvrščanje sedišta** // **Установка сиденья** // **Fasta sittdet** // **Прикрепление сиденья** // **Prívesenie sedačky** // **Kotličenje na taklimas** // **Прикрепление сидения**

Adjusting footboard

// ضبط مسند القدم // Регулируема поставка за крака // 調整踏板 // 調整踏板 // Seřízení opěrky na nohy // Verstellbare Fußstütze // Justering av ståbret // Jalalaua reguleerimine // Ajuste del reposapiés // Jalkalevyn säätäminen // Repose-pied ajustable // Προσδρομή οσκαλιού ανδου // Namještanje uporišta za noge // A lábtámasz beállítása // پنهان // Pedana regolabile // フットボードの調整 // 조절 발판 // Reguliuojama atrama kojoms // Kaju palikinti regulēšanā // Verstelbare voetsteun // Justere fotbettrettet // Regulacija podnóżka // Ajustar o reposa-pés // Reglarea suportului pentru picioare // Podēšavanje oslonca za noge // Регулировка подножки // Ister fotbráda // Prilaznjanja višine našljonača za noge // Nastavljene podnóżki pńb // Avvalanrahellä avaklik // Регулируемая пневматика

Sitting direction

Seat angle

Seat height

// Височина на седалата // 座椅高度 // Výška sedadla // Sitzhöhe // Sædehøjde // Istme kõrgus // Altura del asiento // Istuimen korkeus // Hauteur de siège // Ύψος καθίσματος // Visina sjedalice // Ül-ésmagasság // Высота сиденья // Altezza seggiolino // シート高さ // 시트 높이 // Sédenys aukštis // Sédékla augstums // In hoogte verstellbare seat // Stille inn høyden // Wysokość siedziska // Altura do banco // Înălțimea scaunului // Visina sedišta // Высота сиденья // Sits höjd // Višina sedeža // Koltuk yüksekliği // Висота сидіння

20

Brakes

// Спирачки // 刹车 // Brzda // Bremse // Bremser // Pidurid // Frenos // Jarrit // Freins // Phréva // Kočnice // Fékek // ブレーキ // Freni // ブレーキ // Stabdžiai // Bremzes // Remmen // Bremser // Hamulce // Travões // Frâne // Kočnice // Тормоза // Bromsar // Zavore // Brzdy // Frenler // Гальма

22

Ventilation

// Вентиляция // 通风 // Ventilace // 通風 // Ventilat // Ventilation // Ventilatsioon // Ventilación // Ilmanvaihto // Ventilation // Αερισμός // Prozračivanje // Szellőzés // 通気 // 通風 // Ventilacija // Ventilacija // Ventilatie // Lufting // Wentylacja // Ventilação // Aerisire // Otvor za ventilaciju // Вентиляция // Ventilation // Zračenje // Vetranie // Havalandirma // Вентиляция

23

Wheels

// Колеса // 车轮 // Kolečka // Räder // Hjul // Rattad // Ruedas // Pyörät // Roues // Troxoí // Kotači // Kerekek // 轮胎 // Ruote // 车輪 // 바퀴 // Ratai // Riteņi // Wielen // Hjul // Kóľka // Rodas // Roti // Točkovi // Kolesa // Hjul // Kolesa // Tekerlekler // Колеса

24

Folding

// Съване // 折叠 // Sklápení // Zusammenklappen // Sammenklapning // Plegador // Taite // Pliage // Διπλώμα // Sklapanje // Összecsukás // 両開き // Riponimento // 折り畳み // 접기 // Südedamas // Locišana // Inklappen // Sammenlegging // Składanie // Como dobrar // Pliere // Sklapanje // Складывание // Hopfällning // Zläganie // Zloženie // Katlama // Складання

26

Harness

// Система за обезопасяване // 调节安全带 // 调整安全带 // Záhytný systém // Sicherheitsgurt // Sele // Rihmad // Sistema de retención // Kiinnitysjärjestelmä // Harness // Σύστημα αυγκάπτησης // sustav sigurnosnog vezanja // Bítztonsági rendszer // 安全帯 // Sistema di ritenuta // 捆束システム // 고정 장치 // Diržai // Drošības siksna // Veiligheidstuigje // Sikkerhetsselle // System zabezpieczeń // Sistema de segurança // Sistem de reținere // Sistem za vezivanje // Система фиксации ребенка // Sele // Privezalni sistem // Zádržný systém // Bağlama sistemi // Система лямок

31

Adjusting harness

// Регулируем закреплящ механизм // 调整安全带 // 调整安全带 // Seřízení bezpečnostního pásu // Verstellbarer Sicherheitsgurt // Justering af sele // Rihmade reguleerimine // Ajuste del arnés // Valjaiden säätäminen // Harness ajustable // Проверяючий з'єнг // Namještanje pojasa // A heveder beállítása // ハーネス // Regolazione cintura di sicurezza // ハーネスの調整 // 조절 벨트 // Reguliuojamai diržai // Drošības siksna regulēšana // Verstellbarer veiligheidstuigje // Justere selen // Regulacija szelék // Ajustar o arnés // Reglarea hamului // Podešavanje pojasa // Регулировка ремня безопасности // Justera sele // Prilagajanje pasu // Nastavenie postroja // Ayarlama Kemer // Регулювання лямок

33

Shopping Bag

// كيس سوق // 购物袋 // 購物袋 // Nákupní taška // Einkaufstasche // Indkøbstaske // Toidukott // Bolsa de compras // Sac de Shopping // Taánta για ψώνια // Torba za kupovinu // Bevásárló táska // ที่ถือช้อป // Borsa portaoggetti // ショッピングバッグ // 쇼핑백 // Pirkinii krepšys // lepirkumu soma // Boodschappentas // Handlebag // Torba na zakupy // Šaco // Sacoşă cumpărături // Torba za kupovinu // Сумка для покупок // Shoppingväcka // Nakupovalna torba // Nákupná taška // Alışveriş Çantası // Господарська сумка

Diaper Bag

// كيس الحفاضات // Чанта за пелени // 尿布包 //尿布包 // Brašna na pleny // Windeltasche // Bletaske // Mähkmekott // Bolsa de pañales // Vaippalauku // Sac à couches // Taánta για πάνες // Torba za pelene // Pelenkatáska // Borsa per il cambio // おむつ用バッグ // 기저귀 주머니 // Vystykl krepšys // Autipbikšių soma // Luiertas // Stelleveske // Torba na pieluchy // Saco de fraldas // Sac scutece // Torba za pelene // Пеленальная сумка // Skótovská // Vrečka za plenice // Taška na plienky // Bebek bezi torbası // Пакет для памперсов

Washing

// غسل // 清洗 // Prané // 洗清 // Praní // Waschen // Vask // Pesu // Lavado // Peseminen // Nettoyage // Πλύσιμο // Pranje // Mosás // 洗濯 // Lavaggio // 洗净 // 세척 // Valymas // Mazgāšana // Wassen // Rengjøring // Mycie // Lavagem // Spälare // Pranje // Стирка // Rengöring // Pranje in čiščenje // Pranie // Yıkama // Миття

WARNING! Proper use on stairs

// ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Правилно използване по стълби. // 警告！楼梯上的正确使用方法。 // 警告！樓梯上的正確使用方法。 // VAROVÁN! Řádně používejte kočárek na schodech. // ACHTUNG! Richtige Anwendung auf Treppen // ADVARSEL! Korrekt brug på trapper // HOIATUS! Õige kasutamine trepli. // ADVERTENCIA! Uso apropiado en escaleras. // VAROITUS! Oikeanlainen käyttö portaissa // MISE EN GARDE : utilisation appropriée dans les escaliers. // ПРОСОХН! Котálлнг хроян се окáлęc. // UPOZORENIE! Propisna upotreba na stepenicama. // FIGYELEM! Megfelelően használja a lépcsőn. // ISYAHAT! Մասնակիութեան համար առաջարկութեան համար. // AWARSHUWING! Het juiste gebruik op de trap. // ADVARSEL! Riktig bruk i trapper. // OSTRZEŻENIE! Prawidłowe użytkowanie produktu na schodach. // AVISO! Utilize corretamente em escadas. // AVERTISMENT! Utilizare corespunzătoare pe scări. // UPOZORENJE! Pravilno korišćenje na stepenicama. // ВНИМАНИЕ! Правильное использование коляски на лестнице. // WARNING! Korrekt användning i trappor. // ОПОЗОРИЛО! Pravilna uporaba na stopnicah. // VÝSTRAHA! Náležité používanie na schodoch. // UYARI! Merdivenlerde dikkatli kullanın. // ПОПЕРЕДЖЕНИЯ! Будьте обережны при использовании коляски на лестнице.

Mosquito Net and Rain Cover

// Мрежа за комари и покривало за дъжд // 蚊帳和雨篷 // Сітка проти комарів і плащ-тент // Síťka proti hmyzu a pláštěnka // Moskitonet und Regenschutz // Insektnet og regnslag // Sääsevörk ja vihmakate // Mosquitera // Zanzariera e parapioggia // モスキートネットとレインカバー // 모기장 & 방수 커버 // Tinklėlis nuo uodų ir apdangalas nuo lietus pársegis // Muggennet en regenscherm // Myggnett og regntrek // Síťka proti komarom i daszek przeciwdeszczowy // Mosquiteiro e capa protetora da chuva // Plášťa contra tântarilor și apărițoare de ploaie // Mreža protiv komaraca i prekrivač za kišu // Сетка от комаров и дождевик // Insektsnät och regnskydd // Mreža za zaščito pred komarji in dežna prevleko // Síťka proti komárom a kryt proti daždu // Cibinlik ve Yağmur Örtüsü // Москитна сітка та чохол від дощу

Warning

49 // Предупреждение 52 // Atenção 55 // 警告 57 // 警告 59 // Varování 61 // Warnhinweise 64 // Advarsel 67 // Hoiatus 69 // Atención 72 // Varoitus 74 // Avertissement 77 // Проелиготојш 80 // Upozorenje 83 // Figyelém 85 // 88 լուս // Awertenza 90 // 警告 93 // 경고 96 // Perspējimas 99 // Bridinājums 101 // Waarschuwing 104 // Advarsel 106 // Ostrzeżenie 109 // Aviso 112 // Atenje 114 // Upozorenje 117 // Предупреждение 120 // Varning 123 // Oporozilo 125 // Výstraha 128 // Uyan 131 // Попередження 133 // US Warning 136 // CA Avertissement 142 // CA Avertissement 145 // AU Warning 148

47

35



36


46

34

Set-up chassis


Съдържание // ترتيب البكر // 安裝底座 // 安裝底座// Sestavení rámu // Gestell zusammenbauen // Opsætning af stel // Kere ülesseadmne // Equipo del chasis // Runko // Réglage du châssis // Συναρμολόγηση πλαισίου // Sastavljanje postolja kolica // Váz összeszerelése // תבנה ת枓ה // Montaggio telaio // シャーシの組み立て // 골격 설치 // Montuojama ratai // Korpusa iestatīšana // Opbouw onderstel // Montering av ramme // Ustawienie ramy // Montagem do chassis // Montaj şasisi // Nameštanje okvira // Установка шасси // Montera underrede // Okvir za namestitev // Zostavenie rámu // Çerçevenin kurulması // Монтаж шаси






Handle


ручка // Дръжка // 把手 // Griff // Håndtag // Käepide // Asidero // Kahva // Poignée // Λαβή // Ručka // Fogantyú // ハンドル // 손잡이 // Rankena // Rokturis // Duwbeugel // Håndtak // Uchwyty // Puxador // Mâner // Ručka // Ручка // Handtag // Ročaj // Rukováť // Kol // Ручка











Attach seat

// تثبيت المقعد // Прикрепление сиденья // 加挂座椅 // 加掛座椅 // Upevnění sedačky // Sitzmontage // Fastgöring af sæde // Istme kinnitamine // Asiento acoplado // Attache du siège // Σύνδεση καθίσματος // Pričvršćivanje sjedalice // Úlés rögzítése // בתקינה מושב // Fissaggio seggiolino // シートの取り付け // 眩석판 부착 // Pritvirtinama sēdēnē // Pievienojet sēdekļi // Bevestiging zitje // Slik fester du setet // Montaż siedziska // Fixação do assento // Prindere scaun // Pričvrščanje sedeša // Установка сиденья // Fästa sittdel // Pririditev sedeža // Pripoveňenie sedačky // Koltuğun takılması // Прикреплення сидіння











Adjusting footboard

// Регулируема поставка за крака // 调整踏板 // 調整踏板 // Seřízení opěrky na nohy // Verstellbare Fußstütze // Justering af ståbret // Jalalaua reguleerimine // Ajuste del reposapiés // Jalkalevyn säätäminen // Repose-pied ajustable // Προσαρμογή σκαλιού ανόδου // Namještanje uporišta za noge // A lábtámasz beállítása // چرخه چمن // Pedana regolabile // フットボードの調整 // 조절 발판 // Reguliuojama atrima kojoms // Kāju paliktņa regulēšana // Verstelbare voetsteun // Justere fotbrettet // Regulácia podnôžka // Ajustar o reposa-pés // Reglarea suportului pentru picioare // Podešavanje oslonca za noge // Регулировка подножки // Justera fotbråda // Prilagajanje višine naslonjala za noge // Nastavenie podpery nôh // Ayarlanabilir ayaklı // Peryulovanja pіdnіjki





Sitting direction

// اتجاه الحلوس // 坐向 // 坐向 // Smēr sezení // Sitzrichtungen // Sidderetning // Istumissuund // Dirección de asiento // Istumasuunta // Direction de l'assise // Κατεύθυνση καθίσματος // Smjer sjedenja // Úlésírány // הצעקה // Direzione di seduta // 着座方向 // 앉는 방향 // Sédéjimo kryptis // Sēdēšanas virziens // Zitrichting // Sitteretning // Kierunek siedzenia // Direção do assento // Pozícia de sedere // Smer sedenja // Направление сиденья // Sittriktning // Smer sedenja // Smer sedenia // Oturma yönü // Напрямок погляду





Seat angle

// Եղիլ հա սեճկա // 座椅角度 // 座椅角度 // Úhel sedačky // Sitzwinkel // Sædevinkel // Istme nurk // Ángulo del asiento // Istuimen kallistuskulma // Angle d'assise // Γωνία καθίσματος // Kut sjedalice // Ülés dölgésszöge // הורשֶׁת גְּרָדָה // Angolo di seduta // シートの角度 // 좌석판 각도 // Séodynés kampus // Sédékla lenkis // Zithoek // Setevinkel // Kąt nachylenia siedziska // Ángulo do assento // Unghi scaun // Ugao sedišta // Угол наклона сиденья // Sittdelevinkel // Kot sedenja // Sklon sedačky // Koltuk açısı // Кут сидиня




Seat height

Височина на седалката // 座椅高度 // 座椅高度 // Výška sedadla // Sitzhöhe // Sædehøjde // Istme kõrgus // Altura del asiento // Istuimen korkeus // Hauteur de siège // Ύψος καθίσματος // Visina sjedalice // Ülésmagasság // שטחן הרים // Altezza seggiolino // シート高さ // 시트 높이 // Sédynés aukštis // Sédékla augstums // In hoogte verstelbare seat // Stille inn høyden // Wysokość siedziska // Altura do banco // Înălțimea scaunului // Visina sedișta // Высота сиденья // Sitshöjd // Višina sedeža // Výška sedadla // Koltuk yüksekliği // Висота сидини




Brakes

Спирачки // 刹车 // 剎車 // Brzda // Bremse // Bremser // Pidurid // Frenos // Jarrut // Freins // Φρένα // Kočnice // Fékek // פְּרֶנְלָה // Freni // ブレーキ // ଫ୍ରେନ୍କୁ // Stabdžiai // Bremzes // Remmen // Bremser // Hamulce // Travões // Frâne // Kočnice // Тормоза // Bromsar // Zavore // Brzdy // Frenler // Гальма





Ventilation

Вентиляция // 通风 // 通風 // Ventilace // Belüftung // Ventilation // Ventilatsioon // Ventilación // Ilmanvaihto // Ventilation // Αερισμός // Prozračivanje // Szellőzés // גַּזְעָן // Ventilazione // 通気 // 通氣 // Ventiliacija // Ventilacija // Вентилация // Ventilatie // Lufting // Wentylacja // Ventilação // Aerisire // Otvor za ventilaciju // Вентиляция // Ventilation // Zraćenje // Vetranie // Havalandirma // Вентиляция





Wheels



كُوْلِنَا // 車輪 // 车轮 // Kolečka // Räder // Hjul // Rattad // Ruedas // Pyörät // Roues // Tpoxoi // Kotači // Kerekek // גלגל // Ruote // 车輪 // 바퀴 // Ratai // Ritepi // Wielen // Hjul // Kóľka // Rodas // Roti // Točkovi // Колеса // Hjul // Kolesa // Kolesá // Tekerlekler // Koneca




Folding

Сгъване // 折疊 // Sklápení // Zusammenklappen // Sammenklapning // Kokupanemine // Plegador // Taite // Pliage // Διπλωμα // Sklapanje // Összecsukás // ייְבַשׁ // Riponimento // 折り畳み // 접기 // Sudedamas // Locišana // Inklappen // Sammenlegging // Skladanie // Como dobrar // Pliere // Sklapanje // Складывание // Нордфлайнинг // Zlaganje // Zloženie // Katlama // Складання










Harness





نظام ملقط // Система за обезопасяване // 调节安全带 // Záhybný systém // Sicherheitsgurt // Sele // Rihmad // Sistema de retención // Kiinnitysjärjestelmä // Harnais // Σύστημα συγκράτησης // sustav sigurnosnog vezanja // Biztonsági rendszer // מושך לתוך // Sistema di ritenuta // 拘束システム // 고정 장치 // Diržai // Drošības siksna // Veiligheidstuigje // Sikkerhetssele // System zabezpieczeń // Sistema de segurança // Sistem de reținere // Sistem za vezivanje // Система фиксации ребенка // Sele // Privezovací systém // Zádržný systém // Bağlama sistemi // Система лямок






Adjusting harness

ضبط الحزام // Регулируем закреплящ механизм // 调整安全带 // 調整安全帶 // Seřízení bezpečnostního pásu // Verstellbarer Sicherheitsgurt // Justering af sele // Rihmade reguleerimine // Ajuste del arnés // Valjaiden säätäminen // Harnais ajustable // Προσαρμογή ζώνης // Namještanje pojasa // A heveder beállítása // תightening הרצם // Regolazione cintura di sicurezza // ハーネスの調整 // 조절 벨트 // Reguliuojami diržai // Drošības siksna regulēšana // Verstelbaar veiligheidstuigje // Justere selen // Regulacja szelek // Ajustar o arnés // Reglarea hamului // Podešavanje pojasa // Регулировка ремня безопасности // Justera sele // Prilagajanje pasu // Nastavenie posteja // Ayarlama Kemerî // Регулювання лямок




Shopping Bag

Пазарска чанта // 购物袋 // 購物袋 // Nákupní taška // Einkaufstasche // Indkøbstaske // Toidukott // Bolsa de compras // Sac de Shopping // Τσάντα για ψώνια // Torba za kupovinu // Bevásárló táska // ဈေးဝယ် ရန် // Borsa portaoggetti // ショッピングバッグ // ဈေးဝယ် // Pirkinių krepšys // lepirkumu soma // Boodschappentas // Handlebag // Torba na zakupy // Saco // Sacoșă cumpărături // Torba za kupovinu // Сумка для покупок // Shoppingväsk // Nakupovalna torba // Nákupná taška // Alışveriş Çantası // Господарська сумка






Diaper Bag





Чанта за пелени // 尿布包 // Brašna na pleny // Windeltasche // Bletaske // Mähkmekott // Bolsa de pañales // Vaippalauku // Sac à couches // Τσάντα για πάνες // Torba za pelene // Pelenkatáska // ପଲେନ୍ ରାନ୍ // Borsa per il cambio // おむつ用バッグ // 기저귀 주머니 // Vystyklų krepšys // Autiņbiksīšu soma // Luiertas // Stelleveske // Torba na pieluchy // Saco de fraldas // Sac scutece // Torba za pelene // Пеленальная сумка // Sköttväska // Vrečka za plenice // Taška na plienky // Bebek bezı torbası // Пакет для памперсов










Washing

// Пране // 清洗 // 洗涤 // Praní // Waschen // Vask // Pesu // Lavado // Peseminen // Nettoyage // Πλύσιμο // Pranje // Mosás // לavage // Lavaggio // 洗净 // 세척 // Valymas // Mazgāšana // Wassen // Rengjøring // Mycie // Lavagem // Spälare // Pranje // Стирка // Rengöring // Pranje in čiščenje // Pranie // Yıkama // Миття














WARNING! Proper use on stairs

// تنبیه! استخدام الصحيح على السلر // 警告! 楼梯上的正确使用方法。 // VAROVÁNÍ! Rádne používejte kočárek na schodech. // ACHTUNG! Richtige Anwendung auf Treppen! // ADVARSEL! Korrekt bruk på trapper. // HOIATUS! Óige kasutamine trepli. // ADVERTENCIA! Uso apropiado en escaleras. // VAROITUS! Olkeanlainen käytto portaissa. // MISE EN GARDE : utilisation appropriée dans les escaliers. // ПРОСОХНУ! Каталлънът хројт се окъде. // UPOZORENIE! Propisna upotreba na stepenicama. // FIGYELEM! Megfelelő használja a lépcsőn. // AVVERTENZA! Uso corretto sulle scale. // 警告! 階段での適切なご使用について。 // 경고! 계단에서의 올바른 사용. // SPĚJIMAS! Tinkamas naudojimas ant laiptų. // BRĪDINĀJUMS. Pareiza lietošana uz kāpnēm. // WAARSCHUWING! Het juiste gebruik op de trap. // ADVARSEL! Riktig bruk i trapper. // OSTRZEŻENIE! Prawidłowe użycie produktu na schodach. // AVISO! Utilize corretamente em escadas. // AVERTIMENTO! Utilizzare correttamente le scale. // UPOZORENIE! Pravilno korišćenje na stepenicama. // ВНИМАНИЕ! Правильное использование коляски на лестнице. // WARNING! Korrekt användning i trappor. // OPZOZIRLO! Pravilna uporaba na stopnicah. // VÝSTRAHA! Náležité používanie na schodoch. // UYARI! Merveylende dikdil kullanın. // ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Будьте обережні під час використання цього виробу на сходах.



Mosquito Net and Rain Cover

• مروحة وغطاء واقٍ من المطر // مрежа за комари и покривало за дъжд // 蚊帳和雨篷 // 蚊帳和雨篷 // Síťka proti hmyzu a pláštěnka // Moskitonetz und Regenschutz // Insektnet og regnslag // Sääsevörk ja vihmakate // Mosquitera y Burbuja de lluvia // Hyttsverkko ja sadesuojuus // Moustiquaire et housse de pluie // Αντικουνουπικό δίχτυ και κάλυμμα βροχής // Mreža protiv komaraca i zaštitu od kiše // Szúnyogháló és esővédő fedél // כיסוי מושקית וטלאון שלג ומים // Zanzariera e parapiglia // モスキートネットとレインカバー // 모기장 & 방수 커버 // Tinklelis nuo uodų ir apdangalas nuo lietus // Pretodū tiškis un lietus pārsegis // Muggennett en regntrekki // Siatka przeciw owadom i deszczowi przeciwdeszczowy // Mosquiteiro e capa protetora da chuva // Plasa contra tăntărișor și apăratore de ploaie // Mreža protiv komaraca i prekrivač za kišu // Сетка от комаров и дождевик // Insektsnät och regnskydd // Mreža za zaščito pred komarji in dežna prevleka // Sieťka proti komárom a kryt proti daždu // Cibinlik ve Yağmur Örtüsü // Москітна сітка та чохол від дощу



UK/IE **IMPORTANT:** Read the instructions carefully before use and keep them for future reference

Important information

- This product is suitable for children from 6 months and up to 15 kg with a seat unit and from birth and up to 9 kg with a carry cot.
- For new born babies carried in the seat unit, the most reclined position is recommended.
- No additional mattress shall be added to the carry cot unless recommended by the manufacturer.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- Maximum permissible load for load carrying accessories is 2 kg / 4,4 lbs.
- Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- The vehicle should be inspected, maintained, cleaned and/or washed routinely.
- The vehicle shall only be used with 1 child at a time.

- Accessories not approved by the vehicle manufacturer shall not be used.
- The carry cot is suitable for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child using the carry cot is 9 kg.
- Carrying handles shall be completely hidden in the pockets during use.
- Use extra caution if using the vehicle with the Stokke® Xplory® Rider Board. The maximum weight of a child using the Rider Board is 20 kg / 44 lbs.
- If the stroller is being used with a car seat, note that this car seat does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- Use only replacement parts supplied or provided by the manufacturer.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc., in the near vicinity of the vehicle.
- The carry cot handles and bottom should be inspected regularly for signs of damage and wear.

The Stokke® Xplory® chassis shall only be used in the following combinations:

- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Stroller Seat
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® Carry Cot
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Car seat adaptor + Compatible car seats

Follow these instructions. The child's safety is your responsibility.

⚠ **WARNING**

- Important – Keep these instructions for future reference.
- Never leave your child unattended.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let your child play with this product.
- This seat unit is not suitable for children under 6 months.
- Always use the restraint system.
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use."
- This product is not suitable for running or skating.
- Do not let other children play unattended near the carry cot.
- Do not use if any part is broken, torn or missing.

- Only use the carry cot on a firm, horizontal level and dry surface.
- Never use the carry cot on a stand.
- Always maintain full control of the stroller when operating the stroller. Keep both hands on the stroller handles at all times during operation.
- Use extra caution when operating the stroller on or near uneven ground (potholes, cracks, curbs, steps, cobble stone, etc.).
- Do not park or leave the stroller unattended on uneven ground or on an incline. Always park the stroller on flat, even ground.
- Do not allow anyone to use the stroller unless that person has read and fully understood the warnings and instructions in this User Guide prior to use. Ensure that all users have the necessary physical capabilities and experience to operate this stroller.
- Never use the stroller on escalators.
- Use extra caution if using the stroller on public transport such as bus, trains etc.
- Overloading, incorrect folding or the use of non-approved accessories may damage or break this vehicle. Read the instructions.
- Never fold the stroller with a child nearby.

Right of complaint and Extended Warranty

Applicable worldwide in respect of Stokke® Xplory®, hereinafter referred to as the «product».

- Always keep the child clear of any moving parts when making adjustments.
- Never lift the carry cot or the seat by the canopy/hood.
- The carry cot mattress must always be placed with the textile opening facing down.
- Never lift the seat by the seat rail.
- Do not use the stroller seat unit as a car seat.
- To avoid finger and limb entrapment, use caution when folding or unfolding the chassis. Use extra caution when lifting the chassis in or out of a car.
- NEVER use the stroller to go up or down stairs with your child in the stroller, you may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Use of the stroller on stairs with a child in it could also damage the stroller. Always remove your child from the stroller before using the stroller on stairs.

RIGHT OF COMPLAINT

The customer has a right of complaint pursuant to the consumer protection legislation applicable at any given time, which legislation may vary from country to country.

Generally speaking, STOKKE AS does not grant any additional rights over and above those laid down by the legislation applicable at any given time, although reference is made to the "Extended Warranty" described below. The rights of the customer under the consumer protection legislation applicable at any given time are additional to those under the "Extended Warranty", and are not affected thereby.

STOKKE® EXTENDED WARRANTY

However, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norway, grants an "Extended Warranty" to customers who register their product in our Warranty Database. This may be done via our webpage www.stokkewarranty.com. Upon registration, a warranty certificate will be issued and sent to the customer electronically (e-mail) or by ordinary mail.

Registration in the Warranty Database entitles the owner to an "Extended Warranty" as follows:

• **3-year warranty** against any manufacturing defect in the product.

The "Extended Warranty" also applies if the product has been received as a gift or purchased second-hand. Consequently, the "Extended Warranty" may be invoked by whoever is the owner of the product any given time, within the warranty period, and subject to the warranty certificate being presented by the owner.

The STOKKE® "Extended Warranty" is conditional upon the following:

- Normal use.
- The product only having been used for the purpose for which the product is intended.
- The product having undergone ordinary maintenance, as described in the maintenance/instruction manual.
- Upon the "Extended Warranty" being invoked, the warranty certificate shall be presented, together with the original date-stamped purchase receipt. This also applies to any secondary or subsequent owner.

- The product appearing in its original state, hereunder that the only parts used have been supplied by STOKKE and are intended for use on, or together with, the product. Any deviations herefrom require the prior written consent of STOKKE.
- The serial number of the product not having been destroyed or removed.

The STOKKE® "Extended Warranty" does not cover:

- Issues caused by normal developments in the parts making up the product (e.g. colouration changes, as well as wear and tear).
- Issues caused by minor variations in materials (e.g. discoloration between parts).
- Issues caused by extreme influence from external factors like sun/light, temperature, humidity, environmental pollution, etc.
- Damage caused by accidents/mishaps - for example any other objects having bumped into the product or any person having overturned the product by colliding with it. The same applies if the product has been overloaded, for example in terms of the weight placed on it.
- Damage inflicted on the product by external influence, for example when the product is being shipped as luggage.
- Consequential damage, for example damage inflicted on any persons and/or any other objects.
- If the product has been fitted with any accessories that have not been supplied by Stokke, the "Extended Warranty" shall lapse.
- The "Extended Warranty" shall not apply to any accessories that have been purchased or supplied together with the product, or at a subsequent date.

STOKKE will under the "Extended Warranty":

- Replace or – if STOKKE thus prefers – repair the defective part, or the product in its entirety (if necessary), provided that the product is delivered to a retailer.
- Cover normal transport costs for any replacement part/product from STOKKE to the retailer from whom the product was purchased. – No transport costs on the part of the purchaser are covered under the terms of the warranty.
- Reserve the right to replace, at the time of the warranty being invoked, defective parts by parts that are of approximately the same design.

- Reserve the right to supply a replacement product in cases where the relevant product is no longer being manufactured at the time of the warranty being invoked. Such product shall be of corresponding quality and value.

How to invoke the "Extended Warranty":

Generally speaking, all requests relating to the "Extended Warranty" shall be made to the retailer from whom the product was purchased. Such request shall be made as soon as possible after any defect has been discovered, and shall be accompanied by the warranty certificate as well as the original purchase receipt.

Documentation/evidence confirming the manufacturing defect shall be presented, normally by way of the product being brought along to the reseller, or otherwise being presented to the reseller or a STOKKE sales representative for inspection.

The defect will be remedied in a accordance with the above provisions if the reseller or a STOKKE sales representative determines that the damage is caused by a manufacturing defect.

**AE إرشادات مهمة:
الرجاء الاطلاع على
الإرشادات بعناية قبل
استخدام المنتج، كما يرجى
وضع كتيب الإرشادات في
مكان معروف للرجوع
إليه مستقبلاً**

- معلومات مهمة
- هذا المنتج مناسب للأطفال منذ سن 6 أشهر حتى وزن 9 كغم مع كرسيه للأطفال حديثي الولادة الذين يتم حملهم في وحدة السرير النقال.
 - بالنسبة للأطفال حديثي الولادة الذين يتم حملهم في وحدة المهد، يوصى بوضع الأستلقاء تمامًا.
 - لا يلزم وجود حشية إضافية إلى السرير النقال للطفل إلا إذا أوصت الشركة المصنعة بذلك.
 - يجب استخدام مكابح الحركة (الفرملة) عند وضع الأطفال.
 - أقصى وزن مسموح به على الملحقات المخصصة لحمل الأغراض هو 2 كغم / 4 رطل.
 - أي حمولة معلقة على المقابض وأو على مسند الظهر وأو على الجوانب ستؤثر على ثبات العربية.
 - يجب فحص العربية وصيانتها وتنظيفها وأو غسلها بصورة منتظمة.
 - لا يجب استخدام العربية سوى مع طفل واحد فقط في كل مرة.
 - لا يجب استخدام الملحقات التي لم تعتددها الشركة المصنعة للعربة.
 - يناسب السرير النقال طفلاً لا يتمكن من الجلوس دون مساعدة أو التقلب ولا يمكنه تحريك نفسه باستخدام يديه وركبيته. أقصى وزن للطفل الذي يستخدم السرير النقال هو 9 كغم.
 - يجب أن تكون المقابض الحاملة مخفية تماماً في الجيوب المخصصة لها أثناء الاستخدام.
 - توخي مزيداً من الحذر عند استخدام العربية مع لوح الجر يتعدي أقصى وزن لطفل يستخدم لوح الجر 20 كغم / 44 رطلأ.

- إذا استُخدمت العربية مع مقعد سيارة، فالاحظ أن مقعد السيارة هذا لا يجب أن يكون بديلاً للسرير النقال أو السرير العادي. وإذا احتاج طفلك للنوم، فيجب وضعه في شاسية عربية أو سرير نقال أو سرير مناسب.
- يجب استخدام قطع الغيار التي تقدمها أو توفرها الشركة المصنعة.

- الرجاء الحذر من مخاطر التعرض لمصادر النار المكشوفة وغيرها من مصادر الحرارة الشديدة كالمدافن الكهربائية ومدافن الغاز وما إلى ذلك، إن وجدت على مقربة من العربية.
- يجب فحص مقابض السرير النقال وقاعدته بانتظام بحثاً عن أماكن التلف أو البلي.

- شاسيه STOKKE® XPLORY® + STOKKE® XPLORY® مقعد السفر.

- شاسيه STOKKE® XPLORY® + السرير النقال STOKKE® XPLORY®

- شاسيه STOKKE® XPLORY® + STOKKE® IZI GO® BY BESAFE +

- شاسيه STOKKE® XPLORY®

- STOKKE® IZI SLEEP® BY BESAFE +

- شاسيه STOKKE® XPLORY® + مقاعد السيارات المتفوقة STOKKE®

ترك طفلك بلا رق تحذير:

- إرشادات مهمة - الرجاء الاحتفاظ بهذه الإرشادات للرجوع إليها مستقبلاً.
- يمنع منعاً باتاً ترك الطفل بلا رقابة.
- يجب قبل الاستخدام التأكد من تثبيت كل

- مشابك الأقفال.
- لتجنب الإصابة يجب التأكد أن الطفل بعيد عن هذا المنتج عند فتحه أو طيه.

- لا تترك طفلك يلعب بالمنتج.
- وحدة المقعد هذه غير مناسبة للأطفال دون سن 6 أشهر.

- يجب دائماً استخدام نظام التثبيت.

- قيل الاستخدام تحقق من التثبيت الصحيح الواردة بدليل المستخدم هذا. وعليك أن تتأكد من أن جميع المستخدمين لها يتمتعون بالقدرات البدنية والخبرة الالزامية لاستعمالها.
- التثبيت بمقد سيارة.
- لا يصلح هذا المنتج للجري أو التزلج.

- لا تترك أطفالاً آخرين يلعبون بالقرب من السرير النقال للطفل دون رقابة.

- لا تستخدم المنتج في حالة وجود جزء مكسور أو تالف أو مفقود.

- استخدام السرير النقال فقط على سطح صلب أفقى جاف.

- لا تضع السرير النقال على حامل.

- يجب الحفاظ دائماً على القدرة على التحكم بالكامل في العربية عند استخدام العجلات. كما يجب استخدام كلتا اليدين على مقابض العربية طوال وقت الاستخدام.

- يجب توخي المزيد من الحذر أثناء استخدام العربية على أرض غير مستوية أو بالقرب منها مثل (الحفر والشقوق والحواجز والدرج والشارع ذات الأحجار المكسرة).

- لا تقم بتنشيت أو ترك العربية دون رقابة على أرض غير مستوية أو على منحدر. يجب تثبيت العربية بالماكابح (الفرمالة) دائماً على أرض مستوية ومستسطحة.

- وحدة المقعد لا يسمح لأي شخص باستخدام العربية إلا إذا قرأ 6 أشهر.

- يجب دائماً استخدام نظام التثبيت.

- قيل الاستخدام تتحقق من التثبيت الصحيح من أن جميع المستخدمين لها يتمتعون بالقدرات البدنية والخبرة الالزامية لاستعمالها.
- لا تستخدم عربة الأطفال أبداً على السلام الكهربائية المتحركة.

- يجب توخي المزيد من الحذر في حالة استخدام العربية في المواصلات العامة كالحالات والقطارات، إلخ.

- قد تتسبب الحمولة الزائدة أو الطي الخاطئ أو استخدام الملحقات غير المعتمدة في تلف أو كسر هذه العربية. الرجاء الاطلاع على الإرشادات.

- لا قم بطي العربية أثناء وجود طفل على مقربة منها. يجب إعادة الطفل دائماً عن أي أجزاء متحركة أثناء إجراء تعديلات.

- لا تقم برفع السرير النقال أو المقعد من المظلة/ الغطاء.

- يجب توخي المزيد من الحذر أثناء استخدام العربية على أرض غير مستوية أو بالقرب منها مثل (الحفر والشقوق والحواجز والدرج والشارع ذات الأحجار المكسرة).

- لا يجب استخدام ذات المقعد العربية كمقد في السيارة.

- لتجنب انحسار الأصابع والأطراف، توخي الحذر عند طي الشاسيه أو فرده. وتوخي مزيداً من الحذر عند رفع الشاسيه وإدخاله أو إخراجه من السيارة.

- يحظى استخدام العربية مطلقاً في الصعود والهبوط على الدرج بينما طفلك بداخليها، قد يتم فقد السيطرة على العربية بشكل مفاجئ أو قد يسقط طفلك منها. وقد يتسبب استخدام العربية على الدرج بينما الطفل بداخليها في تلف العربية أيضاً.

- يجب دائماً إخراج الطفل من العربية قبل استخدامها على الدرج.

الحق في الشكوى والضممان الممتد

يسري في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق "Stokke® Xplory" بضمان النوم، الذي يشار إليه فيما يلي باسم المنتج.

- الحق في الشكوى للعميل الحق في رفع الشكاوى بمحض تشريع حماية المستهلك المطبق في أي وقت، والذي قد يختلف من بلد لآخر. بوجه عام، لا تمنح شركة STOKKE AS أي حقوق إضافية أكثر من التي يفرضها التشريع المطبق في أي وقت، إلا أنه تم الإشارة إلى "الضممان الممتد" الموضح أدناه. حقوق المستهلك طبقاً لتشريع اختلاف الألوان بين الأجزاء).
- الأمور الناتجة عن التغيرات الطبيعية التي طرأت على أي جزء من المنتج على سبيل المثال: تغيرات في اللون بالإضافة إلى البلي والتمزق.
- الأمور الناتجة عن التغيرات الطيفية في المواد (على سبيل المثال: إختلاف الألوان أو مثيل مبيعات شركة STOKKE).
- الأمور الناتجة عن التأثير الكبير من عوامل خارجية مثل الشمس، الضوء، أو الحرارة، أو الرطوبة، أو التلوث البيئي وما إلى ذلك).

- على الرغم من ذلك، فإن شركة STOKKE AS، Parkgata 6, Stokke, Norway تمنح أي شخص آخر بقلب المنتج عن طريق التقادم معه، ويستوي نفس ما سبق إذا تم تحويل المنتج بصورة زائدة عن طرقه الأصلية، كان يتم تحويل وزن وإنزال عليه.

- التلف الذي يُصيب المنتج والناتج عن تأثير خارج عن تأثير خارجي، على سبيل المثال، شحن المنتج ضمن أمتعة السفر.

- الأضرار التبعية، على سبيل المثال، التلف الواقع على أي شخص وأو أي أشياء أخرى.

- لن يطبّق "الضممان الممتد" إذا تم تزويد المنتج بأي ملحقات.

- للم المنتج غير تلك التي توفرها شركة STOKKE.

- "الضممان الممتد" من قبل شركة STOKKE مشروط بما يلي:

- الاستخدام العادي.

- خوض المنتج للصيانة المنصوص عليها في كتيب الصيانة والتلميحات.

- يجب تقديم شهادة الضمان عند طلب "الضممان الممتد" بالإضافة إلى وصل الشراء الأصلي الموثوق. ليل الصيانة والإرشادات الثانوي.

- ظهور المنتج في حالته الأصلية، ومحظوظ ذلك فإن الأجزاء المستخدمة فقط تم تزويدها من قبل شركة STOKKE ومتغير مُحددة للاستخدام مُفردها أو مع المنتج أي اختلاف فيما سبق.

- يتطلب موافقة كتابية مسقية من قبل شركة STOKKE.

- يجب لا يكون الرقم المسلسل للمنتج قد تم إزالته أو تشويهه.

- التلف الناتج عن الحوادث - كان تتفجر أي أجسام أخرى داخل المنتج أو يقوم أي شخص آخر بقلب المنتج عن طريق التقادم

- عن طرقه الأصلية، كان يتم تحويل وزن وإنزال عليه.

- التلف الذي يُصيب المنتج والناتج عن تأثير خارج عن تأثير خارجي، على سبيل المثال، شحن المنتج ضمن أمتعة السفر.

- الأضرار التبعية، على سبيل المثال، التلف الواقع على أي شخص وأو أي أشياء أخرى.

- لن يطبّق "الضممان الممتد" إذا تم تزويد المنتج بأي ملحقات.

- للم المنتج غير تلك التي توفرها شركة STOKKE.

- "الضممان الممتد" من قبل شركة STOKKE مشروط بما يلي:

- الاستخدام العادي.

- خوض المنتج للصيانة المنصوص عليها في كتيب الصيانة والتلميحات.

- يجب تقديم شهادة الضمان عند طلب "الضممان الممتد" بالإضافة إلى وصل الشراء الأصلي الموثوق.

- ظهور المنتج في حالته الأصلية، ومحظوظ ذلك فإن الأجزاء

- المستخدمة فقط تم تزويدها من قبل شركة STOKKE ومتغير مُحددة للاستخدام مُفردها أو مع المنتج أي اختلاف فيما سبق.

- يتطلب موافقة كتابية مسقية من قبل شركة STOKKE.

- يجب لا يكون الرقم المسلسل للمنتج قد تم إزالته أو تشويهه.

- "الضممان الممتد" من قبل شركة STOKKE لا يعطي ما يلي:

- الأمور الناتجة عن التغيرات الطبيعية التي طرأت على أي جزء من المنتج على سبيل المثال: تغيرات في اللون بالإضافة إلى البلي والتمزق.

- الأمور الناتجة عن التأثير الكبير من عوامل خارجية مثل الشمس، الضوء، أو الحرارة، أو الرطوبة، أو التلوث البيئي وما إلى ذلك).

BG ВАЖНО: Прочетете указанията внимателно преди употреба и ги за- пазете за бъдеща справка

Важна информация

- Този продукт е подходящ за деца на възраст над 6 месеца и с тегло до 15 кг при варианта с модул на седалката и за деца от новородени нататък и с тегло до 9 кг при варианта с кошчето за пренасяне.
- При пренасяне на новородени в модула на седалката се препоръчва най-наклонената позиция.
- Не поставяйте допълнителен матрак в кошчето за пренасяне, освен ако производителят не препоръчва това.
- При поставяне и изваждане на детето устройството за спиране трябва да бъде активирано.
- Максималното допустимо натоварване за носещите аксесоари е 2 кг / 4,4 фунта.
- Всеки товар, прикрепен към дръжката и/или върху задната страна на облегалката и/или върху страните на детската количка, ще окаже влияние върху нейната стабилност.

- Детската количка трябва редовно да се проверява, поддържа, почиства и/или пере.
- Детската количка може да се използва само с 1 едно дете едновременно.
- Не трябва да се използват аксесоари, които не са одобрени от производителя на детската количка.
- Кошчето за пренасяне е подходящо за деца, които не могат да седят без чужда помощ, не могат да се преобърнат и да се изправят на ръце и колене. Максималното тегло на детето, което поставяте в кошчето за пренасяне, трябва да бъде 9 кг.
- По време на употреба дръжките на кошчето за пренасяне трябва да бъдат напълно скрити в джобовете.
- Бъдете особено внимателни, ако използвате детската количка със Stokke® Xplory® Rider Board. Максималното тегло на детето, използвашо Rider Board, трябва да е 20 кг / 44 фунта.
- Ако детската количка се използва със седалка за автомобил, обрнете внимание, че тази седалка за автомобил не заменя кошче или легло. Ако на Вашето дете му е необходимо да спи, то трябва да бъде поставено в подходящ корпус на детската количка, кошче или легло.
- Използвайте само резервни части, които са доставени или предоставени от производителя.
- Обрнете внимание, че съществува рисък от пожар, ако поставите детската количка в непосредствена близост до камини и други източници на сълна топлина, например електрически печки с реотани, газови печки и т.н.
- Трябва редовно да проверявате дръжките и дънкото на кошчето за пренасяне за признаки на повреда и износване.
- Този модул на седалката не е подходящ за деца под 6 месеца.

Шасито Stokke® Xplory® трябва да се използва само в следните комбинации:

- Stokke® Xplory® шаси + Stokke® Xplory® и Crusi™ седалка

- Stokke® Xplory® шаси + Stokke® Xplory® кошче за пренасяне

- Stokke® Xplory® шаси + Stokke® iZi Go™ от BeSafe®

- Stokke® Xplory® шаси + Stokke® iZi Sleep™ от BeSafe®

- Stokke® Xplory® шаси + Stokke® адаптер за седалка за автомобил + съвместими седалки за автомобил

Следвайте тези указания. Безопасността на детето е Ваща отговорност.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Важно - Запазете тези указания за бъдеща справка.
- Никога не оставяйте вашето дете без надзор.
- Преди употреба се уверете, че всичките блокиращи устройства са закрепени.
- Обрнете внимание, че съществува рисък от пожар, ако поставите детската количка в непосредствена близост до камини и други източници на сълна топлина, например електрически печки с реотани, газови печки и т.н.
- При разгъването и сгъването на този продукт дръжките детето на разстояние от него, за да избегнете нараняване.
- Не позволяйте на детето да играе с този продукт.
- Този модул на седалката не е подходящ за деца под 6 месеца.

- Винаги използвайте системата за обезопасяване.
- Преди употреба проверете дали корпусот на детската количка, модулът на седалката или устройствата за прикрепване към седалката на автомобила са правилно закрепени.
- Този продукт не е подходящ за използване по време на бягане или пързаляне с кънки.
- Не позволявате на други деца да играят без надзор около кошчето за пренасяне.
- Не използвайте този продукт, ако някоя част е повредена, износена или липсва.
- Използвайте това кошче за пренасяне само върху здрава, хоризонтална и суха повърхност.
- Никога не използвайте кошчето за пренасяне върху поставка.
- Винаги упражнявайте пълен контрол върху детската количка, когато я използвате. По време на употреба винаги хващайте дръжките на детската количка с двете си ръце.
- Бъдете особено внимателни, когато използвате детската количка върху или

- в близост до неравна повърхност (дупки, пукнатини, бордюри, стъпала, павирани участъци и т.н.).
- Не активирайте устройството за спиране и не оставяйте детската количка без надзор върху неравна повърхност или наклон. Винаги активирайте устройството за спиране на детската количка върху плоска, равна повърхност.
- Не позволявате детската количка да се използва от лица, които преди използването й не са прочели и разбрали напълно предупрежденията и указанията в това ръководство за употреба. Уверете се, че всички потребители имат необходимите физически способности и опит за използване на тази детската количка.
- Никога не използвайте детската количка върху ескалатори.
- Бъдете особено внимателни, ако използвате детската количка в обществен транспорт, например автобус, влак и т.н.
- Претоварването, неправилното сгъване или употребата на неодобрени аксесоари може да доведе до повреда или счупване на детската количка. Прочетете

- указанията.
- Никога не сгъвайте детската количка, ако наблизо има дете. Когато регулирате детската количка, винаги дръжте детето на разстояние от всички движещи се части.
- При повдигане никога не хващайте кошчето за пренасяне или седалката за сенника.
- Кошчето за пренасяне трябва винаги да е поставено така, че текстилният отвор да сочи надолу.
- При повдигане никога не хващайте седалката за опората на седалката.
- Не използвайте модула на седалката за детската количка като седалка за автомобил.
- За да бъде избегнато прищипване на пръсти или крайници, бъдете внимателни, когато сгъвате и разгъвате шасито. Бъдете особено внимателни, когато изваждате или вкарвате шасито в кола.
- Когато се качвате или слизате по стълби с детската количка, детето ви НИКОГА не трябва да бъде в нея, тъй като внезапно може да изгубите контрол над детската количка или детето ви може да падне от нея. Ако се качвате или слизате по стълби с детската количка, а детето ви е

В нея, е възможно да я повредите. Преди да се качвате или слизате по стълби с детската количка, винаги изваждайте детето от нея.

Право на рекламация и разширена гаранция

Приложима навсякъде по света по отношение на детската количка Stokke® Xplory®, наричана по-долу за краткост "продуктът".

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Потребителят има право на рекламация в съответствие с приложимото към съответния момент законодателство за защита на потребителите, което може да се различава в отделните държави. Като цяло, STOKKE AS не предоставя повече права на потребителите, освен тези, предвидени в приложимо към съответния момент законодателство, независимо от това, че се предоставя описаната по-долу "Разширена гаранция". Правата на потребителите, произтичащи от приложимото към съответния момент законодателство за защита на потребителите, са в допълнение на тези по "Разширена гаранция" и не се изменят или отменят от нея.

"РАЗШИРЕНА ГАРАНЦИЯ" НА STOKKE®

Независимо от горното, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Норвегия, предоставя "Разширена гаранция" на потребителите, които регистрират своите продукти в нашата гаранционна база данни. Това може да се направи чрез нашата уеб-страница www.stokkewarranty.com. При извършване на регистрация се издава гаранционен сертификат, който се изпраща на потребителя по електронен път (e-mail) или чрез обикновена поща.

Регистрацията в гаранционната база-данни предоставя на собственика

"Разширена гаранция" както следва:

- 3-годишна гаранция за производствени дефекти на продукта.

"Разширена гаранция" се прилага също и в случаите когато продуктът е бил получен като подарък или закупен втора ръка. Предвид на това, правата по "Разширена гаранция" могат да се упражняват от всяко лице, което към съответния момент в рамките на гаранционния период е собственик на продукта и представи гаранционен сертификат.

"Разширена гаранция" STOKKE е подчинена на следните условия и изисквания:

- Нормално ползване.
- Продуктът да е бил използван само за целта, за която е предназначен.
- Продуктът да е получавал редовна поддръжка, както е описано в ръководството за поддръжка/експлоатация.
- След позоваване на "удължена гаранция", гаранционното удостоверение трябва да бъде представено заедно с оригиналната касова бележка с датата на покупката. Това се отнася и за следващите собственици.
- Продуктът да изглежда в првоначалното състояние, вследствие на използване само на части, предоставени от STOKKE и предназначени за използване върху или заедно с продукта. Всички отклонения от това изискват предварителното писмено съгласие на STOKKE.
- Серийният номер на продукта да не е залечен или премахнат.

"Разширена гаранция" STOKKE не покрива:

- Случаи, дължащи се на развитието на естествени процеси в съставните части на продукта (напр. изменения в оцветяването, както и износване).
- Случаи, дължащи се на несъществени различия в материалите (напр. различия в цветовете на отделните части).
- Случаи, причинени от извънредно въздействие на външни фактори, като слънце/светлина, температура, влажност, замърсяване на околната среда и др.

• Повреди, причинени от инциденти/злополуки – например падане от високо. Същото важи и в случай, че продуктът е бил претоварен, например при поставяне на тежест върху него.

- Повреди, причинени на продукта от външни въздействия, например в случаите, когато продукта е бил натоварван като багаж.
- Косвени повреди, например увреждания нанесени на лица и/или на други предмети.
- В случаи, че за поправка на продукта са били използвани каквито и да е елементи, които не са доставени от Stokke, "Разширена гаранция" не се прилага.
- "Разширена гаранция" не важи по отношение на елементи които не са били закупени или доставени заедно с продукта, или на по-късна дата.

При условията на "Разширена гаранция", STOKKE ще:

- Замени, или ако STOKKE така предпочита, поправи повредената част или продукта в неговата цялост (в случай на необходимост), при условие че продукта е предаден на търговец.
- Покрие обичайните транспортни разходи за подлежащата на замяна част/продукт от STOKKE до търговец от когото е бил закупен продукта. – Гаранцията не покрива транспортни разходи на самия купувач.
- Запазва правото си да замени, във всеки момент на упражняване на права по гаранцията, повредени части с части със сходен дизайн.
- Запазва правото си да достави заместващ продукт, в случаите когато съответния продукт вече не се произвежда към момента на упражняване на права по гаранцията. Такъв заместващ продукт следва да бъде с еквивалентно качество и цена.

Как се упражняват права по "Разширена гаранция":

Като цяло, всякакви искания отнасящи се до "Разширена гаранция" се отправят до търговец от когото е бил закупен продукта. Подобни искания следва да се отправят във възможно най-кратък срок след откриване на дефекта, и следва да са придвижени от гаранционния сертификат, и от оригиналната касова бележка. Следва да се представят документи/доказателства, потвърждаващи производствения дефект, като обикновено това

става когато продукта бъде занесен на търговеца за оглед, или бъде предоставен на търговски представител на STOKKE. Дефекти ще бъдат отстранени в съответствие с горните правила, в случай че търговецът или търговски представител на STOKKE установи, че той е вследствие на производствен недостатък.

BR IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

Informações importantes

- O produto é destinado a crianças a partir de 6 meses, e até 15 kg no assento, e do nascimento até 9 kg no cesto para bebês.
- O freio de estacionamento deve ser acionado antes de se colocar ou retirar a criança do carrinho.
- O peso máximo permitido na Sacola de Compras é de 2 kg.
- Periodicamente, o veículo deve ser examinado, limpo e/ou lavado, e deve receber manutenção.
- O veículo somente deve ser utilizado com uma criança por vez.
- Não deverão ser utilizados acessórios não homologados pelo fabricante do veículo.
- Tenha especial cuidado ao utilizar o veículo com o Stokke® Xplory® Rider Board. O peso máximo da criança ao se utilizar o Rider Board é de 20 kg.
- Não devem ser utilizados colchões adicionais no cesto para

bebês a menos que recomendado pelo fabricante.

- O peso máximo permitido nos acessórios de carga é de 2 kg.
 - Toda carga pendurada na alça e/ou na parte posterior do encosto e/ou nas laterais do veículo pode comprometer a sua estabilidade.
 - O cesto para bebês é destinado a crianças que ainda não podem se sentar sozinhas, rolar ou ficar em pé com apoio das mãos ou joelhos. O peso máximo da criança no cesto é de 9 kg.
 - As alças de transporte devem permanecer completamente no interior dos respectivos bolsos durante o uso.
 - Se o carrinho for utilizado com assento para automóvel, observe que o assento não substitui um berço ou cama. Quando a criança precisar dormir, deve ser transferida a um carrinho de dormir, berço ou cama.
 - Utilize apenas peças fornecidas ou indicadas pelo fabricante.
 - Atenção ao risco de fogo vivo ou outras fontes de calor intenso, tais como barras de aquecimento, fogo de gás, etc., nas proximidades do veículo.
 - As alças do cesto para bebês e o fundo devem ser examinados periodicamente quanto a sinais de desgaste ou defeitos.
- O chassis do Stokke® Xplory® somente deverá ser utilizado nas seguintes combinações:
- Chassi Stokke® Xplory® + Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat
 - Chassi Stokke® Xplory® + Cesto para bebês Stokke® Xplory®
 - Chassi Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ da BeSafe®
 - Chassi Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ da BeSafe®
 - Chassi Stokke® Xplory® + Stokke® Adaptador de assento para automóvel + Assento para automóvel compatível seats

! ATENÇÃO:

- Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- Não adicione um colchão com espessura maior que 20 mm.
- Utilize sempre o cinto de segurança
- Este carrinho não pode ser usado por crianças menores de seis meses.
- Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.
- Não pendure nenhum peso na alça do carrinho
- Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante
- Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes de uso.
- Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
- Não permita que outras crianças brinquem

**CN-Simpl. 警告：使用前请仔细阅读用户说明书，并且请妥善保存供以后参照。如果不按照本说明书可能会影
响儿童的安全。**

重要信息

- 对于6个月以上到15公斤婴儿，本产品可和座椅搭配使用；新生儿(6个月以下)到9公斤婴儿，可和便携式婴儿床一起使用。
- 购物袋最大承重是2公斤。
- 纸尿裤袋子最大承重是2公斤。
- 承重配件允许的最大负载是2公斤。
- 车辆上一次只能放置1个孩子。
- 本产品应定期进行检查、维护和清洗。
- 便携式婴儿床适合不会自己坐起来、翻身或不会爬的孩子使用。便携式婴儿床的最大承载是9公斤婴儿。
- 不使用时，切记将提手完全藏于口袋中。
- 将车辆和Stokke® Xplory® Rider Board一起使用时要加倍小心。Rider Board的最大承载是20公斤的孩子。
- 如果手推车和汽车座椅一起使用，请注意该汽车座椅不得代替睡床或床。如果孩子需要睡眠，则应在合适的婴儿车、婴儿睡床或大床上睡。

sem supervisão nas proximidades do cesto para bebês.

- Não utilize se alguma peça estiver faltando ou estiver quebrada ou rasgada.
- Somente utilize o cesto para bebês sobre superfícies firmes, horizontais, planas e secas.
- Jamais utilize o cesto para bebês sobre qualquer suporte.
- Mantenha sempre o total controle do carrinho quando estiver em movimento. Mantenha as duas mãos nas alças do carrinho durante todo o tempo que estiver em operação.
- Tenha especial cuidado quando estiver movimentando o carrinho em ou nas proximidades de superfícies em desnível (buracos, fendas, sarjetas, degraus, paralelepípedos, etc.).
- Não estacione ou deixe o carrinho sem supervisão em superfícies em desnível ou declives. Estacione sempre o carrinho em superfície plana e lisa.
- Não permita que ninguém utilize o carrinho a menos que tenha lido e compreendido todas as advertências e instruções contidas neste Manual antes da utilização. Assegure-se

de que a pessoa possui capacidade física e experiência para operar o carrinho.

- Jamais utilize o carrinho em escadas rolantes.
- Tenha especial cuidado ao utilizar o carrinho em transportes públicos como ônibus, trens etc.
- Sobrecarregar o carrinho, dobrá-lo de forma inadequada ou utilizar acessórios não homologados poderá causar danos ou inutilizar o veículo. Leia as instruções.
- Jamais dobre o carrinho com uma criança nas proximidades. Mantenha as crianças afastadas das pares móveis do carrinho ao efetuar ajustes.
- Jamais levante o cesto para bebês puxando pela capota.
- O colchão do cesto para bebês deve sempre ser colocado com a abertura do forro voltada para baixo.
- Jamais levante o assento pelo trilho.
- Não utilize o assento do carrinho como assento para automóvel.
- Para evitar pinçamento de dedos ou mãos, tenha cuidado ao dobrar e desdobrar o chassi. Tenha especial cuidado ao tirar ou colocar o chassi no automóvel.
- NUNCA utilize o carrinho para subir ou

descer escadas com a criança lá dentro. Pode perder o controlo do carrinho de repente ou a criança pode cair. Utilizar o carrinho em escadas com a criança lá dentro também pode danificá-lo. Retire sempre a criança do carrinho antes de o utilizar em escadas.

DIREITO DE RECLAMAÇÃO E GARANTIA ALARGADA

Aplicável em todo o mundo relativamente à Stokke® Xplory®, abaixo referida como o produto.

DIREITO DE RECLAMAÇÃO

Os clientes têm o direito de reclamação ao abrigo da legislação de defesa do consumidor aplicável no momento em causa, que varia de país para país.

Em termos gerais, a STOKKE AS não outorga quaisquer direitos adicionais para além dos estabelecidos na legislação aplicável num determinado momento, embora remeta para a "Extensão de Garantia" descrita abaixo. Os direitos do cliente ao abrigo da legislação de defesa do consumidor aplicável num determinado momento são cumulativos com os da "Extensão de Garantia", e não são afectados por esta.

EXTENSÃO DE GARANTIA STOKKE®

No entanto, a STOKKE AS, sita em Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Noruega, outorga uma "Extensão de Garantia" aos clientes que registrem o seu produto na nossa Base de Dados de Garantia, o que pode ser efectuado

no nosso sítio na Internet www.stokkewarranty.com. Após o registo, é emitido um certificado de garantia que será enviado ao cliente por correio electrónico ou por correio normal.

O Registo na Base de Dados de Garantia atribui ao proprietário a "Extensão de Garantia" que se segue:

- **garantia de 3 anos** contra todos os defeitos de fabrico do produto.

A "Extensão de Garantia" aplica-se igualmente caso o produto tenha sido oferecido ou adquirido em segunda mão. Consequentemente, a "Extensão de Garantia" pode ser invocada independentemente de quem seja o dono do produto na altura, dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do certificado de garantia.

A "Extensão de Garantia" STOKKE está sujeita às seguintes condições:

- Utilização normal.
- O produto só ser utilizado para os fins a que se destina.
- O produto ser sujeito a manutenção normal, conforme descrito no manual de instruções/manutenção.
- Ao ser invocada a "Extensão de Garantia", deve ser apresentado o certificado de garantia, juntamente com o recibo original de compra datado. O mesmo se aplica aos proprietários subsequentes.
- O produto deve manter-se no seu estado de origem, ou seja, que as peças usadas sejam unicamente fornecidas pela STOKKE e específicas do produto. Qualquer modificação necessita de uma autorização prévia por escrito da STOKKE.
- O número de série do produto não pode ser retirado ou destruído.

A "Extensão de Garantia" STOKKE não cobre:

- Problemas causados pela evolução normal das peças do produto (p. ex. mudanças de cor, desgaste normal).
- Problemas causados por pequenas variações nos materiais (p. ex. diferenças de cor entre peças).
- Problemas causados por influências extremas de agentes externos como sol/luz, temperatura, humidade, poluição ambiental, etc.
- Danos causados por acidentes/choques, por exemplo, se quaisquer objectos tiverem batido no produto ou se alguém tiver voltado o produto devido a colisão. O mesmo se aplica se o produto tiver sido sobrecar-

- 请仅使用生产商提供的配件。
- 要小心预防车辆附近的明火风险以及强热源，比如电、煤气等引起的火灾。
- 应定期检查睡床提手和底部，防止损坏和磨损。

Stokke® Xplory® 底盘只能按照以下组合使用：

- Stokke® Xplory® 底盘 + Stokke® Xplory® & Crusi™ 座椅
- Stokke® Xplory® 底盘 + Stokke® Xplory® 婴儿睡床
- Stokke® Xplory® 底盘 + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® 底盘 + Stokke® iZi Sleep® by BeSafe®
- Stokke® Xplory® 底盘 + Stokke® 汽车座椅转接器+ 可兼容汽车座椅

执行标准：GB 14748-2006儿童推车安全要求

⚠ 警告

警告：当儿童乘坐时，看护人不要离开。
警告：当与座椅搭配使用时，手推车不适合6个月以下的婴儿使用。

警告：请仅使用生产商提供的配件。
警告：在把手上放置任何负载都可能会影响产品的稳定性，导致出现危险状况。

警告：手推车或睡床上不得使用厚度超过20毫米的床垫。请仅适用Stokke所提供的床垫。

警告：使用车辆前，确保所有锁定装置都已处于锁定状态。

警告：当儿童乘坐时，必须使用安全带。

警告：安置或抱走孩子时，请务必开启停车间。

警告：使用手推车时，要始终完全控制住它。使用过程中，双手要一直握住手推车把手。

警告：在不平整的路面上（洞穴、缝隙、路沿、鹅卵石等）或这种路面旁使用手推车时，要倍加小心。

警告：切勿在没人照看的情况下将手推车停靠在不平的路面或斜坡上。始终将手推车停靠在平整的路面上。

警告：不要让任何人使用手推车，除非他们在使用之前已阅读并完全知道本用户指南中的警告和说明。确保所有用户具备使用此手推车时所需的体力和经验。

警告：切勿在自动扶梯上使用手推车。
警告：在公共交通工具（如公共汽车、火车等）上使用手推车时要倍加

小心。

警告：超负载、折叠不当或使用未经批准的配件可能会损坏或毁坏该车辆。请阅读说明。

警告：折叠车辆时切勿让孩子靠近。

调整车辆时，要让孩子远离所有移动的零件。

警告：切勿通过顶棚/盖罩提起移动睡床。

警告：放置床垫时，织物开口必须面朝下。

警告：孩子位于手推车座椅中时，切勿提起座椅。切勿通过扶手提起座椅。

警告：切勿将手推车座椅用作汽车座椅。

警告：折叠或打开底盘时一定要非常小心，防止夹住小孩的手指和肢体。将底盘放进车子或从车子里拿出时要倍加小心。

警告：请勿将儿童放置于婴儿车内上下楼梯。您的婴儿车可能会突然失去控制，或将儿童摔落。当有儿童在内且在楼梯上使用时，婴儿车还可能

受损。经过楼梯时，请始终确保儿童不在婴儿车内。

投诉权和延长保修用

条文 适用于全球范围的 Stokke® Xplory®（下称“产品”）。

投诉权

根据指定时间内适用的消费者保护法律，顾客有权提出投诉。不同国家的消费者保护法律各有不同。

一般来说，除指定时间内适用的法律所赋予的权利以外，STOKKE 不额外授予任何其它权利。顾客根据指定时间内适用的消费者保护法律而享有的权利是“延长保用”以外的附加权利，不受“延长保用”的影响。

STOKKE® 延长保修期

然而，如果客户将产品在我们的保修数据库中注册的话，则 STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Aalesund, Norway 会为这些注册客户延长保修期。请登录我们的网站 www.stokkewarranty.com。一旦注册成功，将会为客户发出一个电子版保修证书或者通过普通邮递为客户邮寄一份保修证书。

注册保用数据库，顾客有权享受以下“延长保用”：

- 产品的任何生产缺陷均可享受 3 年保用。
- 他人赠送的产品或二手购得的产品，“延长保用”同样适用。因此，只要是产品的拥有人，都可以在保用期内的任何时间凭保用证要求“延长保用”。
- 享受 STOKKE® “延长保用” 有以下条件限制：**
- 必须是正常使用。
 - 产品必须是用于设计的预定用途。

- 产品按照说明书的指引作保用和维修。
- 提出“延长保用”申请后，顾客应出示保用凭证和印有原来日期的购买收据。以上规定同样适用于二手拥有人或之后的拥有人。
- 产品必需保持原状。只使用 STOKKE 提供的零部件，且只用于本产品或与本产品结合使用。如有任何改动，需征得 STOKKE 事先书面同意。

• 产品的序列号没有毁坏或撕去。

STOKKE® 的“延长保用”不包括：

- 产品零部件正常老化造成的问题（如颜色变化、磨损等）。
- 材料微小差异造成的问题（如零部件色差等）。
- 外部因素（如阳光/光照、温度、湿度、环境污染等）的极端影响造成的问题。
- 由意外/事故造成的损坏，例如外物撞到了产品或他人将产品推翻。如果产品超载，例如在产品上堆放重物，则也无法享受“延长保用”。
- 产品因外部影响受损伤，例如被当作行李运送。
- 间接损害，例如对其它人和/或其它物体造成的损害。
- 如果产品装有 Stokke 以外厂商提供的配件，“延长保用”即告失效。
- 对于购买产品时或购买之后附带购买或提供的任何配件，不享有“延长保用”。

STOKKE® 的“延长保用”服务包括：

- 更换或修复（由 STOKKE 选择）有缺陷的部件或整个产品（如有必要），但前提是将产品交付给经销商。
- 支付将更换部件/产品从 STOKKE 运至经销商的一般运输费用。- 本保用条款不涵盖买方的旅费。
- 保留在要求保用时，将有缺陷的部件换成设计大致相同的部件的权利。
- 倘若要求保用时相关产品已停产，则保留权利

提供替代产品的权利。替代产品的质量和价值应与原产品一致。

如何提出“延长保用”请求：

一般来说，与“延长保用”有关的请求应向售出产品的经销商提出。发现产品缺陷后应尽快提出该请求，并附上保用凭证以及原来购买收据。应出示证明制造缺陷的凭证/证据，通常做法是将产品交给经销商，或以其它方式交由经销商或 STOKKE 销售代表检查。如果经销商或 STOKKE 销售代表确定损坏是由制造缺陷所致，则应根据上述规定对缺陷进行纠正。

CN-Trad. 重要資訊：
使用前請仔細閱讀用戶說明書，並且請妥善保存供以後參照。

重要資訊

- 對於6個月以上到嬰兒，本產品適合可和座椅搭配使用；新生兒到嬰兒，可和可攜式嬰兒床一起使用。
- 新生兒使用座椅的話，建議放平使用。
- 除非製造商建議，否則可攜式嬰兒床上不得加上額外的牀墊。
- 安置或抱走孩子時，請務必開啟停車閘。

- 承重配件允許的最大負載是。
- 把手和/或靠背和/或車輛兩側上的任何負載會影響車輛的穩定性。
- 須定期檢查、維修、清潔和/或清洗車輛。
- 車輛上一次只能放置1個孩子。
- 不得使用車輛製造商未批准的配件。
- 可攜式嬰兒床適合不會自己坐起來、翻身或不會爬的孩子使用。可攜式嬰兒床的最大承載是嬰兒。
- 使用時，切記將提手完全藏於口袋中。
- 將車輛和Stokke® Xplory® Rider Board一起使用時要加倍小心。Rider Board的最大承載是20公斤重的孩子。
- 如果手推車和汽車座椅一起使用，請注意該汽車座椅不得代替睡床或床。如果孩子需要睡眠，則應在合適的嬰兒車、睡床或床上睡。
- 只使用製造商所提供的備件。
- 要小心預防車輛附近的明火風險以及強熱源，比如電，煤氣等引起的火災。
- 應定期檢查睡床提手和底部，防止損壞和磨損。

Stokke® Xplory® 底盤只能按照以下組合使用：

- Stokke® Xplory® 底盤 + Stokke® Xplory® & Crusi™ 座椅
- Stokke® Xplory® 底盤 + Stokke® Xplory® 睡床
- Stokke® Xplory® 底盤 + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® 底盤 + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® 底盤 + Stokke® 汽車座椅轉接器 + 可相容汽車座椅

請一定遵守這些說明。兒童的安全是您的責任。

⚠ 警告

- 重要資訊—請妥善保存這些說明供以後參照。
- 當兒童乘坐時，看護人不要離開。
- 使用車輛前，確保所有鎖定裝置都已處於鎖定狀態。
- 為避免兒童受傷，在打開或折疊本產品時切勿讓兒童在附近。
- 不要讓兒童玩耍本產品。
- 本座椅裝置不適合6個月以下的兒童。
- 總是使用安全帶系統。
- 在使用車輛前，請仔細檢查產品，確保嬰兒車或汽車座椅安裝裝置都已正確安裝。
- 本產品不適合跑步或滑冰。
- 沒有人看護的情況下，不要讓其他兒童在可攜式嬰兒床附件玩耍。
- 任何配件破損、扯壞或丟失時不要使用本產品。
- 可攜式嬰兒床只能在堅固、水準的乾燥表面使用。
- 絶不要將可攜式嬰兒床放在支架上使用。
- 推動嬰兒車時，一定要完全控制嬰兒床。推動手推車時兩手一定要放在把手上。
- 在不平整的路面上（洞穴、縫隙、路沿、鵝卵石等）或這種路面旁使用手推車時，要倍加小心。

- 切勿在沒人照看的情況下將手推車停靠在不平的路面或斜坡上。始終將手推車停靠在平整的路面上。
- 不要讓任何人使用手推車，除非他們在使用之前已閱讀並完全知道本用戶指南中的警告和說明。確保所有用戶具備使用此手推車時所需的體力和經驗。
- 切勿在自動扶梯上使用手推車。
- 在公共交通工具（如公共汽車、火車等）上使用手推車時要倍加小心。
- 超負載、折疊不當或使用未經批准的配件可能會損壞或毀壞該車輛。請閱讀說明。
- 折疊車輛時切勿讓孩子靠近。調整車輛時，要讓孩子遠離所有移動的零件。
- 切勿通過頂棚/蓋罩提起可攜式嬰兒床。
- 放置床墊時，織物開口必須面朝下。
- 切勿通過扶手提起座椅。
- 切勿將手推車座椅用作汽車座椅。
- 折疊或打開底盤時一定要非常小心，防止夾住小孩的手指和肢體。將底盤放進車子或從車子裏拿出時要倍加小心。
- 上下樓梯時請勿將兒童放置於嬰童車內。嬰童車可能會突然失去控制，導致兒童摔落。將兒童放置於嬰童車內上下樓梯可能還會損壞嬰童車。上下樓梯樓梯前，請務必確保兒童不在嬰童車內。

投訴權和延長保用

**條文 適用於全球範圍的 Stokke® Xplory®
(下稱產品)。**

投訴權

顧客有權根據指定時間適用之消費者保護律進行投訴，類似的法律可能因國家不同而有所區別。儘管提及下文描述之「延長保用」，一般而言，除在指定時間由適用法律規定之權利外，STOKKE AS 不向顧客授予超出該範圍之任何附加權利。在指定時間適用之消費者保護法規定之顧客權利，是「延長保用」權利以外之附加權利，因此不受影響。

STOKKE® 延長保修期

然而，如果客戶將產品在我們的保修資料庫中註冊的話，則STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Aalesund, Norway會為這些註冊客戶延長保修期。請登錄我們的網站www.stokkewarranty.com。一旦註冊成功，將會為客戶發出一個電子版保修證書或者通過普通郵遞為客戶郵寄一份保修證書。

在保用資料庫中註冊後，擁人享有以下「延長保用」服務：

- 「產品」中任何製造瑕疵之三年保用。

「延長保用」同時適用於作為禮品轉贈之「產品」或購得之二手「產品」。因此，在指定時間該「產品」之擁有人，均可在保用期內憑出示保用卡享受「延長保用」服務。

STOKKE®「延長保用」之條件如下：

- 正常使用。
- 「產品」於指定用途下使用。
- 「產品」依照保養/說明手冊所述之保養程序

正常保養。

- 行使「延長保用」時，須出示保用卡，並同時出示加蓋日期章戳的原來購買發票。該項同樣適用於任何二手擁有人及後續擁有人。
- 須保持其原有狀態，依此只使用STOKKE所提供之零件，且零件須按指定用途使用於產品或與產品合併使用。任何與此偏離之情況均須取得STOKKE事前以書面同意。
- 產品的序列號沒有毀壞或撕去。

STOKKE®「延長保用」的範圍不包括：

- 組成「產品」之零件正常老化所致之問題（如：顏色變化及磨損、破裂）。
- 材料中微小差異所致之問題（如：零件間的顏色差異）。
- 陽光/光線、溫度、濕度、環境污染等外部因素之極端影響所致之問題。
- 因意外/事故而對產品造成的損壞，例如任何其它物件撞擊產品或他人將產品推翻。如果產品超載，例如在產品上堆放重物，也不可享受延長保用。
- 外部影響對「產品」所造成之損害，如：將「產品」作為行李寄送而造成的。
- 間接損害，如：對任何人及/或任何其它物件所造成之損害。
- 如果「產品」加裝非由 Stokke 所提供之任何配件，則「延長保用」失效。
- 「延長保用」不適用於隨「產品」共同購買或提供，或稍後購買之任何配件。

STOKKE® 將根據「延長保用」：

- 更換或修理瑕疵零件（由 STOKKE 選擇）或整個「產品」（必要時），惟須將「產品」運送至經銷商處。
- 承擔任何更換零件/「產品」由 STOKKE 至購買「產品」之經銷商處的正常運輸費用。根據保用條款，不承擔購買者之旅途費用。
- 行使保用時，有權使用近似同等設計之零件以

更換瑕疵零件。

- 行使保用時，如相關「產品」已停止生產，有權提供替代「產品」。該「產品」須具有同等品質和價值。

如何使用「延長保用」：

一般而言，所有涉及「延長保用」之請求均須向購買「產品」之經銷商提出。該請求須在發現任何瑕疵後盡快提出，並須同時出示保用卡及原來購買發票。

須出示證實生產瑕疵之證明資料/證據，一般經由將「產品」攜帶至經銷商處證明，或者向經銷商或 STOKKE 銷售代表出示「產品」進行查驗。如經銷商或 STOKKE 銷售代表認定損壞是由製造瑕疵所致，則將根據以上條款對瑕疵加以修復賠償。

**CZ DŮLEŽITÉ UPOZOR-
NĚNÍ: Před použitím si
pečlivě přečtěte
pokyny a uschověte
je pro další použití.**

Důležité informace

- Tento výrobek je vhodný pro děti ve věku od 6 měsíců s hmotností do 15 kg s jednotkou sedadla a od narození do 9 kg s korbou.
- Unovorozenčů přenášených v jednotce sedadla doporučuje-

me nastavit co největší záklon.

- Bez doporučení výrobce nevkádejte do korby kočárku žádné další matrace.
- Při vkládání a vyjmání dítěte je nutné zajistit parkovací zařízení.
- Maximálně povolené zatížení přídavného nosného příslušenství jsou 2 kg.
- Jakýkoli náklad uchycený k madlu, k zadní části opěradla či ze stran kočárku může ohrozit stabilitu kočárku.
- Kočárek pravidelně kontrolujte, udržujte, čistěte a myjte.
- Kočárek byste měli používat s 1 dítětem současně.
- Nepoužívejte příslušenství, které neschválil výrobce kočárku.
- Korba je vhodná pro dítě, které si nedokáže bez pomocí sednout, překulit se a které se samo neudrží na rukou a kolenou. Maximální hmotnost dítěte, které lze v korbě přepravovat, je 9 kg.
- Přenosná madla jsou během používání celá skryta v kapsách.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při použití kočárku se stupátkem pro sourozence Stokke® Xplory®. Maximální hmotnost dítěte na stupátku pro sourozence musí být 20 kg.
- Pokud je kočárek používán s autosedačkou, nenahrazuje autosedačka korbu ani postel. Pokud bude vaše dítě chtít spát, mělo by být umístěno do konstrukce kočárku, korby nebo postele.
- Používejte pouze náhradní díly, které dodal či poskytl výrobce.
- Dbejte, aby se v blízkosti kočárku nevyškytoval otevřený oheň a ostatní zdroje silného žáru, jako jsou elektrické sálače tepla, plynová topidla apod.
- Dno a madla korby pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky poškození či opotřebení.

Podvozek kočárku Stokke® Xplory® lze použít pouze v následujících kombinacích:

- Podvozek Stokke® Xplory® + Stokke® Xplory® a sedadlo Crusi™
- Podvozek Stokke® Xplory® + korba Stokke® Xplory®
- Podvozek Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ značky BeSafe®
- Podvozek Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ značky BeSafe®
- Podvozek Stokke® Xplory® + adaptér autosedačky Stokke® + kompatibilní autosedačky

Postupujte podle pokynů. Zodpovídáte za bezpečnost dítěte.

⚠ VAROVÁNÍ:

- Důležité upozornění – Uchovávejte tyto pokyny pro další použití.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Před použitím ověřte, zda jsou všechna zamýkací zařízení zajištěna.
- Aby nedošlo k úrazu, ověřte, zda je dítě při rozkládání či skládání mimo dosah výrobku.
- Nenechávejte dítě hrát s tímto výrobkem.
- Toto sedadlo není vhodné pro děti ve věku do 6 měsíců.
- Vždy používejte záhytný systém."Před použitím ověřte, zda jsou konstrukce

kočárku, sedadlo a upevňovací zařízení sedačky rádně zajištěno.

- Nepoužívejte tento výrobek při běhu či bruslení.
- Nenechávejte ostatní děti hrát si blízko korby kočárku bez dozoru.
- Má-li výrobek některou část zlomenou, prasklou nebo mu chybí, nepoužívejte jej.
- Korbu kočárku používejte na pevném, vodorovném a suchém povrchu.
- Nikdy nepokládejte korbu na podstavec.
- Při obsluze kočárku mějte kočárek vždy důsledně pod kontrolou. Během obsluhy mějte neustále obě ruce na madlech kočárku.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě po nerovném povrchu či blízko něj (výmoly, praskliny, patníky, schody, dlažební kostky apod.).
- Kočárek neparkujte ani jej nenechávejte bez dozoru na nerovném povrchu či ve svahu. Vždy jej parkujte na vodorovné ploše.
- Kočárek nesmí používat osoba, která si před použitím nepřečetla a zcela neporozuměla varováním a pokynům v této uživatelské příručce. Pro používání tohoto kočárku musí mít všichni uživatelé nezbytné fyzické předpoklady a zkušenosti.

• Kočárek nikdy nepoužívejte na pohyblivých schodech.

- Dbejte zvýšené opatrnosti při přepravě kočárku veřejnou dopravou, jako jsou autobus, vlak apod.
- V důsledku přetěžování, nesprávného složení nebo použití neschváleného příslušenství může dojít k poškození kočárku či jeho prasknutí. Přečtěte si pokyny.
- Kočárek nikdy neskládejte v blízkosti dítěte. Při každé úpravě kočárku udržujte dítě mimo pohyblivé části.
- Nikdy nezvedejte korbu nebo sedadlo za stříšku/kryt.
- Vždy umístitujte matraci korby textilním otvorem směrem dolů.
- Nikdy nezvedejte sedadlo za madlo.
- Nepoužívejte sedadlo kočárku jako autosedačku.
- Při skládání a rozkládání podvozku postupujte opatrne, abyste si nepřiskřípli prst nebo končetinu. Dbejte zvýšené opatrnosti při vkládání podvozku do auta nebo jeho využívání z auta.
- NIKDY nezdolávejte schody s dítětem v kočárku, můžete náhle ztratit kontrolu

nad kočárem nebo může dítě vypadnout. Při zdolávání schodů s dítětem v kočárku můžete také poškodit kočárek. Před zdoláváním schodů vždy nejprve vyměte dítě z kočárku.

Právo na reklamaci a rozšířená záruka

Plati celosvětově pro produkt Stokke® Xplory®, který je dále uveden jen jako „produkt“.

PRÁVO NA REKLAMACI

Zákazník má právo na reklamací v souladu s legislativou na ochranu spotřebitele platnou v daném období; tato legislativa se může v jednotlivých zemích lišit.

Společnost STOKKE AS neposkytuje obecně žádná další práva rozšířující práva stanovená legislativou platnou v daném období, třebaže zde upozorňujeme na „rozšířenou záruku“ popsanou dále. Kromě práv popsaných v části „Rozšířená záruka“ platí práva zákazníka podle legislativy na ochranu spotřebitele platné v daném období, která nejsou téměř ustanoveními nijak dotčena.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI STOKKE

Společnost STOKKE AS se sídlem v norském Ålesundu, Parkgat 6, N-6003 N6, poskytuje rozšířenou záruku pro zákazníky, kteří registrují své produkty v naší záruční databázi. Tuto registraci lze provést prostřednictvím našich webových stránek www.stokkewarranty.com. Po dokončení registrace vydáme záruční osvědčení a zašleme jej zákazníkovi v elektronické podobě (e-mailem) nebo běžnou poštou.

Registrace do záruční databáze poskytuje vlastníkovi tuto „rozšířenou záruku“:
• 3letá záruka na veškeré výrobní vady produktu.

„Rozšířená záruka“ se rovněž vztahuje na případy, kdy byl produkt získán jako dar nebo zakoupen z druhé ruky. V důsledku toho může nároky vyplývající z „rozšířené záruky“ uplatňovat každý vlastník produktu kdykoli během záruční doby, v souladu se záručním osvědčením předloženým vlastníkem.

„Rozšířená záruka“ poskytnutá společností STOKKE je podmíněna splněním těchto podmínek:

- Běžné použití.
- Produkt byl používán pouze k zamýšlenému účelu.
- U produktu byla prováděna řádná údržba popsaná v návodu k použití.
- Při uplatňování nároků vyplývajících z „rozšířené záruky“ musí být předloženo záruční osvědčení spolu s originálním dokladem o koupi s vyznačeným datem. To platí i pro druhého nebo dalšího majitele.
- Produkt musí být v původním stavu; jediné díly, které mohou být u produktu použity, musí být dodány společností STOKKE a musí být určeny pro daný produkt. Jakékoli odchylky vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti STOKKE.
- Výrobní číslo produktu nesmí být odstraněno ani poškozeno.

„Rozšířená záruka“ poskytovaná společností STOKKE se nevztahuje na tyto případy:

- Problémy způsobené normálním opotřebením dílů, z nichž se produkt skládá (například změny barvy a opotřebení).
- Problémy způsobené drobnými odchylkami v materiálu (například barevné rozdíly mezi díly).
- Problémy způsobené extrémním vlivem vnějších faktorů – například slunce / světlo, teploty, vlhkost, znečištění prostředí atd.
- Poškození vzniklá z důvodu nahodilé události nebo nehody, např. náraz předmetu do produktu nebo převrácení produktu při kolizi s osobou. Toto se vztahuje také na případy, kdy byl produkt přetízen, např. na základě hmotnosti zatížení.
- Poškození produktu způsobené vnějšími vlivy například v případech,

kdy produkt byl zaslán jako zavazadlo.

- Následné škody - například škody způsobené kteroukoli osobou nebo jinými objekty.
- Jestliže byl produkt vybaven jakýmkoli doplňky, které nebyly dodány společností Stokke, „rozšířená záruka“ zaniká.
- „Rozšířená záruka“ se nevztahuje na žádné příslušenství, které bylo pořízeno nebo dodáno společně s produktem nebo později.

V souladu s „rozšířenou zárukou“ společnost STOKKE:

- Vymění nebo – pokud tomu STOKKE dává přednost – opraví vadný díl nebo případně celý produkt za předpokladu, že byl produkt dodán prodejci.
- Uhradí prodejci, od kterého byl produkt za-koupen, běžné
- Náklady na dopravu jakéhokoli náhradního dílu / produktu společnosti STOKKE. V souladu se záručními podmínkami nebudou kupujícímu hrazeny žádné cestovní náklady v souvislosti s dílem.
- Sí vyhrazuje právo vyměnit v době, kdy byly uplatněny nároky vyplývající ze záruky, vadné díly za díly zhruba stejného designu.
- Sí vyhrazuje právo dodat náhradní produkt v případech, kdy se v době uplatnění nároku vyplývajícího ze záruky, již příslušný produkt nevyrobí. Takový produkt musí být odpovídající kvality a hodnoty.

Jak uplatnit nároky plynoucí z „rozšířené záruky“:

Veškeré požadavky související s „rozšířenou zárukou“ musí být obecně uplatněny u pro-dejce, od kterého byl produkt zakoupen. Tyto požadavky musí být předloženy co nejdříve po zjištění jakékoliv závady a musí být provázeny záručním osvědčením a originálním dokladem o kupu. Musí být předložena dokumentace / důkazy o výrobní vadě, za normálních okolností musí být produkt předán nebo jinak prezentován prodejci či obchodnímu zástupci společnosti STOKKE ke kontrole. Závada bude opravena v souladu s výše uvedenými ustanoveními v případech, kdy prodejce nebo obchodní zástupce společnosti STOKKE rozhodne, že škoda byla způsobena výrobní vadou.

DE WICHTIG: Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den zukünftigen Bedarf auf.

Wichtige Information

- Dieses Produkt ist zusammen mit einer Sitzeinheit für Kinder ab 6 Monate und bis zu 15 kg geeignet, und zusammen mit einer Babytragetasche ab der Geburt und bis zu 9 kg.
- Für Neugeborene, die in der Sitzeinheit getragen werden, sollte die flachste Position der Sitzeinheit gewählt werden.
- In die Babytragetasche dürfen keine zusätzlichen Matratzen gelegt werden, es sei denn, dies wird vom Hersteller empfohlen.
- Vor dem Hineinlegen und Herausnehmen des Kindes muss die Bremsfunktion aktiviert werden.
- Das maximal zulässige Ladegewicht für traglastfähiges Zubehör beträgt 2 kg.

- Lasten, die an den Lenker und/oder an die Rückseite der Rückenlehne und/oder an die Seiten des Gefährts gehängt oder befestigt werden, beeinträchtigen die Stabilität des Gefährts.
- Das Gefährt muss regelmäßig gewartet, gepflegt, gereinigt und/oder gewaschen werden.
- Das Gefährt darf jeweils nur für ein Kind verwendet werden.
- Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wurde, darf nicht verwendet werden.
- Die Babytragetasche ist für Kinder geeignet, die nicht eigenständig sitzen, herumrollen und sich nicht selbst mit Händen und Knien abstützen können. Das maximal zulässige Gewicht für ein Kind in der Babytragetasche beträgt 9 kg.
- Tragegriffe müssen während der Benutzung vollständig in die Taschen verstaut werden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gefährt in Kombination mit dem Stokke® Xplory® Rider Board (Mitfahrbrett) benutzen. Das maximal zulässige Gewicht für ein Kind auf dem Rider Board beträgt 20 kg.
- Wenn der Kinderwagen in Kombination mit einem Autositz verwendet wird, beachten Sie bitte, dass der Autositz keinen Ersatz für ein Kinderbett oder ein Bett darstellt. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollten Sie es in einen geeigneten Kinderwagenaufsatzt, ein Kinderbett oder Bett legen.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller stammen.
- Beachten Sie, dass offenes Feuer und andere Wärmequellen, wie elektrische Heizöfen, Gasfeuer etc. in der Nähe des Gefährts eine Gefahr darstellen.
- Die Griffe und der Unterboden der Babytragetasche müssen regelmäßig auf Anzeichen von Schäden und Gebrauchsspuren überprüft werden.

Das Stokke® Xplory® Chassis (Fahrgestell) darf nur gemeinsam mit folgenden Produkten benutzt werden:

- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® Carry Cot
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Autoschalenadapter + kompatibler Autoschalen

Halten Sie sich an diese Gebrauchsanleitung. Sie sind für die Sicherheit des Kindes verantwortlich.

⚠ WARNHINWEISE

- **Wichtig:** Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den zukünftigen Bedarf auf.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass alle Arretiervorrichtungen vor dem Gebrauch eingerastet wurden.
- Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie beim Auf- und Zusammenklappen dieses Produkts darauf, dass Ihr Kind sich nicht in unmittelbarer Nähe befindet.
- Lassen Sie Ihr Kind mit diesem Produkt nicht spielen.
- Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monate

nicht geeignet.

- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Kinderwagenaufsatzt oder die Sitzeinheit oder die Autositzehalterung richtig eingerastet wurde.
- Dieses Produkt ist zum Joggen und Rollschuhlaufen/Inlineskaten nicht geeignet.
- Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Babytragetasche spielen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder gerissen ist oder fehlt.
- Benutzen Sie es mit der Babytragetasche nur auf einem festen, waagerechten und trockenen Untergrund.
- Benutzen Sie die Babytragetasche niemals auf einem Gestell.
- Behalten Sie während des Gebrauchs immer die volle Kontrolle über den Kinderwagen. Halten Sie den Lenker des Kinderwagens während des Gebrauchs immer mit beiden Händen fest.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Kinderwagen auf oder in der Nähe von unebenem Gelände (Schlaglöcher, Risse, Bordsteine, Stufen, Kopfsteinpflaster etc.) manövriren.

- Parken oder stellen Sie den Kinderwagen nicht unbeaufsichtigt auf einem unebenen Untergrund oder an einer Steigung ab. Stellen Sie den Kinderwagen immer auf einem flachen, ebenen Untergrund ab.
- Erlauben Sie niemandem, den Kinderwagen zu benutzen, ohne dass diese Person vor dem Gebrauch die Warnhinweise und Anleitungen in diesem Benutzerhandbuch gelesen und vollständig verstanden hat. Achten Sie darauf, dass alle Benutzer die notwendigen physischen Voraussetzungen erfüllen und Erfahrung im Umgang mit Kinderwagen haben.
- Benutzen Sie den Kinderwagen niemals auf einer Rolltreppe.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Kinderwagen in öffentlichen Verkehrsmitteln benutzen, z. B. in Bussen, Zügen etc.
- Überladen, unsachgemäßes Zusammenklappen oder der Gebrauch von unzulässigem Zubehör kann dieses Gefährt beschädigen oder unbrauchbar machen. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung.

- Klappen Sie den Kinderwagen nie zusammen, wenn sich ein Kind in der Nähe befindet. Halten Sie Kinder von allen beweglichen Teilen immer fern, wenn Sie Einstellungen am Kinderwagen ändern.
- Heben Sie die Babytragetasche und den Sitz niemals am Sonnenverdeck/Verdeck an.
- Die Matratze der Babytragetasche muss immer mit der Textilöffnung nach unten in die Babytragetasche gelegt werden.
- Heben Sie den Sitz niemals am Sicherheitsbügel an.
- Verwenden Sie den Kinderwagensitz nicht als Autositzen.
- Klappen Sie den Kinderwagen vorsichtig auf und zu, um das Einklemmen von Fingern oder Gliedmaßen zu vermeiden. Üben Sie besondere Vorsicht, wenn Sie das Kinderwagengestell in das oder aus dem Auto heben.
- Verwenden Sie den Kinderwagen NIEMALS mit dem Kind darin auf Treppen. Sie können plötzlich die Kontrolle über den Kinderwagen verlieren oder Ihr Kind kann herausfallen. Außerdem könnte die Verwendung des Kinderwagens mit einem Kind darin den

Wagen beschädigen. Nehmen Sie daher immer erst das Kind aus dem Kinderwagen, bevor Sie diesen auf einer Treppe verwenden.

Beschwerderecht und Erweiterte Garantie

Weltweit gültig in Hinblick auf Stokke® Xplory®, im Folgenden als Produkt bezeichnet.

BESCHWERDERECHT

Der Kunde hat das Recht, sich gemäß den jeweils gültigen Verbraucherschutzgesetzen, die von Land zu Land unterschiedlich sein können, zu beschweren.

Im Allgemeinen gewährt STOKKE AS keine weiteren Rechte zu den jeweils gültigen gesetzlichen Rechten, obwohl auf die unten erläuterte „Erweiterte Garantie“ verwiesen wird. Die Rechte des Kunden im Rahmen der jeweils gültigen Verbraucherschutzgesetze gelten zusätzlich zu den Rechten der „Erweiterten Garantie“ und werden davon nicht berührt.

STOKKE® ERWEITERTE PRODUKTGARANTIE

STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund (Norwegen) bietet jedoch eine erweiterte Produktgarantie für Kunden an, die ihr Produkt über unsere Website www.stokkewarranty.com in unserer Datenbank registrieren. Nach erfolgter Registrierung erhält der Kunde die Garantiekarte per E-Mail oder Briefpost.

Die Registrierung in der Garantiedatenbank gewährt dem Besitzer einer „Erweiterten Garantie“ folgende Rechte:

- **3 Jahre Garantie** hinsichtlich Herstellungsfehlern am Produkt.

Die „Erweiterte Garantie“ gilt auch, wenn das Produkt als Geschenk erhalten oder gebraucht erworben wurde. Daher kann die „Erweiterte Garantie“ von jedem in Anspruch genommen werden, der innerhalb des

Garantiezeitraums Besitzer des Produkts ist, vorausgesetzt er/sie kann den Garantieschein vorlegen.

Die „Erweiterte Garantie“ von STOKKE gilt unter folgenden Bedingungen:

- Üblicher Gebrauch.
- Das Produkt wird nur für den vorgesehenen Zweck verwendet.
- Das Produkt wird im normalen Maß gepflegt, siehe Pflege-/Gebrauchsanweisung.
- Bei Inanspruchnahme der „Erweiterten Garantie“ muss der Garantieschein gemeinsam mit dem Originalkaufbeleg (mit Datum) vorgelegt werden. Dies gilt auch für Besitzer, die das Produkt gebraucht erworben haben, oder Nachbesitzer.
- Das Produkt ist in seinem Originalzustand, d.h. die verwendeten Teile stammen von STOKKE und sind nur für den Gebrauch mit oder in Verbindung mit dem Produkt gedacht. Alle Abweichungen hiervon erfordern eine vorherige schriftliche Zustimmung von STOKKE.
- Die Seriennummer des Produkts ist vorhanden und wurde nicht entfernt.

Die „Erweiterte Garantie“ von STOKKE deckt Folgendes nicht ab:

- Zustände, die durch normale Entwicklungen an den Teilen des Produkts entstehen (z. B. Farbveränderungen, Abnutzung).
- Zustände, die durch geringfügige Abweichungen an den Materialien entstehen (z. B. Farbunterschiede zwischen Teilen).
- Zustände, die durch großen Einfluss externer Faktoren wie Sonne/Licht, Temperatur, Feuchtigkeit, Umweltverschmutzung, usw. verursacht werden.
- Schaden, der durch Unfälle/Unglücke entsteht, zum Beispiel Schäden, die durch Unfälle/Missgeschicke ausgelöst werden, z. B. andere Objekte, die mit dem Produkt zusammengestoßen sind, oder Personen, die mit dem Produkt kollidiert sind und es umgestoßen haben. Gleichermaßen gilt, wenn das Produkt überladen war, z. B. in Hinblick auf das Gewicht, das darauf abgelegt wurde.
- Schaden, der durch externen Einfluss am Produkt verursacht wird, zum Beispiel, wenn das Produkt als Gepäck versendet wird.
- Folgeschäden, zum Beispiel Schaden, der an Personen und/oder anderen Gegenständen verursacht wird.

- Wenn das Produkt mit Zubehör ausgestattet wurde, die nicht von Stokke stammen, wird die „Erweiterte Garantie“ ungültig.
- Die „Erweiterte Garantie“ gilt nicht für Zubehör, das zusammen mit dem Produkt oder zu einem späteren Zeitpunkt erworben oder zur Verfügung gestellt wird.

STOKKE wird im Rahmen der „Erweiterten Garantie“:

- Die fehlerhaften Teile ersetzen oder – nach STOKKES Ermessen – reparieren oder bei Bedarf das Produkt als Ganzes ersetzen, vorausgesetzt das Produkt wird zu einem Wiederverkäufer gebracht.
- Die üblichen Transportkosten für Ersatzteile/das Produkt von STOKKE an den Wiederverkäufer, von dem das Produkt erworben wurde, übernehmen. Im Rahmen dieser Garantie werden keine Reisekosten des Käufers übernommen.
- Sich das Recht vorbehalten, zum Zeitpunkt, zu dem die Garantie in Anspruch genommen wird, fehlerhafte Teile durch Teile zu ersetzen, die ein ähnliches Design haben.
- Sich das Recht vorbehalten, in Fällen, in denen das entsprechende Produkt zum Zeitpunkt, zu dem die Garantie in Anspruch genommen wird, nicht mehr hergestellt wird, ein Ersatzprodukt zu liefern. Solch ein Produkt wird von entsprechender Qualität und entsprechendem Wert sein.

Inanspruchnahme der „Erweiterten Garantie“:

Im Allgemeinen müssen alle Anfragen hinsichtlich der „Erweiterten Garantie“ an den Wiederverkäufer gerichtet werden, von dem das Produkt erworben wurde. Solch eine Anfrage muss sobald wie möglich nach Entdeckung eines Fehlers erfolgen und mit dem Garantieschein und dem Originalkaufbeleg eingesendet werden. Es muss eine Dokumentation/ein Nachweis zur Bestätigung des Herstellerfehlers vorgelegt werden, üblicherweise, indem das Produkt zum Wiederverkäufer gebracht wird oder anderweitig dem Wiederverkäufer oder einem Verkäufer von STOKKE zur Prüfung vorgelegt wird. Der Fehler wird gemäß den vorangegangenen Bedingungen behoben, wenn der Wiederverkäufer oder ein Verkäufer von STOKKE feststellt, dass der Schaden durch einen Herstellerfehler entstanden ist.

DK **VIKTIGT: Læs instruktionerne omhyggeligt inden brug og gem dem til senere brug.**

Viktig information

- Dette produkt er egnet til børn fra 6 måneder og op til 15 kg med en stoleenhed og fra fødslen og op til 9 kg med en bærelift.
- Til nyfødt, der bæres i stoleenheden, anbefales positionen, der ligger mest ned.
- Der skal ikke bruges nogen ekstra madras i bæreliften, med mindre det anbefales af producenten.
- Bremsen skal aktiveres, når barnet lægges i eller tages op.
- Maks. tilladte belastning på tilbehør er 2 kg.
- Vægt påhæftet håndtaget og/eller bagsiden af ryglænet og/eller siderne af vognen vil påvirke vognens stabilitet.
- Vognen skal tjekkes, vedligeholdes, rengøres og/eller vaskes jævnligt.
- Vognen må kun bruges med 1 barn ad gangen.
- Tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, må ikke bruges.
- Bæreliften er beregnet til et barn, som ikke kan sidde selv, rulle rundt eller selv komme op på hænder og knæ. Maks. vægt på et barn i en bærelift er 9 kg.
- Bærhåndtagene skal være helt skjult i lommerne under brug.
- Vær ekstra forsigtig, hvis du bruger vognen med et Stokke® Xplory® ståbæret. Maks. vægt for et barn, der bruger ståbæret, er 20 kg.
- Hvis barnevognen bruges med en autostol, gøres opmærksom på, at denne autostol ikke er en erstatning for en lift eller en seng. Hvis dit barn har brug for at sove, skal det ligge i en passende barnevognskasse, lift eller seng.
- Brug kun reservedele, der er leveret af producenten.
- Vær opmærksom på risikoen ved åbne ild og andre kilder til stærk varme såsom elektriske varmeapparater, gasovne osv. i nærheden af barnevognen.
- Bæreselens håndtag og bund skal tjekkes jævnligt for tegn på skader og slid.
- Stokke® Xplory® stellet må kun bruges i følgende kombinationer:
 - Stokke® Xplory® stel + Stokke® Xplory® & Crusi™ stol
 - Stokke® Xplory® stel + Stokke® Xplory® bærelift
 - Stokke® Xplory® stel + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
 - Stokke® Xplory® stel + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
 - Stokke® Xplory® stel + Stokke® autostoladaptor + kompatibele autostole

Følg disse instruktioner. Barnets sikkerhed er dit ansvar.

⚠ ADVARSEL

- Vigtigt - behold disse instruktioner til senere brug.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
- Sørg for, at alle låsbare dele er fastlåst inden brug.
- For at undgå skader skal du sørge for at holde dit barn væk, når du folder dette produkt ud og lukker det sammen.
- Låd ikke dit barn lege med dette produkt.
- Denne stoleenhed er ikke egnet til børn under 6 måneder. Brug altid selen.
- Tjek, at monteringsdelene til barnevognskassen, stoleenheden eller autostolen er sat rigtigt på før brug.
- Dette produkt egner sig ikke til løb eller skating.
- Lad ikke andre børn lege uden opsyn i nærheten af bæreliften.
- Undlad at bruge produktet, hvis en komponent mangler eller er i stykker.
- Brug kun denne bærelift på en fast, vandret og tør overflade.
- Sæt aldrig en bærelift på et bord eller lignende.

- Sørg altid for at have fuld kontrol over barnevognen, når du går med den. Hold begge hænder på håndtaget hele tiden under brug.
- Vær ekstra forsiktig, når du går med barnevognen på eller i nærheden af en ujævn overflade (huller, revner, kantsten, trapper, brosten osv.).
- Undlad at parkere eller efterlade barnevognen uden opsyn på en ujævn vej eller en bakke. Parker altid barnevognen på en flad og jævn overflade.
- Lad ikke nogen bruge barnevognen, hvis de ikke har læst og fuldt ud forstået advarslerne og instruktionerne i denne brugervejledning inden brug. Sørg for, at alle brugere har de nødvendige fysiske kræfter og den fornødne erfaring til at bruge denne barnevogn.
- Brug aldrig barnevognen på rulletrapper.
- Vær ekstra forsiktig, hvis du bruger barnevognen i offentlige transportmidler som bus, tog osv.
- Overbelastning, forkert sammenklapning eller brugen af tilbehør, der ikke er godkendt, kan skade eller ødelægge

vognen. Læs vejledningen.

- Fold aldrig vognen sammen med et barn i nærheden. Hold altid barnet væk fra bevægelige dele, når du foretager justeringer.
- Løft aldrig bæreliften i kalechen.
- Bæreliftens madras skal altid være placeret med stofåbningen vendt nedad.
- Løft aldrig sædet i bøjlen.
- Brug ikke barnevognens stoleenhed som en autostol.
- For at undgå, at fingre eller andre legemsdele kommer i klemme, skal du være forsiktig, når du åbner eller klapper barnevognsstellet sammen. Vær ekstra forsiktig, når du løfter stellet ind eller ud af bilen.
- Gå ALDRIG op og ned ad trapper med dit barn i barnevognen. Du kan pludselig miste kontrollen over barnevognen, eller dit barn kan falde ud. Brug af barnevognen på trapper, mens barnet ligger i den, kan også beskadige barnevognen. Tag altid dit barn ud af barnevognen, før du bruger barnevognen på trapper.

Klageret og Udvidet Garanti

Gælder over hele verden for Stokke® Xplory®, herefter benævnt produktet.

REKLAMATIONSRET

Kunden har reklamationsret i henhold til den til enhver tid gældende brugerbeskyttelseslovgivningen. Denne lovgivning kan variere fra land til land.

Generelt yder STOKKE AS ikke yderligere rettigheder udover dem, der er stipuleret af den til enhver tid gældende lovgivning, skønt der henvises til den «Udvidede Garanti» beskrevet nedenfor. De rettighedshaver, kunden ifølge den til enhver tid gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning har, er et supplement til den «Udvidede Garanti» og påvirkes ikke heraf.

STOKKE® "UDVIDET GARANTI"

Men STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norge, yder en "udvidet garanti" til kunder, der registrerer deres produkt i vores garantidatabase. Det kan gøres via vores hjemmeside www.stokkewarranty.com. Efter registrering vil der blive udstedt et garantibevist, som sendes til kunden elektronisk (e-mail) eller med almindelig post.

Registrering i Garanti-databasen berettiger ejeren til en «Udvidet Garanti» som følger:

- **3-års garanti** mod alle fabrikationsfejl ved produktet.

Den «Udvidede Garanti» gælder også, hvis produktet er modtaget som gave eller er købt brugt. Som følge heraf kan den «Udvidede Garanti» bringes i anvendelse af hvem der end måtte være produktets ejer til hver en tid, inden for garantiperioden og afhængigt af at garantibeviset fremvises af ejeren.

STOKKE®s «Udvidede Garanti» er betinget af følgende:

- Normalt brug.
- At produktet kun har været brugt til det formål, produktet er beregnet til.

• At produktet har gennemgået almindelig vedligeholdelse som beskrevet i vedligeholdelses-/brugsvejledningen.

- Når den «Udvidede Garanti» bringes i anvendelse, skal garantibeviset fremvises sammen med den originale datomærkede bon. Dette gælder også for alle sekundære eller efterfølgende ejere.
- At produktet optræder i original stand. Herunder, at de eneste dele der er anvendt er blevet leveret fra STOKKE og er beregnet til brug på eller sammen med produktet.
- Alle afvigelser herfra kræver forudgående samtykke fra STOKKE.
- At produktets serienummer ikke er blevet ødelagt eller fjernet.

STOKKE®s «Udvidede Garanti» dækker ikke:

- Problemer som følge af normal udvikling i de dele, der udgør produktet (f.eks. farveændringer så vel som slitage).
- Problemer som følge af mindre materialeforskelle (f.eks. farveforskelle på dele).
- Problemer som følge af voldsomme indvirkninger fra eksterne kilder som sol/lys, temperatur, fugtighed, miljøforurening, etc.
- Skader opstået ved uheld - f.eks. at noget er stødt ind i produktet eller en person har væltet produktet ved at støde ind i det. Det samme gør sig gældende, hvis produktet har været overbelastet, f.eks. med hensyn til den vægt det har været utsat for.
- Skader påført produktet via eksternt indvirkning, for eksempel når produktet fragtes som bagage.
- Følgeskader, for eksempel skader påført personer og/eller genstande af enhver art.
- Hvis produktet er blevet udstyret med nogen former for tilbehør, som ikke er leveret af Stokke, vil den «Udvidede Garanti» bortfalde.
- Den «Udvidede Garanti» vil ikke dække tilbehør, som er købt eller leveret sammen med produktet, eller på et senere tidspunkt.

Under den «Udvidede Garanti» vil STOKKE:

- Udskeife eller – efter STOKKES skøn – reparere den defekte del eller produktet i dets helhed (om nødvendigt), forudsat at produktet afleресes til en forhandler.
- Dække normale transportomkostninger for alle udskiftningsde-

le/-produkter fra STOKKE til den forhandler, hvor produktet er købt. Garantibetingelserne dækker ikke købers eventuelle rejseomkostninger.

- Forbeholde sig retten til at udskeife, på det tidspunkt hvor garantien bringes i anvendelse, defekte dele med dele af nogenlunde samme type.
- Forbeholde sig retten til at levere et erstattningsprodukt i de tilfælde, hvor det relevante produkt ikke længere fremstilles på det tidspunkt, hvor garantien bringes i anvendelse. Sådanne produkter skal være af tilsvarende kvalitet og værdi.

Sådan bringes den «Udvidede Garanti» i anvendelse:

Generelt skal alle henvendelser, der har med den «Udvidede Garanti» at gøre, rettes til den forhandler, hvor produktet er købt. Sådanne henvendelser skal rettes så hurtigt som muligt efter fejlen er opdaget og skal ledsages af garantibeviset samt den originale bon.

Dokumentation/bevis, der bekræfter fabrikstilfæljen, skal fremlægges, som regel ved at bringe produktet tilbage til forhandleren, eller på anden vis fremlægges til inspektion af forhandleren eller en salgsrepræsentant fra STOKKE.

Hvis forhandleren eller salgsrepræsentanten fra STOKKE konstaterer, at skaden skyldes en fabrikstilfælje, vil den blive udbedret i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser.

**EE TÄHTIS! Lugege
juhised enne
kasutamist hoolikalt
läbi ja hoidke
edaspidiseks alles**

Oluline info

- See toode sobib lastele alates 6. elukuust ja kuni 15 kg raskuseni koos käruistmega ja kuni 9 kg raskuseni koos vankrikorviga.
- Västsündinuid võib käruistmele panna, kui istme seljatugi on kõige madalamas asendis.
- Ärge paigaldage vankrikorvi lisamadratseid, kui tootja pole seda soovitanud.
- Lapse kärusse panemisel ja väljavõtmisel peab pidur olema peal.
- Kandetarvikute maksimaalne lubatav koormus on 2 kg.
- Käepidemele ja/või seljatoele ja/või toote külgedele kinnitatud koormused vähendavad toote stabiilsust.
- Toodet tuleb regulaarselt kontrollida, hooldada, puhastada ja/või pesta.
- Toode on mõeldud vaid ühele lapselole korraga.
- Tootja poolt heakskiitmata tarvikuid ei tohi kasutada.
- Vankrikorv sobib lapsele, kes ei oska istuda, pöörata ega käputada. Vankrikorvi tohib kasutada kuni 9 kg raskuse lapsedega.
- Kandesangad tuleb kasutamise ajal täielikult taskutesse peita.
- Olge toote kasutamisel koos Stokke® Xplory® sõidulauaga eriti ettevaatlik. Sõidulauda tohib kasutada kuni 20 kg raskune laps.
- Kui käru kasutatakse koos turvhälliga, arvestage, et turvhäll ei asenda vankrikorvi ega voodit. Kui laps soovib magada, tuleks ta panna sobivasse vankrisse, hälli või voodisse.
- Kasutage üksnes tootja pakutavaid varuosi.

⚠ HOIATUS

- Tähtis – hoidke juhisid edaspidiseks alles.
- Ärge jätké last kunagi järelevalveta.
- Kontrollige enne kasutamist, kas kõik lukustusseadmed on fikseeritud.
- Vigastuste välimiseks ei tohi laps toote lahtitegemise ja kokkupanemise ajal läheduses viibida.
- Ärge lubage lapsel tootega mängida.
- Käruiste ei ole mõeldud alla 6 kuu

- Arvestage toote läheduses lahtise tule ja muude kuumuseallikatega, näiteks elektriradiaator, gaasipliit jne.
- Vankrikäru käepidemeid ja põhja tuleb regulaarselt hajustuste ja kulumise suhtes kontrollida.

Stokke® Xplory® šassiid tohib kasutada ainult koos järgmiste toodeteega:

- Stokke® Xplory® šassii + Stokke® Xplory® & Crusi™ iste
- Stokke® Xplory® šassii + Stokke® Xplory® vankrikorv
- Stokke® Xplory® šassii + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® šassii + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® šassii + Stokke® autoistmeadapter + ühilduvad autoistmed

Järgige juhiseid. Lapse turvalisuse eest vastutate teie.

vanustele lastele.

- Kinnitage alati rihmad.
- Kontrollige enne kasutamist, kas kärraam, käruiste või auto turvaistmekinnitused on fikseerunud.
- See toode ei sobi jooksmiseks ega (rull) uisutamiseks.
- Ärge lubage teistel lastel vankrikorvi läheduses järelevalveta mängida.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni selle osa on purunenud, rebenenud või puudu.
- Kasutage vankrikorvi üksnes tugeval, horisontaalsel, tasasel ja kuival pinnal.
- Ärge kasutage vankrikorvi kunagi alusel.
- Käru kasutamisel peate alati säilitama selle üle kontrolli. Käru kasutamise ajal tuleb mõlemad käed hoida alati käru käepidemetel.
- Käru kasutamisel ebaühtlasel pinnal või selle läheduses (löökaugud, mõrad, ääreivid, astmed, munakivid jne) olge eriti tähelepanelik.
- Ärge jätke käru ebaühtlasel pinnal või kallakul järelevalveta. Parkige käru alati tasasele, ühtlasele pinnale.
- Ärge lubage kellelegi käru kasutada, kui

kasutaja pole eelnevalt lugenud ja täielikult mõistnud selles juhendis sisalduvaid hoiatusi ja juhiseid. Veenduge, et kasutajal on piisavad füüsilised võimed ja kogemused käru kasutamiseks.

- Ärge kasutage käru eskalaatoril.
- Olge käru kasutamisel ühistranspordis (bussis, rongis jne) eriti ettevaatlik.
- Ülekoormamine, ebaõige kokkupanek ning heakskiitmata tarvikute kasutamine võib toodet kahjustada või selle lõhkuda. Lugege juhiseid.
- Ärge kunagi pange käru kokku, kui laps on selle läheduses. Käru reguleerimisel hoidke laps liikuvatest osadest eemal.
- Ärge tõstke vankrikorvi ega tooli kunagi päikesevärjust/kattest.
- Vankrikorvi madratsid tuleb paigaldada alati nii, et tekstiiliava jäääb allapoole.
- Ärge kunagi tõstke tooli põiklatist.
- Ärge kunagi kasutage käruistet turvatoolina.
- Sõrmede ja jäsemete vahelejäämise välimiseks olge šassii kokkupanemisel ja lahtitegemisel ettevaatlik. Olge šassii autosse paigutamisel ja autost väljavõtmisel eriti ettevaatlik.

- ÄRGE kasutage käru trepist üles- või allaminekuks, kui laps on kärus, võite käru ootamatult lahti lasta või laps võib välja kukkuda. Käru kasutamine trepil, kui laps on kärus, võib vigastada ka käru. Enne käru kasutamist trepil võtke alati laps kärust välja.

- 3-aastane garantii toote tootmisdefektide suhtes.

Pikendatud garantii kehtib ka toote omandamisel kingitusena või kasutatud toote ostmisel. Seega võib pikendatud garantii kasutada garantiaaja jooksul toote igakordne omanik, kes esitab garantitunnistuse.

STOKKE pikendatud garantii on järgmised tingimused.

- Tavapärate kasutamine.
- Toodet on kasutatud ainult selle ettenähtud otstarbeks.
- Toodet on tavapäraselt hooldatud hooldus-/kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Pikendatud garantii nõude esitamisel tuleb esitada garantitunnistus koos algse ostukirjutungiga, millel on kuupäevatempli jälgend. Sama kehtib ka kasutatud toote omaniku suhtes.
- Toote seeriナンバー ei tohi olla hävinud ega eemaldatud.

STOKKE pikendatud garantii ei kata:

- toote osade normalseid muutusi (nt värvimutusi, kulumist);
- materjalide väheseid varieerumisi (nt osadevahelisi värvimutusi);
- väliste tegurite, nt pääkese/valguse, temperatuuri, õhuniiskuse, keskkonnasaaste vms äärmaslikest möjudest põhjustatud probleeme;
- õnnetusjuhtumitest/hooletusest põhjustatud kahjustusi, nt kui teised esemed on põrkunud toote vastu või kui keegi on selle ümber ajanud. Sama kehtib, kui toodet on üle kormatud, näiteks asetatud sellele raskusi; välise möjude tõttu tekkinud kahjustusi, näiteks toote transpordimisel pagasis;
- kausid kahjustusi, näiteks isikutele ja/või esemetele põhjustatud kahju.
- Pikendatud garantii katkeb, kui tootele on paigaldatud tarvikuid, mis ei ole Stokke tarinud.
- Pikendatud garantii ei ole kohaldatav koos tootega või hiljem ostetud või tarnitud tarvikute suhtes.

STOKKE pikendatud garantii kohaselt:

- vahtatakse või – STOKKE valikul – remonditakse defektne osa või (vajaduse korral) kogu toote üleandmisel jaemüüjale;
- kaetakse vahetuso/toote normaalne veokulu STOKKE-It jaemüüjale,

Pretensiooniõigus ja pikendatud garantii

Kohaldatav kõikjal maailmas tootele Stokke® Xplory®, edaspidi nimetatud „toode“.

PRETENSIOONIÕIGUS

Kliendi on õigus esitada iga ajal pretensioone kohaldatavate tarbijakaitsealaste õigusaktide alusel, mis võivad riigiti erineda. STOKKE AS ei anna üldiselt täiendavaid õigusi lisaks hetkel kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud õigustele, kuid lähtub allpool kirjeldatud pikendatud garantii. Kliendi õigused tulenevalt praegu kohaldatavatest tarbijakaitsealastest õigusaktidest lisanduvad pikendatud garantii ette nähtud õigustele ega ole viimastest mõjutatud.

STOKKE PIKENDATUD GARANTII

STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norra, annab pikendatud garantii klientidele, kes registreerivad oma toote meie garantii andmebaasis. Seda võib teha meie veebilehe www.stokkewarranty.com kaudu. Pärast registreerimist väljastatakse garantitunnistus, mis saadetakse kliendile elektrooniliselt (e-postiga) või tavapostiga.

Registreerimine garantii andmebaasis annab omanikule õiguse järgmissele pikendatud garantile:

- kellett toode osteti – ostja veokulused garantii tingimuste kohaselt ei kaeta;
• on STOKKE®-l õigus asendada garantiiõude korral defektsed osad ligikaudu sama konstruktsiooniga osadega;
• on STOKKE®-l õigus tarnida asendustoodete, kui garantiiõude esitamise ajal asjassepuutuvat toodet enam ei valmistata. See toode peab olema samaväärse kvaliteediga ja värtusega.

Kuidas pikendatud garantii nõuet esitada

Kõik nõuded pikendatud garantii alusel esitatakse üldjuhul jaemüüjale, kellett toode osteti. Nõue esitatatakse niipea kui võimalik pärast defekti avastamist ja sellele lisatakse garantitunnistus ja algne ostukviitung. Esitatatakse tootmisdefekti olemasolu kinnitavad dokumentid/tööd, tavaliselt toote edasimüüjale esitamise teel või muul viisil kontrollimiseks edasimüüjale või STOKKE müügiesindajale.

Defekt kõrvaldatakse eeltoodud tingimuste kohaselt, kui edasimüüja või STOKKE müügiesindaja määrab kindlaks, et kahjustuse on põhjustanud tootmisdefekt.

ES Importante: Lea atentamente las instrucciones antes de la utilización y consérvelas para futuras consultas.

Información importante

- Este producto es apropiado para niños de 6 meses y hasta 15

- kg con una unidad de asiento, y desde el nacimiento hasta los 9 kg con un capazo.
- Para los recién nacidos llevados en la unidad de asiento se recomienda la posición más reclinada.
- No añadir colchones adicionales al capazo a no ser que el fabricante lo recomiende.
- El dispositivo de aparcamiento deberá estar activado cuando se coloque y retire al niño.
- La carga máxima permitida para los accesorios de soporte de carga es 2 kg.
- Cualquier carga sujetada al asa, o al dorso del respaldo, o a los lados del vehículo, afectará la estabilidad del carrito.
- El vehículo se deberá inspeccionar, mantener, limpiar y/o lavar de forma regular.
- Sólo 1 niño a la vez puede ir en el vehículo.
- No deben utilizarse accesorios no autorizados por el fabricante del vehículo.
- El capazo es apropiado para un niño incapaz de sentarse sin ayuda, de darse la vuelta y de levantarse con sus manos y rodillas. El peso máximo del niño para su transporte en el capazo es 9 kg.
- Durante el uso, las asas de transporte deben estar completamente guardadas en los bolsillos.
- Tenga especialmente cuidado si utiliza el vehículo con el Patinete de paseo Stokke® Xplory® Rider. El peso máximo del niño para su transporte en el patinete de paseo es 20 kg.
- Si se utiliza el carrito con una silla de auto, tenga en cuenta que ésta no sustituye un capazo o una cama. Si su hijo necesita dormir, deberá colocarlo en un carrito, capazo o cama.

- Usar sólo piezas de repuesto distribuidas o entregadas por el fabricante.
- Para los recién nacidos llevados en la unidad de asiento se recomienda la posición más reclinada.
- No añadir colchones adicionales al capazo a no ser que el fabricante lo recomiende.
- Las asas para transporte y el fondo del capazo deben inspeccionarse regularmente para detectar signos de daños o desgaste.

El chasis de Stokke® Xplory® sólo debe utilizarse en las siguientes combinaciones:

- El chasis de Stokke® Xplory® + la silla Crusi™ Stokke® Xplory®
- El chasis de Stokke® Xplory® + el capazo Stokke® Xplory®
- El chasis de Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- El chasis de Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- El chasis de Stokke® Xplory® + el Adaptador para silla de auto Stokke® + sillas de auto compatibles

Siga estas instrucciones. La seguridad del niño es su responsabilidad.

ADVERTENCIA

- Importante: conserve estas instrucciones para futuras consultas.
- Nunca deje a su niño sin vigilancia.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de fijación estén activados antes de la

utilización.

- Para evitar lesiones, mantenga a su niño lejos al desplegar y plegar este producto.
- No deje que su niño juegue con este producto.
- Esta unidad para sentarse no es adecuada para niños menores de 6 meses.
- Utilice siempre el sistema de sujeciones.
- Compruebe que el cuerpo del carrito o la unidad de asiento o los dispositivos de sujeción de la silla de auto estén correctamente enganchados antes de su uso.
- Este producto no es adecuado ni para correr ni para patinar.
- No deje a otros niños jugar sin vigilancia junto al capazo.
- No lo utilice si hay piezas rotas o arrancadas, o si falta alguna pieza.
- Utilice solamente en el capazo sobre una superficie firme, seca y a nivel horizontal.
- Nunca utilice el capazo sobre un soporte.
- Mantenga siempre un control total sobre el carrito durante su manejo. Mantenga las dos manos sobre el carrito en todo momento durante su manejo.
- Tenga especialmente cuidado al manejar el carrito en superficies irregulares o cerca de las mismas (baches, grietas, bordillos, escalones, pavimentos de piedra, etc.).
- No apague o deje el carrito sin vigilar en un suelo irregular o inclinado. Aparque siempre el carrito en suelo liso y llano.
- No permita a nadie utilizar el carrito a no ser que antes esta persona haya leído y entendido íntegramente las advertencias e instrucciones de esta guía del usuario. Asegúrese de que todos los usuarios tengan la capacidad física y la experiencia necesarias para manejar este carrito.
- No use nunca el carrito en escaleras mecánicas.
- Tenga especialmente cuidado si utiliza el carrito en transporte público, como autobús, tren, etc.
- La sobrecarga, el plegado incorrecto o el uso de accesorios no autorizados puede dañar o romper este vehículo. Lea las instrucciones.
- Nunca pliegue el carrito con un niño cerca. Al hacer ajustes mantenga al niño siempre lejos de cualquier pieza en movimiento.
- Nunca levante el capazo o el asiento por la capota/cubierta.

- El colchón del capazo deberá colocarse siempre con la abertura del material textil hacia abajo.
- Nunca levante el asiento por su baranda.
- No utilice el asiento del carrito como asiento de automóvil.
- Para evitar que dedos y extremidades se queden atrapados, tenga cuidado al plegar o desplegar el chasis. Tenga mucho cuidado al levantar el chasis para ponerlo o sacarlo del coche.
- No lleves NUNCA al niño dentro del cochecito mientras subes o bajas escaleras, ya que podrías perder el control del cochecito repentinamente, o el niño podría caerse. El cochecito también podría dañarse si se lo utiliza para llevar al niño en escaleras. Retira siempre a tu hijo del cochecito antes de subir o bajar escaleras.

Derecho de reclamación y garantía extendida

Aplicable en todo el mundo con respecto a Stokke® Xplory®,

en lo sucesivo denominado el producto.

DERECHO DE RECLAMACIÓN

El cliente tiene derecho a la reclamación de conformidad con la legislación aplicable de protección al consumidor en cualquier momento, teniendo en cuenta que la legislación puede variar en función del país de que se trate.

Por lo general, STOKKE AS no otorga derechos complementarios que supongan una mejora de los establecidos en la legislación aplicable en cualquier momento, aunque se hará referencia a la «Garantía ampliada» a continuación. Los derechos del consumidor bajo la legislación aplicable de protección al consumidor en cualquier momento, son complementarios a las garantías de la «Garantía ampliada» y no afectan a la misma.

«GARANTÍA EXTENDIDA» DE STOKKE®

Si embargo, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Noruega, otorga una «garantía extendida» a clientes que registran su producto en nuestra base de datos de la garantía. Esto se puede hacer a través de la página web www.stokkewarranty.com. Tras el registro, se emite un certificado de garantía que se envía al cliente por correo electrónico o postal.

«Garantía ampliada» que consta de:

- Una garantía de tres años sobre cualquier defecto de fabricación del producto.

La «Garantía ampliada» también es aplicable si el producto se ha recibido como regalo o si se ha comprado de segunda mano. Por lo tanto, cualquier persona que sea propietaria del producto podrá apelar a la «Garantía ampliada» en cualquier momento, siempre dentro del periodo de garantía y con la condición de la presentación del certificado de garantía por parte del propietario.

La «Garantía Extendida» de STOKKE® depende del cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Uso normal.
- El producto sólo podrá haberse utilizado para el fin destinado.
- El producto habrá tenido el mantenimiento necesario, siguiendo las instrucciones del manual de mantenimiento o instrucciones.
- Tras la apelación a la «Garantía ampliada», se presentará el certificado

de garantía, junto con el recibo de compra original con sello que incluya la fecha de compra. Esto también será de aplicación para propietarios secundarios o posteriores.

- El producto deberá presentarse en su estado original, y, dentro de esta condición, —las piezas utilizadas deberán ser sólo las que haya suministrado STOKKE cuyo fin es su uso en o junto con el producto. Cualquier modificación de esta condición requerirá el consentimiento previo por escrito de STOKKE.
- El número de serie del producto no podrá haber sido destruido o retirado.

Las siguientes circunstancias no quedarán cubiertas por la «Garantía ampliada» de STOKKE:

- Problemas a causa de la evolución normal de las piezas que componen el producto (p. ej., cambios de color, así como desgaste).
- Problemas a causa de pequeñas variaciones en los materiales (p. ej., diferencias de color entre las piezas).
- Problemas a causa de la influencia de factores externos tales como la luz solar, temperatura, humedad, contaminación ambiental, etc.
- Daños ocasionados por accidentes/percances — por ejemplo cualquier objeto que haya chocado con el producto o cualquier persona que haya volcado el producto por colisión. Lo mismo se aplica si se ha sobrecargado el producto, por ejemplo, en términos del peso colocado en el mismo.
- Daños ocasionados en el producto por influencia externa, por ejemplo cuando el producto se envíe como equipaje.
- Daños indirectos, por ejemplo, daños causados a cualquier persona y/o a cualquier otro objeto u objetos.
- Si el producto se equipara con accesorios no suministrados por Stokke, prescribiría la «Garantía ampliada».
- La «Garantía Extendida» no será aplicable a accesorios que se hayan comprado o suministrado junto con el producto o en una fecha posterior.

adquirido el producto. Ningún gasto de viaje por parte del comprador quedará cubierto bajo las condiciones de la garantía.

- Reservarse el derecho a sustituir, en el momento en el que se haga uso de la garantía, las piezas defectuosas con piezas que sean aproximadamente del mismo diseño.
- Reservarse el derecho a suministrar un producto sustitutivo en el caso en el que el producto en cuestión ya no se esté fabricando en el momento en que se haga uso de la garantía. Tal producto será de una calidad y un valor equivalentes.

Cómo hacer uso de la «Garantía Extendida»:

Por lo general, todas las peticiones que se refieran a la «Garantía ampliada» se harán al distribuidor donde se haya comprado el producto. Estas peticiones se harán a la menor brevedad tras la detección de cualquier defecto, y se acompañarán del certificado de garantía así como del recibo original de compra. La documentación o pruebas que confirmen el defecto de fabricación normalmente se presentarán al llevar el producto al distribuidor o, en otro caso, presentándolas al distribuidor o a un representante de ventas de STOKKE para su inspección. El defecto se subsanará de acuerdo con las disposiciones anteriores si el distribuidor o un representante de ventas de STOKKE determinaran que el daño lo ha producido un defecto de fabricación.

FI TÄRKEÄÄ: Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttämistä. Säilytä ne myöhempää tarvitta varten.

Tärkeitä tietoja

- Istuin soveltuu lapsille alkien puolen vuoden iästä aina 15-kiloisiin saakka. Kantokoppa soveltuu lapsille alkien vastasyntyneistä aina 9-kiloisiin saakka.
- Vastaanotyneitä on suositeltavaa kuljettaa istuimen ollessa kallistettuna mahdollisimman pitkälle taaksepäin.
- Älä aseta kantokoppaan lisäpatjaa, ellei valmistaja suosittele sitä.

- Seisontajarrun on oltava kytettyynä, kun lapsi laitetaan koppaan tai otetaan pois siitä.
- Tuotteeseen kiinnitettyjen lisävarusteiden paino saa olla enintään 2 kg.
- Aisaan, selkänojan taakse ja/tai sivulle kiinnitettyä kuorma vaikuttaa rattaiden tasapainoon.
- Rattaat on tarkistettava, huollettava, puhdistettava ja/tai pestävä säännöllisesti.

- Rattaita saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan.
- Muita kuin rattaiden valmistajan hyväksymä lisävarusteita ei saa käyttää.

- Kantokoppa soveltuu lapsille, jotka eivät osaa istua, kääntyä ympäri tai nostaa pystyn koppaan vasten käsillään ja polviaan. Kantokoppaa saa käyttää korkeintaan 9 kg:n painoisille lapsille.
- Kun kantokoppaa käytetään, kantokahvat on kätkettävä kokonaan taskuihinsa.

- Toimi erittäin varovaisesti käytäessäsi Stokke® Xplory® Rider Boardia. Rider Boardia käytettäessä lapsen suurin sallittu paino on 20 kg.
- Jos rattaasiin kiinnitetään turvaistuin, se ei korvaa kantokoppaa eikä vuodetta. Jos lapsi haluaa nukkuua, hänet on asetettava lastenvaunuun, kantokoppaan tai vuoteeseen.

- Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai toimittamia varaasia.
- Ole varovainen, jos läheisyydessä on avotuli tai muu voima-kaas lämmönlähdet, kuten sähkö- tai kaasulämmitin.
- Kantokopan kahvat ja pohja on tarkistettava säännöllisesti vahingoittumisen ja kuluminen varalta.

Stokke® Xplory® -runkoa saa käyttää vain osana seuraavia yhdistelmiä:

- Stokke® Xplory® Chassis, Stokke® Xplory® ja Crusi™ Seat
- Stokke® Xplory® Chassis ja Stokke® Xplory® Carry Cot
- Stokke® Xplory® Chassis ja Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis ja Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis, Stokke® Car Seat Adaptor ja yhteensopiva autonistuin

Noudata näitä ohjeita. Lapsen turvallisuus on sinun vastuullasi.

VAROITUS

- Tärkeää: säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Älä koskaan jätä lasta yksin.
- Varmista ennen käyttöö, että kaikki lukko-laitteet on kytetty.
- Kun tättä tuotetta taitetaan auki tai kiinni, pidä lapsi poissa sen luota vahingoittumi- sen estämiseksi.
- Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
- Ratasistuin ei soveltu alle puolen vuoden ikäisille lapsille.
- Käytä aina kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista ennen käyttämistä, että lasten-vaunujen runko, istuin ja auton istuimeen kiinnittävä kappa on kiinnitetty kunnolla.
- Tämä tuote ei soveltu lapsen kuljettamiseen juostessa tai rullaluiteltaessa.
- Älä anna muiden lasten leikkiä kantokopan lähellä ilman valvontaa.
- Älä käytä, jos jokin osa on rikki, repeytynyt tai puuttuu.
- Käytä tätä kantokoppaa vain tukevalla, vaakasuoralla ja kuivalla pinnalla.
- Älä käytä kantokoppaa telineen päällä.
- Kun käytät rattaita, varmista aina, että ne ovat täysin hallinnassasi. Pidä rattaiden käytön aikana molemmin käsin kiinni niiden aisasta.
- Ole erityisen varovainen käytäessäsi rattaita epätasaisella alustalla, kuten viemärinkan-sieni, halkeamien, reunakivien, portaiden tai nupukiveksen päällä tai niiden lähellä.
- Älä pysäköi tai jätä rattaita vartioimatta epätasaiselle alustalle tai kaltevalle pinnalle.

- Pysäköi rattaa aina tasaiselle alustalle.
- Anna vain sellaisten henkilöiden käyttää rattaita, jotka ovat lukeneet tämän käytto-ohjeen sisältämät varoitusset ja ohjeet sekä ymmärtäneet ne. Varmista, että kaikilla käyttäjillä on tarvittavat fyysiset kyvyt ja kokemusta rattaiden käyttämisestä.
 - Älä käytä rattaita rullaportaissa.
 - Ole erityisen varovainen, jos käytät rattaita joukkoliikennevälaineissä, kuten linja-autossa tai junissa.
 - Ylikuormitus, virheellinen tattaminen kokoon tai avaaminen tai muiden kuin hyväksyttyjen lisävarusteiden käyttäminen voi vaurioittaa näitä rattaita tai rikkoo ne. Lue käytöohjeet.
 - Älä koskaan taita rattaita kasaan lapsen ollessa lähettyvillä. Pidä lapsi aina kaukana liikkuvista osista, kun teet sää töjä.
 - Älä nosta kantokoppaa tai istuinta kuomusta.
 - Kantokopan patja on aina asetettava suoja-tekstiiliin aukko alaspäin.
 - Älä nosta istuinta sen kiskosta.
 - Älä käytä rattaiden istuinta turvaistuimena.
 - Kun runkoa taitetaan auki tai kiinni, varo, etteivät sormet ja raajat jää väliin. Toimi

erityisen varovasti, kun nostat rungon autoon tai pois autosta.

• ÄLÄ työnnä tai vedä rattaita ylös tai alas portaita lapsen ollessa rattaisissa. Saatat menettää rattaiden hallinnan äkillisesti tai lapsi voi pudota rattista. Käyttämisen portaisissa lapsen ollessa rattaisissa voi vahingoittaa myös rattaita. Nosta lapsi pois rattista ennen kuin lähdet nousemaan tai laskeutumaan portaita.

Valitusoikeus ja Laajennettu takuu

Sovelletaan maailmanlaajuisesti Stokke® Xplory® -tuotteisiin, joihin viitataan jäljempänä tuote-sanalla.

VALITUSOIKEUS

Asiakkaalla on kulloinkin sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukainen valitusoikeus; lainsäädäntö voi vaihdella maittain. Yleisesti ottaen STOKKE AS ei myönnä mitään lisäoikeuksia kulloinkin sovellettavan lainsäädännön määrämän lisäksi, vaikka viitataankin alla kuvattuun "Laajennettu takuuseen". Asiakkaan kulloinkin sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaiset oikeudet tulevat "Laajennettu takuu" lisäksi, eikä se vaikuta niihin.

LAAJENNETTU STOKKE®-TAKUU

STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norja, kuitenkin myöntää laajennettun takuun asiakkaille, jotka rekisteröivät tuotteen takuutietokantaamme. Tämä voidaan tehdä osoitteessa

www.stokkewarranty.com. Kun tiedot on rekisteröity, asiakkaalle lähetetään takuutodistus sähköpostitse tai tavallisen kirjeenä. Rekisteröityminen takuutietokantaan oikeuttaa omistajan "Laajennettu takuuseen" seuraavasti:

- Kolmivuotinen takuu tuotteen valmistusvian varalta.

"Laajennettu takuu" pääte myös, jos tuote on saatu lahjana tai ostettu käytettyinä. Täten "Laajennettu takuuseen" voi vedota kuka tahansa, joka on kulloinkin tuotteen omistaja takauiakaan, sillä ehdolla, että omistaja esittää takuutodistukseen ja alkuperäisen ostokuittin

STOKKEN "Laajennettu takuu" on seuraavien ehtojen alainen:

- Normaali käyttö.
- Tuotetta on käytetty vain sen käyttötarkoitukseen.
- Tuotetta on hollettu normaalisti huolto-/käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- "Laajennettu takuuseen" vedottaessa on esitettyvä takuutodistus ja alkuperäinen pääväyksellä varustettu ostokuittu. Tämä koskee myös toista tai myöhemppää omistajaa.
- Tuote on alkuperäisessä tilassaan, ja kaikki käytetyt osat ovat STOKKEN toimittamia ja tarkoitetuja käytettäviksi tuotteessa tai sen kanssa. Kaikki poikkeamat tästä vaativat STOKKEN kirjallisen ennakkooston.
- Tuotteen sarjanumeroa ei ole tuhottu tai poistettu.

STOKKEN "Laajennettu takuu" ei kata:

- Tuotteen muodostavien osien normaalien kehityksen aiheuttamia seikkoja (esim. värimuutokset ja kuluminen).
- Materialien pienten valituhuiden aiheuttamia seikkoja (esim. värieroit osien väillä).
- Ulkoisten tekijöiden, kuten auringon/valon, lämpötilan, kosteuden, ympäristösasteiden jne., äärimmäisen vaikutuksen aiheuttamia seikkoja.
- Onnettomuuksien/vahinkojen aiheuttamia seikkoja – esimerkiksi jos toinen esine on kolahnut tuotteeseen tai jos joku on kaatanut tuotteen törmäämillä siihen. Samä koskee myös tilannetta, jossa tuotetta on ylikuormitettu esimerkiksi siihen kohdistuneen painon vuoksi.

- Ulkoisen vaikutuksen tuotteeseen aiheu tamia vaurioita, esimerkiksi kuljetettaessa tuotetta matkavarana.
- Väiliisiä vahinkoja, esimerkiksi henkilöille ja/tai esineille aiheutettuja vammoja tai vaurioita.
- Jos tuotteeseen on asennettu lisävarusteita, jotka eivät ole Stokken toimittamia, "Laajennettu takuu" raukeaa.
- "Laajennettu takuu" ei koske lisävarusteita, jotka on hankittu tai toimitettu tuotteen kanssa tai myöhemmin.

"Laajennettu takuu" puiteissa STOKKE:

- Korvaa tai – mikäli STOKKE katsoo paremmaksi – korjaa viallisen osan tai koko tuotteen (mikäli tarpeen) sillä ehdolla, että tuote toimitetaan jälleenmyyjälle.
- Kattaa korvaavan osan/tuotteen normaalit kuljetuskulut STOKKELTA jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Takuun puiteissa ei kateta mitään ostajan matkakuluja.
- Varaa itselleen oikeuden korvata takuuseen vedottaessa vialliset osat osilla, jotka ovat suunnilleen samarakenteisia.
- Varaa itselleen oikeuden toimittaa korvaava tuote tapauksissa, joissa asianomaista tuotetta ei enää välttämässä takuuseen vedottaessa. Tällaisen tuotteen on oltava vastava laadultaan ja arvoltaan.

Kuinka vedota "Laajennettu takuuseen":

Yleisesti ottaen kaikki "Laajennettu takuuseen" liittyvät pyynnöt on tehtävä jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Tämä pyyntö on tehtävä niin pian kuin mahdollista vian havaitsemisen jälkeen, ja siinä on liitettyvä takuutodistus ja al-kuperäinen ostokuittu. Dokumentaatio/todiste, joka osoittaa valmistusvian, on esitettyvä, yleensä tuomalla tuote jälleenmyyjälle tai muutoin esittämällä se jälleenmyyjälle tai STOKKEN myyntiedustajalle tarkastettavaksi. Vika korjataan yllä olevien ehtojen mukaisesti, jos jälleenmyyjä tai STOKKEN myyntiedustajamäärittelee, että vaurio on valmistusvian aiheuttama.

FR Important : Lisez attentivement les instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Informations importantes

- Ce produit convient aux enfants de 6 mois et jusqu'à 15 kg avec un siège et de la naissance jusqu'à 9 kg avec la nacelle.
- Pour les nouveau-nés transportés dans le siège, la position la plus inclinée est recommandée.
- Aucun matelas supplémentaire ne doit être ajouté à la nacelle, sauf recommandation du fabricant.
- Les feux ouverts et autres sources de forte chaleur comme les foyers électriques, les foyers à gaz, etc., présentent un risque lorsqu'ils se trouvent à proximité du véhicule.
- Les poignées et le fond de la nacelle doivent être régulièrement inspectés afin de détecter tout signe de dommages et d'usure.
- Le châssis Stokke® Xplory® peut être utilisé uniquement dans les combinaisons suivantes :
- Châssis Stokke® Xplory® + Stokke® Xplory® et siège Crusi™
- Châssis Stokke® Xplory® + nacelle Stokke® Xplory®

- Châssis Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Châssis Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Châssis Stokke® Xplory® + adaptateur de siège auto Stokke® + sièges auto compatibles

Suivez ces instructions. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.

⚠ AVERTISSEMENT

- Important – Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- Pour éviter toute blessure, veillez à ce que votre enfant soit tenu à distance lorsque vous dépliez ou pliez ce produit.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- Ce siège ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.
- Utilisez toujours le système de retenue.
- Vérifiez que les dispositifs de fixation du corps du landau ou du siège ou du siège
- auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour courir ou faire du patin à roulettes.
- Ne laissez pas un autre enfant jouer sans surveillance à proximité de la nacelle.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- La nacelle doit être utilisée uniquement sur une surface ferme, horizontale et sèche.
- N'utilisez jamais la nacelle sur un support.
- Conservez toujours le contrôle total de la poussette lorsque vous l'utilisez. Gardez les deux mains sur les poignées de la poussette à tout moment quand vous vous en servez.
- Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez la poussette sur ou à proximité de sols inégaux (nids-de-poule, fissures, trottoirs, marches, pavés, etc.).
- Ne stationnez pas et ne laissez pas la poussette sans surveillance sur un sol inégal ou incliné. Stationnez-la toujours sur un sol plat et uniforme.
- Ne laissez personne utiliser la poussette sans avoir lu et entièrement compris au préalable les avertissements et instructions

fournis dans le présent Manuel de l'utilisateur. Vérifiez que tous les utilisateurs ont les capacités physiques et l'expérience nécessaires pour utiliser cette poussette.

- N'utilisez jamais la poussette dans des escaliers mécaniques.
- Faites particulièrement attention si vous utilisez la poussette dans des transports publics comme des bus, trains, etc.
- Toute surcharge, pliage incorrect ou utilisation d'accessoires non approuvés peut endommager ou casser ce véhicule. Lisez les instructions.
- Ne pliez jamais une poussette si un enfant se trouve à proximité. Tenez toujours l'enfant à l'écart de toute pièce mobile lorsque vous effectuez des réglages.
- Ne soulevez jamais la nacelle ou le siège par la capote.
- Le matelas de la nacelle doit toujours être placé avec l'ouverture pratiquée dans le tissu orientée vers le bas.
- Ne soulevez jamais le siège en utilisant l'arceau de protection.
- Le siège de la poussette ne doit pas être utilisé comme siège auto.

- Pour éviter les coincements de doigts ou de membres, faites attention lorsque vous pliez et dépliez le châssis. Faites particulièrement attention lorsque vous soulevez le châssis pour le mettre ou le retirer de votre voiture.
- N'utilisez JAMAIS la poussette pour monter ou descendre des escaliers avec un enfant à l'intérieur. Vous pourriez soudainement perdre le contrôle de votre poussette ou votre enfant pourrait tomber. L'utilisation de la poussette dans les escaliers avec un enfant à l'intérieur risque aussi d'endommager la poussette. Retirez toujours votre enfant de la poussette avant de l'utiliser dans un escalier.

Droit de réclamation et extension de garantie

En ce qui concerne Stokke® Xplory®, ci-après dénommé le produit, garantie applicable dans le monde entier.

DROIT DE RÉCLAMATION

Le client bénéficie d'un droit de réclamation, conformément à la législation sur la protection des consommateurs applicable à un moment donné, cette législation étant susceptible de varier d'un pays à l'autre. D'un point de vue général, STOKKE AS n'accorde aucun droit supplémentaire en plus de ceux qui sont établis par la législation applicable à un moment donné, même si une référence est faite à «l'extension de

garantie» décrite ci-dessous. Les droits du client au titre de la législation sur la protection des consommateurs applicable à un moment donné viennent s'ajouter à ceux de «l'extension de garantie», qui n'ont aucune influence sur ces derniers.

GARANTIE ÉTENDUE STOKKE®

Toutefois, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvège, accorde une «Garantie étendue» aux clients qui enregistrent leur produit dans notre Base de données de garantie. Pour cela, il convient de passer par la page Web www.stokkewarranty.com. Lors de l'enregistrement, un certificat de garantie est émis et envoyé au client par voie électronique (e-mail) ou par courrier ordinaire.

L'enregistrement dans la base de données Garantie accorde au propriétaire une «extension de garantie» comme suit :

- Garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication du produit.

«L'extension de garantie» s'applique également si le produit a été reçu en cadeau ou a été acheté d'occasion. Par conséquent, «l'extension de garantie» peut être invoquée par le propriétaire du produit à un moment donné, quel qu'il soit, au cours de la période de garantie et sous réserve de la présentation du certificat de garantie par le propriétaire.

«L'extension de garantie» STOKKE dépend des conditions suivantes :

- Utilisation normale.
- Le produit n'a été utilisé que dans le cadre de l'usage qui lui est prévu.
- Le produit a bénéficié d'un entretien ordinaire, tel que décrit dans le manuel d'entretien/d'instructions.
- Lorsque «l'extension de garantie» est invoquée, le certificat de garantie doit être présenté, ainsi que la preuve d'achat d'origine datée. Ceci s'applique également au propriétaire secondaire ou ultérieur.
- Le produit doit apparaître dans son état d'origine, à condition que les seules pièces utilisées aient été fournies par STOKKE et soient prévues pour une utilisation sur, ou avec, le produit. Toute déviation des présentes nécessite l'accord écrit préalable de STOKKE.
- Le numéro de série du produit n'a pas été détruit ni retiré.

«L'extension de garantie» STOKKE ne couvre pas :

- Les problèmes causés par l'évolution normale des pièces composant le produit (ex. changements de coloration et usure).
- Les problèmes causés par des variations mineures au niveau des matériaux (ex. différences de couleur entre les pièces).
- Les problèmes causés par l'influence extrême de facteurs extérieurs tels que le soleil/la lumière, la température, l'humidité, la pollution environnementale, etc.
- Dommage occasionné par des accidents, tels que des chutes en hauteur. Il en va de même lorsque le produit a reçu une charge supérieure à la normale.
- Dommage causé par un(e) accident/circonstance fortuite – par exemple tout objet ayant heurté le produit ou toute personne entrée en collision avec le produit et l'ayant renversé. Il en est de même si le produit a été surchargé en raison, par exemple, du poids que l'on y aurait placé.
- Les dommages indirects, par exemple les dommages infligés par des personnes et/ou d'autres objets.
- Si le produit a été équipé d'accessoires qui n'ont pas été fournis par Stokke, «l'extension de garantie» prend fin.
- «L'extension de garantie» ne s'applique pas aux accessoires qui ont été achetés ou fournis en même temps que le produit, ou à une date ultérieure.

Dans le cadre de «l'extension de garantie», STOKKE :

- Remplacera ou, si STOKKE préfère, réparera la pièce défectueuse, ou le produit dans son intégralité (si nécessaire), à condition que le produit soit amené chez un revendeur.
- Couvrira les frais de transport normaux relatifs à toute pièce ou tout produit STOKKE de rechange au profit du revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Aucun frais de transport de la part de l'acheteur n'est couvert aux termes de la garantie.
- Se réservera le droit de remplacer, au moment de l'invocation de la garantie, les pièces défectueuses par des pièces d'une conception sensiblement similaire.
- Se réservera le droit de fournir un produit de rechange dans le cas où le produit ne serait plus fabriqué au moment de l'invocation de la garantie. Ledit produit de rechange devra être d'une qualité et d'une valeur équivalentes.

Comment invoquer «l'extension de garantie» :

En général, toutes les demandes relatives à «l'extension de garantie» seront effectuées auprès du revendeur chez qui le produit a été acheté. Une telle demande devra être effectuée dès que possible après la découverte du défaut, et sera accompagnée du certificat de garantie, ainsi que de la preuve d'achat d'origine.

Toute documentation/preuve confirmant le défaut de fabrication sera présentée en amenant généralement le produit chez le revendeur, ou en le présentant autrement au revendeur ou à un représentant commercial de STOKKE en vue d'un contrôle.

Le défaut sera résolu conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus si le revendeur ou un représentant commercial de STOKKE détermine que les dommages ont été provoqués par un défaut de fabrication.

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξ- τε τις για μελλοντική αναφορά

Σημαντικές πληροφορίες

- Autó to προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά από 6 μηνών και έως 15 kg με μονάδα καθίσματος και έως 9 kg με πορτ μπεμπέ.

- Για τα νεογέννητα που μεταφέρονται στη μονάδα καθίσματος συνιστάται η πιο κεκλιμένη θέση.
- Δεν πρέπει να προστίθεται επιπλέον στρώμα στο πορτ μπεμπέ εκτός και αν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Θα πρέπει να ενεργοποιείτε το μηχανισμό στάθμευσης, όταν τοποθετείτε και αφαιρείτε τα παιδιά.
- Το μέγιστο επιτρέπομένο φορτίο για αξεσουάρ μεταφοράς φορτίου είναι τα 2 kg / 4,4 lbs.
- Οποιοδήποτε φορτίο τοποθετείται στη λαβή ή/και στο πίσω μέρος της πλάτης ή/και στις πλευρές του οχήματος επηρέαζει τη σταθερότητα του οχήματος.
- Το οχήμα θα πρέπει να ελέγχεται, να συντηρείται, να καθαρίζεται ή/και να πλένεται τακτικά.
- Το οχήμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με 1 παιδί κάθε φορά.
- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του οχήματος.
- Το πορτ μπεμπέ είναι κατάλληλο για παιδιά που δεν μπορούν να σταθούν όρθια χωρίς βοήθεια, να αναποδογυρίσουν και να στηρίχουν στα χέρια και στα γόνατά τους. Το μέγιστο βάρος του παιδιού που χρησιμοποιεί το πορτ μπεμπέ είναι 9 kg
- Οι λαβές μεταφοράς θα πρέπει να είναι απολύτως κρυμμένες στις τσέπες κατά τη χρήση.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, εάν χρησιμοποιείτε το οχήμα με τη σανίδα ανάβασης Stokke® Xplory®. Το μέγιστο βάρος του παιδιού που χρησιμοποιεί τη σανίδα ανάβασης είναι 20 kg / 44 lbs.
- Εάν το καρότσι χρησιμοποιείται με ένα κάθισμα αυτοκινήτου, λάβετε υπόψη ότι αυτό κάθισμα αυτοκινήτου δεν αντικαθιστά την κούνια ή το κρεβάτι. Εάν το παιδί σας χρειάζεται ύπνο, τότε θα πρέπει να τοποθετείται σε ένα κατάλληλο

- σώμα καροτσιού μεταφοράς, κούνια ή κρεβάτι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο ανοιχτής φωτιάς και άλλων πηγών έντονης θερμότητας, όπως για παράδειγμα ηλεκτρικές σόμπες, σόμπες αερίου, κ.λπ. κοντά στο όχημα.
- Οι λαβές και ο πάτος του πορτ μπεμπέ θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια ζημιών και φθοράς.

Το πλαίσιο Stokke® Xplory® πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στους ακόλουθους συνδυασμούς:

- Πλαίσιο Stokke® Xplory® + Κάθισμα Stokke® Xplory® & Crusi™
- Πλαίσιο Stokke® Xplory® + Πορτ μπεμπέ Stokke® Xplory®
- Πλαίσιο Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ από τη BeSafe®
- Πλαίσιο Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ από τη BeSafe®
- Πλαίσιο Stokke® Xplory® + Προσαρμογέας καθίσματος αυτοκινήτου Stokke® + Συμβατά καθίσματα αυτοκινήτου

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. Η ασφάλεια του παιδιού είναι δική σας ευθύνη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σημαντικό – Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί

κλειδώματος είναι ενεργοποιημένοι πριν από τη χρήση.

- Για την αποφυγή τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας δεν βρίσκεται κοντά στο προϊόν όταν το ξεδιπλώνετε και το διπλώνετε.
- Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με αυτό το προϊόν.
- Αυτή η μονάδα καθίσματος δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 6 μηνών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης.
- Ελέγχετε ότι το σώμα του καροτσιού μεταφοράς ή η μονάδα καθίσματος ή οι συσκευές στερέωσης του καθίσματος αυτοκινήτου είναι σωστά ασφαλισμένες πριν από τη χρήση.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο ή πατινάζ.
- Μην αφήνετε άλλα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση κοντά στο πορτ μπεμπέ.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν κάποιο εξάρτημα είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το πορτ μπεμπέ μόνο σε σταθερές, οριζόντιες και στεγνές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πορτ μπεμπέ πάνω σε πάγκο.

δίπλωμα ή η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά ή να καταστρέψουν αυτό το όχημα. Διαβάστε τις οδηγίες.

- Μη διπλώνετε ποτέ το καρότσι όταν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά. Φροντίζετε να κρατάτε πάντα το παιδί μακριά από κινούμενα εξαρτήματα, όταν πραγματοποιείτε ρυθμίσεις.
- Μην ανασηκώνετε ποτέ το πορτ μπεμπέ ή το κάθισμα από τον θόλο/κουκούλα.
- Το στρώμα του πορτ μπεμπέ πρέπει να τοποθετείται πάντα με το άνοιγμα του υφάσματος προς τα κάτω.
- Μην ανασηκώνετε ποτέ το κάθισμα από τη ράγα καθίσματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα καθίσματος του καροτσιού ως κάθισμα αυτοκινήτου.
- Για την αποφυγή της παγίδευσης των δαχτύλων ή των άκρων, δώστε προσοχή κατά το δίπλωμα ή το ξεδιπλώμα του πλαισίου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή του πλαισίου από το αμάξι.
- Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το καρότσι για τη μεταφορά του παιδιού σας σε σκάλες. Ενδέχεται να χάσετε ξαφνικά τον έλεγχο του καροτσιού ή να πέσει το παιδί σας. Η χρήση

του καροτσιού για τη μεταφορά του παιδιού σας σε σκάλες μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιές στο καρότσι. Φροντίστε να βγάζετε πάντα το παιδί σας από το καρότσι όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε σκάλες.

Δικαιώμα υποβολής παραπόνων και Επέκταση Εγγύησης

Ισχύει για όλες τις χώρες αναφορικά με το Stokke® Xplory®, το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως «το προϊόν».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ο πλήττης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει παράπονα σύμφωνα με την εκάποτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Σε γενικές γραμμές, η STOKKE AS δεν εκχωρεί κανένα επιπλέον δικαίωμα πέραν αυτών που προβλέπονται από την εκάποτε ισχύουσα νομοθεσία, αν κινείται αναφορά στην «Επέκταση Εγγύησης», η οποία περιγράφεται παρακάτω. Τα δικαιώματα του πελάτη όπως αυτά απορρέουν από την εκάποτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή είναι επιπρόσθετα αυτών που παρέχονται από την «Επέκταση Εγγύησης» και δεν επηρέαζονται από αυτά.

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» STOKKE®

Πάραπονα, η STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norway, παρέχει μια «Επέκταση Εγγύησης» στους πελάτες που εγγράφουν το προϊόν τους στη Βάση Δεδομένων Εγγυήσεων μας. Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stokkewarranty.com. Μετά την εγγραφή, θα εκδοθεί ένα πιστοποιητικό εγγύησης και θα σταλεί στον πελάτη σε ηλεκτρονική

μορφή (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή μέσω ταχυδρομείου. Η εγγραφή στη Βάση Δεδομένων Εγγυήσεων παρέχει στον ίδιοκτήτη το δικαίωμα «Επέκτασης Εγγύησης» ως εξής:

- Χρόνια εγγύηση για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα του προϊόντος.

Η «Επέκταση Εγγύησης» ισχύει, επίσης, αν το προϊόν ελήφθη ως δύρο ή αν αγοράρεται μεταχειρισμένο. Συνεπώς, η «Επέκταση Εγγύησης» μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε, ο οποίος είναι ο ίδιοκτήτης του προϊόντος οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, εντός της περιόδου εγγύησης, και υπό την προϋπόθεση προσκόμισης του πιστοποιητικού εγγύησης από τον ίδιοκτήτη.

Η «Επέκταση Εγγύησης» STOKKE® δεν καλύπτει:

- Προβλήματα που προκαλούνται από φυσιολογική εξέλιξη των εξαρτημάτων που αποτελούν το προϊόν (π.χ. αλλαγές στο χρώμα, καθώς και φυσιολογική φθορά).
- Προβλήματα που προκαλούνται από μικρές διαφορές στα υλικά (π.χ. διαφορές χρώματος μεταξύ των εξαρτημάτων).
- Προβλήματα που προκαλούνται από ακραία επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως ο ήλιος / το φως, η θερμοκρασία, η υγρασία, η περιβαλλοντική ρύπανση, κλπ.

- Προβλήματα που προκαλούνται από ακραία επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως ο ήλιος / το φως, η θερμοκρασία, η υγρασία, η περιβαλλοντική ρύπανση, κλπ.
- Αποθετική ζημιά, για παράδειγμα ζημιά που επιφέρεται σε άλλα άτομα και / ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα.
- Αν το προϊόν έχει εξόπλιστει με αξεσουάρ, τα οποία δεν είναι της εταιρείας Stokke, η «Επέκταση Εγγύησης» παύει να ισχύει.

- Η «Επέκταση Εγγύησης» δεν ισχύει για αξεσουάρ που αγοράστηκαν ή δόθηκαν μαζί με το προϊόν ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η «Επέκταση Εγγύησης» STOKKE® δεν καλύπτει:

- Προβλήματα που προκαλούνται από φυσιολογική εξέλιξη των εξαρτημάτων που αποτελούν το προϊόν (π.χ. αλλαγές στο χρώμα,

καθώς και φυσιολογική φθορά).

- Προβλήματα που προκαλούνται από μικρές διαφορές στα υλικά (π.χ. διαφορές χρώματος μεταξύ των εξαρτημάτων).
- Προβλήματα που προκαλούνται από ακραία επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως ο ήλιος / το φως, η θερμοκρασία, η υγρασία, η περιβαλλοντική ρύπανση, κλπ.
- Βλέψεις που προκαλούνται από αυτοχήματα/υικραυτούχηματα - για παράδειγμα, από την πτώση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου πάνω στο προϊόν ή από την ακούσια ανατροπή του προϊόντος από ένα άτομο ή από τη πρόσκρουση ενός άτομου στο προϊόν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υπερφόρτωσης του προϊόντος, για παράδειγμα σε όπι αφορά το βάρος που τοποθετείται σε αυτό.
- Φθορά που έχει υποστεί το προϊόν από εξωτερικές επιδράσεις, για παράδειγμα η πτώση από ύψος. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει υποστεί υπερβολική πτίση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα η εξόπλιση με αξεσουάρ, τα οποία δεν είναι της εταιρείας Stokke, η «Επέκταση Εγγύησης» παύει να ισχύει.
- Η «Επέκταση Εγγύησης» δεν ισχύει για αξεσουάρ που αγοράστηκαν ή δόθηκαν μαζί με το προϊόν ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η STOKKE® στα πλαίσια της «Επέκτασης Εγγύησης» αναλαμβάνει:

- Να αντικαταστήσει ή – αν αυτό προτιμά η STOKKE – να επισκευάσει το ελαττωματικό
- εξάρτημα, ή το προϊόν στο σύνολό του (αν είναι απαραίτητο), δεδομένου ότι το προϊόν παραδίδεται σε ένα από τα σημεία πώλησής του.
- Να καλύψει τα φυσιολογικά έξοδα μεταφοράς οποιουδήποτε εξαρτήματος / προϊόντος απότι STOKKE στο σημείο πώλησής από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς του αγοραστή.
- Αποθετική ζημιά, για παράδειγμα ζημιά που επιφέρεται σε άλλα άτομα και / ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα.
- Αν το προϊόν έχει εξόπλιστει με αξεσουάρ, τα οποία δεν είναι της εταιρείας Stokke, η «Επέκταση Εγγύησης» παύει να ισχύει.
- Η «Επέκταση Εγγύησης» δεν ισχύει για αξεσουάρ που αγοράστηκαν ή δόθηκαν μαζί με το προϊόν ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πώς να κάνετε χρήση της «Επέκτασης Εγγύησης»:

Σε γενικές γραμμές, όλα τα αιτήματα που αφορούν την «Επέκταση Εγγύησης» πρέπει να υποβάλλονται στο σημείο πώλησής από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μια τέτοια αίτηση πρέπει να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατό μέτρο τον εντοπισμό του ελαττώματος και πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

Τεκμήρια / αποδείξεις που επιβεβαιώνουν το κατασκευαστικό ελάττωμα πρέπει να παρουσιάζονται κανονικά με την προσκόμιση του προϊόντος στο σημείο πώλησής ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο παρουσίασης στον υπεύθυνο του σημείου πώλησής ή σε αντιπρόσωπο πωλήσεων της STOKKE για επιθεώρηση.

Το ελάττωμα θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα, αν ο υπεύθυνος του σημείου πώλησής ή αντιπρόσωπος πωλήσεων της STOKKE κρίνει ότι η φθορά προκλήθηκε από κατασκευαστικό ελάττωμα.

HR **VAŽNO: Pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.**

Važne informacije

- Ovaj je proizvod prikladan za djecu od 6 mjeseci i do 15 kg težine sa sjedalicom te od rođenja do 9 kg težine s nosiljkom.
- Za novorođenčad koja se nose u sjedalici preporuča se potpuno spušten položaj.
- Dijatoperi će diktirati način rješavanja vatre ili drugih izvora visoke topline u neposrednoj blizini kolica poput električnih grijalica, plinskih grijalica itd.
- Redovito provjeravajte jesu li ručke i donja strana nosiljke oštećeni ili istrošeni.

Postolje kolica Stokke® Xplory® koristite samo u sljedećim kombinacijama:

- postolje Stokke® Xplory® + sjedalica Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat

- postolje Stokke® Xplory® + nosiljka Stokke® Xplory®
- postolje Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- postolje Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- postolje Stokke® Xplory® + adapter za autosjedalicu Stokke® + kompatibilna autosjedalica

Pridržavajte se ovih uputa. Vi ste odgovorni za sigurnost djeteta.

⚠️ UPOZORENJE

- Važno – sačuvajte ove upute za buduću uporabu.
- Nikada ne ostavljajte svoje dijete bez nadzora.
- Prije uporabe provjerite jesu li sve blokade prikopčane.
- Da biste izbjegli ozljede, pazite da Vaše dijete nije u blizini, kada proizvod sklapate ili rasklapate.
- Ne dopuštajte djetetu da se igra ovim proizvodom.
- Ova sjedalica nije prikladna za djecu mlađu od 6 mjeseci.
- Uvijek koristite sustav sigurnosnog vezanja.
- Prije uporabe provjerite jesu li elementi za pricvršćivanje košare, sjedalice ili autosjedalice pravilno pricvršćeni.
- Proizvod nije prikladan za trčanje ili rolanje.

- Ne dopuštajte djeci da se igraju bez nadzora u blizini nosiljke.
- Ne koristite proizvod ako je neki dio slobodan, istrošen ili nedostaje.
- Nosiljku koristite samo na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Nosiljku nikada ne koristite na postolju.
- Pazite da uvijek imate potpunu kontrolu nad kolicima kada njima rukujete. Pritom uvijek držite obje ruke na drškama kolica.
- Budite posebno oprezni kada kolicima upravljate blizu neravnog tla ili po njemu (rupe na kolniku, napuknuća, rubovi pločnika, stepenice, kamen za popločavanje itd.).
- Kolica ne parkirajte i ne ostavljajte bez nadzora na neravnom tlu ili na kosinama. Kolica uvijek parkirajte na ravnom tlu.
- Ne dopustite da kolica koristi netko tko prije uporabe proizvoda nije pročitao i potpuno razumio upozorenja i upute sadržane u ovom priručniku. Provjerite imaju li svi koji koriste ova kolica potrebne fizičke sposobnosti i iskustvo za rukovanje njima.
- Nikada ne koristite kolica na pokretnim stepenicama.
- Budite posebno oprezni ako kolica koristite

- u javnim prijevoznim sredstvima poput autobusa, vlaka itd.
- Prekomjerno opterećivanje, neispravno sklapanje ili uporaba neodobrene dodatne opreme mogu uzrokovati oštećenje ili kvar na ovim kolicima. Pročitajte upute.
- Nikada ne sklapajte kolica dok je dijete u blizini. Dijete uvijek držite na sigurnoj udaljenosti od pomičnih dijelova tijekom namještanja istih.
- Nosiljku ili sjedalicu nikada ne podižite držeći ih za pokrov/krov.
- Madrac nosiljke uvijek umetnите tako da je šav na tkanini okrenut prema dolje.
- Sjedalicu nikada ne podižite držeći je za prečku.
- Ne koristite sjedalicu za kolica kao autosjedalicu.
- Da biste izbjegli pričepljenje prstiju ili udova, postolje oprezno sklopite i rasklopite. Budite posebno oprezni kada postolje stavljate u automobil ili ga vadite iz njega.
- Pri penjanju uz, odn. spuštanju niz stepenice NIKADA ne upotrebljavajte kolica dok se dijete nalazi u njima. Može doći do iznenadnog gubitka kontrole nad kolicima ili ispadanja djeteta iz njih. Ako se kolica

upotrebljavaju na stepenicama dok je dijete u njima, također može doći do oštećenja kolica. Prije upotrebe kolica na stepenicama uvijek izvadite dijete iz kolica.

Reklamacija i produljeno jamstvo

Primjenjivo u cijelom svijetu za proizvode Stokke® Xplory®, u nastavku proizvod.

REKLAMACIJA

Kupac kupnjom proizvoda stječe pravo na reklamaciju suglasno važećem zakonu o zaštiti potrošača, koji u svakoj zemlji može propisivati drugačije uvjete.

STOKKE AS pak ne daje nikakva dodatna garantna prava niti jamstva osim zakonom zajamčenih, čak i kada se to odnosi na dolje navedeno "produljeno jamstvo". Pravo kupca se zasniva na važećem zakonu o zaštiti potrošača primjenjivom tj. na dodatna prava na osnovi produljene jamstva, na koje to jamstvo ne utječe.

PRODULJENO JAMSTVO TVRTKE STOKKE®

Tvrtka STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norveška, nudi produljeno jamstvo kupcima koji svoj proizvod registriraju u našoj jamstvenoj bazi podataka. To se može učiniti preko naše internetske stranice www.stokkewarranty.com. Nakon registracije jamstveni će list biti izdan i poslan kupcu elektronskom (e-mail) ili redovnom poštom.

Upisom u jamstvenu banku podataka kupac stjeće pravo na:

- produljeno jamstvo u trajanju od 3 godine za slučaj bilo kakvog kvara proizvoda uslijed neke tvorničke greške.

Produljeno jamstvo vrijedi i ukoliko je proizvod dobijen na dar ili je kupljen kao rabljen. Stoga isto vrijedi odmah nakon kupnje za svakog

vlasnika proizvoda za period trajanja jamstva, pod uvjetom da vlasnik proizvoda priloži jamstvenu potvrdu.

STOKKE produljeno jamstvo vrijedi pod sljedećim uvjetima:

- U slučaju problema tijekom normalne uporabe.
- Ukoliko je proizvod rabljen samo u one svrhe za koje je namijenjen.
- Ako se proizvod održava prema opisu u uputama za uporabu/održavanje.
- Ako se pozivanjem na produljeno jamstvo, prilaže jamstvena potvrda, te originalni račun kupnje s datumom i pečatom. Isto se odnosi i na drugog, te svakog sljedećeg vlasnika.
- Ako je proizvod u svom prvobitnom stanju pod uvjetom da su korišteni samo originalni dodatni dijelovi tvrtke STOKKE. U slučaju odstupanja od navedenog za priznavanje jamstvenog prava predhodno je potrebna suglasnost tvrtke STOKKE.
- Ukoliko serijski broj proizvoda nije uništen niti uklonjen.

Kako se pozvati na produljeno jamstvo:

Sve zahtjeve vezani za produljeno jamstvo treba uputiti prodavaču od kojeg je proizvod kupljen. Zahtjev treba podnijeti što je prije moguće nakon otkrivanja kvara, te obvezno priložiti jamstvenu potvrdu i originalni račun.

Obvezno podnijeti dokumentaciju odnosno dokaze o tvorničkom kvaru, što se obično čini donošenjem proizvoda do prodavača, ili davanjem proizvoda na uvid prodavaču ili predstavniku prodaje tvrtke STOKKE. Kvar će biti uklonjen u skladu s gore navedenim odredbama ako prodavač ili predstavnik prodaje tvrtke STOKKE ustanove da se radi o kvaru uslijed tvorničke greške.

izvod ili koji dolaze uz proizvod na dan kupnje ili poslije tog datuma.

Usluge koje čini tvrtka STOKKE u saglasnosti s produljenim jamstvom:

- Zamjena – ili u slučaju da STOKKE tako odluči – popravak dijelova koji su u kvaru, ili pak zamjena proizvoda u cijelosti (bude li to potrebno), pod uvjetom da se proizvod dostavi prodavaču.
- Pokriće uobičajenih troškova transporta dijelokoji se mijenja odnosno cjelokunog proizvoda od strane tvrtke STOKKE do prodavača od kojeg je proizvod kupljen. Jamstvo ne obuhvaća putne troškove kupca.
- Tvrtka zadržava pravo zamjena dijelova u kvaru dijelovima istog ili sličnog dizajna.
- Ako je proizvod u svom prvobitnom stanju pod uvjetom da su korišteni samo originalni dodatni dijelovi tvrtke STOKKE. U slučaju odstupanja od navedenog za priznavanje jamstvenog prava predhodno je potrebna suglasnost tvrtke STOKKE.

Produljeno jamstvo tvrtke STOKKE ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

- Kod pojave uzrokovanih normalnim rabljenjem (habanjem) dijelova od kojih je produkt sačinjen (na primjer: kod promjene boje, normalnog habanja ili trošenja dijelova).
- Kod neznačnog odstupanja u kvalitetu materijala (na primjer: kod razlike u boji dijelova).
- Kod problema uzrokovanih utjecajem vanjskih čimbenika poput sunca, svjetlosti, visoke temperaturе, vlage, zagadenosti, itd.
- Kod oštećenja nastalih slučajno – primjerice, oštećenje uslijed udara drugog predmeta ili prevrtanja u spoticanju neke osobe. Isto se primjenjuje ako je proizvod preopterećen, primjerice ako je stavljeni nešto teže od dozvoljenog.
- U slučaju štete koju je nanijela neka osoba ili koja je nastale uslijed djelovanja stranih predmeta.
- U slučaju da su na proizvod stavljeni dodaci/koj nisu od strane tvrtke Stokke.
- Produljeno jamstvo također ne vrijedi za druge dodatke kupljene uz pro-

meg azokat későbbi hivatkozás céljából.

Fontos információ

- Ez a termék 6 hónapnál idősebb és legfeljebb 15 kg súlyú gyermeket számlázza az ülessel, illetve újszülöttet számára 9 kg testsúlyig a mózeskosárral.
- Újszülöttet számára az ülés a leginkább hátradöntött pozíciót ajánlatos beállítani.
- Csak akkor tegyen plusz matracot a mózeskosárba, ha azt a gyártó ajánlya.
- A gyermek behelyezésekor és kivételekor a parkoló készüléket be kell kapcsolni.
- A rakományszállító tartozékok teherbírása legfeljebb 2 kg/4.4 lbs.
- A fogantyúra és/vagy a háttámla hátsó részére és/vagy a koci oldalára erősített rakományok befolyásolják a koci stabilitását.
- A kocsit rendszeres időközönként ellenőrizni kell, el kell végezni annak karbantartását, továbbá meg kell tisztítani és/vagy le kell mosni azt.
- A kocsit egyszerre csak 1 gyermekkel szabad használni.
- A koci gyártójá által nem engedélyezett tartozékokat nem szabad használni.
- A mózeskosár olyan gyermeket számára alkalmas, akit segítség nélkül nem tudnak felülni, átfordulni és négykézlábra állni. A mózeskosár legfeljebb 9 kg testsúlyú gyermekhez használható.

HU FONTOS:
A használat előtt gondosan olvassa át az utasításokat és őrizze

- Használat közben a szállító fogantyúkat teljesen el kell rejteni a zsebekben.
- Különösen ügyeljen akkor, amikor a gyerekkocsit Stokke® Xplory® gyermek gördészkkával használja. A gyermek gördészkkával használó gyermek súlya legfeljebb 20 kg/44 lbs lehet.
- Ha a gyerekkocsit autóülessel használják, akkor figyelembe kell venni azt, hogy az autóülés nem helyettesíti a mózeskosarat vagy a kiságyat. Ha gyermeke elállmosodott, akkor megfelelő gyerekkocsiba, mózeskosárba vagy kiságyba kell tenni.
- Kizárolag a gyártó által szállított vagy rendelkezésre bocsátott cserealkatrészeket használja.
- Legyen óvatos, amikor a gyerekkocsival nyílt láng vagy egyéb erős hőforrás, pl. elektromos kandalló, gázkandalló, stb. közvetlen közelében tartózkodik.
- Rendszeresen ellenőrizni kell a mózeskosár fogantyúit és fenékét az esetleges károsodás vagy kopás szempontjából.

A Stokke® Xplory® vázat nem szabad használni a következő kombinációkban:

- Stokke® Xplory® váz + Stokke® Xplory® & Crusi™ ülés
- Stokke® Xplory® váz + Stokke® Xplory® mózeskosár
- Stokke® Xplory® váz + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® váz + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Car autóülés-adapter + kompatibilis autóülések

Kövesse ezeket az utasításokat. Gyermeké
biztonságáért Ön felel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Fontos –őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozás céljából.
- Semmiréteg ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül hagyni.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a reteszél szerkezetek be vannak-e kapcsolva.
- A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a gyermeket, amikor szétnyitja, illetve összehajtja ezt a terméket.
- Ne engedje játszani gyermekét ezzel a termékkel.
- Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.
- Mindenréteg használja a biztonsági rendszert.
- Ellenőrizze, hogy a gyermekkoci-ház, az ülés vagy az autóülés rögzítőszervezeti szabályosan kapcsolódta-e.
- Ezzel a gyermekkocsival nem lehet futni vagy korcsolyázni.
- Ne hagyja, hogy más gyermekek felügyelet nélkül játszanak a mózeskosár közelében.
- Ne használja a terméket, ha annak bármely része törött, szakadt vagy hiányzik.
- Semmiréteg ne használja a gyerekkocsit

- A mózeskosarat csak szilárd, vízszintes és száraz felületen használja.
- Semmiréteg ne tegye a mózeskosarat állványra.
- A használat során folyamatosan tartsa a gyerekkocsit teljes ellenőrzése alatt. Használat közben minden tartsa minden kézét a gyerekkocsin.
- Különösen figyeljen abban az esetben, ha a gyerek ocsit egyenetlen talajon (kátyúk, repedések, járdaszegelyek, lépcsők, macskaköves macskaköves útburkolat, stb.) vagy annak közelében használja.
- Ne parkolja le, illetve ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekkocsit egyenetlen talajon vagy meredek területen. A gyerekkocsik mindenrétegben lapos, sima talajon pakolja le.
- Csak azok számára engedélyezze a gyerekkocsik használatát, akik a használat előtt átvoltak és teljesen megérették a jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések, továbbá utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a gyerekkocsit használó személyek rendelkezzenek a használathoz szükséges fizikai képességekkel és tapasztalatokkal.
- Semmiréteg ne használja a gyerekkocsit

mozgólépcsőn.

- Különösen figyeljen, amikor a gyerekkocsit tömegközlekedési eszközön, pl. buszon, villamoson, stb. használja.
- A gyerekkoci megrongálódhat vagy eltörhet, ha túlterhelő vagy rosszul hajtja össze azt, illetve, ha nem engedélyezett tartozékokat használ. Olvassa el az utasításokat.
- Semmiréteg ne hajtsa össze a gyerekkocsit akkor, amikor egy gyermek a közelben tartózkodik. minden esetben tartsa távol a gyermeket a mozgó alkatrészektől, amikor beállításokat végez.
- Semmiréteg ne emelje meg a mózeskosarat vagy az ülést a napellenzőn/a fedélhél fogva.
- A mózeskosár matracát mindenréteg úgy kell elhelyezni, hogy a szöveten lévő nyílás lefelé mutasson.
- Semmiréteg ne emelje meg az ülést az üléssínnél fogva.
- Ne használja a gyerekkoci ülését autóülésként.
- Az újjak és a láb becsípődésének elkerülése érdekében a váz összehajtásakor és szétnyitásakor óvatosan járjon el. Különösen ügyeljen akkor, amikor a vázat egy autóba helyezi vagy kiemeli azt onnan.
- SOHA ne használja a babakocsit lépcsőn felfelé vagy lefelé úgy, hogy a gyermek a babakocsiban van. Váratlanul elveszítheti uralmát a babakoci fölött vagy kieshet a gyermek a babakocsiból. Ha úgy használja a babakocsit a lépcsőn, hogy a gyermek benne van, a babakoci is megsérülhet. Mielőtt lépcsőn használná a babakocsit, minden vegye ki belőle a gyermeket.

punkon is, a következő címen: www.stokkewarranty.com. A regisztrálást követően kiállítunk egy jótállási igazolást és elektronikusan (e-mailben) vagy szokványos postai úton megküldjük azt a vevő részére. A Garancia Adatbázisunkban történő regisztráció feljogosítja a tulajdonosokat az alábbi „Kiterjesztett jótállásra”:

- 3 éves jótállás a termékből lévő bármely gyártási hibára.

A „Kiterjesztett jótállás” akkor is érvényes, ha a terméket ajándékba kapták vagy használt állapotban vásárolták meg. Következésképpen a „Kiterjesztett jótállás” a jótállási időn belül bárki éhet, aki az adott időpontban a termék tulajdonosa, feltéve, hogy a tulajdonos bemutatja a jótállási igazolást.

STOKKE „Kiterjesztett jótállás” feltételei az alábbiak:

- Szabályzserű használat.
- A termék csak a rendeltetésszerű célokra használhatják.
- A termék szokásos karbantartása a karbantartási/használati kézikönyv szerint megtörtént.
- Amennyiben élni kívánna a „Kiterjesztett jótállással”, be kell mutatni a jótállási igazolást az eredeti dátumbelyegzővel lepcéselt vásárlási blokkal együtt. Ez minden további tulajdonosra is érvényes.
- A termék eredeti állapotában van, a továbbiakban a szükséges alkatrészeket kizárolag a STOKKE cégtől szerezte be, és azokat rendeltetésszerűen használja a termékkel együtt. Ettől való bármely eltérés kizárolag a STOKKE előzetes írásos engedélyével lehetséges.
- A termék sorozatszáma nem sértült vagy nem lett eltávolítva.
- A STOKKE „Kiterjesztett jótállás” nem tartalmazza:**
- A termék alkatrészeinek szokásos változása (pl. a színváltozás, és az elhasználódás sem).
- Az anyagokban bekövetkező kisebb változások (pl. az egyes alkatrészek színei közötti különbség).
- Különbözők között okozott hatások szélsőségei, mint a napsütés/fény, a hőmérséklet, a páratartalom, a környezetszennyezés nyelés stb.
- Véletlen baleset okozta meghibásodás - például a termékbe beleeső tárgy vagy a termék felborítása egy nekiütköző személy által. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a termék túlerhelik, például túl nagy súlyt helyeznek bele.

Reklamációs jog és kiterjesztett jótállás

Világszerte alkalmazandó a Stokke® Xplory®, a továbbiakban „termék” néven említve.

REKLAMÁCIÓS JOG

A vásárlónak jogában áll panaszt tenni a min-denkor érvényes fogyszórvédelmi törvények értelmében, amely törvények országonként eltérhetnek.

Általánosságban a STOKKE AS nem biztosít több jogot annál, mint amelyet a mindenkor érvényes jogszabályok biztosítanak, bár utalnak a lehetőleg teljesebb „Kiterjesztett jótállásra”. A mindenkor érvényes fogyszórvédelmi törvények által biztosított vásárlói jogokat, amelyek kiegészítik a „Kiterjesztett jótállás” címszó alatt szereplő jogokat, nem befolyásolja a „Kiterjesztett jótállás”.

STOKKE® „BŐVÍTETT GARANCIA”

A STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvégia, azonban „bővített garanciá” biztosít azoknak a vevőknak, aikik regisztrálják az általuk vásárolt terméket garancia-adatbázisunkban. Ez megtehetik webla-

- Különböző hatás miatt kár keletkezik a termékben, például a terméket poggyászként szállítják.
 - Olyan kár, amely például bármely személy vagy más tárgyak sériálisének a következtében alakul ki.
 - Amennyiben a terméket nem a STOKKE cégtől gyártott kellékekkel szerelték fel, a „Kiterjesztett jótállás” előlük.
 - A „Kiterjesztett jótállás” nem vonatkozik azokra a kellékre, amelyeket a termékkal együtt vásároltak vagy kaptak meg, vagy azt követően szereztek be.

II. חשוב:
קרא בעיון את ההוראות
לפני השימוש ושמור
עליהן לכל צורך עתידי

A STOKKE a „Kiterjesztett jótállás” keretében az alábbiakat vállalja:

- Kicsérí vagy – amennyiben a STOKKE úgy dönt – megjavítja a hibás alkatrészeket vagy a teljes terméket (amennyiben szükséges), feltéve, hogy a terméket visszaszállították a viszonteladóhoz.
 - Bármiény pótalkatrész/helyettesítő termék esetében állja a STOKKE cégtől a ahhoz a viszonteladóhoz történő árulásnak szokásos költségét, amelynél a terméket megvették. – A jóállás értelmében nem állja a vásárló utazási költségét.
 - Amennyiben elnék a jóállással, fenntartja a jogát, hogy nagyjából hasonló kivitelezésű alkatrészekre cseríti a hibás alkatrészeket.
 - Amennyiben elnék a jóállással, és abban az időponthban az adott terméket már nem gyártják, fenntartja a jogot a cseretermékekkel történő helyettesítésre. A cseretermék és az eredeti termék minősége és értéke megegyező.

Hogyan élhet a „Kiterjesztett jótállással”:

Általánosságban a „Kiterjesztett jótállásra” vonatkozó összes kérelmet annál a viszonteladónál kell intézni, ahol a terméket vásárolták. A kérelmet a hiba észlelése után a lehető leghamarabb be kell nyújtanı, valamint mellékelní kell a jótállási igazolást és az eredeti vásárlási blokkot is. Be kell mutatni a gyártási hibát bizonyító igazolást/bizonyítékot, általában úgy, hogy visszaszállítja a terméket a viszonteladóhoz, vagy más módon öröklésre áratdák azt a viszonteladónak vagy a STOKKE kereskedelmi képviselőjének.

A fenti rendelkezések értelmében a habít kijavítják, amennyiben a viszonteladó vagy a STOKKE kereskedelmi képviselője megállapítja, hogy a meghibásodást nyártási hiba okozta.

- מידע חשוב
- המוצר מותאים לשימוש לידדים מגיל 6 וחודשים ועד למשך 15 ק"ג ג' שיטות מושב ולשימושם עט מן הלידה עד למשך של 9 ק"ג עם סל-קל.
- נשיאת תינוקות בני-יום ביום ביחידת המושב, מומלץ משב הרחבה מרבית.
- אין להוציא מושנים נוספים לסל-קל, אלא אם הדבר מומלץ על ידי היצרן.
- בהשבה והוועצה של לידדים, יש להפעיל את התקן החניה.
- העמסה מושבי השאבותרים נושא-העמסה מושרים לשאת הוא 2 ק"ג.
- חיבור מושב לדייתן / או לחלק האחורי של משענת הגב לצידי העגללה שפע עיל' יציבותה.
- יש לבדוק, לתזקוק, לנתקות / או לשטוף את העגללה בקייעו.
- ניתן להשתמש בעגללה עבורו ילד אחד בלבד.
- אין להשתמש באביזרים של אושרו על ידי היצרן העגללה.
- הסל-קל מוחזק באמצעות שאיים מסוגני לחתיבת ללך עורזה, להתגולול ולהוחזק את עצם להשא על מושב ובוכב הסל-קל מועד לתינוקות במשקל מרבי עד 9 ק"ג.
- ידית הנשיאה צריכה להיות מוסתרת למטריה בכיסים בעשוי.
- היורה במיוחד בעת שימוש בעגללה יחד עם "Stokke" Xplory® Rider Board ב- Rider Board הוא 20 ק"ג.
- אם אתם משתמשים בסולון יין עט מושב רכב, והוא שבדרכו יונן אוניברסיטאי מושב על כל צד יונן גבורה, אך בלבב עליון

- לשישו, יש להניח אותן בעגלת או מיטת תינוק מתהאמו
- השתמשו רק בחליקי הבלתי מסופקים או נספרים על ידי
- היוזה שכאלה מושפעים בלבד - כל בקבשת אבש פחתה
- רות להתייחס אחרים, כגון ניגון השמלות, כייר-נו - ועוד
- יש לבדוק בקביעות את>ID וחותמתה של הסול-קל
- להבוני בסמיין ניק או שחקה.

תושבת ה- Stokke® Xplory® מתאימה לשימוש עם
השילובים הבאים:

- kke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® & si™ Seat**
kke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® ry Cot
kke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Go™ byafe®
kke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Sleep™ eSafe®
kke® Xplory® Chassis + Stokke® Car seat ptor + Compatible car seatsStokke® Car adaptors + Compatible car seats

ציית להוראות אלה בטיחות הילד היא באחרי

אזהר !

- חשובו את ההוראות לעין בשייר.
 - לא יכולים אל תשאירו את הילד ללא השגחה.
 - לפני השימוש ודאו כי כל התקני הנעויים נעלמים.
 - כדי למנוע פצעה, הרחיקו את הילד מהפתחה או הקיפול של המוצא.
 - אל תרשו לילד לשחק עם המוצה.
 - ייחידת המושב אינה מתאימה לילדים.

פרק חמ"ט – 6 חונדרשטיין

- השתמשו תמיד במערכת היחסון.
 - לפני השימוש בדקו שהתקני החיבור של גופו העגללה, של יחידת המושב או של מושב הבטיחות נעולים בכוונה נכוונה.
 - המוצר אינו מתאים לשימוש תוך כדי ריצוף או חקלקה.
 - אל תרשו לילדיים אחרים לשחק ליד הסל-קל ללא השגחה.
 - אל תשתמשו במוצר אם אחד החלקים שבוה, קרוע או חסר.
 - השתמשו בסל-קל אך ורק על משטח יציב או פקיידי ויבש.
 - לעולם אל תשים את הסל-קל על מעמה.
 - שמרו תמיד על שליטה מלאה בטיטולון בעת הפעלתו. החזקו בידיות הטיטולון בשתי הידיים תמיד, לכל אורך השימוש.
 - נקטו משנה זהירות בשימוש בטיטולון על קרקע לא ישרה או בקרבתה (מזהמות, סדקים, אבני-שפפה, מדרגות, אבני המרצית פת וכ').
 - אל תחנו את הטיטולון ולא תשאירו אותו ללא השגחה על קרקע לא ישרה או בשירות. יש להחזות את הטיטולון תמיד על קרקע ישרה ושתוחה.
 - אל תרשו לאף אחד להשתמש בטיטולון, אלא אם כי מדובר במילויו היישומיו.

• השם מוֹשֵׁב במשמעותו היחסונית הוא מושב והבין למורי את האזהרות ואת הוראות השימוש המפורשות במדריך למשתמש זה. והוא שלכל המשתמשים יש את היכולות הפיזיות ואת הניסיון הנחוצים לשימוש בטיטולון.

• לעולם אל תשתמשו בטיטולון על דרגנויות. נקטו משנה זהירות כאשרם משתמשים בטיטולון בתחרורה ציבורית, למשל באוטובוס, ברכבת וכו'.

• העמסת-יתר, קיפול לא נכון או שימוש באביזרים לא מאושרים עלולים להסביר לטיטולון נזק או לגרום לשבירתו. קראו את ההוראות.

• לעולם אל תקפלו את הטיטולון בקרבת ילדים. הרחיקו תמיד את הילד מחלקים נועים בזמן שאתה מבצעים התאמות.

• לעולם אל תריםו את הסל-קל או את המושב על ידי החזקתו מהגנון/הברדס.

• על מזון הסל-קל להיות מונח תמיד כפף תחת הארגן פונה כלפי מטה.

• לעולם אין להרים את המושב באמצעות מסילת המושב.

• אל תשתמשו ביחידת המושב של הטיטולון בתור מושב הבטיחות.

• כדי להימנע מלכידת עצבע או אייבר, היזכרו בשעת הביצול או ה彷חת המשורטת

היזרו במילוי בעת הרמת התושבת לתווך המכוונית או אל מחוץ לה. לעולם אל תשתמשו בטיטולון כדי לעלות או לרדת במדרגות כאשר ילדכם נמצא בתווך כו, כיון שהנכדים עלולים לאבד לפטעה שליהם טה על הטיטולון או שילדיכם עלול ליפול החוצה. כמו כן, השימוש בטיטולון במדרגות עם יلد בתוכו עלול לגרום נזק לטיטולון. תמיד הוציאו את הילד מהטיטולון לפנייה או ירידה רמדרגות.

זכות התלונה והאחריות המורחבת

האחריות למוצר Stokke® Xplory®
ניתנת לישום בכל רחבי העולם.

הישומים בכל אرض וארץ, כאשר חיקיקתם עשויה להשתנות בין מדינה למדינה. להשתנות בין מדינה למדינה. להשתנות בין מדינה למדינה.

באופן כללי, STOKKE AS אינה מקנה זכויות נספוח מלבד מעבר לאלו המוקנות על ידי החקיקה והשמה באותה מדינה. על אף התהיהותם של "אחריות מורחבת" המוחזקת להן, זכויות הלוקו על ידו הגנת הצרכן הישומים בכל ומין ארץ הן נספוחות על הזכותם הקיימים על פि" אחריות המורחבת", ואינו

האחריות המורחبة של STOKKE®
אך על פי כן, חברת STOKKE AS, שמשרדייה בכטובות
בנורווגיה, Parkgata 6, N-6003 Ålesund

“אחריות מוהובת” ל’קוווטה אשר רושמים את המוצר אותו רכשו במאגר האחראית שלנו. ניתן לבצע הרשמה זו באתר החברה בכתובת: www.stokkewarranty.com אחוריות ותישלח אל lokoo באופן אקלטורי (דואר אלקטרוני) או בדואר רגיל.

“אחריות מוהובת” לדלקטן: 3 שנים נגד כל פגס יצווה.

ה”אחריות המוהובת” תקף גם אם המוצר החקבל ממתנה או נרכש במויר יד שייה. בהתאם לכך, כל מי שהינו הבעלים של המוצר בכל מון נתון, במילך קופת האחריות, רשאי להפעיל את ”האחריות המוהובת”, בכפוף להציג תעודה האחריות על ידי הבעלים.

ה”אחריות המוהובת” של Stokke® מוגדרת בתנאים הבאים:

- שימוש רגיל.
- השימוש שנעשה במוצר תואם את המטרה שלשמה נוצר המוצר.
- המוצר עבר טיפול טיפול סופר כמפורט בהוראות השימוש.
- בהפעלת האחוריות המוהובת יש להציג את תעודה האחריות בידם עם קבלת הרכישה של המוצר הכוולה את האריך זמן חליפה זהה ונדרשה גם מבוקש המוצר שרכשו מיד שייה.
- המוצר נמצא במצבו המקורי כאשר כל החלקים שבו הם אלו שספקו ע”י Stokke® ומיועדים לשימושם עם המוצה. כל שינוי מהאמור לעיל דורש הסכמה בכתב מראש של Stokke®.
- המספר הסידורי של המוצר לא נרשם או הוסה.

“המשך המוהובת” של Stokke® אינה מכסה:
• עיינו אשר נגנו על ידי התפעליות ריגולות בחילין המרכבי בים את המוצר (כגון שינוי צבע וכן בלאי ושותקה) בעיות הנובעות ממשיים קלים בחומרם (כגון הבדל צבע בין חלקיים).
• עיינו אשר נגromo על ידי השפעה קיצונית של גורמים חיצוניים כגון גשם או, טמפרטורה, לחות, זיהום סביבתי וכו’.

שהנתגש במוצר או כל אדם אחר שגורם התהਪחות של המוצר על ידי הנגשושה בו. זו חלה גם אם המוצר היה מונע עלתה, למשלב בבחינת המשקל אשר הונח על ביבו.

זוק אשר גרם למוצר על ידי גורמים חיצוניים, כגון כאשר המוצר נשלח כמסטען.

זוק תזואchar, נזק אשר גרם לאדם /או מוצר אחר אשר אס זהותן על המוצר אביזרים אשר לא סופקו על ידי Stokke®.

ה”אחריות המוהובת” תחול רק על העגלת כפי שסופקה וללא תוספות אשר נרכשו או סופקו יחד עם המיזה, או במועד מאוחר יותר.

חתה ”האחריות המוהובת” החלף או – אם תעדר לכך – תחן את החלק הנגום, או את המוצר בשלמותו (אם יש צורך בכך), בתנאי שהמושר יימסר לספק.

Stokke® הכסה עלויות הobile סבירות עבור כל חלק/ מוצר הלופי לספק שמננו ורק הונחה כל עלויות נסעה של הרו כש אין מוכנסות על ידי האחוריות.

תשמר לעצמה את הזכות להחלף, בעת הפעלת האחוריות,

חלקים פגומים בשלקסים סמ”כ עצוב דומה פחוח או יותר. תשמר לעצמה את הזכות לספק מוצר חליפי במרקירים בהם המוצר הרלוונטי כבר אינו מיוזר יותר בעת הפעלת האחוריות. מוצר חליפי זה יהיה באיכות וערך תאומיים.

כיצד להפעיל את ”האחריות המוהובת”: באופן כלל, כל הקשות הנוגעת ל”המשך המוהובת”

”ימסרו לספק שמננו ונכח המוצה בקשות אלו יישו בהקדם האפשרי לאחר גלוי הבוט וצורך להם תעודה האחוריות וכן

קובל/חשבונית הרכישה המקורי. תיעוד/חוכמה מהאריס את הפוך בייצור יציגו, על ידי מסירת המוצר עצמו לספק, או יזינו לספק או לנציג מכירות של Stokke® לבדיקה.

הפגן יתוקן בהתאם לתנאים הנ”ל אם הספק או נציג מכירות של Stokke® יקבע שהתקnak גרם על ידי פגס יצווה.

IT IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per consultazione futura

Informazione importante

- Questo prodotto è adatto per bambini da 6 mesi e fino a 15 kg di peso con il seggiolino e dalla nascita e fino a 9 kg di peso con la navetta.
- Per trasportare i neonati nel seggiolino, si consiglia di utilizzare la posizione più reclinata.
- Non aggiungere un altro materasso alla navetta salvo che non sia consigliato dal produttore.
- Inserire il freno nel mettere e togliere i bambini.
- Il carico massimo ammissibile per gli accessori da trasporto è 2 kg / 4,4 lbs.
- Un peso attaccato all’impugnatura e/o sulla parte posteriore dello schienale e/o ai lati del mezzo di trasporto compromette la stabilità dello stesso.
- Controllare, effettuare la manutenzione, pulire e/o lavare regolarmente il mezzo di trasporto.
- Utilizzare il mezzo di trasporto con un solo bambino per volta.
- Non utilizzare accessori non approvati dal produttore del mezzo di trasporto.

- La navetta è idonea per bambini che non sono in grado di tirarsi su a sedere senza aiuto, né di girarsi o alzarsi sollevandosi sulle mani e le ginocchia. Il peso massimo del bambino utilizzando la navetta è di 9 kg
- Stivare completamente le maniglie per il trasporto nei rispettivi alloggiamenti durante l’uso.
- Utilizzare la massima cautela nell’utilizzare il mezzo di trasporto con la pedana Rider Stokke® Xplory®. Il peso massimo del bambino sulla pedana Rider deve essere di 20 kg / 44 lbs.
- Se si utilizza il passeggino con un seggiolino auto, tenere a mente che il seggiolino auto non sostituisce la navetta o il lettino. Se il bambino ha bisogno di dormire, è opportuno sistemarlo in una carrozzina, una navetta o un lettino adatti.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio fornite dal produttore.
- Prestare attenzione al pericolo rappresentato da fiamme libere o altre fonti di forte calore, quali caminetti elettrici o a gas ecc., in prossimità del mezzo di trasporto.
- Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
- Questo seggiolino non è adatto per bambini d’età inferiore a 6 mesi.
- Utilizzare sempre l’imbracatura.

Utilizzare il telaio Stokke® Xplory® solo nelle seguenti combinazioni:

- telaio Stokke® Xplory® + seggiolino Stokke® Xplory® & Crusi™
- telaio Stokke® Xplory® + navetta Stokke® Xplory®
- telaio Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- telaio Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- telaio Stokke® Xplory® + adattatore seggiolino auto Stokke® + seggiolini auto compatibili

Seguire queste istruzioni. La sicurezza del

bambino è una vostra responsabilità.

AVVERTENZA

- Importante: conservare queste istruzioni per consultazione futura.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti prima dell’uso.
- Per evitare il pericolo di lesioni, assicurarsi che il bambino sia tenuto a debita distanza mentre si apre e chiude questo prodotto.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio fornite dal produttore.
- Non parcheggiare, né lasciare il passeggino incustodito su un terreno irregolare o in pendente. Parcheggiare sempre il passeggino su un terreno piano e regolare.
- Non consentire a nessuno di utilizzare il passeggino se non ha letto e compreso pienamente le avvertenze e le istruzioni della presente Guida utente prima dell’uso. Assicurarsi che tutti gli utenti abbiano le necessarie capacità fisiche e l’esperienza per utilizzare questo passeggino.
- Non utilizzare mai il passeggino su scale mobili.

- Adottare maggiore cautela nell'utilizzare il passeggino su mezzi di trasporto pubblici quali autobus, treni ecc.
- Un carico eccessivo, l'errata chiusura o l'uso di accessori non autorizzati possono danneggiare o rompere questo mezzo di trasporto. Leggere le istruzioni.
- Non chiudere mai il passeggino con un bambino nei pressi. Tenere sempre il bambino lontano da parti in movimento mentre si effettuano regolazioni.
- Non sollevare mai la navetta o il seggiolino tirandola/o per la cappotta.
- Posizionare sempre il materasso della navetta con l'apertura in tessuto rivolta verso il basso.
- Non sollevare mai il seggiolino tenendolo per la sbarra di sicurezza.
- Non utilizzare il seggiolino del passeggino come seggiolino auto.
- Utilizzare la massima cautela nell'aprire e chiudere il telaio per evitare che un arto o un dito vi restino incastrati. Utilizzare la massima cautela nel mettere e togliere il telaio dalla macchina.
- Non lasciare MAI il bambino all'interno del passeggino per salire o scendere le scale.

Diritto di reclamo e Garanzia Estesa

Applicable in tutto il mondo a Stokke® Xplory®, di seguito denominato il prodotto.

DIRITTO DI RECLAMO

Il cliente ha il diritto di presentare reclamo in qualsiasi momento in conformità con la legislazione applicabile per la tutela del consumatore, che varia da Paese a Paese.
In termini generali, STOKKE AS non garantisce alcun diritto in aggiunta o superiore a quelli previsti dalla legislazione applicabile in un dato momento, anche nel caso in cui si faccia riferimento alla "Garanzia Estesa" illustrata di seguito. I diritti che spettano al cliente in base alla legislazione applicabile per la tutela dei consumatori sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla "Garanzia Estesa" e pertanto non ne sono condizionati.

"GARANZIA ESTESA" STOKKE®

Fatto salvo quanto detto sopra, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvegia garantisce una "Garanzia Estesa" ai clienti che registrano il prodotto acquistato nel database delle garanzie. Per far questo è possibile

Il passeggino potrebbe improvvisamente sfuggire al controllo di chi lo sorregge o il bambino potrebbe cadere fuori dal passeggino. Inoltre, usare il passeggino sulle scale con un bambino all'interno potrebbe danneggiare il prodotto. Estrarre sempre il bambino prima di utilizzare il passeggino per salire o scendere le scale.

collegarsi all'indirizzo www.stokke.com/guarantee. In seguito alla registrazione, viene rilasciato un certificato di garanzia che può essere trasmesso al cliente in formato elettronico (e-mail) o per posta ordinaria. Registrandosi nel database delle garanzie, il titolare del prodotto ha diritto a una "Garanzia Estesa" con le seguenti caratteristiche:

- **Garanzia di 3 anni** contro ogni difetto di produzione del prodotto.

La "Garanzia Estesa" è valida anche nel caso in cui il titolare del prodotto lo avesse ricevuto come regalo oppure l'avesse acquistato in seconda mano. Pertanto l'applicazione della "Garanzia Estesa" potrà essere richiesta da chiunque sia il proprietario del prodotto in un dato momento, entro il periodo di garanzia valido, e previa presentazione del certificato di garanzia.

La "Garanzia Estesa" STOKKE è soggetta alle seguenti condizioni

- Utilizzo normale del prodotto.
- Utilizzo del prodotto per le finalità per il quale il prodotto è stato ideato.
- Il prodotto è stato sottoposto a regolari interventi di manutenzione ordinaria così come indicato nel manuale di istruzioni/manutenzione.
- In seguito alla richiesta di applicazione della "Garanzia Estesa", sarà presentato il certificato di garanzia insieme alla ricevuta d'acquisto originale con l'opportuna indicazione della data. Questa condizione continuerà a essere valida anche per qualsiasi titolare successivo o secondario.
- Il prodotto deve risultare conforme al suo stato originale; con ciò si dovrà intendere l'utilizzo con il prodotto esclusivamente delle parti fornite da STOKKE, ideate per l'utilizzo su o in combinazione con il prodotto. Qualsiasi devianza rispetto a tale condizione deve essere preventivamente autorizzata in forma scritta da STOKKE.
- Il numero di serie del prodotto non deve essere stato eliminato o distrutto.

La "Garanzia Estesa" STOKKE non si applica a

- Problemi dovuti alla normale evoluzione delle componenti del prodotto (es. variazione del colore, usura, lacerazioni).
- Problemi dovuti a cambiamenti secondari dei materiali (es. differenze di colorazione tra i componenti).
- Problemi dovuti preminentemente a fattori esterni come luce o sole, temperatura, umidità, inquinamento ambientale, ecc.

I danni provocati da incidenti/eventi fortuiti, causati ad esempio dall'urto accidentale di altri oggetti contro il prodotto o di persone che l'hanno accidentalmente rovesciato. Lo stesso vale se il prodotto è stato sottoposto a un peso eccessivo, ovvero sopra di esso è stato collocato un oggetto troppo pesante.

- Danni causati al prodotto da fattori esterni, ad esempio nel caso in cui il prodotto dovesse essere spedito come bagaglio.
- Danni consequenziali, ad esempio danni causati da terzi o da altri oggetti.
- La "Garanzia Estesa" decade nel caso in cui il prodotto dovesse essere dotato di qualsiasi accessorio che non sia stato fornito da Stokke.
- La "Garanzia Estesa" non sarà applicabile a eventuali accessori che dovessero essere acquistati o forniti insieme al prodotto o successivamente all'acquisto.

Ai sensi della "Garanzia Estesa" STOKKE si impegna a

- Sostituire le parti difettose o, a discrezione di STOKKE, l'intero prodotto, se necessario, dopo che il prodotto è stato inviato a un rivenditore.
- Coprire le spese di trasporto ordinarie per ogni prodotto/pezzo di ricambio inviato da STOKKE al rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. In base ai termini della garanzia non saranno coperte eventuali spese di viaggio da parte dell'acquirente.
- Nel momento in cui viene richiesta l'applicazione della garanzia, concedere il diritto di sostituire parti difettose con parti aventi all'incirca lo stesso design.
- Nel momento in cui viene richiesta l'applicazione della garanzia, concedere il diritto a fornire un prodotto sostitutivo nei casi in cui il prodotto in questione non sia più in produzione. Tale prodotto dovrà essere di qualità e valore analoghi.

Come richiedere l'applicazione della "Garanzia Estesa"

In linea generale tutte le richieste di "Garanzia Estesa" devono essere inoltrate al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto. La richiesta dovrà essere presentata non appena venga notato un eventuale difetto e dovrà essere corredata dal certificato di garanzia, nonché dalla ricevuta d'acquisto originale.

Occorre fornire opportune prove/documentazioni che confermino la

presenza di difetti di produzione, in genere portando il prodotto dal rivenditore o facendolo ispezionare altrimenti dal rivenditore o da un agente di vendita STOKKE.

Se l'agente di vendita STOKKE dovesse stabilire che il danno è dovuto a un difetto di produzione, il difetto verrà riparato in base alle clausole di cui sopra.

JP 重要:ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、今後の参照のために保管してください。

重要な情報

- この製品は、シートユニットと一緒に使用場合は6ヶ月から体重15kgまでの赤ちゃんに適しています。キャリーカートと一緒に使用する場合は、誕生から体重9kgまでの赤ちゃんに適しています。
- シートユニットに新生児を寝かせて移動する場合、リクライニングポジションを最大にすることを推奨します。
- 製造元が推奨しない限り、キャリーカートにマットレスを追加しないでください。
- お子様を乗せたり降ろしたりする場合は、駐車装置をオンにしてください。

- 移動用付属品の最大許容重量は、2kg/4.4磅です。
- ストローラーのハンドルおよび/または背もたれの後部および/またはサイドに掛けられた荷重は、ストローラーの安定性に影響を及ぼします。
- ストローラーの検査、保守、清掃および/または洗濯を定期的に行ってください。
- ストローラーは1度に一人のお子様にのみ使用してください。
- ストローラー製造元に認証されていない付属品は使用しないでください。
- キャリーコットは、助けを借りずに立ち上がりれない、寝返りを打てない、自分の手や膝で起き上がれないお子様に適しています。キャリーコットを使用するお子様の最大体重は9kgです。
- 使用中、キャリーアンドルはしっかりとポケットの中に収納してください。
- Stokke® Xplory® Rider Boardと一緒にストローラーを使用する場合、特に注意してください。Rider Boardを使用するお子様の最大体重は20kg/44磅です。
- ストローラーをカーシートと一緒に使用する場合、このカーシートはコットやベッドの代わりにはなりませんのでご注意ください。お子様が眠る必要がある場合、適切なベビーカー本体、コットまたはベッドに寝かせてください。
- 製造元が供給または提供する交換部品のみを使用してください。
- たき火やその他の強い火力(電気バーベンクロ、ガスコンロ等)をストローラーの近くで使用すると危険です。ご注意ください。
- キャリーカートのハンドルと底に損傷や磨耗がないか定期的に点検してください。
- Stokke® Xplory®本体は、次の組み合わせでのみ使用できます。
- Stokke® Xplory®本体 + Stokke® Xplory® & クルージーシート

- Stokke® Xplory® 本体 + Stokke® Xplory® キャリーコット
- Stokke® Xplory® 本体 + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® 本体 + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® 本体 + Stokke® カーシートアダプター+互換カーシート

以下の手順に従ってください。お子様の安全はあなたの責任です。

⚠ 警告:

重要 - 今後の参考のために保管してください。

- 重要 - 今後の参考のために保管してください。
- 絶対にお子さまから目を離さないでください。
- ご使用の前にすべてのロック装置が付いているか確認してください。
- 怪我を防ぐため、この製品を折りたたんだり広げたりする際には、お子様が近くにいないことを確認してください。
- お子様にこの製品で遊ばせないでください。
- このシート部分は6ヶ月未満のお子様には適していません。
- 必ず拘束システムを使用してください。
- ご使用前に、ベビーカー本体、シート部分、カーシートの取り付け装置が正しく付いているか確認してください。
- 本製品はランニングやスケートに適していません。
- キャリーコットの近くで子供だけで遊ばせないでください。
- 部品が破損していたり、裂けていたり、無くなっている場合、使用しないでください。
- このキャリーコットは安定した平らな乾いたところにのみお使いください。
- キャリーコットを台の上で使用しないでください。
- ストローラーを操作する際はストローラーを自由に動かせるような状態を確保してください。ストローラーを操作する際は、常に両手でハンドルを握ってください。
- お子様の近くで絶対にストローラーを折りたたまないでください。可動部の調整は常にお子様から離れた場所で行ってください。
- でこぼこな場所（くぼみ、亀裂、縁石、階段、砂利道など）やその周辺をストローラーで移動する場合は特に

注意してください。

- 平らでない場所または傾斜のある場所にストローラーを置いたままにしないでください。ストローラーは常に平らな場所に停めてください。
- ご使用の前にこのユーザーガイドに記載されている警告および説明文を読んでいない、理解していない方にはストローラーを使用させないでください。ご使用者全員がストローラーの操作に必要な運動能力と経験があることをご確認ください。
- ストローラーは絶対にエスカレーターに乗せないでください。
- バスや電車などの公共交通機関でストローラーを使用する場合は特に注意してください。
- 荷物を載せすぎていたり、適切に折りたたまれていない場合や、認証されていない付属品を使用すると、ストローラーを損傷したり破損する可能性がございます。取扱説明書をよくお読みください。
- お子様の近くで絶対にストローラーを折りたたまないでください。可動部の調整は常にお子様から離れた場所で行ってください。
- キャリーコットまたはシートは、サンバ

イザーアードを持って持ち上げないでください。

- キャリーコットマットレスは常にカバーの開き口を下にして置いてください。
- シートはシートレールを持って持ち上げないでください。
- ストローラーのシート部分を車のチャイルドシートとして使用しないでください。
- 指や手足を挟まないようにするため、本体を広げたり折りたたんだりする際には注意してください。本体を車内で持ち上げたり車外に出したりする場合は、特に注意してください。
- ストローラーにお子様を乗せたまま、決して階段の昇り降りをしないでください。突然ストローラーが操作不能になったり、お子様が落下する恐れがあります。また、お子様を乗せたままストローラーを階段で使用しますと、ストローラーを損傷することがあります。ストローラーを階段で使用する前に、必ずお子様をストローラーから降ろしてください。

苦情申し立ての権利及び保証延長サービス

Stokke® Xplory® 以下「製品」といいます) に関して全世界で適用されます。

苦情申し立ての権利

お客様は顧客保護法の適用によりいかなるときでも苦情を申し立てることができ、その法は国により異なることがあります。

一般的にSTOKKE ASでは、適用された法の規定を超えた権利や追加的な権利はいかなるときにも承認するものではありませんが、以下に述べる「保証延長サービス」というものを設けております。顧客保護法の下で保証されている権利は、この「保証延長サービス」の規定に追加される権利であって、「保証延長サービス」規定によつて顧客保護法の権利が制限を受けることはありません。

STOKKEの「保証延長サービス」

STOKKE AS (Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norway) では、お買い上げいただいた製品を当社の保証データベースに登録いただいたお客様には「保証延長サービス」を提供しています。登録は当社のウェブページ www.stokke.com/guarantee からしていただけます。ご登録いただきますと、保証証明書を発行し、Eメールまたは通常の郵便物でお客様にお届けします。この資格が得られます。

・ 製品の製造上の欠陥に対する3年間の保証。

この「保証延長サービス」は、製品を贈り物としてお受け取りになった場合、または中古品をお買い上げになった場合にも適用されます。したがつて、「保証延長サービス」は、製品の所有者の方がどなたでも、保証期間内であればいつでもしていただくことができますが、所有者ご本人により保証証明書をご提示していただくことが条件となります。

STOKKEの「保証延長サービス」には以下のような

条件が付いています。

- 通常の使用。
- 製品に意図された目的のためにのみ製品が使用されたこと。
- メンテナンス/使用説明書に記載された通り、製品に対して通常のメンテナンスが実施されたこと。
- 「保証延長サービス」が行使されるにあたり、ご購入いただいた日付が押された領収書の原本と共に保証証明書をご提示いただくこと。これは中古品をお買い上げになった所有者の方または製品を贈り物としてお受け取りになり所有者となられた方にもあてはまります。
- 製品はご購入された際の状態と同様であり、STOKKEにより供給された部品のみを使用し、それが意図されたように使用され、意図された製品と共に使用されていること。修正がある場合は、STOKKEから前もって書面による同意を得ていること。
- 製品のシリアル番号が破壊または除去されていないこと。

STOKKEの「保証延長サービス」により保証されないもの

- 製品を作っている部品を通常に使用したことにより生じた問題（例着色の変化、摩耗や裂け目）。
- 材料のわずかな違いにより生じた問題（例一部品同士の色の違い）。
- 日光または光、温度、湿気、環境汚染など、外部要因からの極端な影響により生じた問題。
- 偶然や事故により生じた損傷 - たとえば他の物品が製品にぶつかったり、人が製品に衝突して製品が横転したりした場合、製品の上に重いものを載せるなど製品に過大な荷重がかけられた場合も同様。
- 外部影響、たとえば製品が荷物として発送されている場合により製品に影響した損傷。

- 間接的障害、たとえば人やその他の物体による損傷。
- Stokkeにより供給されていないアクセサリが製品につけられた場合、「保証延長サービス」は無効になります。
- 「保証延長サービス」は、製品と共に(あるいは後日)、ご購入いただいた(あるいは供給されたい)アクセサには適用されません。

STOKKEが「保証延長サービス」の下にある製品に対し実施すること。

- 欠陥のある部品、または製品全体必要な場合)のお取り替え、またはSTOKKEの判断により修理をいたします。その際はお買い上げの販売店に製品を持ち込んでいただくことが条件となります。
- 部品または製品のお取替えについては、STOKKEから、製品をお買い上げになった販売店への通常の輸送費は当社にて負担いたします。ただし、ご購入になった方の販売店までの交通費については保証の約定の下でのお支払いはいたしません。
- 弊社は保証を行いく間に欠陥品を同等の部品と取り替える権利を保持します。
- 弊社は保証を行いく際に該当製品が製造されていない場合は、代替品を提供する権利を保持します。ただし、類似する品質や価値をもつ製品に限ります。

「保証延長サービス」の行使の仕方

一般に、「保証延長サービス」に関する請求はすべて、製品をお買い上げいただいた販売店を通しての対応となります。請求の際は、欠陥が見つかつたらできるだけ早く、保証証明書とお買い上げ領収書の原本を必ず持参してください。
製造上の欠陥を確認するためには、通常、販売店にその製品を持参していただくか、あるいは調査のため販売店またはSTOKKE販売担当部にその製品をご提出いただくかいずれかの方法に

よります。
販売店またはSTOKKE販売担当部がその損傷は製造上の欠陥により生じたものであると決定した場合は、上記の規定にしたがって対処させていただきます。

KR 중요: 제품을 사용하기 전에 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

중요 정보

- 매트리는 항상 커버 개폐 부분이 아래쪽으로 향하도록 설치해야 합니다.
- 유모차가 정지되어 있을 때는 항상 브레이크를 잠그십시오.
- 유모차에 다른 가방을 걸어두지 마십시오. Stokke에서 제공한 가방만 사용하는 것이 좋습니다.

이러한 지침을 따르십시오. 어린이의 안전은 보호자의 책임입니다.

⚠ 경고!

- Stokke® Xplory® 유모차: 이 제품은 2~24개월의 어린이에게 적합하며, 2시간 이상 연속해서 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 본 제품이 최대한 수용할 수 있는 쇼핑백 무게는 2kg입니다.
- 본 제품이 최대한 수용할 수 있는 기저귀 가방 무게는 2kg입니다.
- 본 제품과 함께 사용하는 액세서리의 최대 허용 무게는 2kg입니다.
- 본 아기 침대는 혼자 힘으로 앉거나, 뒤집거나, 손이나 무릎 힘으로 짚고 일어설 수 없는 어린 이를 위한 제품입니다. 본 침대의 최대 수용 무게는 9kg입니다.
- 본 제품의 시트는 생후 6개월에서 최대 15kg의 어린이, 아기 침대는 신생아부터 9kg의 어린이를 위해 고안된 제품입니다.

Stokke® Xplory® 새시와 함께 사용할 수 있는 제품:

- Stokke® Xplory® 새시 + Stokke® Xplory® & Crusi™ 시트
- Stokke® Xplory® 새시 + Stokke® Xplory® 이동식 아기 침대
- Stokke® Xplory® 새시 + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® 새시 + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® 새시 + Stokke® 카시트 아답터 + 호환 가능 카시트

- 유모차에 정원 이상의 유아를 동시에 태우거나 해먹 이외의 곳에 태우지 마시오.
- 반드시 안전벨트를 착용하고 사용하시오.
- 6개월 이하의 어린이에게는 허리벨트 외에 별도의 다리가랑이 벨트로도 고정하여 사용하시오.
- 보호자는 어린이를 혼자 놓아두지 마시오.
- 보호자는 어린이를 혼자 유모차의 가운데에서 있도록 내버려두지 마시오.
- 유모차에 어린이를 태운 상태로 들거나 이동하지 마시오.
- 안전벨트를 채울 때는 아기가 빠져 나오지 못하도록 그 길이를 아기 몸에 잘 맞도록 조이시오.
- 유모차에 아기를 태울 때마다 유모차가 완전히 펴졌는지, 잠금 고리는 완벽하게 잠겼는지 확인하시오.
- 유모차의 운행은 보호자의 보행 속도 이내로 유지하시오.
- 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론, 평지에서도 절대로 뛰지 마시오.
- 유모차에 타고 있는 아기 주변에는 끈이 달려 있는 장난감이나 물건을 놓지 마시오.
- 언덕이나 비탈길에서는 물론, 계단이나 에스컬레이터 등 평면이 아닐 경우에는 아기를 유모차에 서 내린 후 유모차는 따로 운반하시오.
- 완만한 경사라도 보호자의 각별한 주의가 필요합니다.
- 등받이 각도조절, 핸들전환, 헛빛거리개 등을 작동할 때는 틈새로 아기의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의하시오.
- 꼭 아기를 내린 후 재조정하시오.
- 이 시트는 6개월 이하 어린이에게 적합하지 않습니다.”
- 유모차에 타고 있는 아기가 몸을 지나치게 어깨쪽이나 좌우 혹은 전후로 움직이면 무게 중심이 달라져서 유모차가 전복될 염려가 있습니다.
- 트레이 위에 뜨거운 것이나 무거운 것을 두지 마시오.
- 어린이를 혼자 둔 채로 자리를 비우지 마십시오.
- 유모차를 작동할 때는 항상 유모차를 완전히 제어할 수 있는 상태를 유지하십시오. 작동 중에는 항상 양손을 유모차의 핸들에 올려놓으십시오.
- 경고: 지면이 고르지 않은 곳(움푹

파인 곳, 균열, 연석, 자갈 등) 또는 그러한 곳 근처에서 유모차를 작동할 때는 특별히 주의하십시오.

- 지면이 고르지 않은 곳이나 경사면에 유모차를 세워두거나 유모차만 두고 자리를 비우지 마십시오. 항상 평평하고 고른 지면에 유모차를 주차하십시오.
- 본 사용자 설명서의 경고와 지침을 읽지 않았거나 이해하고 있지 않은 사람에게 유모차를 사용하도록 해서는 안 됩니다. 모든 사용자는 이 유모차를 작동하는 데 필요한 신체적인 기능과 경험을 갖추고 있어야 합니다.
- 어린이가 유모차를 가지고 놀거나 유모차 근처에서 놀지 못하도록 하십시오.
- 버스나 열차와 같은 대중 교통 안에서 유모차를 사용할 경우 특별히 주의하십시오.
- 유모차에 무거운 물건을 싣거나, 유모차를 잘못 접거나, 승인되지 않은 부속품을 사용할 경우 유모차가 손상되거나 파손될 수 있습니다. 지침을 읽으십시오.
- 어린이가 가까이에 있을 때 유모차를 접지 마십시오. 조정할 때는 항상

제품 불만 제기 및 품질보증

- 어린이가 가동 부품 근처에 오지 않도록 하십시오.
- 경고: 유모차 시트를 카시트로 사용하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 항상 운반 핸들을 주머니 안에 넣어서 드러나지 않게 하십시오.
- 캐노피/후드를 잡고 아기 침대를 들어올리지 마십시오.
- 본 제품은 달리기나 스케이팅에 적합하지 않습니다.
- 본 제품에 Stokke에서 권장하지 않는 부속품을 사용하지 마십시오.
- 계단을 오르내릴 때 유모차에 아이를 태운 상태로 사용해선 절대 안 됩니다. 갑자기 유모차를 제어할 수 없게 되거나 아이가 밖으로 떨어질 수 있습니다. 아이를 태운 채 계단에서 유모차를 사용하면 유모차가 손상될 수도 있습니다. 항상 계단에서 유모차를 사용하기 전에 유모차에서 아이를 깨내십시오.

Stokke® Xplory® (이하 “제품”이라 함) 관련 전 세계 공통 적용 사항 불평등 권리

고객은 각국의 소비자 보호 법안에 의거하여 특정기간에 불평을 제기할 권한을 소지한다.

STOKKE AS는 비록 아래에서 품질보증연장에 대해 언급했더라도, 특정기간에 상기 사항 이외의 추가적 형태의 권한을 부여하지 않는다. 소비자 보호법에 의거한 소비자의 권한은 품질보증연장 권리에서 추가되며, 그것으로 인해 영향 받지 않는다.

STOKKE® “연장형태의 보증”

그렇지만, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norway에 위치한 STOKKE AS사는, 당시 보증 데이터베이스에 해당하는 제품을 등록하는 고객들에게는 “연장 보증”을 허용하고 있다. 등록은 당사의 웹 페이지 www.stokkewarranty.com을 통해 가능하다. 등록이 된 이후 보증서가 발행되고 이메일이나 우편으로 고객에게 송부된다.

보증 데이터베이스에 등록을 통해서, 제품 소유자는 다음 품질보증연장에 대한 자격을 갖는다.
• 제품의 결함에 대한 3년 보증

기한 품질보증연장은 제품을 선물로서 받은 경우나, 종고품의 형태로 구매한 것에 대해서도 적용이 된다. 결과적으로 품질보증연장은 특정 보증기간 동안에 제품의 소유자가 누구이든지간에 자격이 있으나, 소유주로부터 건네받은 보증서가 있어야만 한다.

STOKKE 품질보증연장은 다음조건에 적용될 수 있다.

- 정상적인 사용
- 제품이 사용 목적에 맞게 사용됨.
- 관리/사용 설명서에 따른 관리가 있었던 경우.

- 품질보증연장은 사용할 시에 보증서와 영수증을 제출해야 함. 제2의 혹은 추후 해당 제품의 소유자도 이와 같은 절차를 따라야 함.
- 제품이 원래의 제품 형태로서 해당 제품에만 부품이 사용되어야 하며 제품내 STOKKE 부품 등의 대체, 부품 해체등의 변경상태가 없어야 함. 이의 변경사항의 경우 STOKKE로부터 사전 서면 동의의무를 요청함.
- 제품의 시리얼 번호가 제거되거나 파손되지 않아야 함.

STOKKE사의 품질보증연장은 다음의 경우 해당되지 아니한다.

- 사용부품의 일반적 형태의 변화 현상들 (색상변경, 마모 등)
- 사용재료들에 있어서의 문제가 되지 않는 근소한 차이점들 (부품간의 색상 차이 등)
- 빛, 온도, 습도, 오염 등 외부적 요인
- 사고로 인한 손상 - 제품에 임의의 물건이 부딪히거나 또는 이로 인해 제품이 위험하는 등의 예. 이와 같은 손상은 유모차에 과도한 충돌을 일어 과적될 경우에도 적용됩니다.
- 외부요인에 의하여 발생된 손상. 예로 수화물로서 제품이 밭송되어 도착한 경우.
- 사람이나 기타 물체에 손상이 감으로써 제품에 가해진 간접적 손상의 발생
- 현재 Stokke 부속품이 아닌 것이 제품에 수반된 경우 “품질보증연장에 포함되지 아니한다.”
- 추후에 구매된 부속품이거나 제품에 달린 기타 부속품들은 품질보증연장에 속하지 않는다.

STOKKE의 품질보증연장 수행 작업

함 있는 부품을 대체하거나, (필요한 경우) 제품 전체를 교환하도록 하는데 이는 STOKKE가 선호하는 방향에 의해 결정된다.

제품/부품 대체 시에 STOKKE에서 제품이 구매된 소매점에 이르기까지의 해당되는 교통비를 제공하도록 한다. 구매자측에 수반되는 교통비는

제공되지 않는다.
보증서가 발하는 일자에 의거하여 문제의 부품을 동일 디자인 형태의 부품으로서 대체하도록 한다.
보증서가 발하는 일자에 현재 관련 하자 제품이 제조되고 있지 않는 경우 이의 대체품(동일 가격 및 품질을 수반하는)을 전달하도록 한다.

품질보증연장을 발하는 방법

품질보증연장에 관련된 모든 질문은 제품을 구매한 곳에서 해야한다. 이런 요청은 제품하자 발견즉시 해야하며 동시에 영수증과 함께 보증서도 있어야 한다.

제조결함을 증명하는 문서/증거물을 제출하도록 한다: 소매점에 해당 하자 제품을 제출하거나 소매점이나 혹은 STOKKE 판매요원에 본 해당제품을 제출하여 제품에 대한 조사 과정을 거치도록 한다.

소매점이나 또는 STOKKE 판매요원이 제조상의 결함으로 판정하는 경우 상기 조항에 의거하여 제품에 대한 수선이 이루어지게 된다.

LT SVARBU: Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas ir saugokite jas ateiciāi.

Svarbi informacija

- Naudoti tik gamintojo tiekiamas arba pridėtas atsargines dalis.
- Atkreipkite dėmesį atviros ugnies ar kitų didelio karščio šaltinių, pavyzdžiu, elektrinių šildytuvų su kaitinimo vamzdžiais, dujinių židinių, pavoju netoli vežimėlio.
- Būtina reguliarai tikrinti nešiojamojį lopšio rankenas ir dugną siekiant nustatyti, ar jie nėra sugadinti, ar nesudėvėjo.
- Galimi tik tokie „Stokke® Xplory®“ remo su ratais naudojimo variantai:
 - „Stokke® Xplory®“ remas su ratais + „Stokke® Xplory® & Crusi“ kėdutė
 - „Stokke® Xplory®“ remas su ratais + „Stokke® Xplory® & Crusi“ nešiojamas lopšys
 - „Stokke® Xplory®“ remas su ratais + „Stokke® iZi Go™ by BeSafe®“ kėdutė
 - „Stokke® Xplory®“ remas su ratais + „Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®“ kėdutė
 - „Stokke® Xplory®“ remas su ratais + „Stokke®“ automobilinė kėdutė + tinkamos automobilinės kėdutės
- Laikykites šių instrukcijų. Jūs atsakote už vaiko saugumą.

! ISPĖJIMAS

- Svarbu – saugokite šias instrukcijas ateiciāi.
- Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.
- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad visi užraktai yra sutvirtinti.
- Siekdamis išvengti sužeidimų, užtikrinkite,

LV SVARIĜI: Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas un saglabājiet turpmākai uzzīņai

Svarīga informācija

- Šis izstrādājums ir piemērots bērniem no 6 mēnešu vecuma un ar svaru līdz 15 kg ar sēdeklīti un kopš dzimšanas un līdz 9 kg svaram ar kublu.
- Sēdeklīti vedot jaundzīmušos, atzveltnē ir jāatliec, cik tālu iespējams.
- Kublā nedrīkst ievietot papildu matračus, ja vien tā neiesaka ražotājs.
- Stāvērīce jāaktivizē, ieliekot un izņemot no izstrādājuma bērnu.
- Maksimālais pieļaujamais svars nešanas piederumiem ir 2 kg.
- Jebkurš svars, ko piestiprina rokturim un/vai atzveltnē un/vai automašīnas sānos, ieteiknē transportlīdzekļa stabilitāti.
- Regulāri apskatiet, apkopiet, tīriet un/vai mazgājiet transportlīdzekli.
- Transportlīdzekļi vienlaikus drīkst atrasties tikai viens bērns.
- Nedrīkst izmantot piederumus, ko nav apstiprinājis transportlīdzekļa ražotājs.
- Kubla ir piemērota bērniem, kuri nevar nosēdēt bez palīdzības, apvelties un nevar pacelties, atspiežoties uz

kad sulankstant ir išlankstant šī gaminj vaikas būtu toliau nuo jo.

- Neleiskite savo vaikui žaistī su šiu produktu.
- Šī kēdutē nepritaikta vaikams iki 6 mēnesi.
- Visada užseķe saugos diržus.
- Prieš naudodami patirkinkite, ar vežimēlio lopšio ar kēdutēs, ar automobilio kēdutēs tvirtinimo ītaisai yra tinkamai sutvirtinti.
- Šīs gaminys nēra skirtas naudoti bēgiojant, čiuožinējant ar važinējantis riedučais.
- Neleiskite kitiems vaikams be priežiuros žaistī šalia nešiojamojo lopšio.
- Nenaudokite, jeigu kokia nors dalis yra sulūzusi, suplyšusi arba jos trūksta.
- Nešiojamajj lopšj statykite ant tvirto, horizontalaus ir sauso paviršiaus.
- Niekada nedēķite nešiojamojo lopšio ant atramos.
- Stumdamis vežimēlij visada išlaikykite visiķā jo kontrolē. Stumdamis vežimēlij jo rankenā visada laikykite abejomis rankomis.
- Būkite ypač atsargūs stumdamis vežimēlij nelygais paviršiais (duobēs, plyšai, šalīgatvio kraštas, laiptai, grindinys ir pan.) arba šalia ju.
- Nestatykite arba nepalikite vežimēlio be priežiuros ant nelygaus arba nuožulnaus

paviršiaus. Vežimēlj visada statykite ant kieto ir lygaus paviršiaus.

- Neleiskite kitiems asmenims naudoti vežimēlio, jei prieš naudodami jie nēra perskaitē instrukcijos ir gerai nesupranta šio naudotojo vadovo īspējimū ir nurodymū. Īsitikinkite, kad visi naudotojai turi būtinu fizinių gebējimū ir patirties naudoti šī vežimēļi.
- Niekada nekilkite su vežimēliu eskalatoriumi.
- Būkite ypač atsargūs naudodami vežimēli tokiane viešajame transporte, kaip autobusi, išsprūsti iš ranku, arba kūdikis gali iš jo iškristi. Jei naudosite vežimēli su kūdiku ant laiptu, galite sulaūžti vežimēļi. Prieš veždamis vežimēli laiptais visada išimkite iš jo kūdik.

Teisē pateikti skundai ir pratesta garantija

Naudojamas visame pasaulyje kaip „Stokke®/Xplory®“ gaminys, toliau vadintamas gaminiu.

TEISĒ PATEIKTI SKUNDĀ

Klientas turi teisē pateikti skundai remdamasis vartotoju apsaugos teisēs aktais, kurie galioja bet kuriuo metu (teisēs aktais skirtingose šalyse gali būti nevienodi).
Bendrai STOKKE AS nesuteikia jokių papildomu teisi, išskyru tas, kurios nustatytos taikomais teisēs aktais, galiojančias bet kuriuo metu, nors toliau paašķinama apie „Pratesta garantija“. Bet kuriuo metu galiojančios vartotoju teisēs, pagrītos vartotoju apsaugos teisēs aktais, yra papildomos „Pratesto garantijos“ atzīgvilgiu, todēļ jai neturi ītakos.

• Nenaudokite vežimēlio kēdutēs kaip automobilio kēdutē.

- Būkite atsargūs sulankstydamis ir išlankstydamis vežimēlio rēmā, kad neužspauustumēte pīsto arba rankos. Būkite ypač atsargūs keldami rēmā su ratais j automobilij arba iš jo iškeldami.
- NETEMPKITE vežimēlio laiptais aukštyn arba žemyn, kai jame yra kūdikis – vežimēlis gali išsprūsti iš ranku, arba kūdikis gali iš jo iškristi. Jei naudosite vežimēli su kūdiku ant laiptu, galite sulaūžti vežimēļi. Prieš veždamis vežimēli laiptais visada išimkite iš jo kūdik.

STOKKE „PRATESTA GARANTIA“

STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvegija, suteika „Pratesta garantiju“ klientams, kurie užregistruoja savo gaminj mūsų Garantijos duomeni bazējā. Tai galima padaryti mūsų tinklalapje www.stokkewarranty.com. Po registracijos bus išduotas garantijos pažymējimas, kuris bus išsiūstas klientui elektroniniu būdu (el. paštu) arba paprastuju paštu.

Registracija Garantijos duomeni bazējā suteikia savininkui „Pratesta garantiju“ šiu būdu:

- **3 metu garantiju**, kad gaminys yra be jokio gamybos defekto.

„Pratesta garantija“ taip pat galioja, jeigu gaminys buvo dovanotas arba perpirktas. Todēļ „Pratesta garantija“ gali naudotis bet kuris gaminio savininkas bet kuriuo metu, garantiniu laikotarpiu, jei savininkas pateikia garantijos sertifikātu.

STOKKE „PRATESTOS GARANTIJOS“ SUTEIKIMAS SUSIJĒS SU TOKIOMIS SALYGMIS, KAIP:

- īprasītas naudojimas;
- gaminys naudojamas tik tuo tikslu, kuriam yra skirtas;
- gaminio techninē priežiūra buvo atliekama tik tai, kaip aprašyta techninės priežiūros vadovu ir (arba) instrukcijose.
- Kreipiantis dēl „Pratestos garantijos“, turi būti pateikiamas garantijos pažymējimas kartu su originaliu kūtīu, kuris turi būti anspsauduotas ir su data.
- Šis reikalavimas taip pat taikomas bet kuriam gaminj perpirksam ir kitiems savininkams;
- ant gaminio nurodytas serijos numeris nēra sunaikintas arba pašalintas.

STOKKE „PRATESTA GARANTIA“ NETAIKOMA:

- esant problemoms, susijusiomis su īprastu gaminio naudojumu, kai pasiekičia jo dalys (pvz., spalva, jis nusidēvi ir išsītampos);
- problemoms, susijusiomis su nedideliai medžiagų pokyčiais (pvz., dalīju spalvos pasikeitimais);
- problemoms, kurias sukelia išoriniai veiksniai, pavyzdžiu, Saulē ir (arba) šviesa, temperatūra, drēgums, aplinkos tarsa ir kt.;
- žalai, padarytai dēl nelaimingu atsikimū ir (arba) nesēkmēs,

pavyzdžiu, kokiam nors kitam objektui atsitenkus j gaminj ar bet kuriam kitam asmeniui apvertus jī susidūrimo metu. Tai taip pat taikoma, jei gaminio apkrova buvo pernelyg didelē, pavyzdžiu, ant jo buvo uždētas per didelis svoris;

- jei žala gaminui buvo padaryta dēl išorēs ītakos, pavyzdžiu, kai gaminys buvo vežamas kaip bagažas;

- kai žala atsirdo dēl poveikio gaminui, padaryto kokio nors asmens ir (arba) kitu objektu;

- jeigu su gaminiu buvo naudojami bet kokie piedai, kurie nebuvo suteikti „Stokke“, „Pratesta garantija“ negaloja.

- „Pratesta garantija“ netai koma jokiems piedams, kurie buvo īsigtai ar suteikti kartu su gaminju bei vēlāu.

STOKKE, ESANT „PRATESTA GARANTIJAI“:

- pakeičiā arba – jei STOKKE taip parankiu – pataiso sugedusiu dali arba visā gaminj (jei reikia), su sālgā, kad gaminys yra pristatomas pardavējui;
- padengiā iprasītus bet kokiós dalies (gaminj) gabeniom iš STOKKE pardavējui, iš kurio gaminys buvo pirkta, kašts. – Transportavimo išlaidos iki pirkējo pagal garantijos saļgas nēra padengiamos;
- gamintojas turi teisē bet kuriuo metu, kuriuo taikoma garantija, pakeisti sugedusias dalis kitomis, kurios yra maždaug tokios pačios konstrukcijos;
- tais atvejais, kai atitinkamas gaminys garantijos galiojimo metu nebegaminamas, turi teisē pateikti pakaitinj gaminj. Toks produktas turi būti atitinkamos kokybēs ir vertēs.

KAIP NAUDOTIS „PRATESTA GARANTIJAI“:

bendrai, visi prašymai, susijūs su „Pratesta garantija“, turi būti pateikiami pardavējui, iš kurio īsijūjote gaminj. Kreipītis reikia kiek jmanoma greičiau po to, kai aptinkamas bet koks nustatytas defektas, taip pat turi būti priedami garantijos pažymējimas ir originalus pirkmu kvitas.

Turi būti pateikti dokumenti ir (arba) īrodymai, patvirtinātys, kad yra gamybos brokas, paprastai tai atliekama atgabenant gaminj pardavējui arba kitokiu būdu pateikiant pardavējui (arba STOKKE prekybos atstovu) kad patikrint.

Defektas bus pašalintas laikantis pirmiau nurodytu nuostatu, jei pardavējas (arba STOKKE prekybos atstovas) nustatys, kad žala atsirado dēl gaminj broko.

rokām un ceļiem. Maksimālais bērna, kas lieto kulbu, svars ir 9 kg.

- Lietošanas laikā rokturi pilnībā jāpaslepj kabatās.
- Esiet īpaši uzmanīgs, izmantojot transportlīdzekli ar Stokke® Xplory® dēli. Maksimālais bērna, kas lieto dēli, svars ir 20 kg.
- Izmantojot ratiņus ar automašīnas sēdeklīti, atcerieties, ka sēdeklītis neaizvieto kulbu vai gultīju. Ja bēnam jāgūl, tas jānovieto piemērotos ratiņos, kulbā vai gultā.
- Izmantojiet tikai tādas detaljas, ko piegādājis vai nodrošinājis ražotājs.
- Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa tuvumā neatrodas atklāta ugns vai citi spēcīga karstuma avoti, piemēram, elektroierīces, gāzes plīts u.tml.
- Regulāri pārbaudiet, vai rokturiem un apakšējiem dajām nav manāmas nodiluma un nolietojuma pazīmes.

Stokke® Xplory® korpusu jāizmanto tikai šādā salikumā:

- Stokke® Xplory® šasija + Stokke® Xplory® & Crusi™ sēdeklis
- Stokke® Xplory® šasija + Stokke® Xplory® kulba
- Stokke® Xplory® šasija + Stokke® iZi Go™ BeSafe®
- Stokke® Xplory® šasija + Stokke® iZi Sleep™ BeSafe®
- Stokke® Xplory® šasija + Stokke® Car sēdeklja adapteris + saderīgi automašīnas sēdeklīši

Ievērojet šīs instrukcijas. Jūs atbildat par bērna drošību.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- **Svarīgi – Saglabājiet instrukcijas turpmākai uzziņai.**
- **Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.**
- **Pirms lietošanas pārliecinieties, ka slēdzējierices ir noslēgtas.**
- **Lai novērstu savainojumu risku, atlokiet un salokiet šo izstrādājumu, bēnam neesot klāt.**
- **Neļaujiet bēnam spēlēties ar šo izstrādājumu.**
- Šis sēdeklis nav piemērots par 6 mēnešiem jaunākiem bērniem.
- **Vienmēr izmantojiet aizsargsistēmu.**
- **Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ratiņu korpusa vai sēdeklā vai automobiļa sēdeklīša stiprinājumi ir pareizi nostiprināti.**
- Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai braukšanai ar skrituļdēli.
- **Neļaujiet citiem bērniem spēlēties kulbas tuvumā.**
- **Neizmantojiet to, ja kāda tā daļa ir salauzta, saplēsta vai pazudusi.**
- **Izmantojiet kulbu tikai uz stingras, horizontālās un sausas virsmas.**
- **Nekad neizmantojiet kulbu uz paaugstinājuma.**
- **Nekad nesalokiet ratiņus, ja tuvumā**

- **Vadot ratiņus, vienmēr saglabājiet kontroli. Lietošanas laikā vienmēr turiet rokas uz ratiņu rokturiem.**
- **Esiet īpaši piesardzīgs, stumjot ratiņus uz nelīdzenas virsmas vai tās tuvumā (bedres, plāsas, pakāpieni, bruģis u.c.).**
- **Nenovietojiet ratus stāvēšanai vai neatstājiet bez uzraudzības uz nelīdzenas virsmas vai slīpumā. Vienmēr novietojiet ratiņus uz līdzenas virsmas.**
- **Neļaujiet lietot ratiņus cilvēkam, kurš nav izlasījis un pilnībā sapratis šīs lietotāja rokasgrāmatas brīdinājumus un instrukcijas. Pārliecinieties, ka visiem lietotājiem ir nepieciešamās spējas un pieredze, lai vadītu ratiņus.**
- **Nekad nelietojiet ratiņus uz slīdošajām kāpnēm.**
- **Esiet īpaši uzmanīgs, izmantojot ratiņus sabiedriskajā transportā, piemēram, autobusā, vilcienā u.c.**
- **Pārāk liels svars, nepareiza salocišana vai neapstiprinātu piederumu lietošana var izstrādājumu bojāt vai salauzt. Izlasiet instrukcijas.**
- **Nekad nesalokiet ratiņus, ja tuvumā**

atrodas bērns. Pielāgojot izstrādājumu, pārliecinieties, ka bērns neatrodas kustīgo daļu tuvumā.

- **Nekad neceliet kulbu vai sēdeklī aiz pārkālāja.**
- **Kulbas matracis vienmēr jānovieto ar auduma atvērumu uz leju.**
- **Nekad neceliet sēdeklī aiz sliedes.**
- **Neizmantojiet ratiņu sēdeklī kā automašīnas sēdeklīti.**
- **Esiet ļoti uzmanīgs, salokot vai atllokot korpusu, lai neiespiestu pirkstus vai citas ķermenē daļas. Esiet īpaši uzmanīgs, ieceljot vai izceljot izstrādājumu no automašīnas.**
- **Kāpjot pa kāpnēm augšup vai lejup, NEKAD neatstājiet bērnu ratiņos. Jūs varat piepeši zaudēt kontroli pār ratiņiem, vai bērns var izkrit. Turklāt, kāpjot pa kāpnēm ar bērnu ratiņos, varat sabojāt ratiņus. Vienmēr pirms kāpšanas pa kāpnēm izņemiet bērnu no ratiņiem.**

Tiesības sūdzēties un paplašināta garantija

Piemērojama visā pasaulē un attiecas uz Stokke® Xplory®, kas turpmāk tekstā saukts par izstrādājumu.

TIESĪBAS SŪDZĒTIES

Pircējam ir tiesības jebkurā laikā sūdzēties atbilstoši tobrīd piemērojamiem patēriņu aizsardzības tiesību aktiem, kas dažādās valstīs var atšķirties. Vispārīgi STOKKE AS nepiešķir papildu tiesības tām, kas ietvertas atbilstošajos tiesību aktos, taču tiek piedāvāta turpmāk aprakstītā "Paplašinātā garantija". "Paplašinātā garantija" neietekmē patēriņu aizsardzības tiesību aktos ietvertas pircēja tiesības, bet tās papildina.

STOKKE "PAPLAŠINĀTĀ GARANTIJA"

STOKKE AS (adrese Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvēģija) nodrošina "Paplašinātā garantiju" pircējiem, kuri reģistrē izstrādājumu uzņēmumu Garantiju datu bāzē. To var izdarīt mūsu mājas lapā www.stokkewarranty.com. Veicot reģistrāciju, tiks izsniegtas garantijas sertifikāts un nosūtīts klientam elektroniski (uz e-pastu) vai pa parasto pastu.

Reģistrētojot Garantiju datu bāzē saskaņā ar "Paplašinātā garantiju" lietotājam tiek piešķirts turpmāk tekstā norādītais:

- **3 gadu garantija** izstrādājuma ražošanas defektiem. "Paplašinātā garantija" darbojas arī tad, ja izstrādājums ir dāvināts vai iegādāts kā jau lietotu prece. Tādējādi "Paplašinātā garantija" garantijas periodā var izmantot izstrādājuma tā briža īpašnieks, uzrādot garantijas sertifikātu.

STOKKE "Paplašinātās garantijas" noteikumi:

- Normāla lietošana.
- Izstrādājums tiek izmantots tikai tam paredzētajam mērķim.
- Izstrādājums tiek uzturēts, kā tas norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Izmantojot "Paplašinātā garantiju", jāuzrāda garantijas sertifikāts un apzīmoguts oriģinālais pirkuma čeks.
- Tas attiecas arī uz otro un nākamajiem īpašniekiem.
- Izstrādājuma sērijas numurs nav bojāts un iznīcināts.

STOKKE "Paplašinātā garantija" neietver:

- Normālās izstrādājuma izmaiņas (piemēram, krāsas izmaiņas un nolietojumu).
- Nelielas novirzes materiālos (piem., detaļu izbalēšanu).

• Ārkartēju ārēju faktoru, piemēram, saules/gaisma, temperatūras, mitruma, vides piesārņojuma u.c. iedarbības sekas.

• Negaidījumu rezultātā radušos bojājumus – piemēram, cītemi objektīem ietriecoties izstrādājumā vai cilvēkam uzskrienot viršu un to apgāzot. Tas attiecas arī uz izstrādājuma pārslogošanu, piemēram, novietojot uz tā smagus priekšmetus.

• Ārējais iedarbības rezultātā radušos bojājumus, piemēram, nododot izstrādājumu bagāžā.

• Izrēšošus bojājumus, piemēram, kādam cilvēkam vai cītemi objektīem.

• Aprīkojot izstrādājumu ar piederumiem, ko nav piegādājis Stokke, "Paplašinātā garantija" tiek anulēta.

• "Paplašinātā garantija" neattiecas uz piederumiem, kas ir nopirkti vai piegādāti kopā ar izstrādājumu vai vēlāk.

STOKKE "Paplašinātās garantijas" ietvaros:

• Aizvieto vai, pēc STOKKE ieskatiem, izlabo bojāto detaļu vai visu izstrādājumu (nepieciešamības gadījumā), ja izstrādājums tiek nogādāts mazumtirdzītājam.

• Sedz normālās transportēšanas izmaksas nomaiņas detaļām/izstrādājumam no STOKKE līdz mazumtirdzītājam, pie kura izstrādājums liegādās. – Garantijas ietvaros netiek segtas pircēja transportēšanas izmaksas;

• Patur tiesības garantijas prasības brīdi aizvietot bojātās detaļas ar citām, kam ir līdzīgi dzīzains.

• Patur tiesības piegādāt izstrādājuma aizstājēju, ja garantijas prasības brīds izstrādājums vairs netiek ražots. Šādam izstrādājumam jābūt atbilstošai kvalitātei un vērtībai.

"Paplašinātās garantijas" prasības iessniegšana:

Vispārīgi visas prasības, kas saistītas ar "Paplašinātā garantiju" jāiesniedz mazumtirdzītājam, pie kura izstrādājums tika iegādāts. Šādas prasības jāiesniedz nekavējot pēc defekta atklāšanas. Lidz jāņem garantijas sertifikātu un oriģinālais pirkuma čeks.

Jāuzrāda pierādījums, ka atklāts ražošanas defekts, parasti atvedot izstrādājumu mazumtirdzītājam vai kā citādi nododot to tirgotājam vai STOKKE pārstāvīm apskatei.

Defekts tiks novērts atbilstoši iepriekš aprakstītajai kārtībai, ja

pārdevēj vai STOKKE pārstāvis noteiks, ka bojājums radies ražošanas defekta rezultātā.

NL BELANGRIJK: Lees de handleiding goed door en bewaar deze voor later gebruik.

Belangrijke informatie

- Deze kinderwagen met seat is geschikt voor kinderen van 6 maanden tot 15 kg. Deze kinderwagen met reiswieg is geschikt vanaf geboorte tot 9 kg.
- Voor pasgeboren baby's is de ligstand van de seat aanbevolen.
- Er mag geen extra matras worden gebruikt in de reiswieg, tenzij de fabrikant dit adviseert.
- Zet de kinderwagen altijd op de rem als u het kind in de kinderwagen plaatst of eruit haalt.
- De maximaal toelaatbare belasting van de boodschappentas en verzorgingstas is 2 kg.
- Elk gewicht dat wordt bevestigd aan de duwbeugel en /of aan het onderstel en /of aan de zijkanten van de kinderwagen beïnvloedt de stabiliteit.
- De kinderwagen moet regelmatig worden gecontroleerd, onderhouden, gereinigd en /of gewassen.

- Deze kinderwagen is geschikt voor het vervoer van 1 kind.
- Accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van de kinderwagen mogen niet worden gebruikt.
- De reiswieg is geschikt voor een kind dat nog niet zelfstandig kan zitten, omrollen en zich op handen en knieën opduwt. Het maximale gewicht van het kind in de reiswieg is 9 kg.
- Stop de draagriemen altijd helemaal in de opbergvakjes als u ze niet gebruikt.

- Wees extra voorzichtig met de kinderwagen indien u de Stokke® Xplory® Rider meerijplank gebruikt. Het maximale draaggewicht van een kind op de Stokke Xplory Rider is 20 kg.
- Als de kinderwagen wordt gebruikt met een autostoeltje, let dan op dat het autostoeltje geen bedje of wieg vervangt. Heeft het kind slap nodig, leg het dan in een comfortabele reiswieg, ledikant of bed.
- Gebruik alleen vervangende onderdelen die worden geleverd door de fabrikant.
- Wees je bewust van de risico's van open vuur en andere sterke hittebronnen, zoals elektrische haarden, gashaarden, enz., in de directe omgeving van de kinderwagen.
- De draagriemen en bodem van de reiswieg moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging en slijtage.

- Het Stokke® Xplory® onderstel mag alleen worden gebruikt in de volgende combinatie's:
- Stokke® Xplory® onderstel + Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat
 - Stokke® Xplory® onderstel + Stokke® Xplory® reiswieg
 - Stokke® Xplory® onderstel + Stokke® iZi Go™ by BeSafe® autostoel
 - Stokke® Xplory® onderstel + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe® autostoel

- Stokke® Xplory® onderstel + Stokke® autostoel adapter + bijpassende autostoelen

Volg de instructies in deze handleiding. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind.

⚠ WAARSCHUWING

- Belangrijk - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
- Laat uw kind niet zonder toezicht achter.
- Verzeker u ervan dat alle sluitingen voor gebruik goed vastzitten.
- Om letsel te voorkomen moet u uw kind uit de buurt houden, als u de kinderwagen in- en uitklapt.
- Laat uw kind niet spelen met dit product.
- De seat is niet geschikt voor kinderen die jonger zijn dan 6 maanden.
- Gebruik altijd het bevestigingssysteem.
- Controleer voor gebruik of de reiswieg, de seat of autostoel goed zijn bevestigd.
- Dit product is niet geschikt om mee te joggen of te skeeleren.
- Laat andere kinderen niet zonder toezicht in

de buurt van de reiswieg spelen.

- Gebruik de kinderwagen niet als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
- Gebruik de reiswieg op een stevige, horizontale vlak en droog oppervlak.
- Gebruik de reiswieg nooit op een standaard.
- Zorg altijd voor volledige controle over de kinderwagen bij het gebruik de kinderwagen. Hou beide handen op duwstang van de kinderwagen te allen tijde tijdens het gebruik.
- Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de kinderwagen op of nabij oneffen terrein (kuilen, scheuren, stoepranden, trappen, kasseien, enz.).
- Parkeer of laat de kinderwagen niet onbeheerd achter op een oneffen ondergrond of op een helling. Parkeer de kinderwagen altijd op platte, vlakke ondergrond.
- Laat niemand anders de kinderwagen gebruiken, tenzij die persoon de waarschuwingen en instructies in deze handleiding vóór gebruik heeft gelezen en begrepen. Zorg dat alle gebruikers de nodige fysieke capaciteiten en ervaring hebben om de kinderwagen te gebruiken.
- Gebruik de kinderwagen **NOOIT** op de trap met je kind erin. Je kunt ineens de controle over de kinderwagen verliezen of je

kind kan eruit vallen. Het gebruik van de kinderwagen op de trap met een kind erin, kan de kinderwagen ook beschadigen. Haal altijd je kind uit de kinderwagen voordat je de kinderwagen op de trap gebruikt.

Klachtrecht en aanvullende garantie

Wereldwijd geldig voor wat betreft Stokke® Xplory®, hierna te nomen: het product.

KLACHTRECHT

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen krachtens de op enig moment toepasselijke wetten op de bescherming van de consument, welke wetgeving van land tot land verschillend kan zijn.

Over het algemeen gesproken kent STOKKE AS geen andere of verdergaande rechten toe dan die zijn vastgelegd in de op enig moment toepasselijke wetgeving, hoewel wordt verwezen naar de 'Aanvullende garantie' hieronder. De rechten van de consument onder de op enig moment toepasselijke wetgeving op de be-scherming van de consument zijn in aanvulling op de rechten die hieronder zijn neergelegd in 'Aanvullende garantie', en worden daardoor niet aangetast.

STOKKE® "AANVULLENDE GARANTIE"

STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Noorwegen geeft echter een 'Aanvullende garantie' aan klanten die hun product registreren in onze garantiedatabase. Dit kan worden gedaan op onze website www.stokkewarranty.com. Na de registratie wordt er een garantiecertificaat gemaakt, dat aan de klant wordt verstuurd per e-mail of gewone post.

Registratie in de garantiedatabase geeft de eigenaar recht op de

volgende 'Aanvullende garantie':

- **3-jarige garantie** voor fabricagefouten in het product.

De 'Aanvullende garantie' is ook van toepassing als het product is gekregen of tweedehands is gekocht. De 'Aanvullende garantie' mag derhalve worden ingeroepen door iedere eigenaar van het product, op elk moment binnen de garantieperiode, mits de eigenaar het garantiecertificaat kan overleggen.

Voor de 'Aanvullende garantie' van STOKKE moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- Normaal gebruik.
- Het product is alleen gebruikt voor het doel waar het product voor is bedoeld.
- Het product is op de normale wijze onderhouden, zoals beschreven in de onderhouds-/gebruiksaanwijzing.
- Bij het inroepen van de 'Aanvullende garantie' dient het garantiecertificaat samen met het originele, gedateerde aankoopbewijs te worden overlegd. Dit is ook van toepassing voor een tweede of volgende eigenaar.
- Het product moet zich in de oorspronkelijke staat bevinden, met uitsluitend door STOKKE geleverde onderdelen die zijn bedoeld voor het gebruik in, of samen met het product. Voor alle afwijkingen van het voorgaande is de voorafgaande schriftelijke toestemming van STOKKE vereist.
- Het serienummer van het product mag niet zijn vernietigd of verwijderd.

De 'Aanvullende garantie' van STOKKE dekt niet:

- Zaken die zijn veroorzaakt door de normale ontwikkeling van de onderdelen waar het product uit bestaat (bijv. kleurveranderingen en slijtage).
- Zaken die zijn veroorzaakt door kleine variaties in de materialen (bijv. kleurverschillen tussen de onderdelen).
- Zaken die zijn veroorzaakt door extreme in-vloed van externe factoren zoals zon/licht, temperatuur, vochtigheid, milieuvuiling, etc.
- Schade veroorzaakt door ongelukken/incidenten - bijvoorbeeld andere voorwerpen die tegen het product botsen of personen die het product omverwerpen door er tegenaan te botsen. Hetzelfde geldt als

- het product te zwaar beladen is, bijvoorbeeld door er te veel gewicht op te plaatsen.
- Schade die door externe invloeden aan het product is toegebracht, bijvoorbeeld bij het vervoer van het product als bagage.
- Gevolgschade, bijvoorbeeld persoonlijk letsel en/of schade aan andere objecten.
- Als het product is uitgerust met accessoires die niet door STOKKE zijn geleverd vervalt de 'Aanvullende garantie'.
- De 'Aanvullende garantie' is niet van toepassing op accessoires die samen met het product, of daarna, zijn geleverd of gekocht.

Onder de 'Aanvullende garantie' zal STOKKE:

- Een defect onderdeel of (indien nodig) het gehele product vervangen of – als STOKKE dit prefereert – het defecte onderdeel repareren, mits het product bij een wederverkoper wordt aangeleverd.
- Bij de vervanging van een onderdeel/het product de normale vervoerskosten dekken van STOKKE naar de wederverkoper waar het product is gekocht. – De reiskosten van de koper worden niet vergoed onder de voorwaarden van deze garantie.
- Zich bij een beroep op de garantie het recht voorbehouden om defecte onderdelen te vervangen door onderdelen van ongeveer hetzelfde ontwerp.
- Zich het recht voorbehouden om een ver-vangend product te leveren als het relevante product niet langer wordt gefabriceerd op het moment van het inroepen van de garantie. Een dergelijk product zal van vergelijkbare kwaliteit en waarde zijn.

Hoe kan de 'Aanvullende garantie' worden ingeroepen:

Over het algemeen worden alle verzoeken in verband met de 'Aanvullende garantie' gericht aan de wederverkoper waar het product is gekocht. Dergelijke verzoeken dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het gebrek te worden gedaan en dienen vergezeld te gaan van het garantiecertificaat en het originele aankoopbewijs. Documentatie/bewijs waar het fabricagedefect uit blijkt moet worden overlegd, normaal gesproken door het product mee te nemen naar de wederverkoper, of anderszins aan de wederverkoper of aan een verkooptegenwoordiger van STOKKE ter inspectie te worden gepresenteerd.

Dit defect wordt in overeenstemming met de voorgaande bepalingen verholpen als de ve-koopvertegenwoordiger van STOKKE of de wederverkoper bepaalt dat de schade is veroorzaakt door een fabricagedefect.

NO VIKTIG: Les disse instruksjonene nøye før bruk og ta godt vare på dem

Viktig informasjon

- Dette produktet er egnet for barn fra seks måneder og opp til 15 kg med settehet, og fra nyfødt opp til 9 kg med bærebag.
- For nyfødt barn som bæres i setteheten, anbefales den mest tilbakelente posisjonen.
- Det må ikke legges inn en ekstra madrass i bærebagen med mindre dette er anbefalt av produsenten.
- Parkeringsbremsen skal være aktivert når du plasserer og tar barnet ut av vognen.
- Maksimalt tillatt vekt for lastbærende tilbehør er 2 kg
- Enhver last som er festet til håndtaket og/eller på baksiden av ryggstøtten og/eller på sidene av vognen, vil påvirke vognenes stabilitet.
- Vognen må inspiseres, vedlikeholdes, rengjøres og/eller vaskes rutinemessig.

- Vognen må bare brukes med ett barn om gangen.
- Tilbehør som ikke er godkjent av vognprodusenten, må ikke brukes.

- Bærebagen egner seg for barn som ikke kan sitte uten hjelp, og som ikke kan rulle over og stå på hender og knær. Bærebagen må ikke brukes til barn som veier mer enn 9 kg.
- Bærehåndtakene skal legges helt inn i og skjules i lommene under bruk.

- Vær ekstra forsiktig hvis du bruker vognen sammen med Stokke® Xplory® Rider Board. Rider Board må ikke brukes til barn som veier mer enn 20 kg (44 pund).
- Hvis barnevognen brukes sammen med et bilsete, må du være obs på at bilsetet ikke er en erstatning for en bag eller seng. Hvis barnet må sove, bør det plasseres i en egen vogn, bag eller seng.
- Bruk bare reservedeler som er levert av produsenten.
- Vær oppmerksom på risikoen ved å ha åpen ild og andre sterke varmekilder, f.eks. elektriske stråleovner, gassovner osv., i nærheten av vognen.
- Bærebagens håndtak og underside må inspiseres jevnlig for tegn på skader og slitasje.

Stokke® Xplory®s understell (chassis) må bare brukes i følgende kombinasjoner:

- Stokke® Xplory® Chassis (understell) + Stokke® Xplory® og Crusi™ Seat
- Stokke® Xplory® Chassis (understell) + Stokke® Xplory® Carry Cot (bærebag)
- Stokke® Xplory® Chassis (understell) + Stokke® iZi Go™ av BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis (understell) + Stokke® iZi Sleep™ av BeSafe®

- Stokke® Xplory® Chassis (understell) + Stokke® bilseteadapter + kompatibele bilseter

Følg disse instruksjonene. Barnets sikkerhet er ditt ansvar.

⚠ ADVARSEL

- **Viktig – Oppbevar denne brukerveiledningen for framtidig bruk.**
- La aldri barnet være uten tilsyn.
- Se til at alle låseanordningene er aktivert før bruk.
- For å unngå skader må du holde barnet på avstand når du folder ut eller legger sammen produktet.
- Ikke la barn leke med dette produktet.
- Denne setteheten egner seg ikke for barn under seks måneder.
- Bruk alltid festesystemet.
- Kontroller at festeanordningene for vognrammen eller setteheten eller bilsetet er korrett aktivert før bruk.
- Dette produktet egner seg ikke for løping eller til å gå på skøyter med.
- Ikke la andre barn leke uten tilsyn nær bærebagen.

- Ikke bruk produktet hvis en del er ødelagt, revet i stykker eller mangler.
- Bærebagen må bare plasseres på et fast, vannrett og tørt underlag.

- Bruk aldri bærebagen på et stativ.
- Ha alltid full kontroll på barnevognen når du bruker den. Hold begge hendene på barnevognens håndtak når du bruker den.
- Vær ekstra forsiktig når du bruker barnevognen på eller nær ujevnt underlag (slaghull, sprekker, rennesteiner, trapper, brostein osv.)
- Ikke parker eller forlat vognen uten tilsyn på ujevnt underlag eller i bakke. Parker alltid vognen på et flatt og jevnt underlag.
- Ikke la noen andre bruke vognen uten at vedkommende har lest og forstått advarslene og instruksjonene i denne brukerveiledningen. Pass på at alle brukere har de nødvendige fysiske evner og erfaringer til å kunne bruke denne barnevognen.
- Barnevognen må aldri brukes i rulletrappor.
- Vær ekstra forsiktig når du bruker vognen på offentlige kommunikasjonsmidler som buss, tog osv.

- Overbelastning, feil sammenlegging eller bruk av ikke godkjent tilbehør kan skade eller ødelegge vognen. Les instruksjonene.
- Legg aldri vognen sammen mens barnet er i nærheten. Hold alltid barnet unna bevegelige deler når du foretar justeringer.
- Loft aldri bærebagen eller setet ved hjelp av baldakinen/kalesjen.
- Bærebagens madrasse må alltid plasseres med tekstilåpningen vendt ned.
- Setet må aldri løftes ved hjelp av seteskinnen.
- Ikke bruk barnevognens sete-enhet som bilsete.
- Vær forsiktig når du slår sammen eller folder ut understellet, slik at ingen fingre eller lemmer kommer i klem. Vær ekstra forsiktig når du løfter understellet inn i eller ut av en bil.
- Du må ALDRI ha barnet i barnevognen når du skal opp eller ned en trapp. Du kan risikere å miste kontroll over barnevognen, eller barnet kan falle ut. Hvis du har et barn i barnevognen når du går opp eller ned en trapp, kan du også komme til å skade selve vognen. Du må alltid ta barnet ut av vognen før du skal gå i trapper.

Klagerett og utvidet garanti

Gjelder over hele verden for Stokke® Xplory®, heretter kalt "produktet".

KLAGERETT

Kundens rett til å klage er i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Forbrukervernnet og lovgivningen kan variere fra land til land. Generelt sett gir ikke STOKKE AS rettigheter utover de som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende lovgivning, men det henvises til den "Utvidede Garanti" beskrevet nedenfor. Forbrukerrettighetene er i tillegg til den "Utvidede Garanti" til enhver tid gjeldende og berøres ikke av denne.

STOKKE® «FORLENGET GARANTI»

STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, gir imidlertid en «forlenget garanti» til kunder som registrerer produktet sitt i databasen vår. Dette kan gjøres via vår hjemmeside, www.stokkewarranty.com. Etter registreringen vil det bli utstedt et garantisertifikat, som kunden vil motta elektronisk (e-post) eller via vanlig postgang.

Registrering i Garanti Databasen gir eieren en "Utvidet Garanti" som følger:

• 3-års garanti mot enhver produksjonsfeil.

Den "Utvidede Garanti" gjelder også om produktet er mottatt i gave eller kjøpt brukt. Den "Utvidede Garanti" kan påberopes av den som eier produktet til enhver tid innenfor garantiperioden og i henhold til garantisertifikatet til eieren.

STOKKE®'s Utvidete Garanti er betinget av følgende:

- Normal bruk.
- Produktet må kun være brukt til formålet det er beregnet for.
- Produktet har gjennomgått ordinært vedlikehold som beskrevet i bruksanvisningen.
- Når den "Utvidede Garanti" skal tas i bruk må garantisertifikatet

fremvises sammen med en datostempel og original kvittering på kjøpet. Dette gjelder også for senere eiere.

- Produktet må være i original tilstand og eventuelle nye deler må være levert av STOKKE og ment for bruk på eller sammen med produktet. Eventuelle avvik fra dette krever skriftlig samtykke fra STOKKE.
- Serienummeret ikke har blitt ødelagt eller fjernet.

STOKKE sin "Utvidede Garanti" gjelder ikke når:

- Problemer er forårsaket av normale forandringer i delene på produktet (f.eks fargeforandringer og slitasje).
- Problemer er forårsaket av små variasjoner i materialene (f.eks fargeforskjeller mellom delene).
- Problemer er forårsaket av ekstrem påvirkning av ytter faktorer som sollys, temperatur, fuktighet, forurensning etc.
- Skade forårsaket av ulykker/uhell - for eksempel at andre gjestanter har støtt sammen med produktet eller at en person har veltet produktet etter å ha støtt sammen med det. Det samme gjelder hvis produktet har blitt overbelastet, for eksempel med hensyn til hvor stor vekt som har vært plassert på det.
- Skader som er forårsaket av ekstern påvirkning, som for eksempel når produktet blir sendt som reisegods.
- Produktet har følgeskader, for eksempel skader påført av andre personer og/eller objekter.
- Hvis produktet har blitt utstyrt med tilbehør som ikke er levert av Stokke gjelder ikke den "Utvidede Garanti".
- Den "Utvidede Garanti" gjelder ikke for tilbehør som er levert sammen med produktet eller kjøpt på et senere tidspunkt.

STOKKE vil med den "Utvidede Garanti":

- Skifte ut, eller hvis STOKKE foretrekker reparere defekte deler eller produktet i sin helhet (hvis nødvendig) forutsatt at produktet er levert inn til en forhandler.
- Betale normale transportkostnader for alle reservedeler/produsletter fra STOKKE til forhandler der produktet ble kjøpt. Ingen av kjøperens reisekostnader dekkes i henhold til vilkårene i garantien.
- Forbeholde seg retten til å erstatte defekte deler med tilnærmedesvis lik design på tidspunktet garantien blir påkalt.

- Forbeholde seg retten til å levere ett erstatteringsprodukt i de tilfeller der produktet ikke lengre er i produksjon på det tidspunktet garantien blir påkalt. Disse produktene skal være av tilsvarende kvalitet og verdi.

Hvordan ta i bruk den "Utvidede Garanti":

Alle forespørsler vedrørende den "Utvidede Garanti" skal normalt sett gjøres til forhandler der produktet ble kjøpt. En slik forespørsel skal gjøres så snart som mulig etter at en feil har blitt oppdaget og skal ledsages av garantisertifikatet og den originale kvitteringen. Dokumentasjon/bevis som viser produksjonsfeil skal fremvises, normalt ved at produktet blir tatt med til forhandleren eller på annen måte blir presentert for forhandleren eller STOKKEs salgsrepresentant for inspeksjon. Feilen vil bli utbedret i samsvar med bestemmelserne over dersom forhandleren eller STOKKEs salgsrepresentant avgjør at skaden er forårsaket av en produksjonsfeil.

PL WAŻNE: Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości

Ważne informacje

- Produkt ten jest przeznaczony dla dzieci od 6 miesięcy do

osiągnięcia wagii 15 kg (w odniesieniu do siedziska) lub od chwili urodzenia do osiągnięcia wagii 9 kg (w odniesieniu do torby do noszenia niemowlęcia).

- W przypadku transportowania noworodków w części siedziskowej zaleca się ułożenie dziecka w pozycji położonej z największym, możliwym odchyleniem.

- Nie używaj dodatkowego materaca w torbie do noszenia niemowlęcia, jeżeli nie jest to zalecane przez producenta.

- Podczas wkładania i wyjmowania dzieci należy włączyć hamulec postojowy.

- Największe dopuszczalne obciążenie elementów nośnych wynosi 2 kg.

- Jakiekolwiek obciążenie uchwytu, tylnej części oparcia lub boków wózka wpływa na jego stabilność.

- Wózek należy regularnie kontrolować, konserwować i czyścić.

- Wózek może być używany do przewozu tylko 1 dziecka w danym czasie.

- Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta.

- Nosidło dla niemowląt jest odpowiednie dla dzieci, które nie potrafią jeszcze same siadać, przekręcać się i unosić na rękach lub kolanach. Z nosidła dla niemowląt mogą korzystać dzieci o wadze do 9 kg.

- Podczas użytkowania uchwytu są całkowicie ukryte w kieszeniach.

- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z wózka z Stokke® Xplory® Rider Board. Maksymalna waga dziecka, które może korzystać z Rider Board to 20 kg.

- Jeżeli wózek spacerowy jest używany z fotelikiem samochoдовym, trzeba pamiętać, że ten fotelik nie zastąpi kózeczkę lub łózka. Jeżeli Twoje dziecko chce spać, to powinno zostać położone w odpowiednim, wózku z gondolą, kózeczką lub łóżku.

- Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, dostarczonych przez producenta.

- Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień i inne źródła silnego ciepła, jak np. grzejniki elektryczne lub gazowe, znajdujące się w pobliżu wózka.

- Należy regularnie sprawdzać, czy na uchwytach nośnych i spodzie torby nie występują oznaki uszkodzenia lub zużycia.

Rama Stokke® Xplory® może być wykorzystywana wyłącznie w następujących kombinacjach:

- Rama Stokke® Xplory® + siedzisko Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat

- Rama Stokke® Xplory® + Nosidło dla niemowląt Stokke® Xplory® Carry Cot

- Rama Stokke® Xplory® + fotelik samochodowy Stokke® iZi Go™ by BeSafe®

- Rama Stokke® Xplory® + fotelik samochodowy Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®

- Rama Stokke® Xplory® + Uchwyty do fotelika samochodowego Stokke® + składany fotelik samochodowy

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. To Ty jesteś odpowiedzialny/odpowiedzialna za bezpieczeństwo dziecka.

OSTRZEŻENIE

- Ważne! Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie zabezpieczenia są zaktywowane.
- W celu uniknięcia obrażeń dopilnuj, by podczas rozkładania i składania wózka dziecko nie znajdowało się w środku.
- Nie pozwalaj dziecku bawić się produktem.
- Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.
- Zawsze stosuj system zabezpieczeń.
- Przed użyciem sprawdź, czy zamocowania gondoli, siedziska lub fotelika samochodowego zostały prawidłowo zaktywowane.
- Niniejszy produkt nie jest odpowiedni do użytku podczas biegania lub jazdy na łyżwach.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się bez opieki w pobliżu torby do noszenia niemowlęcia.
- Produktu nie wolno używać w razie uszkodzenia, nadwyrężenia lub braku jakiegokolwiek części.
- Torbę do noszenia niemowląt należy stawiać wyłącznie na stabilnym, poziomym i suchym podłożu.

- Nigdy nie stawiaj nosidła dla niemowląt na stelażu.
- Podczas posługiwania się wózkiem należy zawsze zachowywać nad nim pełną kontrolę. Prowadząc wózek trzymaj przez cały czas obie ręce na jego uchwytcach do prowadzenia.
- Zachowuj szczególną ostrożność prowadząc wózek po nierównej nawierzchni lub w jej pobliżu (wyboje, pęknięcia, krawędzianki, schody, nawierzchnia z kostki kamiennej itp.).
- Nie parkuj i nie zostawiaj wózka bez opieki na nierównym podłożu lub na wznieśieniu. Należy zawsze parkować wózek na płaskiej i równej nawierzchni.
- Nie pozwalaj korzystać z wózka nikomu, kto przed przystąpieniem do użytkowania nie przeczytał z pełnym zrozumieniem instrukcji i zawartych w niej ostrzeżeń. Upewnij się, czy każdy z użytkowników ma odpowiednie predyspozycje fizyczne i doświadczenie potrzebne do korzystania z tego wózka.
- Aby uniknąć uwieńczenia palców lub kończyn, należy zachować ostrożność podczas składania lub rozkładania podwozia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wkładania i wyjmowania ramy wózka z samochodu.
- Wózka nie wolno wprowadzać na schody ruchome.
- Zachowuj szczególną ostrożność w przypadku korzystania z wózka w środkach transportu publicznego, takich jak autobusy, pociągi itp.
- Nadmierne obciążenie, nieprawidłowe składanie lub korzystanie z akcesoriów niezatwierdzonych może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie wózka. Zapoznaj się z instrukcjami.
- Nigdy nie składaj wózka, gdy dziecko jest w pobliżu. Zawsze trzymaj dziecko z dala od jakiegokolwiek ruchomych części podczas dokonywania regulacji.
- Nie wolno unosić nosidła dla niemowląt lub siedziska, chwytając za daszek/budkę.
- Materac nosidła dla niemowląt należy zawsze umieszczać tak, by strona z otworem skierowana była do dołu.
- Nigdy nie podnosić siedziska za jego szynę.
- Nie używaj siedziska wózka w charakterze fotelika samochodowego.
- Wózka nie wolno wprowadzać na schody ruchome.
- Zachowuj szczególną ostrożność w przypadku korzystania z wózka w środkach

dziecko. Grozi to nagłą utratą kontroli nad wózkiem lub wypadnięciem dziecka. Używanie wózka na schodach, gdy znajduje się w nim dziecko, mogliby spowodować uszkodzenie wózka. Przed użyciem wózka na schodach należy zawsze wyjąć z niego dziecko.

Prawo skargi i rozszerzona gwarancja

Poniższe postanowienia mają zastosowanie na całym świecie wobec produktu Stokke® Xplory® (zwanego dalej produktem).

PRAWO SKARGI

Klient ma prawo wnieść skargę w dowolnym czasie, stosownie do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta, które mogą się różnić w zależności od kraju.

Ogółem, firma STOKKE AS nie przyznaje żadnych dodatkowych praw ponad te, które zostały ustanowione przepisami obowiązującymi w dowolnym czasie. Niemniej jednak czyni się odwołanie do „Rozszerzonej gwarancji” opisanej poniżej. Prawa klienta, wynikające z przepisów o ochronie konsumenta, stanowią dodatek do przepisów wynikających z „Rozszerzonej gwarancji” i są od nich niezależne.

ROZSZERZONA GWARANCJA FIRMY STOKKE®

Firma STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norwegia, udziela tzw. rozszerzonej gwarancji klientom, którzy zarejestrują produkt w naszej Bazie Gwarancyjnej. Produkt można zarejestrować na naszej stronie pod adresem: www.stokkewarranty.com. Po zarejestrowaniu produktu, klient otrzyma certyfikat gwarancji pocztą elektroniczną (e-mail) lub jego egzemplarz papierowy pocztą zwykłą. Rejestracja w Bazie Gwarancji upoważnia właściciela do następującej

„Rozszerzonej gwarancji”:

- 3-letnia gwarancja na dowolne uszkodzenia produkcyjne towaru.

„Rozszerzona gwarancja” jest również stosowana, jeśli otrzymał go się produkt w prezencie lub został on zakupiony jako używany. W rezultacie, każdy, kto jest właścicielem produktu w okresie gwarancji i kto przedstawi certyfikat gwarancji, może powoływać się na „Rozszerzoną gwarancję”.

„Rozszerzona gwarancja” STOKKE jest uzależniona od następujących czynników:

- Normalnego zużycia.
- Używania produktu wyłącznie do celów, do jakich jest on przeznaczony.
- Stosowania zwykłej konserwacji produktu, jak opisano to w instrukcji konserwacji/dosługi.
- Powołując się na „Rozszerzoną gwarancję”, należy przedłożyć certyfikat gwarancji, wraz z oryginałem rachunku zakupu z pieczątką z datą. Dotyczy to również każdego następnego właściciela.
- Zachowania pierwotnego stanu produktu, co niniejszym oznacza, że używano wyłącznie części dostarczanych przez STOKKE i przeznaczonych do użytku na produkcie lub wraz z produktem. Jakiekolwiek odstępstwa wymagają uprzedniej pisemnej zgody STOKKE.
- Numeru seryjnego produktu zachowanego w stanie nieuszkodzonym.

„Rozszerzona gwarancja” STOKKE nie obejmuje:

- Problemów wynikających z normalnych zmian części produktu (np. zmiany koloru, jak również normalnego zużycia).
- Problemów spowodowanych przez niewielkie zmiany w materiałach (np. różnice kolorów między częściami).
- Problemów wynikających ze znacznego wpływu czynników zewnętrznych, jak słońce/światło, temperatura, wilgoć, zanieczyszczenie środowiska, etc.
- Uszkodzeń wynikających z wypadków/zdarzeń niepożądanych - np. uderzenia o produkt innym przedmiotem lub przypadkowego przewrócenia produktu. Ma to zastosowanie również w przypadku przeciążenia produktu, np. poprzez ułożenie na nim ciężkich przedmiotów.

Szkody wyrządzone na produkcje na skutek wpływu czynników zewnętrznych, np. kiedy produkt był transportowany jako bagaż.

- Szkody pośrednie, np. szkody wyrządzonej innym osobom i/lub innym przedmiotem.
- Jeśli do produktu zamontowano jakiekolwiek akcesoria, których dostawcą nie jest firma Stokke, „Rozszerzona gwarancja” wygasza.
- „Rozszerzona gwarancja” nie ma zastosowania do jakiegokolwiek akcesoriów, które zostały zakupione lub dostarczone wraz z produktem, bądź w późniejszej dacie.

W ramach „rozszerzonej gwarancji” firma STOKKE:

- Wymieni lub, gdy jest to rozwiązywanie preferowane przez firmę STOKKE, naprawi wadliwą część lub produkt w całości (w razie konieczności) jeżeli produkt zostanie dostarczony do sprzedawcy.
- Pokryje正常的 koszty transportu części zamiennej/produkta z firmy STOKKE do sprzedawcy, od którego zakupiono produkt. – warunki gwarancji nie obejmują kosztów podróży kupującego.
- W okresie objętym gwarancją, zastępuje sobie prawo wymiany wadliwych części na części o przybliżonym wzornictwie.
- Zastępuje sobie prawo zaoferowania produktu zastępczego w przypadku, gdy reklamowany produkt nie jest już produkowany w momencie skorzystania z gwarancji. Jakość i wartość zamiennika będzie odpowiadać produktowi reklamowanemu

Jak powołać się na „Rozszerzoną gwarancję”?

Ogólnie mówiąc, reklamacje w ramach „Rozszerzonej gwarancji” należy składać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Reklamację należy złożyć natychmiast po ujawnieniu wady i założyć kartę gwarancyjną oraz oryginalny dowód zakupu.

Dokumentację potwierdzającą wadę produkcyjną przedstawia się zazwyczaj przekazując produkt sprzedawcy lub w inny sposób umożliwiając sprzedawcy lub przedstawicielowi ds. sprzedaży firmy STOKKE jego oględzinę.

Jeśli sprzedawca lub przedstawiciel ds. sprzedaży firmy STOKKE potwierdzi wadę produkcyjną, zostanie ona usunięta zgodnie z powyższymi warunkami.

PT IMPORTANTE: Leia as instruções cuidadosamente antes de utilizar e guarde-as para futura consulta

Informação importante

- Este produto destina-se a crianças desde os 6 meses e até ao peso de 15 kg com unidade de cadeira e desde o nascimento e até ao peso de 9 kg com alcofa.
 - Para os bebés mais novos transportados na unidade de cadeira, recomenda-se a posição mais reclinada.
 - Não é permitido colocar nenhum colchão adicional na alcofa, salvo se recomendado pelo fabricante.
 - O dispositivo de bloqueio das rodas deve ser engatado quando se pretender colocar e retirar as crianças.
 - A carga máxima admissível para os acessórios com carga é de 2 kg / 4,4 lbs.
 - Qualquer carga suspensa nas pegas e/ou na parte de trás do apoio de costas e/ou nos lados do carrinho afetará a estabilidade do carrinho.
 - O carrinho deverá ser examinado, conservado, limpo e/ou lavado regularmente.
 - O carrinho só pode ser utilizado com 1 criança de cada vez.
- O chassis do Stokke® Xplory® deve ser apenas utilizado com os seguintes elementos de combinação:
- Chassis do Stokke® Xplory® + Stokke® Xplory® & Cadeira Crusi™
 - Chassis do Stokke® Xplory® + Alcofa do Stokke® Xplory®

- Não deverão ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante do carrinho.
- A alcofa destina-se a bebés que ainda não consigam sentar-se sozinhos, rebolar e criar impulso com as mãos e com os joelhos. O peso máximo do bebé para utilizar a alcofa é de 9 kg.
- As pegas de transporte devem ser totalmente ocultadas dentro das bolsas.
- Tenha cuidado redobrado se utilizar o carrinho com a plataforma do Stokke® Xplory®. O peso máximo que uma criança deve ter para usar a plataforma para o carrinho de passeio é de 20 kg / 44 lbs.
- Se o carrinho for utilizado com uma cadeira auto, tenha em atenção o facto de esta cadeira auto não substituir a alcofa nem a caminha. Se o bebé precisar de dormir, deve ser colocado num carrinho de bebé adequado, alcofa ou caminha.
- Utilize apenas peças de substituição fornecidas ou disponibilizadas pelo fabricante.
- Tenha consciência do risco corrido se o carrinho se encontrar nas proximidades de lareiras e outras fontes de calor intenso, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc.
- As pegas da alcofa e a base devem ser regularmente examinadas quanto à existência de sinais de danificação e de desgaste.

- Chassis do Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Chassis do Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Chassis do Stokke® Xplory® + Adaptador de cadeira auto Stokke® + cadeiras auto compatíveis

Siga estas instruções. A segurança da criança é da sua responsabilidade.

AVISO

- Importante – Guarde estas instruções para futura consulta.
- Nunca deixe a criança sem vigilância.
- Certifique-se de que todos os dispositivos de fecho estão engatados antes de utilizar.
- Para evitar ferimentos, certifique-se de que a criança está afastada quando estiver a dobrar ou a desdobrar este produto.
- Não permita que a criança brinque com este produto.
- Esta unidade de cadeira não se adequa a crianças com menos de 6 meses.
- Utilize sempre o sistema de retenção de segurança.
- Verifique se os dispositivos de engate da estrutura do carrinho ou da unidade de

cadeira ou da cadeira auto estão corretamente engatados antes de utilizar.

- Este produto não é adequado para correr ou patinar.
- Não deixe que outras crianças brinquem sem vigilância perto da alcofa.
- Não utilize o produto se algum elemento estiver partido, rasgado ou em falta.
- Coloque a alcofa apenas sobre superfícies secas, horizontais e firmes.
- Nunca coloque a alcofa sobre um suporte.
- Tenha sempre total controlo do carrinho ao manuseá-lo. Mantenha constantemente as duas mãos nas pegas do carrinho durante o seu manuseamento.
- Tenha cuidado redobrado quando manusear o carrinho sobre ou perto de pavimentos irregulares (existência de buracos, fendas, guias, degraus, calçada em pedra, etc.).
- Não estacione nem deixe o carrinho sem vigilância sobre pavimentos irregulares ou inclinados. Estacione sempre o carrinho sobre pavimentos planos e regulares.
- Não permita que ninguém utilize o carrinho, salvo se essa pessoa tiver lido e compreendido completamente os avisos e as instruções
- deste guia de utilização antes de utilizá-lo. Certifique-se de que todos os utilizadores estão aptos fisicamente e têm experiência no manuseamento deste carrinho.
- Nunca utilize o carrinho em escadas rolantes.
- Tenha cuidado redobrado quando utilizar o carrinho em transportes públicos, tais como autocarros, combóios, etc.
- A sobrecarga, a incorreta dobragem ou a utilização de acessórios não aprovados podem danificar ou partir este carrinho. Leia as instruções.
- Nunca dobre o carrinho com uma criança nas proximidades. Mantenha sempre a criança afastada de quaisquer elementos em movimento enquanto faz os ajustes.
- Nunca eleve a alcofa ou a cadeira pela capota/cobertura.
- O colchão da alcofa tem de ser sempre colocado com a abertura do tecido virada para baixo.
- Nunca eleve a cadeira pelo parapeito da cadeira.
- Não utilize a unidade de cadeira do carrinho como cadeira auto.
- Para evitar trilhar os dedos ou os membros,

tenha cuidado ao dobrar e ao desdobrar o chassis. Tenha cuidado redobrado ao elevar o chassis para tirá-lo ou guardá-lo no automóvel.

- NUNCA utilize o carrinho para subir ou descer escadas com a criança lá dentro. Pode perder o controlo do carrinho de repente ou a criança pode cair. Utilizar o carrinho em escadas com a criança lá dentro também pode danificá-lo. Retire sempre a criança do carrinho antes de o utilizar em escadas.

DIREITO DE RECLAMAÇÃO E GARANTIA ALARGADA

Aplicável em todo o mundo relativamente à Stokke® Xplory®, abaixo referida como o produto.

DIREITO DE RECLAMAÇÃO

Os clientes têm o direito de reclamação ao abrigo da legislação de defesa do consumidor aplicável no momento em causa, que varia de país para país.

Em termos gerais, a STOKKE AS não outorga quaisquer direitos adicionais para além dos estabelecidos na legislação aplicável num determinado momento, embora remeta para a "Extensão de Garantia" descrita abaixo. Os direitos do cliente ao abrigo da legislação de defesa do consumidor aplicável num determinado momento são cumulativos

com os da "Extensão de Garantia", e não são afectados por esta.

"EXTENSÃO DE GARANTIA" STOKKE®

No entanto, a STOKKE AS, sita em Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Noruega, outorga uma "Extensão de Garantia" aos clientes que registem o seu produto na nossa Base de Dados de Garantia, o que pode ser efectuado no nosso sitio na Internet www.stokkewarranty.com. Após o registo, é emitido um certificado de garantia que será enviado ao cliente por correio electrónico ou por correio normal.

O Registo na Base de Dados de Garantia atribui ao proprietário a "Extensão de Garantia" que se segue:

- **garantia de 3 anos** contra todos os defeitos de fabrico do produto.

A "Extensão de Garantia" aplica-se igualmente caso o produto tenha sido oferecido ou adquirido em segunda mão. Consequentemente, a "Extensão de Garantia" pode ser invocada independentemente de quem seja o dono do produto na altura, dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do certificado de garantia.

A "Extensão de Garantia" STOKKE® está sujeita às seguintes condições:

- Utilização normal.
- O produto só ser utilizado para os fins a que se destina.
- O produto ser sujeito a manutenção normal, conforme descrito no manual de instruções/manutenção.
- Ao ser invocada a "Extensão de Garantia", deve ser apresentado o certificado de garantia, juntamente com o recibo original de compra datado. O mesmo se aplica aos proprietários subsequentes.
- O produto deve manter-se no seu estado de origem, ou seja, que as peças usadas sejam unicamente fornecidas pela STOKKE e específicas do produto. Qualquer modificação necessita de uma autorização prévia por escrito da STOKKE.
- O número de série do produto não pode ser retirado ou destruído.

A "Extensão de Garantia" STOKKE® não cobre:

- Problemas causados pela evolução normal das peças do produto (p. ex. mudanças de cor, desgaste normal).
- Problemas causados por pequenas variações nos materiais (p. ex.

diferenças de cor entre peças).

- Problemas causados por influências extremas de agentes externos como sol/luz, temperatura, humidade, poluição ambiental, etc.
- Danos causados por acidentes/choques, por exemplo, se quaisquer objectos tiverem batido no produto ou se alguém tiver voltado o produto devido a colisão. O mesmo se aplica se o produto tiver sido sobre-arragado, por exemplo, relativamente ao peso sobre ele colocado.
- Danos causados ao produto por ação externa, por exemplo quando o produto é expedido como bagagem.
- Danos consequentes, por exemplo danos causados a pessoas e/ou a quaisquer objectos.
- Se o produto estiver equipado com acessórios que não foram fornecidos pela Stokke, a "Extensão de Garantia" prescreve.
- A "Extensão de Garantia" não se aplica a acessórios adquiridos ou fornecidos com o produto ou em data posterior.

A STOKKE, ao abrigo da "Garantia Amplia":

- Compromete-se a substituir ou – caso a STOKKE prefira – reparar a peçadefeuosa, ou todo o produto (caso necessário), desde que o produto seja entregue a um revendedor.
- Compromete-se a cobrir custos normais de transporte de peças de substituição/produtos desde a STOKKE até ao revendedor em que o produto foi adquirido. Não são cobertas despesas de viagem do comprador nos termos da garantia.
- Reserva-se o direito de substituir, quando a garantia for invocada, as peças defeituosas por peças aproximadamente com o mesmo design.
- Reserva-se o direito de fornecer um produto de substituição, se o produto em causa já não for fabricado no momento em que a garantia for invocada. Esse produto será de qualidade e valor equivalentes.

Como invocar a "Extensão de Garantia":

Normalmente, todos os pedidos relacionados com a "Extensão de Garantia" são efectuados junto do revendedor em que o produto foi adquirido. Os pedidos devem ser feitos o mais cedo possível após a deteção do defeito, acompanhados do certificado de garantia e do recibo de compra original.

Devem ser apresentados comprovativos do defeito de fabrico, normalmente trazendo o produto ao revendedor, ou submetendo-o a uma inspecção

pelo revendedor ou por um representante de vendas da STOKKE. O defeito será reparado ao abrigo das disposições acima mencionadas, desde que o revendedor ou o representante de vendas da STOKKE determinem que a avaria foi causada por defeito de fabrico.

RO IMPORTANT: Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultarea viitoare

Informații importante

- Acest produs este adecvat pentru copii de la 6 luni și până la 15 kg cu o unitate de scaun și de la naștere și până la 9 kg cu un coșuleț portabil.
- Dacă sunt transportați nou-născuți în unitatea scaunului, este recomandată poziția cea mai înclinată.
- Nu adăugați alte saltelețe în coșulețul portabil, cu excepția cazului în care acestea sunt recomandate de producător.
- La introducerea și la scoaterea copiilor trebuie folosit dispozitivul de parcare.
- Încărcarea maximă admisă a accesoriilor pentru transport este de 2 kg / 4,4 lbs.

• Orice greutate prinsă de mână și/sau de partea din spate a săptărului și/sau de părțile laterale ale căruciorului va afecta stabilitatea acestuia.

- Căruciorul trebuie inspectat, întreținut, curățat și/sau spălat în mod regulat.
- Căruciorul trebuie să fie utilizat doar pentru 1 copil o dată.
- Nu trebuie utilizate accesorii care nu au fost aprobat de producătorul căruciorului.
- Coșulețul portabil este adecvat pentru copii care nu pot sădea neștiință, nu se pot întoarce și nu se pot ridica în mâini și genunchi. Greutatea maximă a copilului ce utilizează coșulețul portabil este de 9 kg.

- Mânerele portabile trebuie să fie introduse complet în buzunar în timpul utilizării.
- Acordați o atenție deosebită dacă folosiți vehiculul cu Stokke® Xplory® Rider Board. Greutatea maximă a copilului ce utilizează Rider Board este de 20 kg / 44 lbs.
- Atunci când căruciorul este utilizat împreună cu un scaun de autovehicul, aveți în vedere că acest scaun nu înlăuțește un coș sau un pat. Dacă copilul trebuie să doarmă, atunci el trebuie să fie așezat într-un corp de cărucior, coș sau pat adecvat.
- Folosiți numai piese de schimb furnizate de producător.
- Dacă sunt transportați nou-născuți în unitatea scaunului, este recomandată poziția cea mai înclinată.
- Nu adăugați alte saltelețe în coșulețul portabil, cu excepția cazului în care acestea sunt recomandate de producător.
- La introducerea și la scoaterea copiilor trebuie folosit dispozitivul de parcare.
- Verificați în mod regulat starea mânărelor și a bazei coșulețului portabil.

Cadrul Stokke® Xplory® poate fi utilizat numai în următoarele combinații:

- Cadru Stokke® Xplory® + scaun Stokke® Xplory® și Crusi™
- Cadru Stokke® Xplory® + coșuleț portabil Stokke® Xplory®
- Cadru Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Go™ de marcă BeSafe®
- Cadru Stokke® Xplory® + Stokke® iZi Sleep™ de marcă BeSafe®
- Cadru Stokke® Xplory® + adaptor scaun auto Stokke® + scaune auto compatibile

Respectați aceste instrucțiuni. Siguranța copiilor este responsabilitatea dumneavoastră.

⚠ ATENȚIE

- Important - păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.
- Nu lăsați copilul nesupravegheat.
- Înainte de utilizare asigurați-vă că sunt închise toate dispozitivele de blocare.
- Pentru a preveni accidentele mențineți copilul la distanță când deschideți și când închideți acest produs.
- Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.
- Această unitate scaun nu este adecvată pentru copii sub 6 luni.
- folosiți întotdeauna sistemul de reținere.
- Înainte de utilizare verificați dacă corpul căruciorului sau unitatea scaunului sau dispozitivele de fixare pe scaunul auto sunt fixate corect .
- Acest produs nu este adecvat pentru alergare sau patinaj.
- Nu lăsați alți copii să se joace nesupravegheți în apropierea coșulețului portabil.
- Nu folosiți produsul dacă are componente deteriorate sau dacă lipsesc componente.
- Folosiți acest coșuleț portabil numai pe o suprafață de sprijin solidă, orizontală, plană și uscată.
- Nu amplasați niciodată coșulețul portabil pe un stativ.
- Păstrați întotdeauna un control deplin asupra căruciorului în timpul manipulării. În timpul manipulării țineți în permanență ambele mâini pe mână.
- Procedați cu atenție sporită când folosiți căruciorul pe suprafețe denivelate (gropi, sănțuri, borduri, trepte, pavaj etc.).
- Nu parcați și nu lăsați căruciorul nesupravegheat pe suprafețe denivelate sau inclinate. Parcați întotdeauna căruciorul pe o suprafață plană și orizontală.
- Nu permiteți utilizarea căruciorului de către

persoane care nu au citit și înțeles avertizările și instrucțiunile cuprinse în acest Ghid al utilizatorului. Asigurați-vă că toți utilizatorii posedă capacitatele fizice și experiența necesare pentru a manipula acest cărucior.

- Nu folosiți căruciorul pe scările rulante.
- Procedați cu atenție sporită când utilizați căruciorul în mijloacele de transport în comun, ca de ex. autobuze, trenuri etc.
- Suprasolicitarea, plierea incorectă sau utilizarea unor accesorii neaprobată pot duce la deteriorarea sau defectarea căruciorului. Citiți instrucțiunile.

- Nu pliați căruciorul când se găsește un copil în apropiere. În timpul reglării țineți copilul la distanță față de componente mobile.
- Nu ridicați coșulețul portabil sau scaunul de covilit/capotină.
- Salteluta coșulețului portabil trebuie amplasată întotdeauna cu deschiderea materialului textil în jos.
- Niciodată nu ridicați scaunul de bară.
- Nu folosiți unitatea scaunului căruciorului ca scaun auto.
- Pentru a evita prindere degetelor și mâinii fiți precauți când pliați sau depliați cadrul.

Fiți deosebiți de precauți când ridicăți cadrul în sau din autovehicul.

- Nu utilizați NICIODATĂ căruciorul pe scări cu copilul înăuntru. Puteți pierde brusc controlul căruciorului sau copilul poate cădea. Utilizarea căruciorului pe scări cu copilul înăuntru poate, de asemenea, deteriora căruciorul. Scoateți întotdeauna copilul din cărucior înainte de a-l utiliza pe scări.

Dreptul de formulare a reclamațiilor și garanția extinsă

Aplicabil pe tot globul referitor la Stokke® Xplory®, menționat în continuare drept „produsul”.

DREPTUL DE FORMULARE A RECLAMAȚIILOR

Conform legislației privind protecția consumatorului aplicabilă în orice moment, legislație care poate varia de la o țară la alta, clientul are dreptul de a formula reclamații. În general, compania STOKKE AS nu acordă nici un drept suplimentar față de cele stabile de legislația aplicabilă în orice moment, deși se face referire la „garanția extinsă” descrisă mai jos. Drepturile clientilor, conform legislației privind protecția consumatorului aplicabilă în orice moment vin în completarea drepturilor prevăzute de „garanția extinsă” și nu sunt afectate de aceasta.

„GARANȚIE EXTINSĂ” STOKKE®

STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvegia, acordă însă o „garanție extinsă” clientilor care își înregistrează produsul în baza noastră de date de garanții. Aceasta poate fi realizată prin pagina noastră web www.stokkewarranty.com. După înregistrare, va fi emis un certificat de garanție, care va fi expediat clientului prin poșta electronică (e-mail) sau prin poșta obișnuită.

Înregistrarea în baza de date cu produse aflate în garanție conferă proprietarului dreptul de a beneficia de o „garanție extinsă”, după cum urmează:

• **Garanție timp de 3 ani** pentru orice defect de fabricație a produsului.

Serviciul de „garanție extinsă” se aplică de asemenea dacă produsul a fost primit cadou sau a fost achiziționat ca produs de ocazie. Prin urmare, „garanția extinsă” poate fi solicitată de proprietarul produsului, în orice moment din perioada de garanție, cu condiția ca certificatul de garanție să fie prezentat de către proprietar.

„Garanția extinsă” STOKKE depinde de îndeplinirea următoarelor condiții:

- Utilizare normală.
- Produsul a fost utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat.
- Produsul a fost supus operațiunilor obișnuite întreținere, așa cum sunt descrise în secțiunea întreținere din instrucțiunile de utilizare.
- La solicitarea „garanției extinse”, va trebui să prezentați certificatul de garanție, împreună cu chitanța de achiziție stampilată în original. Această condiție se aplică tuturor co-proprietarilor sau proprietarilor ulterior.
- Produsul trebuie să fie prezentat în stare originală, înțelegând prin aceasta faptul că componentele utilizate au fost furnizate în exclusivitate de STOKKE și urmează a fi folosite la sau împreună cu produsul. Orice abaterie de la această condiție necesită obținerea acordului prealabil al companiei STOKKE.
- Numărul de serie al produsului nu a fost distrus sau îndepărtat.

„Garanția extinsă” STOKKE nu acoperă:

- Problemele determinate de evoluția normală a părților componente ale produsului (de exemplu, schimbarea coloritului, uzura).
- Problemele determinate de diferențe minore ale materialelor (de exemplu, diferențele de culoare dintre părțile componente).

• Problemele determinate de influența extremă a factorilor externi, de exemplu soare/lumina, temperatură, umiditatea, poluarea mediului înconjurător etc.

• Defecțiunile determinate de accidente - de exemplu obiecte care au căzut în produs sau de către persoane care s-au lovit de produs și l-au răsturnat. Aceeași regulă se aplică și în cazul supraîncărcării produsului, de exemplu prin aşezarea unei greutăți prea mari în produs.

• Defecțiunile determinate de factorii externi, de exemplu în cazul în care produsul este transportat ca bagaj.

• Daunele indirecte, de exemplu defecțiunile determinate de persoane și/sau de alte obiecte.

• Dacă produsul a fost prevăzut cu accesorii care nu au fost furnizate de compania Stokke, „garanția extinsă” va fi anulată.

• „Garanția extinsă” nu se aplică accesoriilor care au fost achiziționate sau furnizate împreună cu produsul sau la o dată ulterioară.

Conform „garanției extinse”, compania STOKKE va:

- Înlătui sau – dacă STOKKE preferă astfel – va repara piesa defectă sau produsul în întregime (în cazul în care este necesar), cu condiția ca produsul să fie livrat unui dis-trubitor.
- Acoperi costurile corespunzătoare de transport al pieselor de schimb/produselor de la compania STOKKE la distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Garanțianu acoperă cheltuielile de deplasare ale cumpărătorului.
- Reserva dreptul de a înlătui, în momentul solicitării garanției, componente defecțe cu componente aproximativ similare.
- Reserva dreptul de a livra un produs de schimb în cazul în care produsul în cauză nu se mai produce în momentul în care este solicitată garanția. Produsul va trebui să aibă ocalitate și o valoare similară.

Invocarea „garanției extinse”:

În general, toate cererile referitoare la „garanția extinsă” vor fi adresate distribuitorului de la care a fost achiziționat produsul. Cererile trebuie efectuate cât mai repede cu putință după descoperirea defecțiunilor și trebuie însoțite de certificatul de garanție și de chitanța de achiziție în original.

Trebue să prezentați documentația/dovada care să confirme defectul de

fabricație, de obicei aducând produsul distribuitorului sau prezentându-l distribuitorului sau unui re-prezentant de vânzări STOKKE pentru verificare. Dacă distribuitorul sau reprezentantul de vânzări STOKKE stabileste că defectul este determinat de un defect de fabricație, acesta va fi reparat în conformitate cu dispozițiile prezentate mai sus.

RS VAŽNO: Pažljivo pročitajte uputstva pre korišćenja i sačuvajte ih za ubuduće

Važne informacije

- Ovaj proizvod je pogodan za decu od 6 meseci do 15 kg sa sedištem i od rođenja do 9 kg sa nosiljkom.
- Kada u sedištu nosite novorođenče, preporučuje se najviše spušten položaj.
- Ne treba stavljanje nikakav dodatni dušek u nosiljku, osim ako to ne preporučuje proizvođač.
- Kada stavljaće ili uzimate decu iz kolica, treba pritisnuti kočnicu.
- Maksimalna dozvoljena težina dodatnog prtljaga je 2 kg / 4,4 lbs.
- Stavljanje prtljaga na držku i/ili na naslon i/ili sa strane kolica utiče na njihovu stabilnost.

- Kolica treba uredno proveravati, održavati, čistiti i/ili prati.
- Moguće je voziti samo jedno dete odjednom.
- Ne treba koristiti dodatnu opremu koju ne odobri proizvođač kolica.

- Nosiljka je pogodna za dete koje ne može da sedi samostalno, koje se prevrće i ne može samostalno da stoji na šakama i koljenima. Maksimalna težina deteta koje koristi nosiljku je 9 kg.
- Drške za nošenje su potpuno sakrivene u džepovima tokom korišćenja.

- Budite naročito pažljivi ako koristite proizvod sa Stokke® Xplory® dodatak za drugo dete. Maksimalna težina deteta koje koristi dodatak za drugo dete je 20 kg / 44 lbs.

- Ako kolica koriste sa auto-sedištem, imajte na umu da auto-sedište ne zamenjuje nosiljku ili krevetac. Ako dete treba da spava, stavite ga u odgovarajuću kolicu, nosiljku ili krevetac.

- Koristite samo one rezervne delove koje proizvede ili odobri proizvođač.

- Imajte u vidu rizik od otvorenog plamena i drugih izvora jake topote, poput električnog plamena, plamena od plina itd. u neposrednoj blizini proizvoda.

- Drške i dno nosiljke treba redovno pregledati kako bi se videlo da li ima znakova oštećenja i habanja.

Stokke® Xplory® konstrukcija može se koristiti samo u sledećim kombinacijama:

- Stokke® Xplory® konstrukcija+ Stokke® Xplory® & Crusi™ sedište
- Stokke® Xplory® konstrukcija+ Stokke® Xplory® & Crusi™ nosiljka

- Stokke® Xplory® konstrukcija + Stokke® iZi Go™ proizvođača BeSafe®
- Stokke® Xplory® konstrukcija + Stokke® iZi Sleep™ proizvođača BeSafe®
- Stokke® Xplory® konstrukcija + Stokke® adapter za auto-sedište + kompatibilna auto-sedišta

Sledite ova uputstva. Bezbednost deteta je Vaša odgovornost.

UPOZORENJE

- Važno - Sačuvajte ovo uputstvo, možda će Vam opet biti potrebno.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Proverite da li su sve kopče zatvorene pre korišćenja.
- Da biste izbegli povrede, postarajte se da dete ne bude u blizini kada raspakujete i pakujete proizvod.
- Ne dozvoljavajte detetu da se igra sa proizvodom.
- Ovo sedište nije pogodno za decu mlađu od 6 meseci.
- Uvek koristite sistem za vezivanje deteta u auto-sedištu.
- Proverite da li su nosiljka ili sedište ili delovi za pričvršćivanje na auto-sedištu pravilno pričvršćeni pre korišćenja.
- Ovaj proizvod nije pogodan za trčanje ili klizanje.
- Nemojte dozvoliti drugoj deci da se igraju bez nadzora u blizini nosiljke.
- Nemojte je koristiti ako su neki delovi pokvareni, pohabani ili nedostaju.
- Ovu nosiljku koristite samo na čvrstoj, horizontalnoj i suvoj površini.
- Nikada nemojte koristiti nosiljku na postolju.
- Uvek održavajte potpunu kontrolu nad kolicima kada rukujete njima. Tokom korišćenja sve vreme držite obe ruke na drškama kolica.
- Budite naročito oprezni kada koristite kolica na neravnoj površini ili blizu nje (rupe, pukotine, ivičnjaci, stepenice, kaldrma itd.)
- Nemojte parkirati ili ostavljati kolica bez nadzora na neravnoj površini ili na nizbrdici. Uvek parkirajte kolica na ravnoj površini.
- Nemojte koristiti sedište za kolica kao auto-sedište.
- Da biste izbegli priklještenje prsta ili dela tela, budite pažljivi kada sklapate ili rasklapate konstrukciju. Budite naročito pažljivi kada konstrukciju stavljate u auto ili je uzimate iz njega.
- **NIKADA** ne koristite kolica za kretanje uz ili niz stepenice dok se u njima nalazi dete.

- Nikada nemojte koristiti kolica na pokretnim stepenicama.
- Posebno vodite računa ako koristite kolica u javnom prevozu, poput autobusa, voza i sl.
- Prekomerno opterećenje, nepravilno sklapanje ili korišćenje neodobrene dodatne opreme može ošteti ili polomiti kolica. Pročitajte uputstva.
- Nikada nemojte sklapati kolica ako se dete nalazi u blizini. Uvek pomerite dete dalje od pokretnih delova kada vršite podešavanja.
- Nikada nemojte da podižete nosiljku ili sedište držeći zastor/prekrivač.
- Dušek nosiljke uvek treba postaviti tako da otvor na platnu bude okrenut nadole.
- Nikada nemojte da podižete sedište držeći šinu sedišta.
- Nemojte koristiti sedište za kolica kao auto-sedište.
- Da biste izbegli priklještenje prsta ili dela tela, budite pažljivi kada sklapate ili rasklapate konstrukciju. Budite naročito pažljivi kada konstrukciju stavljate u auto ili je uzimate iz njega.
- **NIKADA** ne koristite kolica za kretanje uz ili niz stepenice dok se u njima nalazi dete.

Možete iznenada da izgubite kontrolu nad kolicima ili vaše dete može da ispadne. Korišćenje kolica na stepenicama dok je dete u njima takođe može da ošteti kolica. Uvek izvadite dete iz kolica pre nego što počnete da ih koristite na stepenicama.

- "produženu garanciju" kao što sledi:
- **3-ogodišnju** garanciju na bilo kakve nedostatke nastale tokom proizvodnje proizvoda.

"Producena garancija" se takođe primenjuje ako je proizvod primljen kao poklon ili je kupljen kao polovan. Samim tim, "produženu garanciju" može iskoristiti bilo koji vlasnik proizvoda u bilo koje vreme, unutar perioda pokrivenog garancijom, na osnovu potvrde o garanciji koju vlasnik treba da pokaže.

"Producena garancija" firme „STOKKE“ uslovljena je sledećim:

- Pravilnom upotrebom.
- Da je proizvod korišćen samo u onu svrhu za koju je namenjen.
- Da je proizvod redovno održavan, kao što je opisano u uputstvu za održavanje/upotrebu.
- Pri pozivanju na "produženu garanciju" treba pokazati potvrdu o garanciji, zajedno sa originalnim računom kupovine, koji nosi datum i pečat. Ovo takođe važi za bilo kog sekundarnog ili narednog vlasnika.
- Da proizvod ostane u svom originalnom stanju, čime se podrazumeva da su korišćeni samo rezervni delovi firme „STOKKE“ koji su namenjeni za korišćenje na proizvodu i ulz njega. Svako odstupanje od ovoga zahteva pismenu saglasnost firme „STOKKE“.
- Da serijski broj proizvoda nije uništen ili uklonjen.

Kako da se pozovete na "produženu garanciju":

Uopšteno govoreći, svi zahtevi koji se odnose na "produženu garanciju" treba da budu upućeni službeniku maloprodajnog objekta u kojem je proizvod kupljen. Zahtev treba da bude upućen što je pre moguće nakon otkrivanja nedostatka i treba da bude propraćen garancijskim listom i originalnim računom kupovine.

Treba pokazati dokumentaciju/dokaze koji potvrđuju nedostatak u proizvodu, obično tako što će proizvod odneti u maloprodajni objekat, ili ga na drugi način pokazati službeniku u maloprodajnom objektu ili predstavniku prodaje firme „STOKKE“ radi provere.

Nedostatak će biti obeštećen u skladu sa gore navedenim odredbama ako službenik u maloprodajnom objektu ili predstavnik prodaje firme „STOKKE“ utvrdi da je šteta uzrokovana greškom u proizvodnji.

"Producena garancija" firme „STOKKE“ ne pokriva:

- Problemi uzrokovani normalnim promenama na delovima koji čine proizvod (kao npr. promena boje, trošenje i habanje).
- Problemi uzrokovani manjim odstupanjima u materijalima (npr. razlika u boji između delova).
- Problemi uzrokovani ekstremnim uticajima strane spoljnih faktora, kao što su sunce/svetlo, temperatura, vlažnost, zagadenje čovekove okoline, itd.
- Oštećenja nastala nezgodama/nesrećnim slučajevima - na primer ako je bilo koji drugi predmet udario o proizvod ili ako je neka osoba prevrnula proizvod tako što se sudarila sa njim. Isto važi ako je proizvod preopterećen, na primer u pogledu težine koja je stavljenja na njega.
- Oštećenja na proizvodu nastala usled spoljnih uticaja, na primer ako je proizvod transportovan kao prtljac.

RU ВАЖНО: Внимательно прочтайте эти инструкции до начала пользования изделием и сохрани- те их для справок в дальнейшем.

Важная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Срок службы, срок хранения (срок годности) при соблюдении рекомендаций изготовителя не ограничен, перед использованием колясок необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. Коляски детские комбинированные с открытым и закрытым кузовом предназначены для детей от 0 до 3-х лет, максимально допустимая нагрузка на изделие 15 кг. Коляски детские комбинированные с закрытым кузовом предназначены для детей от 0 до 7-ми месяцев, максимально допустимая нагрузка на изделие 9 кг. Коляски детские комбинированные открытым

кузовом предназначены для детей от 7-ми месяцев до 3-х лет, максимально допустимая нагрузка на изделие 15 кг.

- При перевозке новорожденных в прогулочном блоке рекомендуем разложить сиденье в самое нижнее положение.
- Не вкладывайте дополнительный матрац в люльку-переноску, если это не рекомендовано изготавителем.
- Обязательно ставьте коляску на парковочный тормоз, вынимая или усаживая детей.
- Максимальная допустимая нагрузка для грузонесущих аксессуаров составляет 2 кг/4,4 фунта.
- Любая нагрузка на ручку и/или спинку и/или борта ухудшает стабильность изделия.
- Изделию необходимы регулярный осмотр, уход, сухая и/или влажная чистка/стирка.
- В изделии за один раз может находиться только 1 ребенок.
- Не используйте аксессуары, не одобренные изготавителем изделия.
- Люлька-переноска пригодна для детей, еще не научившихся самостоятельно сидеть, перекатываться со спины на живот и приподниматься на руках и коленях. Максимальный вес ребенка, допустимый при использовании люльки-переноски, – 9 кг.
- При использовании люльки-переноски ее транспортировочные ручки всегда должны быть полностью уbraneы в специальные карманы.
- Проявляйте особую осторожность, используя изделие с подножкой для езды стоя Stokke® Xplory® Rider Board. Вес ребенка, едущего на подножке Rider Board, не

должен превышать 20 кг/44 фунта.

- При использовании на шасси прогулочной коляски детского автомобильного кресла оно не может заменять колыбельку или кроватку. Если ребенку пора спать, его нужно переложить в рассчитанную на это спальную коляску, колыбельку или кроватку.
- Используйте только запасные части, поставленные или предоставленные изготавителем.
- Помните об опасности открытого огня и других источников сильного тепла, например, электронагревательных элементов, газовых плит и т.п.
- Регулярно осматривайте ручки и днище люльки-переноски на предмет возможных повреждений или износа.

Шасси Stokke® Xplory® должны использоваться только в следующих сочетаниях:

- Шасси Stokke® Xplory® + Stokke® Xplory® & прогулочный блок Crusi™
- Шасси Stokke® Xplory® + люлька-переноска Stokke® Xplory®
- Шасси Stokke® Xplory® + автокресло Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Шасси Stokke® Xplory® + автокресло Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Шасси Stokke® Xplory® + адаптер для автокресла Stokke® + совместимые автокресла

Следуйте данным инструкциям. Безопасность ребенка – это ваша ответственность.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Важно! Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Перед тем, как пользоваться изделием, убедитесь, что все замки и фиксаторы закрыты.
- Во избежание травмы ребенок не должен находиться вблизи складываемого или раскладываемого изделия.
- Не позволяйте ребенку играть с данным изделием.
- Прогулочный блок не рассчитан на детей младше 6 месяцев.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- До начала пользования коляской убедитесь, что все крепления спальной люльки, прогулочного блока или автокресла правильно зафиксированы.
- Изделие нельзя использовать на бегу или катаясь на (роликовых) коньках.
- Не позволяйте другим детям играть без присмотра возле люльки-переноски.
- Не используйте изделие, если какая-либо его часть сломана, разорвана или отсутствует.
- Используйте эту люльку-переноску только на твердой, горизонтальной плоскости с сухой поверхностью.
- Ни в коем случае не ставьте люльку-переноску на стойку или штатив.
- Всегда сохраняйте полный контроль над коляской во время ее использования. Держите обе руки на ручке коляски в течение всего времени пользования ею.
- Будьте внимательны и осторожны, пользуясь коляской на или поблизости от неровной поверхности (ям, трещин, поребриков, ступенек, булыжной мостовой и т.д.).
- Не паркуйте и не оставляйте коляску на неровной поверхности или на склоне. Всегда паркуйте коляску на ровной, горизонтальной поверхности.
- Ни в коем случае не поднимайте переноску или прогулочный блок за капор/капюшон.
- Всегда укладывайте матрац отверстием чехла вниз, к днищу.

- Никогда не поднимайте прогулочный блок за бампер.
- Не используйте сиденье прогулочной коляски в качестве автокресла.
- Чтобы не допустить защемления пальцев, рук или ног, будьте осторожны при раскладывании или складывании шасси. Проявляйте особую осторожность при перемещении шасси в автомашину и из нее.
- НЕЛЬЗЯ спускать или поднимать коляску по ступенькам с находящимся в ней ребенком. Вы можете внезапно потерять контроль над коляской, или ваш ребенок может выпасть из нее. Кроме того, использование коляски на лестнице с находящимся в ней ребенком может повредить коляску. Всегда вынимайте ребенка из коляски перед тем, как спускать или поднимать коляску по лестнице.

Право предъявить претензию и расширенная гарантия

Предоставляется во всем мире по отношению к продукции Stokke® Xplory®

ПРАВО ПРЕДЪЯВИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ

Покупатель имеет право предъявить претензию согласно законодательству о защите интересов потребителей, применимому в любой конкретный момент; это законодательство может отличаться в зависимости от страны. .

В целом, компания STOKKE AS не предоставляет каких-либо дополнительных прав, кроме тех, которые предусмотрены законодательством, действующим в настоящий момент, хотя ссылается на "расширенную гарантию", описанную ниже. Права клиента согласно законодательству о защите интересов потребителей, действующему в любой конкретный момент, дополняют те, которые предусмотрены "расширенной гарантией", и, следовательно, такая гарантия не влияет на законные права потребителя.

STOKKE® «РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ»

Компания STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Норвегия, предоставляет «расширенную гарантию» покупателям, которые зарегистрировали приобретенные ими изделия в нашей базе данных гарантит. Это можно сделать на нашем веб-сайте www.stokkewarranty.com. По совершении регистрации покупателю будет выслан гарантитный сертификат по электронной или обычной почте.

Регистрация в базе данных гарантит дает владельцу право на следующую "расширенную гарантию":

- **3-летняя** гарантит отсутствия в изделии любых дефектов изготовления.

"расширенная гарантит" также распространяется на изделие, которое было получено в подарок или куплено бывшим в употреблении. Следовательно, потребовать выполнения условий "расширенной гарантит" может любое лицо, являющееся владельцем изделия в любой конкретный момент в течение срока действия гарантит, при условии предоставления владельцем гарантитного сертификата.

"Расширенная гарантит" компании STOKKE® предоставляется на следующих условиях:

- Нормальное использование.
- Использование изделия только по назначению.
- Проведение обычного технического обслуживания изделия согласно указаниям в руководстве по техническому обслуживанию / инструкции по эксплуатации.
- При предъявлении требований о выполнении условий "расширенной гарантит" необходимо предоставить гарантитный сертификат вместе с оригиналом товарного чека с указанием даты. Это требование также распространяется на второго или любого последующего владельца.
- Изделие имеет первоначальное состояние, а все использованные в нем детали были поставлены компанией STOKKE® и предназначены для использования в или с изделием. Любые отклонения от выполнения данного требования требуют получения предварительного письменного согласия компании STOKKE®.
- Серийный номер изделия не был уничтожен или удален.

"Расширенная гарантит" компании STOKKE® не покрывает следующее:

- Проблемы, связанные с естественными изменениями деталей, из которых состоит изделие (например, изменение цвета, а также естественный износ).
- Проблемы, связанные с незначительными отличиями материалов (например, отличие цвета различных частей).
- Проблемы, связанные с экстремальным воздействием внешних факторов, таких как солнечные лучи или искусственное освещение, температура, влажность, загрязненная окружающая среда и т.п.
- Ущерб, нанесенный в результате повреждения/поломки, например, при столкновении с другими предметами или при опрокидывании изделия. То же самое касается случаев перегрузки (превышения максимально допустимого веса).
- Повреждение изделия в результате внешнего воздействия, например, при перевозке изделия в багаже.
- Косвенный ущерб, например, ущерб, нанесенный любому лицу и / или любым другим предметам.

- Если на изделие были установлены какие-либо принадлежности, поставляемые не компанией STOKKE®, "расширенная гарантит" теряет силу.
- "Расширенная гарантит" не распространяется на любые принадлежности, которые были приобретены или поставлены вместе с изделием или позднее.

В рамках "расширенной гарантит" компания STOKKE® выполнит следующие действия:

- Заменит или, на усмотрение компании STOKKE®, отремонтирует бракованную деталь или изделие целиком (если это необходимо) при условии, что изделие было доставлено продавцу.
- Покроет обычные расходы на транспортировку любой запасной части / изделия из компании STOKKE® продавцу, у которого было приобретено изделие. – Данная гарантит не покрывает никакие транспортные расходы покупателя.
- Компания оставляет за собой право заменить (в момент получения требования о выполнении условий гарантит) бракованные детали деталями аналогичной конструкции и дизайна.
- Компания оставляет за собой право заменить изделие другим в случае, если на момент получения требования о выполнении условий гарантит, такое изделие снято с производства. Такое изделие-заменитель должно быть соответствующего качества и стоимости.

Как предъявить требование о выполнении условий "расширенной гарантит":

В целом все требования, имеющие отношение к "расширенной гарантит", должны предъявляться к продавцу, у которого было приобретено изделие. Такое требование должно предъявляться как можно раньше после обнаружения какого-либо дефекта и должно сопровождаться гарантитным сертификатом и оригиналом товарного чека.

Документы/доказательства, подтверждающие дефект изготовления, должны быть предоставлены обычно путем передачи изделия продавцу или другим способом, при котором

продавец или торговый представитель компании STOKKE® имеют возможность осмотреть изделие.

Дефект будет устранен в соответствии с вышеуказанными условиями, в случае если продавец или торговый представитель компании STOKKE® определят, что повреждение (ущерб) является результатом дефекта изготовления.

sidan av vagnen påverkar dess stabilitet.

- Vagnen måste kontrolleras, underhållas, rengöras och/eller tvättas regelbundet.
- Vagnen får endast användas för transport av 1 barn i taget.
- Tillbehör som inte är godkända av vagnstillverkaren får inte användas.
- Liggdelen är lämplig för barn som ännu inte kan sitta utan stöd, rulla över på sidan eller resa sig på alla fyra (krypställning). Maxvikt för barn i liggdel är 9 kg
- Bärhandtagen måste vara helt nedstoppade i fickorna under användning av vagnen.
- Var extra försiktig då vagnen används tillsammans med Stokke® Xplory®-stårbräda. Maxvikten för barn som använder stårbrädan är 20 kg.
- Om vagnen används tillsammans med en bilbarnstol bör du tänka på att bilbarnstolen inte kan användas som ersättning för en liggdel eller säng. Om barnet behöver sova bör det placeras i lämplig liggdel, spjälsäng eller säng.
- Använd endast reservdelar som levereras eller tillhandahålls av tillverkaren.
- Var uppmärksam på faror som öppen eld eller andra starka värmekällor, som elektriska öppna spisar eller gasolbrasor, i vagnens omedelbara närhet.
- Liggdelens bärhandtag och botten bör kontrolleras regelbundet avseende skador och slitage.

Stokke® Xplory®-underreden får endast användas i följande kombinationer:

- Stokke® Xplory®-underrede + Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat

- Stokke® Xplory®-underrede + Stokke® Xplory®-liggdel
- Stokke® Xplory®-underrede + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory®-underrede + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory®-underrede + Stokke®-bilbarnstolsadapter + kompatibel bilbarnstol

Följ dessa instruktioner. Du ansvarar för barnets säkerhet.

⚠️ VARNING!

- Viktigt – spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
- Lämna aldrig barnet utan tillsyn.
- Säkerställ att alla spärrar är korrekt låsta före användning.
- För att undvika skador – säkerställ att barnet är på säkert avstånd när du fäller upp/ ihop denna produkt.
- Låt inte barnet leka med denna produkt.
- Denna sittdel är inte lämplig för barn under 6 månader.
- Använd alltid selen.
- Kontrollera att vagnunderdet och sittdelen/bilbarnstolen är korrekt låsta före användning.

- Produkten är inte lämplig att användas vid löpning eller skridskoåkning.
- Låt inte andra barn leka utan tillsyn i näheten av liggdelen.
- Använd inte produkten om någon del är trasig, sliten eller saknas.
- Använd denna liggdel endast på en fast, plan och torr yta.
- Använd aldrig liggdelen på ett stativ.
- Se till att alltid ha full kontroll över vagnen när du framför den. Håll båda händerna på handtaget vid framförandet av vagnen.
- Var extra försiktig när du framför vagnen på eller i näheten av ojämnn mark (potthål, sprickor, kanter, grus o.s.v.).
- Parkera eller lämna inte vagnen utan tillsyn på ojämnn eller sluttande mark. Parkera alltid vagnen på jämn och plan mark.
- Låt inte någon använda denna produkt som inte först har läst och till fullo förstått varningarna och instruktionerna i denna bruksanvisning. Säkerställ att alla användare av vagnen har den fysiska förmåga och erfarenhet som krävs för att använda den.
- Använd aldrig vagnen i rulltrappor.
- Var extra försiktig vid användning av

vagnen på kollektiva transportmedel som bussar, tåg o.s.v.

- För tung last, felaktig hopfällning eller användning av icke godkända tillbehör kan resultera i att vagnen skadas eller går sönder. Läs anvisningarna.
- Fäll aldrig ihop vagnen om ett barn befinner sig i dess närbild. Se till att barnet är på säkert avstånd från rörliga delar när du justerar inställningarna.
- Lyft aldrig ligg- eller sittdelen i solskyddet/ suffletten.
- Madrassen i liggdelen måste alltid placeras med tygöppningen vänd nedåt.
- Lyft aldrig sittdelen i sittdelsskenan.
- Använd inte vagnens sittdel som bilbarnstol.
- För att undvika att fingrar eller andra kroppsdelar kläms - var extra försiktig när du fäller upp/ ihop underdet. Var extra försiktig när du lyfter underdet in i/ut ur en bil.
- Låt ALDRIG barnet sitta i vagnen när du går med den i trappor, du kan plötsligt tappa kontrollen över vagnen alternativt kan barnet ramla ur. Även vagnen kan ta skada om du låter barnet sitta kvar i vagnen när du går med den i trappor. Lyft alltid upp

barnet ur vagnen innan du använder den i en trappa.

Reklamationsrätt och förlängd garanti

Tillämplig över hela världen när det gäller Stokke® Xplory® kallas härav för "produkten".

REKLAMATIONSRÄTT

Kunden har reklamationsrätt enligt konsumentskyddslagstiftningen som gäller vid var tid. Lagstiftningen kan dock skilja sig åt från land till land. I allmänhet beviljar STOKKE AS inte några extra rättigheter utöver de som fastställts genom lagstiftningen som gäller vid var tid, även om "förlängd garanti" omnämns i detta dokument, såsom beskrivs nedan. Kundens rättigheter under konsumentskyddslagstiftningen som gäller vid var tid gäller utöver de rättigheter som beskrivs under "förlängd garanti", och påverkas inte däremot.

STOKKE® "FÖRLÄNGD GARANTI"

STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norge, beviljar emellertid en "Förlängd garanti" till kunder som registrerar sin produkt i vår garantidatabas. Detta kan göras via vår webbplats www.stokkewarranty.com. Vid registreringen kommer ett garanticertifikat att utfärdas och skickas till kunden elektroniskt (e-post) eller med vanlig post.

Registrering i garantidatabasen ger innehavaren rätt till en "förlängd garanti" enligt följande:

- **3-årig garanti** mot eventuella fabrikationsfel på produkten.

"Förlängd garanti" gäller också om produkten har erhållits som gåva eller köpts i andra hand. "Förlängd garanti" kan åberopas av innehavaren av produkten vid var tid, inom garantiperioden, under förutsättning

att innehavaren kan visa upp garantibeviset.

STOKKE® "förlängd garanti" gäller under följande förutsättningar:

- Normal användning.
- Produkten har endast användts för avsett ändamål.
- Produkten har genomgått normalt underhåll, såsom beskrivs i underhålls-/instruktionshandboken.
- Om "förlängd garanti" åberopas ska garantibeviset visas upp tillsammans med det ursprungliga datumstämplade inköpskvittot. Detta gäller också andrahandsinnehavare eller personer som tagit över produkten.
- Produkten ska kunna uppvärs i ursprungligt skick och de delar som har använts ska vara levererade av STOKKE och avsedda för användning som en del av eller tillsammans med produkten. Eventuella avvikelse erfordrar ett föregående skriftligt samtycke från STOKKE.
- Produkterns serienummer får inte vara förstört eller ha avlägsnats.

STOKKE® "förlängd garanti" täcker inte följande:

- Problem som har orsakats av normala förändringar på produktdelarna (t.ex. färgförändringar och slitage).
- Problem som har orsakats av mindre materialavvikeler (t.ex. färgavvikeler mellan delar).
- Problem som har orsakats av extrem påverkan från ytter faktorer, såsom sol/ljus, temperatur, fuktighet, miljöföroreningar osv.
- Skador som orsakas av olyckshändelser, till exempel att ett annat föremål har krockat med produkten eller någon har vält produkten. Detsamma gäller om produkten har överbelastats, till exempel den vikt som har belastat produkten.
- Skada som produkten har utsatts för genom ytter påverkan, t.ex. när produkten transporterats som bagage.
- Föjdskada, t.ex. skada som personer och/eller andra föremål har utsatts för.
- Om tillbehör som inte har levererats av Stokke har använts på eller tillsammans med produkten gäller inte "förlängd garanti".
- "Förlängd garanti" gäller inte för tillbehör som har köpts eller levererats tillsammans med produkten, eller vid en senare tidpunkt.

Under "förlängd garanti" kommer STOKKE att:

- Ersätta eller – om STOKKE så föredrar – reparera den defekta delen,

eller produkten i sin helhet (om nödvändigt), förutsatt att produkten levereras till en återförsäljare.

- Täcka normala transportkostnader för ersättningsdelar/-produkter från STOKKE till återförsäljaren där produkten köptes. Köparens resekostnader täcks inte under garantivillkoren.
- Förbehålla sig rätten att under garantiperioden ersätta defekta delar med delar som är av liknande design.
- Förbehålla sig rätten att leverera en ersättningsprodukt i fall där produkten i fråga inte längre tillverkas då garantin åberopas. En sådan produkt kommer att vara av motsvarande kvalitet och ha samma värde.

Åberopande av "förlängd garanti"

I allmänhet kommer alla förfrångningar som avser "förlängd garanti" att hänvisas till återförsäljaren där produkten köptes. Sådana förfrångningar ska göras så fort som möjligt när någon defekt har upptäckts. Garantibeviset och det ursprungliga inköpskvittot ska uppvisas vid samma tillfälle. Dokumentation/bevis som bekräftar fabrikationsfel ska uppvisas, normalt genom att produkten tas med till återförsäljaren, eller att produkten visas upp för återförsäljaren eller en försäljningsrepresentant för STOKKE för inspektion.

Felet kommer att åtgärdas enligt ovan nämnda bestämmelser om återförsäljaren eller en försäljnings-representant för STOKKE beslutar att skadan har orsakats av ett fabrikationsfel.

**SI POMEMBNO:
Pred uporabo
natančno preberite
navodila in jih**

shranite za kasnejšo uporabo.

Pomembne informacije

- Ta izdelek je primeren za otroke od 6 mesecev do 15 kg s sedežno enoto ter od rojstva in do 9 kg s košaro.
- Prenašanje novorojenčkov v sedežni enoti je priporočljivo v povsem nazaj nagnjenem položaju.
- V košaro ne dodajajte dodatnih blazin, razen če to priporoča proizvajalec.
- Pri polaganju otroka v izdelek ali dvigovanju otroka iz izdelka, prej aktivirajte zavoro.
- Največja dovoljena obremenitev za dodatke je 2 kg.
- Vsaka obremenitev ročajev in/ali zadnje strani naslonjalna in/ali strani vozička vpliva na stabilnost vozička.
- Voziček je treba redno pregledovati, vzdrževati, čistiti in/ali prati.
- Voziček se lahko naenkrat uporablja samo za enega otroka.
- Ni dovoljeno uporabljati dodatkov, ki jih ni odobril proizvajalec vozička.
- Košara je primerna za otroke, ki ne morejo sedeti brez pomoči, se prevliti in se dvigniti na roke in kolena. V košari lahko prenašate otroka z največjo težo 9 kg.
- Med uporabo morajo biti ročaji za prenašanje v celoti skriti v žepih.
- Bodite še posebej previdni, če voziček uporabljate z nastavkom Stokke® Xplory® Rider Board. Največja dovoljena teža otroka, ki uporablja nastavek Rider Board je 20 kg.

⚠️ OPOZORILO

- Pomembno – shranite ta navodila za ponovno uporabo.

- Če se voziček uporablja z avtosedežem pomnite, da ta avtosedež ne more nadomestiti posteljice. Če vaš otrok potrebuje spanec, ga položite v primerno košaro ali posteljico.
- Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je dobavil ali odobril proizvajalec.
- V bližini vozička bodite pozorni na nevarnost odprtega ognja in drugih virov močne topote, kot so električne peči, plinske peči itd.
- Ročaje in dno košare redno pregledujte, če so morda vidne poškodbe ali znaki obrabe.

Ogrodje Stokke® Xplory® se lahko uporablja samo v naslednjih kombinacijah:

- ogrodje Stokke® Xplory® + sedež Stokke® Xplory® & Crusi™
- ogrodje Stokke® Xplory® + košara Stokke® Xplory®
- ogrodje Stokke® Xplory® + sedežna školjka Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- ogrodje Stokke® Xplory® + sedežna školjka Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- ogrodje Stokke® Xplory® + adapter Stokke® za avtosedež + združljivi avtosedeži

Upoštevajte naslednja navodila. Vi ste odgovorni za varnost svojega otroka.

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Pred uporabo preverite, ali so vsi zaklepni deli zaprti.
- Ko zlagate ali razlagate ta izdelek naj otrok ne bo v bližini, da ga morda ne poškodujete.
- Otroku ne dovolite, da se igra s tem izdelkom.
- Ta sedežna enota ni primerna za otroke, mlajše od 6 mesecev.
- Vedno uporabljajte sistem za zadrževanje.
- Pred uporabo preverite, ali so ohišje vozička, sedežna enota in pritrditveni nosilci avtosedeža ustrezno pritrjeni.
- Ta izdelek ni primeren za uporabo pri teku ali rolanju.
- Ne dovolite, da bi se drugi otroci igrali v bližini košare.
- Ne uporabljajte, če je kateri koli del zlomljen, raztrgan ali manjka.
- Košaro uporabljajte samo na trdni, ravni in suhi podlagi.
- Košare nikoli ne uporabljajte na stojalu.
- Pri upravljanju vozička imejte vedno popoln nadzor nad njim. Med uporabo imejte ves čas obe roki na ročajih vozička.
- Bodite še posebej previdni pri uporabi vozička na ali v bližini neravnih površin

(udarne jame, razpoke, robniki, stopnice, tlakovci itd.).

- Vozička ne parkirajte ali ne puščajte nenadzorovano na neravnih površinah ali na vzpetini. Voziček vedno parkirajte na ravni površini.
- Ne dovolite, da bi izdelek uporabljala oseba, ki pred uporabo ni prebrala in v celoti razumela opozoril in navodil v tem uporabniškem priročniku. Vsi, ki voziček upravljam, naj bodo ustrezno fizično usposobljeni in naj imajo ustrezne izkušnje za uporabo tega vozička.
- Vozička nikoli ne uporabljajte na premičnih stopnicah.
- Pri uporabi vozička na javnih prevoznih sredstvih, kot sta avtobus ali vlak, bodite še posebej previdni.
- Prekomerna obtežitev, nepravilno zlaganje ali uporaba neodobrenih dodatkov lahko poškoduje ali polomi voziček. Preberite navodila.
- Vozička nikoli ne zlagajte v neposredni bližini otrok. Pri prilagajanju nastavitev se vedno prepičajte, da se otrok ne dotika premičnih delov.
- Košare ali sedeža nikoli ne dvigujte tako, da ga primete za ponjavilo ali streho.
- Vzmetnico v košaro vedno namestite tako,

da je odprtina v blagu obrnjena navzdol.

- Sedeža nikoli ne dvigujte tako, da ga primete za prednje varovalo.
- Sedežne enote vozička ne uporabljajte kot avtosedež.
- Pri zlaganju ali razlaganju ogrodja bodite previdni, da si pri tem ne priprete prstov ali okončin. Bodite še posebej previdni pri polaganju ogrodja v ali dvigovanju iz avtomobila.
- Z otroškim vozičkom se NIKOLI ne vzpenjajte ali spuščajte po stopnicah, če je v njem vaš otrok. Lahko bi benadoma izgubili nadzor nad vozičkom ali pa bi vaš otrok lahko padel ven. Če voziček z otrokom v njem vodite po stopnicah, lahko prav tako pride do škode na vozičku. Preden greste z vozičkom po stopnicah, iz njega vedno vzemite otroka.

Pravica do pritožbe in podaljšana garancija

Veljavno po vsem svetu v zvezi z zibelko Stokke® Xplory®, ki je v nadaljevanju imenovana »izdelek«.

PRAVICA DO PRITOŽBE

V skladu z veljavno zakonodajo za varstvo potrošnikov, ki se lahko med državami razlikuje, ima kupec pravico do pritožbe.

V splošnem podjetje STOKKE AS ne poduje dodatnih pravic, ki bi presegale pravice, določene v veljavni zakonodaji, čeprav je omenjena »podaljšana garancija«, ki je opisana spodaj. Pravice kupca po veljavni zakonodaji za varstvo potrošnikov se priznajo dodatno k pravicam iz »podaljšane garancije«, ki nanje ne vpliva.

»PODALJŠANA GARANCIJA« PODJETJA STOKKE®

Podjetje STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norveška, vsem kupcem, ki svoj izdelek registrirajo v naši podatkovni zbirki garancij, poduje »podaljšano garancijo«. Registracijo lahko opravite na spletni strani www.stokkewarranty.com. Po opravljeni registraciji vam bomo izdalji garancijski list in vam ga poslali po elektronski ali nadavni pošti. Registracija v garancijski bazi podatkov lastniku podeljuje pravico do »podaljšane garancije«, kot je navedena v nadaljevanju:

• **3-letna garancija** za katero koli proizvodno napako na izdelku.

Podaljšana garancija je veljavna tudi, če ste izdelek prejeli kot darilo ali ste ga kupili rabljenega. Zato lahko »podaljšano garancijo« v garancijskem roku in ob predložitvi garancijskega lista uveljavljate vsak, ki je lastnik izdelka.

Pogoji za »podaljšano garancijo« podjetja STOKKE:

- Normalna uporaba.
- Uporaba izdelka zgolj za predvideni namen uporabe.
- Običajno vzdrževanja izdelka, kot je opisano v navodilih za uporabo in vzdrževanje.
- Ob uveljavljanju »podaljšane garancije« je treba predložiti garancijski list skupaj z originalnim računom, na katerem je odtisnjen datum nakupa. To velja tudi za drugega in vse nadaljnje lastnike.
- Videz izdelka je enak prvotnemu, vse upobljene dele pa je dobavilo podjetje STOKKE in so namenjeni uporabi na tem izdelku ali z njim. Vsako odstopanje od tega pogoja zahteva predhodno pisno dovoljenje podjetja STOKKE.
- Serialna številka izdelka ni poškodovana ali odstranjena.

Podaljšana garancija podjetja STOKKE ne krije:

- Težav, ki jih povzroča običajna uporaba sestavnih delov izdelka (npr. spremembra barve ter fizična obraba).

- Težav, ktoré povzročajú menšie variácie v materiáloch (napr. rozdiely v farbe medzi delami).
- Težav, ktoré povzročajú moční vplyvy zunaných dejavníkov, ktoré sú súčasťou svetloba, teplota, vlhkosť, onesnaženosť okolia itd.
- Škoda, povzročené ob nesrečach/nezdohod - na primer čo v izdeleku udal drug predmet ale čo izdelek prevrne osoba, ktorá sa venovala zaletu. Ešte viac, čo izdelek preveč obremeneňte, na primer pri prevoze izdeľka ktorý prtljažuje.
- Škoda, ktorá je povzročená zunaným dejavníkom, na primer pri prevoze izdeľka ktorý prtljažuje.
- Posledné škody, na primer tisťe, ktoré sú utripijú osebe in/ali iné predmety.
- Čo sú bili na izdeleku nameščeni dodatki, ktoré sú bili dobaľivo podjetje Stokke®, podaljšana garancija® preneha veljati.
- „Podaljšana garancija“ ne velja za dodatok, ktorý sú bili kupleni in dobaľivo skupaj s izdeľkom ali kasnej.

V skladu s »podaljšano garancijo«:

- Bo podjetje STOKKE® zamenjalo ali - če se tako odloči - popravilo okvarjeni del ali ves izdelek (če je to potrebeno), pod pogojem, da je izdelek predan prodajalcu.
- Bo podjetje STOKKE® krilo normalne stroške prevoza za vsak nadomestni del/izdelek od podjetja do prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen. - Pod pogoj garancije niso zajeti stroški prevoza, ktorí jih je imel kupec.
- Si podjetje STOKKE® pridružuje pravico, da ob uveljavitvi garancije okvarjene dele nadomesti z deli, ki imajo približno enak dizajn.
- Si podjetje STOKKE® pridružuje pravico, da v primeru, ko ob uveljavitvi garancije ta izdelek ni več v izdelavi, dobavi nadomestni izdelek. Takšen izdelek mora biti po kakovosti in vrednosti enakovreden prvotnemu.

Kako uveljaviti »podaljšano garancijo«:

Na splošno se vsi zahteve na podlagi »podaljšane garancije« predložijo prodajalcu, pri katerem je bil izdelek kupljen. Takšen zahtevek predložite takoj, ko ste odkrili napako, in priložite garancijski list ter originalni račun. Prodajalcu ali prodajnemu zastopniku podjetja STOKKE® je treba predložiti v pregled dokumentacijo/dokaz, ktorý potvrdzuje proizvodno napako. Običajno to storite tak, da prinesete okvarjený izdelek kprodajalcu. Če prodajalec ali prodajni zastopnik podjetja STOKKE® ugotovi, da je ško-

do povzročila proizvodna napaka, bo ta odpravljena v skladu z zgornjimi določbami.

SK DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny uvedené v tomto návode a návod uschovajte pre ďalšie použitie.

Dôležité informácie

- Tento výrobok je vhodný pre deti od 6 mesiacov až do hmotnosti 15 kg so sedačkovou jednotkou a od narodenia až do hmotnosti 9 kg s prenosnou vaničkou pre dieťa.
- V prípade nosenia novorodencov v sedačkovej jednotke sa odporúča najviac sklopená poloha.
- Do prenosnej vaničky pre dieťa sa nesmie pridávať žiadny ďalší matrac, ak to neodporúčil výrobca.
- Pri vkladaní a vyberaní dieťaťa musí byť parkovacie zariadenie zaistené.
- Maximálne prípustné zaťaženie príslušenstva na prenášanie nákladu je 2 kg / 4,4 lb.

- Akýkoľvek náklad pripevnený k rukoväti a/alebo na zadnej strane operadla a/alebo na bokoch vozidla ovplyvňuje jeho stabilitu.
- Vozidlo by sa malo pravidelne podrobovať prehliadke, údržbe a čisteniu a/alebo praniu.
- Vozidlo môže súčasne používať iba 1 dieťa.
- Príslušenstvo, ktoré nebolo schválené výrobcom vozidla, sa nesmie používať.
- Prenosná vanička pre dieťa je vhodná pre dieťa, ktoré nedokáže sedieť bez pomocí, prevaľovať sa a nedokáže sa zdvíhať hore na rukách a kolenach. Maximálna hmotnosť dieťaťa používajúceho prenosnú vaničku pre dieťa je 9 kg.
- Prenosné rukoväte musia byť počas používania vozidla úplne skryté vo vreckách.
- Ak používate vozidlo spolu s prídavnou plošinou pre ďalšie dieťa Stokke® Xplory® Rider Board, dbejte na zvýšenú opatrosť. Maximálna hmotnosť dieťaťa používajúceho prídavnú plošinu pre ďalšie dieťa je 20 kg / 44 lb.
- Ak kočík používate spolu s autosedačkou, nezabúdajte, že autosedačka nenahradza vaničku ani postieľku. Pokiaľ dieťa potrebuje spať, v takom prípade je ho nutné uložiť do vhodného telesa kočíka, vaničky alebo postieľky.
- Používajte iba náhradné diely dodané alebo poskytnuté výrobcom.
- Budte si vedomí rizika otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, ako sú elektrické ohreváče, plynové pece a pod., v blízkosti vozidla.
- Rukoväte prenosnej vaničky pre dieťa a dno by sa mali pravidelne kontrolovať na prítomnosť znakov poškodenia a opotrebovania.

Rám kočíka Stokke® Xplory® možno používať iba v nasledovných kombináciách:

- rám kočíka Stokke® Xplory® + sedačka Stokke® Xplory® & Crusi™
- rám kočíka Stokke® Xplory® + prenosná vanička pre dieťa Stokke® Xplory®
- rám kočíka Stokke® Xplory® + autosedačka Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- rám kočíka Stokke® Xplory® + autosedačka Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- rám kočíka Stokke® Xplory® Chassis + adaptér pre autosedačku Stokke® + kompatibilné autosedačky

Dodržiavajte tieto pokyny. Bezpečnosť dieťaťa je vašou zodpovednosťou.

⚠ VAROVANIE

- Dôležité – Návod si uschovajte pre prípad potreby.
- Vaše dieťa nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Pred použitím zabezpečte, aby boli všetky blokovacie zariadenia zaistené.
- Na zabránenie poranieniu vášho dieťaťa zabezpečte, aby sa pri rozkladaní a skladaní tohto výrobku nenachádzalo v blízkosti (výtlky, praskliny, obrubníky, schody, dlažobné kocky a pod.).
- Nenechávajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.
- Táto jednotka sedadla nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov.
- Vždy používajte zádržný systém.
- Pred použitím skontrolujte, či sú prípevňovacie zariadenia telesa kočíka, sedačkovej jednotky alebo autosedačky správne zaistené.
- Tento výrobok nie je vhodný na behanie alebo korčúvanie.
- Nedovoľte iným deťom hrať sa bez dozoru v blízkosti prenosnej vaničky pre dieťa.
- Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá jeho časť zlomená, roztrhnutá alebo chýba.
- Túto prenosnú vaničku pre dieťa používajte iba na pevnom, vodorovnom a suchom povrchu.
- Nikdy nepoužívajte prenosnú vaničku pre dieťa na stojane.
- Pri obsluhe kočíka si nad ním vždy zanechávajte plnú kontrolu. Počas obsluhy kočíka majte obe ruky neustále na jeho rukovätiach.
- Buďte obzvlášť opatrní pri používaní kočíka na nerovných povrchoch alebo v ich blízkosti (výtlky, praskliny, obrubníky, schody, dlažobné kocky a pod.).
- Sedačku nikdy nedvihajte za držadlo sedačky.

dozoru na nerovnom povrchu alebo naklonenej rovine. Kočík vždy parkujte na hladkom, rovnom povrchu.

- Nedovoľte nikomu, aby používal kočík bez toho, aby si prečítať varovania a pokyny v tejto používateľskej príručke a úplne im nepoznamenal. Uistite sa, či každý používateľ tohto výrobku má potrebné fyzické schopnosti a skúsenosti na obsluhu tohto kočíka.
- Kočík nikdy nepoužívajte na eskalátoroch.
- Buďte obzvlášť opatrní pri používaní kočíka vo verejnej hromadnej doprave, ako sú napr. autobusy, vlaky a pod.
- Pretážovanie, nesprávne skladanie alebo používanie neschváleného príslušenstva môže tento dopravný prostriedok poškodiť alebo pokaziť. Prečítajte si pokyny.
- Kočík nikdy neskladajte v blízkosti dieťaťa. Pri vykonávaní úprav zabráňte prítomnosti dieťaťa v blízkosti pohyblivých časťí kočíka.
- Nikdy nezdvívajte prenosnú vaničku pre dieťa alebo sedačku za (skladaciu) striešku.
- Matrac prenosnej vaničky pre dieťa musí byť vždy umiestnený textilným otvorom smerujúcim nadol.
- Sedačku nikdy nedvihajte za držadlo sedačky.

- Sedačkovú jednotku kočíka nepoužívajte ako autosedačku.
- Aby nedošlo k záchyteniu prstov alebo končatín, pri skladaní a rozkladaní rámu kočíka dbajte na zvýšenú opatrnosť. Buďte obzvlášť opatrní pri nakladaní a vykladaní rámu kočíka z auta.
- NIKDY nevychádzajte ani neschádzajte s kočíkom po schodoch s dieťaťom v ňom, náhle môžete stratiť kontrolu nad kočíkom, resp. môže dojst' k vypadnutiu dieťaťa. Používanie kočíka na schodoch s dieťaťom v ňom by tiež mohlo poškodiť kočík. Pred používaním kočíka na schodoch vždy vyberte dieťaťa z kočíka.

Právo na reklamáciu a predĺžená záruka

Platí na celom svete vo vzťahu k výrobku Stokke® Xplory®, ktorý sa v ďalšom teste označuje ako výrobok.

PRÁVO NA REKLAMÁCIU

Zákazník má právo na reklamáciu v zmysle platnej legislatívy týkajúcej sa ochrany zákazníka, pričom táto legislatíva sa môže v jednotlivých krajinach líšiť.

Spoločnosť STOKKE AS vo všeobecnosti nezarúčuje žiadne dodatočné

práva mimo tých, ktoré vyplývajú z príslušnej platnej legislatívy, aj keď je nižšie opísaná „Predĺžená záruka“. Práva zákazníka v zmysle platnej legislatívy týkajúcej sa ochrany zákazníka sú totiž dodatočné k tým, ktoré vyplývajú z „Predĺženej záruky“, a nie sú nimi ovplyvňované.

„PREDĽŽENÁ ZÁRUKA“ SPOLOČNOSTI STOKKE®

Spoločnosť STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Nórsko, však poskytne „Predĺženú záruku“ zákazníkom, ktorí si zaregistrovajú výrobok v našej databáze záruk. Registrácia je možná prostredníctvom našej webovej stránky www.stokkewarranty.com. Po registrácii bude zákazníkovi vydaný záručný list, ktorý mu pošleme buď elektronicky (e-mailom), alebo bežnou poštou.

Registrácia v databáze záruk oprávňuje vlastníka na túto „Predĺženú záruku“:

• 3-ročná záruka na akékoľvek výrobnej chybe výrobku.

„Predĺžená záruka“ platí aj vtedy, keď bol výrobok prijatý ako darček alebo kúpený od predchádzajúceho majiteľa. Preto môže byť „Predĺžená záruka“ uplatňovaná v rámci záručnej doby kýmkoľvek, pričom ale musí byť predložený záručný list.

„Predĺžená záruka“ spoločnosti STOKKE je podmienená týmito faktormi:

- Výrobok bol používaný normálne.
- Výrobok bol používaný len na také účely, na ktoré je určený.
- Výrobok bol bežne udržiavaný podľa návodu na používanie/údržbu.
- Pri uplatňovaní „Predĺženej záruky“ musí byť predložený záručný list spolu s originálnym potvrdením o kúpe, opečiatkováním dátu-mom kúpy. Toto platí aj pre akékoľvek druhoradé alebo nasledovného vlastníka.
- Výrobok by mal byť v originálnom stave obsahujú iba tie časti, ktoré boli dodané spoločnosťou STOKKE a sú určené pre tento výrobok alebo na používanie spolu s týmto výrobkom. Na akékoľvek úpravy, ktoré by neovplyvnili túto záruku, je potrebný písomný súhlas spoločnosti STOKKE.
- Sériové číslo výrobku nesmie byť zničené alebo odstránené.

„Predĺžená záruka“ spoločnosti STOKKE nezáhrňa:

- Zmeny spôsobené normálnym vývojom a používaním jednotlivých

časťí výrobku (napríklad farebné zmeny, opotrebovanie a pod.). Zmeny spôsobené malými odchýlkami v materiáloch (napríklad farebné rozdiely jednotlivých častí).

- Zmeny spôsobené extrémnym vplyvom vonkajších faktorov, ako sú slnko/svetlo, teplota, vlhkosť, znečistenie životného prostredia atď.
- Škody spôsobené nehodom alebo nešťastnými náhodami – napr. nárazom iných predmetov do výrobku alebo prevratením výrobku osobami pri kolízii s výrobkom. Rovnaký princíp sa uplatní aj na pretáčení výrobku, napríklad v dôsledku umiestnenia ľahkých predmetov na výrobok.
- Škody spôsobené vonkajším vplyvom, napríklad, keď bol výrobok prevážaný ako batožina.
- Následné škody, napríklad škody spôsobené iným osobám alebo na iných predmetoch.
- Ak bol výrobok vybavený doplnkami, ktoré neboli dodané spoločnosťou Stokke, „Predĺžená záruka“ bude zrušená.
- „Predĺžená záruka“ sa nevzťahuje na žiadne doplnky, ktoré boli zakúpené alebo dodané spolu s výrobkom alebo boli dokúpené neskôr.

Spoločnosť STOKKE v rámci „Predĺženej záruky“:

- Vymeni alebo – ak to spoločnosť STOKKE uprednostní – opraví poškodenú časť alebo celý výrobok (ak je to nevyhnutné) za predprodukú, že výrobok bol vrátený predajcovi.
- Zaplatí normálne poštovné za prepravu akékoľvek časti výrobku alebo celého výrobku zo spoločnosti STOKKE k predajcovi, od ktorého bol výrobok kúpený. Nepreplatí však žiadne cestovné náklady, ktoré môžu vzniknúť majiteľovi výrobku pri uplatňovaní tejto záruky.
- Si v čase uplatňovania tejto záruky zákazníkovi vyhradzuje právo na výmenu poškodených častí takými časťami, ktoré sú približne rovnakého dizajnu.
- Si vyhradzuje právo na dodávku náhradného výrobku v takých prípadoch, keď sa už príslušný výrobok v čase uplatňovania tejto záruky nevyrába. Takýto výrobok by mal byť podobnej kvality a hodnoty.

Ako si uplatniť „Predĺženú záruku“:

Všetky požiadavky týkajúce sa „Predĺženej záruky“ musia byť predložené predajcovi, od ktorého bol výrobok kúpený. O uplatnenie tejto záruky treba požiadať čo najskôr po objavení akékoľvek chyby, pričom treba

predložiť aj záručný list a originálne potvrdenie o kúpe. Predajcovia alebo obchodnému zástupcovi STOKKE treba predložiť dokumentáciu alebo dôkaz o výrobnej chybe, a to prinesením výrobku na jeho inšpekciu alebo iným spôsobom prezentácie chyby výrobku. Chyba bude odstránená podľa vyššie uvedených ustanovení, ak predajca alebo obchodný zástupca spoločnosti STOKKE rozhodne, že škoda je dôsledkom výrobnej chyby.

TR ÖNEMLİ: Kullanmadan önce talimatları dikkatli biçimde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Önemli bilgiler

- Bu ürün, doğumdan itibaren koltuk ünitesiyle 6 ayıktan 15 kg'a kadar ve ana kucakıyla doğumdan 9 kg'a kadar olan çocukların kullanımına uygundur.
- Koltuk ünitesinde taşınan yeni doğan bebekler için en yatkın konumunu kullanılması önerilmektedir.
- Üretici tarafından önerilmemiş sürece ana kucakına başka herhangi bir minder eklenmemelidir.
- Ana kucakının kolları ve alt tarafı, hasar ve aşınma belirtileri-ne karşı düzenli olarak incelenmelidir.
- Çocuğu yerleştirirken ve çıkartırken park aracının devrede olması gerekmektedir.

Stokke® Xplory® çerçeve, yalnızca aşağıda belirtilen ürün gruplarıyla birlikte kullanılabilir:

- Stokke® Xplory® Çerçeve + Stokke® Xplory® & Crusi™ Koltuk
- Stokke® Xplory® Çerçeve + Stokke® Xplory® Ana Kucağı
- Stokke® Xplory® Çerçeve + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Çerçeve + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Çerçeve + Stokke® Araba koltuğu adaptörü + Uyumlu arabalı koltukları

Bu talimatlara uygun hareket edin. Çocuğunuzun güvenliği sizin sorumluluğundadır.

⚠ UYARI

- Önemli - İlleride başvurmak üzere her zaman bu talimatları saklayın.
- Çocuğunuzu asla kendi başına bırakmayın
- Kullanmadan önce tüm kilitleme araçlarının bağlı olduğundan emin olun.
- Yaralanmaları önlemek için bu ürünü açarken ya da katlarken çocuğunuza uzakta tutulduğundan emin olun.
- Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Bu koltuk ünitesi 6 ayıktan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Her zaman koltuk emniyet kemeri kullanın.

- Kullanmadan önce pusetin gövdesinin ya da koltuk ünitesinin ya da araç koltuğu bağlama araçlarının doğru biçimde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Bu ürün koşmak ya da paten yapmak için uygun değildir.
- Başka çocukların ana kucağıının yanında gözetimsiz oynamalarına izin vermeyin.
- Herhangi bir parçası kırık, yıpranmış ya da eksikse kullanmayın.
- Bu ana kucağı yalnızca sağlam, yatay olarak düz ve kuru bir yüzeyde kullanın.
- Ana kucağını asla bir tezgahın üzerinde kullanmayın.
- Puseti kullanırken her zaman pusetin hakimiyetine tam olarak sahip olduğunuzdan emin olun. Kullanma sırasında her iki elinizin de pusetin kolları üzerinde olduğundan emin olun.
- Puseti bozuk zeminlerde (çukurlar, çatlıklar, kaldırımlar, merdiven basamakları, parket taşı vs.) ya da bu tür zeminlerin yakınında kullanırken her zaman çok dikkatli olun.
- Puseti, bozuk zeminlerde ya da eğimli yerlerde yanında kimse olmadan park etmeyin ya da bırakmayın. Puseti her zaman düz,

- engebesiz zeminlerde kullanın.
- Kullanmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzu'ndaki uyarıları ve talimatları okuyup tamamen anlamış olmayan herhangi birinin puseti kullanmasına İZİN VERMEYİN. Bütün kullanıcıların, bu puseti kullanmak için yeterli fiziksel kapasiteye ve deneyime sahip olmasına mutlaka dikkat edin.
- Puseti asla yürüyen merdivenlerde kullanmayın.
- Puseti otobüs, tren vs. gibi bir toplu taşıma aracında kullanırken çok dikkatli olun.
- Fazla yükleme, yanlış katlama ya da onaylanmamış aksesuarların kullanılması bu aracın zarar görmesine ya da kırılmasına neden olabilir. Talimatları okuyun.
- Puseti asla yakında bir çocuk varken katlamayı. Ayarlamaları yaparken çocuğu her zaman hareketli parçalardan uzak tutun.
- Ana kucağına ya da koltuğu asla tentesinden/gölgeliğinden kaldırmayın.
- Ana kucağı minderi, her zaman kuşak açılık aşağı dönük olacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Koltuğu asla koltuk rayından tutarak kaldırmayı.

RŞİKÂYET HAKKI VE GENİŞLETİLMİŞ GARANTİ

A Stokke® Xplory® (bundan sonra "ürün" olarak anılacaktır) taşıyıcısı hakkında, dünya çapında geçerlidir.

ŞIKÂYET HAKKI

Müşterinin, herhangi bir zamanda, ülkeden ülkeye değiştiren tüketiciyi

- Puset koltuğunu, araba koltuğu olarak kullanmayın.
- Parmakların ya da uzuvların sıkışmasını önlemek için çerçeveyi katlarken ya da açarken dikkatli olun. Çerçeveyi bir arabaya koyarken ya da arabadan çıkartırken çok dikkatli olun.
- Puseti, çocığınız pusetin içindeyken merdivenlerden çıkmak ya da inmek için ASLA kullanmayın. Aniden pusetin kontrolünü kaybedebilirsiniz ya da çocığınız düşebilir. İçinde çocuk varken pusetin kullanılması, pusetin zarar görmesine de neden olabilir. Puseti merdivenlerde kullanmadan önce her zaman çocığınızı pusetten çıkartın.

korumaya uygunca sıkışet hakki mevcuttur. Her ne kadar aşağıda tarif edilen "Genişletilmiş Garanti"ye göndermede bulunulsa da genel anlamda STOKKE AS, herhangi bir zamanda geçerli olan ve yasalarla belirlenmiş olan haklar dışında herhangi ek bir hak tanımaz. Müşterinin, herhangi bir zamanda geçerli olan tüketiciyi koruma yasaları uyarınca hakları, "Genişletilmiş Garanti" kapsamındaki haklara ektrir ve bundan etkilenmez.

STOKKE® "GENİŞLETİLMİŞ GARANTI"SI

Ancak, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norveç adresinde bulunan STOKKE AS, ürünlerini Garanti Veritabanı'na kaydettiren müsterilerine bir "Genişletilmiş Garanti" hakkı tanır. Kayıt işlemi, www.stokkewarranty.com adresindeki Web sayfamızdan yapılabilir. Kayıt sonrasında, bir garanti sertifikası hazırlanarak müsteriye elektronik yoldan (e-posta ile) veya normal postayla gönderilir.

Garanti Veritabanı'na kayıt, ürün sahibine aşağıdaki şekilde "Genişletilmiş Garanti" hakkı verir:

- Üründeki herhangi bir üretim hatasına karşı **3 yıllık garanti**.

"Genişletilmiş Garanti", ürünün hediye olarak edinilmesi veya ikinci el olarak satın alınması durumunda da geçerlidir. Dolayısıyla, "Genişletilmiş Garanti", garanti süresi içinde herhangi bir zamanda, ürünün sahibi tarafından sunulacak garanti sertifikasına bağlı olarak ürünün sahibi her kimse onun tarafından işletilebilir.

STOKKE® "Genişletilmiş Garanti" kapsamında, şunları yapar:

- Ürünün bir yetkilisi satıcıya teslim edilmesi kaydıyla, anızlı kısmı veya (gerekiyorsa) ürünün tamamını değiştirir veya – STOKKE'un tercihine göre – tamir eder.
- Yedek parçanın veya değiştirilen ürünün STOKKE'den, ürünün satın aldığı yetkilisi satıcıya kadar olan normal nakliye masraflarını karşılar. – Alıcının yolculuk masrafları garanti kapsamına girmez.
- Garantinin işletildiği sırada, anızlı parçaları, yaklaşık olarak aynı dizayndaki başka parçalarla değiştirme hakkını saklı tutar.
- Garantinin işletildiği sırada artık üretmeden kaldırılmış bir ürün söz konusu olduğunda, ürünün yerine başka bir ürün gönderme hakkını saklı tutar. Bu gibi ürünler, muadil kalitede ve değerde olacaktır.
- "Genişletilmiş Garanti" nasıl işletilir:

Genel anlamda, "Genişletilmiş Garanti" ile ilgili bütün taleplerin, ürünün satın alındığı yetkilisi satıcıya yöneltilmesi gereklidir. Bu talepler, sorunun fark

- Ürünün seri numarasının tahrif olmamış veya çkartılmamış olması.

STOKKE® "Genişletilmiş Garanti"si şunları kapsamaz:

- Ürünü oluşturan parçalardaki normal gelişimden kaynaklanan sorunlar (sözelimi renk değişiklikleri veya eskisiip aşırma).
- Malzemelerdeki küçük farklılıklardan kaynaklanan sorunlar (sözelimi parçalar arasındaki renk farklılıklar).
- Güneş/ışık, sıcaklık, nem, hava kirliliği vb. harici faktörlerin aşırı etkisiyle oluşan sorunlar.
- Kazalarдан veya aksiliklerden kaynaklanan hasar; sözelimi yüksektir. Aynı şey, sözelimi içine konan ağırlık nedeniyle ürünün zorlanması durumunda da geçerlidir.
- Üründeki, dış etkilerden kaynaklanan zararlar; sözelimi ürün taşıırken veya bagaj olarak gönderilirken.
- Başa bir hasarın sonucunda ortaya çıkan zararlar; sözelimi bir kişiye ve/veya eşyaya gelen zarar.
- Eğer üründe, Stokke tarafından sağlanmış olmayan herhangi bir aksesuar takılırsa, "Genişletilmiş Garanti" geçersiz olur.
- "Genişletilmiş Garanti", satın alınan veya ürünle birlikte verilen veya sonrasında edinilen herhangi bir aksesuarı kapsamaz.

edilmesinden itibaren mümkün olduğunda kısa süre içinde yönetilmeli ve beraberinde garanti sertifikasıyla ürünün faturası getirilmelidir. Üretim hatasını doğrulanabilecek belgeler veya deliller (normalde, ürünün yetkilisi satıcıya getirilemesiyle sunulmalıdır) ve incelemesi için yetkilisi satıcıya veya STOKKE satış temsilcisi gösterilmelidir. Yetkilisi satıcı veya STOKKE satış temsilcisi, hasara bir üretim hatasının neden olduğunu tespit ederse, sorun, yukarıdaki hükümler uyarınca giderilecektir.

**UA УВАГА! Слід
уважно прочитати
інструкції, перш ніж
користуватися
вибором, та зберіга-
ти їх для довідок у
майбутньому.**

Важлива інформація

- Цей виріб призначений для дітей від 6 місяців до досягнення ваги 15 кг разом з сидінням або від народження до досягнення ваги 9 кг разом з переносною лулькою.
- Для перенесення у сидінні новонароджених рекомендовано максимально відкинути положення спинки.

- Не підкладати додаткового матраца до переносної лульки, якщо це не рекомендовано виробником.
- Саджати дитину до виробу та виймати з нього слід при зафікованому стоянковому стопорі.
- Максимально припустиме навантаження на переносне приладдя становить 2 кг / 4,4 фунти.
- Будь-який вантаж, який підвішено на ручку та (або) задній бік спинки та (або) боки візка погіршує стійкість транспортного засобу.
- Слід регулярно виконувати огляд, догляд, чищення та (або) миття візка.
- Візок дозволяється використовувати лише для 1 дитини одночасно.
- Заборонено користуватися пристроями, які не затверджене виробником візка.
- Переносна лулька призначена для перенесення дитини, яка ще не може сидіти самостійно, перевертатися та підводитись навколошки. Максимальна вага дитини разом з переносною лулькою має становити 9 кг.
- Ручки для перенесення повинні під час користування бути повністю складені до кишень.
- Слід бути особливо уважними, користуючись візком разом з причепною підніжкою для другої дитини Stokke® Xplory® Rider Board. Максимальна вага дитини у разі використання причепної підніжки Rider Board становить 20 кг / 44 фунти.
- Якщо візок користуються разом з автокріслом, слід враховувати, що це автокрісло не замінює лульки або ліжка. Якщо дитині треба спати, слід перенести її до відповідного дитячого візка, лульки або ліжка.

Користуватися шасі Stokke® Xplory® слід лише у наступних комбінаціях:

- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® переносна лулька
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® адаптер для автокрісла + сумісні автокрісла

**Необхідно дотримуватись цих інструкцій.
Ви відповідаєте за безпеку дитини!**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Важливо – зберігати ці інструкції для довідок у майбутньому.
- Ніколи не залишати дитину без нагляду.
- Переконатись, що усі замки перед користуванням зафіковано.

- Використовувати лише запасні частини, які входять до комплекту постачання або надані виробником.
- Не забувати про ризик від відкритого вогню або інших джерел сильного нагріву: електрокомінів, газових комінів тощо на близькій відстані від візка.
- Ручки та дно переносної лульки слід регулярно перевіряти на наявність ознак пошкодження та зносу.
- Щоб уникнути травм, слід переконатися у відсутності дитини поруч під час розкладання та складання цього виробу.
- Не дозволяти дитині грatisя з цим виробом.
- Цей блок сидіння не призначений для дітей молодше 6 місяців.
- Слід завжди користуватися ременями безпеки.
- Перед користуванням перевірити правильність фіксації елементів кріплення до каркаса дитячого візка, сидіння або автокрісла.
- Цей виріб не призначений для користування під час бігу або катання на ковзанах.
- Не дозволяти іншим дітям грatisя без нагляду поблизу переносної лульки.
- Не користуватися виробом, якщо будь-який його елемент поламаний, зношений або відсутній.
- Використовувати цю переносну лульку лише на пласкому горизонтальному місці та на сухій поверхні.
- Ніколи не користуватися переносною лулькою на стійці.

- Завжди зберігати повний контроль над візком під час керування ним. Під час керування постійно тримати обидві руки на ручках візка.
- Бути особливо обережними під час керування візком на нерівному ґрунті або поруч з ним (вибоїни, щілини, бордюри, східці, бруківка тощо.)
- Не паркувати візок та не залишати його без нагляду на нерівному ґрунті або на схилі. Паркувати візок тільки на рівній, гладкій поверхні.
- Не дозволяти ні кому використовувати візок, якщо ця особа повністю не прочитала та не зрозуміла зміст попереджень та інструкцій, які наведено у цьому керівництві. Переконатися в тому, що всі, хто користується цим виробом, мають необхідні фізичні можливості та досвід для правильного керування цим візком.
- Не користуватися цим візком на ескалаторах.
- Слід бути особливо уважними, користуючись візком у громадському транспорті: у автобусах, поїздах тощо.
- Перевантаження, неправильне складання або користування недозволеним пристроями може привести до виходу з ладу або пошкодження цього візка. Слід прочитати інструкції.
- Ніколи не складати візок у присутності дитини. Завжди тримати дитину подалі від будь-яких рухомих частин, коли відбувається регулювання.
- Ні в якому разі не піднімати переносну лульку або сидіння за навіс / козирок.
- Матрац переносної лульки слід завжди класти отвором у тканині донизу.
- Ні в якому разі не піднімати сидіння за перекладку.
- Не користуватися сидінням візка як автокріслом.
- Щоб уникнути затискання пальців та кінцівок, слід бути уважними при складанні та розкладанні шасі. Слід бути особливо уважними, піднімаючи шасі під час розміщення його у автомобілі або виймання з автомобіля.
- НІ В ЯКОМУ РАЗІ не переміщуйте візок вверх або вниз по сходах, якщо в ньому знаходиться дитина. Ви можете раптово втратити контроль над керуванням

візка, або ваша дитина може випасті з нього. Крім того, візок можна пошкодити внаслідок його переміщування по сходах з дитиною усередині. Завжди виймайте вашу дитину з візка, перш ніж переміщувати візок по сходах.

Право на подання скарги і Додаткова гарантія

Надається у всьому світі для продукції Stokke® Xplory®.

ПРАВО НА ПОДАННЯ СКАРГИ

Згідно з діючого законодавства про захист прав споживачів, що може відрізнятись залежно від країни, покупець має право на подання скарги у будь-який час.

Загалом, компанія STOKKE AS не надає додаткових прав до тих, які вже викладені в діючому законодавстві, навіть і тоді, коли вони вітікали з наведеної нижче «Додаткової гарантії». Права покупця згідно з діючого законодавства про захист прав споживачів доповнюють ті права, які викладені в «Додатковій гарантії», і які, таким чином, залишаються незміненими.

«РОЗШІРЕННА ГАРАНТІЯ» STOKKE®

Однак, компанія STOKKE AS (адреса: Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norway/Норвегія), надає «Розширену гарантію» покупцям, що зареєстрували придбані вироби у нашій гарантійній базі даних. Це можна зробити на нашому веб-сайті: www.stokkewarranty.com.

Після реєстрації покупців видається гарантійне свідоцтво, яке буде відправлено електронною або звичайно поштою.

Реєстрація в базі даних Гарантії дає право на таку "Додаткову гарантію".

- **Гарантія на 3 роки** у випадку виробничого браку Виробу.

"Додаткова гарантія" також діє, якщо Виріб був отриманий в подарунок або придбанний користуваним. Таким чином, "Додатковою гарантією" може користуватися той, хто є власником Виробу на даний час, протягом дії Гарантії та за умови, що він володіє гарантійним Сертифікатом.

"Додаткова гарантія" компанії STOKKE діє за наступних умов:
У випадку нормального використання.

- Виріб використовувався тільки за призначеним.
- Виріб пройшов звичайні обслуговування, як вказано в посібнику з Експлуатації/Обслуговування.
- Для отримання "Додаткової гарантії" слід пред'явити Гарантійний Сертифікат разом з оригіналом чеку на покупку, в якому вказана дата придбання. Це стосується і будь-яких наступних власників Виробу.
- Виріб повинен бути в первинному стані, це означає, що використовувались тільки запчастини компанії STOKKE і тільки за призначеним на або з Виробом. Будь-які відхилення вимагають попереднього письмового узгодження з компанією STOKKE.
- Серійний номер Виробу не був знищений чи стертий.

Дія "Додаткової гарантії" не поширюється на:

- Природні процеси, які стаються зі складовими частинами Виробу (наприклад, зміни в забарвленні та зношенні).
- Незначні зміни в матеріалах (наприклад, різниця в кольорі між частинами).
- Сильний вплив зовнішніх факторів, таких як сонячне проміння, світло, температура, вологість, забруднення навколошнього середовища т. і. т.
- Збитки, нанесені внаслідок пошкодження/поломки, наприклад, у разі зіткнення з іншими предметами або у разі перевертання

виробу. Теж саме стосується й перевантаження (перевищення максимальної ваги) виробу.

- Попшкодження, спричинені зовнішнім впливом, наприклад якщо Виріб перевозили як багаж.
- Непрямі пошкодження, наприклад їх було завдано особами чи/або будь-якими об'єктами.
- У випадку, якщо на Виріб було встановлено складові частини, які не були поставлені компанією STOKKE, "Додаткова гарантія" припиняє свою дію.
- "Додаткова гарантія" не поширюється на ті частини, які були придбані чи поставлені разом з Виробом або пізніше.

За цією "Додатковою гарантією" компанія STOKKE зобов'язується:

- Замінити чи – якщо STOKKE вважає за потрібне – відремонтувати браковану складову частину або весь Виріб (якщо необхідно), за умови, що Виріб буде доставлено до торгового посередника.
- Покрити звичайні транспортні затрати для заміни частини або цілого Виробу від компанії STOKKE до торгового посередника, у якого був замовлений Виріб. – Витрати на проїзд покупця за умовами Гарантії не покриваються.
- На час використання Гарантії надати право на заміну бракованих частин на такі, що є майже однаковими за дизайном.
- Надати можливість замінити Виріб у випадках, коли сам Виріб більше не виготовляється протягом дії Гарантії. Такий Виріб має бути відповідної якості та ціни.

Як користуватися "Додатковою гарантією":

Загалом, всі звернення, що пов'язані з дією "Додаткової гарантії" мають скеровуватись торговому посереднику, у якого було придбано Виріб. Звертатися потрібно відразу ж після виявлення браку та прикріплювати до звернення Гарантійний Сертифікат, а також оригінал чеку на покупку.

Потрібно пред'явити документ, що підтверджує виробничий брак, для цього треба принести Виріб до торгового посередника або ж віддати Виріб на перевірку до торгового посередника чи торгового представника STOKKE.

Брак буде усунений у відповідності до умов, викладених вище, якщо торговий посередник або торговий представник STOKKE визначить, що шкода спричинена виробничим браком.

US IMPORTANT: Read the instructions carefully before use and keep them for future reference

Important information

- Maintenance: Regularly maintain your stroller by cleaning it. Ensure that all functions work properly. If any defects are found, contact your retailer.
- For newborn babies carried in the seat unit, the most reclined position is recommended.
- No additional padding shall be added to the Carry cot unless recommended by the manufacturer.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- Maximum permissible load for load carrying accessories is 2 kg / 4,4 lbs.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect

the stability of the vehicle.

- The vehicle should be inspected, maintained, cleaned and/or washed routinely.
- The vehicle shall only be used with 1 child at a time.
- Accessories not approved by the vehicle manufacturer shall not be used.
- The Carry cot is suitable for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child using the Carry cot is 9 kg / 20 lbs.
- Carrying handles shall be completely hidden in the pockets during use.
- Use extra caution if using the vehicle with the Stokke® Xplory® Rider Board. The maximum weight of a child using the Rider Board is 20 kg / 44 lbs.
- If the stroller is being used with a car seat, note that this car seat does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a crib, cradle or bassinet.
- Use only replacement parts supplied or provided by the manufacturer.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc., in the near vicinity of the vehicle.
- The Carry cot handles and bottom should be inspected regularly for signs of damage and wear.

The Stokke® Xplory® chassis shall only be used in the following combinations:

- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® Carry cot
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Car seat adaptor + Compatible car seats

Follow these instructions. The child's safety is your responsibility.

⚠ WARNING

- Important – Keep these instructions for future reference.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the harness.
- Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.
- Never leave your child unattended.
- The Shopping Bag is designed to carry a load of maximum 2 kg/4.4 lbs.
- The Changing Bag is designed to carry a load of maximum 2 kg/4.4 lbs.
- This product is intended for children up to 9 kg / 20 lbs when used with a Carry cot and for children up to 15 kg / 33 lbs when used with a seat unit.
- The maximum permissible height of a child using the stroller is 42,5 inches / 108 cm.
- Excessive weight placed in carrying accessories may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Unstable hazardous conditions may exist if package carrying accessories are added onto the product.
- The product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- The product will become unstable if a parcel bag or rack is used when there is no provision for one.
- Always maintain full control of the stroller when operating the stroller. Keep both hands on the stroller handles at all times during operation.
- Use extra caution when operating the stroller on or near uneven ground (potholes, cracks, curbs, steps, cobble stone, etc.).
- Do not park or leave the stroller unattended on uneven ground or on an incline. Always park the stroller on flat, even ground.
- Do not allow anyone to use the stroller unless that person has read and fully understood

the warnings and instructions in this User Guide prior to use. Ensure that all users have the necessary physical capabilities and experience to operate this stroller.

- Never use the stroller on escalators.
- Use extra caution if using the stroller on public transport such as bus, trains etc.
- Overloading, incorrect folding or the use of non-approved accessories may damage or break this vehicle. Read the instructions.
- Never fold the stroller with a child nearby. Always keep the child clear of any moving parts when making adjustments.
- Never lift the Carry cot or the seat by the canopy/hood.
- The Carry cot mattress must always be placed with the textile opening facing down.
- Never lift the seat by the seat rail.
- Do not use the stroller seat unit as a car seat.
- To avoid finger and limb entrapment, use caution when folding or unfolding the chassis. Use extra caution when lifting the chassis in or out of a car.
- Take care when folding and unfolding the product to prevent finger entrapment.
- NEVER use the stroller to go up or down

stairs with your child in the stroller, you may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Use of the stroller on stairs with a child in it could also damage the stroller. Always remove your child from the stroller before using the stroller on stairs.

Right of complaint and Extended Warranty

Applicable worldwide in respect of Stokke® Xplory®, hereinafter referred to as the product.

RIGHT OF COMPLAINT

The customer has a right of complaint pursuant to the consumer protection legislation applicable at any given time, which legislation may vary from country to country.

Generally speaking, STOKKE AS does not grant any additional rights over and above those laid down by the legislation applicable at any given time, although reference is made to the "Extended Warranty" described below. The rights of the customer under the consumer protection legislation applicable at any given time are additional to those under the "Extended Warranty", and are not affected thereby.

STOKKE® "EXTENDED WARRANTY"

However, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norway, grants an "Extended Warranty" to customers who register their product in our Warranty Database. This may be done via our webpage www.stokkewarranty.com. Upon registration, a warranty certificate will be issued and sent to the customer electronically (e-mail) or by ordinary mail.

Registration in the Warranty Database entitles the owner to an "Extended Warranty" as follows:

- 3-year warranty against any manufacturing defect in the product. The "Extended Warranty" also applies if the product has been received as a gift or purchased second-hand. Consequently, the "Extended Warranty" may be invoked by whoever is the owner of the product any given time, within the warranty period, and subject to the warranty certificate being presented by the owner.

The STOKKE® "Extended Warranty" is conditional upon the following:

- Normal use.
- The product only having been used for the purpose for which the product is intended.
- The product having undergone ordinary maintenance, as described in the maintenance/instruction manual.
- Upon the "Extended Warranty" being invoked, the warranty certificate shall be presented, together with the original date-stamped purchase receipt. This also applies to any secondary or subsequent owner.
- The product appearing in its original state, hereunder that the only parts used have been supplied by STOKKE and are intended for use on, or together with, the product. Any deviations herefrom require the prior written consent of STOKKE.
- The serial number of the product not having been destroyed or removed.

The STOKKE® "Extended Warranty" does not cover:

- Issues caused by normal developments in the parts making up the product (e.g. colouration changes, as well as wear and tear).
- Issues caused by minor variations in materials (e.g. discolouration between parts).
- Issues caused by extreme influence from external factors like sun/light, temperature, humidity, environmental pollution, etc.
- Damage caused by accidents/mishaps - for example any other objects having bumped into the product or any person having overturned the product by colliding with it. The same applies if the product has been overloaded, for example in terms of the weight placed on it.

- Damage inflicted on the product by external influence, for example when the product is being shipped as luggage.
- Consequential damage, for example damage inflicted on any persons and/or any other objects.
- If the product has been fitted with any accessories that have not been supplied by Stokke, the "Extended Warranty" shall lapse.
- The "Extended Warranty" shall not apply to any accessories that have been purchased or supplied together with the product, or at a subsequent date.

STOKKE® will under the "Extended Warranty":

- Replace or – if STOKKE thus prefers – repair the defective part, or the product in its entirety (if necessary), provided that the product is delivered to a retailer.
- Cover normal transport costs for any replacement part/product from STOKKE to the retailer from whom the product was purchased. – No transport costs on the part of the purchaser are covered under the terms of the warranty.
- Reserve the right to replace, at the time of the warranty being invoked, defective parts by parts that are of approximately the same design.
- Reserve the right to supply a replacement product in cases where the relevant product is no longer being manufactured at the time of the warranty being invoked. Such product shall be of corresponding quality and value.

How to invoke the "Extended Warranty":

Generally speaking, all requests relating to the "Extended Warranty" shall be made to the retailer from whom the product was purchased. Such request shall be made as soon as possible after any defect has been discovered, and shall be accompanied by the warranty certificate as well as the original purchase receipt.

Documentation/evidence confirming the manufacturing defect shall be presented, normally by way of the product being brought along to the reseller, or otherwise being presented to the reseller or a STOKKE sales representative for inspection.

The defect will be remedied in accordance with the above provisions if the reseller or a STOKKE sales representative determines that the damage is caused by a manufacturing defect.

US IMPORTANTE: lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas.

Información importante

- Mantenimiento: limpíe y mantenga regularmente el cochecito. Esté seguro de que todas las funciones actúan correctamente. Si encuentra algún defecto, comuníquese con su proveedor.
- Si se va a transportar a bebés recién nacidos en el asiento, se recomienda colocar el asiento en la posición más reclinada.
- No se deben añadir colchones adicionales al capazo a menos que lo recomiende el fabricante.
- El dispositivo de aparcamiento debe estar enganchado al colocar y sacar el niño del producto.
- La carga máxima permisible de los accesorios para el transporte de cargas es de 2 kg (4,4 libras).
- Cualquier otra carga sujeta a la empuñadura y/o parte trasera del respaldo y/o los laterales del vehículo afectarán a su estabilidad.
- El vehículo debe inspeccionarse, mantenerse, limpiarse y/o lavarse regularmente.
- Este vehículo solo debe utilizarse con un solo niño a la vez.
- No utilizar accesorios no aprobados por el fabricante del vehículo.
- El capazo es adecuado para niños que no pueden erguirse sin ayuda, rodar sobre su cuerpo y que no puedan empujarse a sí mismos apoyándose en manos y pies para levantarse. El peso máximo del niño para este capazo es de 9 kg / 20 lbs.
- Las empuñaduras de transporte deben plegarse y ocultarse en los bolsillos durante el uso.
- Extremar las precauciones al máximo si se va a utilizar el vehículo con el patinete de paseo Stokke® Xplory® Rider. El peso máximo del niño para usar el patinete de paseo es de 20 kg / 44 lbs.
- Si el cochecito se va a utilizar con asiento para vehículos, observe que este asiento no sustituye a un capazo ni una cama. Si el niño necesita dormir deberá hacerlo en un chasis de cochecito adecuado, un capazo o la cama.
- Use solamente las piezas de repuesto suministradas o proporcionadas por el fabricante.
- Sea consciente de los riesgos que presentan las chimeneas u otras fuentes de calor fuerte como estufas eléctricas, estufas de gas, etc. si va a colocar el cochecito cerca de alguna de ellas.
- Inspeccionar regularmente las asas y el fondo del capazo para comprobar si presentan señales de daños y desgaste.

El chasis del cochecito Stokke® Xplory® debe utilizarse solamente en las siguientes combinaciones:

- Chasis de Stokke® Xplory® + asiento de Stokke® Xplory® y Stokke® Crusi™
- Chasis de Stokke® Xplory® + capazo de Stokke® Xplory®
- Chasis de Stokke® Xplory® + adaptador de asiento de auto Stokke® + asientos de auto compatibles

Siga las instrucciones. La seguridad del niño es su responsabilidad.

⚠ ADVERTENCIA

- Importante – Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
- Evite lesiones graves por causa de caídas o deslizamientos por fuera. Utilice siempre el arnés.
- Los paquetes o accesorios, o ambos, ubicados en la unidad puede provocar la inestabilidad de la misma.
- No deje nunca a su hijo sin vigilancia.
- La bolsa de compras se ha diseñado para transportar una carga máxima de 2 kg/4,4 lbs.
- El bolso cambiador se ha diseñado para transportar una carga máxima de 2 kg/4,4 lbs.

Este producto es adecuado para niños de hasta 9 kg / 20 lbs si se utiliza con un capazo y para niños de hasta 15 kg / 33 lbs si se utiliza con la silla.

- El cochecito admite niños de una altura máxima permisible de 108 cm / 42.5 in.
- Si los accesorios de transporte se cargan excesivamente puede provocar inestabilidad en la unidad.
- El producto se puede desestabilizar al añadir accesorios para el transporte de paquetes sobre el mismo.
- El producto se puede desestabilizar al sobrepasar la carga recomendada del fabricante.
- El producto se desestabilizará si se colocan bolsas o un soporte para paquetes, ya que no se ha previsto su uso.
- Mantenga siempre un control total del cochecito cuando lo utilice. Sujete las empuñaduras del cochecito con ambas manos, siempre, durante todo el tiempo que lo utilice.
- Extreme las precauciones para controlar el cochecito cuando pase sobre o cerca de zonas con el piso desnivelado (baches, grietas, bordillos, escaleras, suelo adoquinado, etc).

No apague ni deje el cochecito sin vigilancia sobre suelos desnivelados o inclinados. Aparque siempre el cochecito sobre una superficie plana y uniforme.

- No permita a nadie usar el cochecito a menos que dicha persona haya leído y comprendido en su totalidad las advertencias e instrucciones proporcionadas en esta Guía del usuario. Asegúrese de que todos los usuarios poseen capacidad física suficiente y experiencia para usar el cochecito.
- No usar el cochecito nunca en escaleras mecánicas.
- Aumente las precauciones si va a usar el cochecito en un transporte público como, por ejemplo, autobuses, trenes, etc.
- La sobrecarga, un plegado incorrecto o el uso de accesorios no autorizados puede provocar daños o roturas en el producto. Lea las instrucciones.
- No pliegue nunca el cochecito si hay niños cerca. Mantenga siempre al niño alejado de las piezas móviles al realizar cualquier tipo de ajuste.
- No eleve nunca el capazo ni el asiento sujetándolo por el toldo.
- El colchón del capazo debe colocarse

siempre con la apertura textil orientada hacia abajo.

- No eleve nunca el siento sujetándolo por los rieles del asiento.
- No utilice el asiento del cochecito como asiento para automóvil.
- Para evitar atrapamiento en manos y miembros, extreme las precauciones al plegar y desplegar el chasis. Extreme las precauciones también al elevar el chasis para introducirlo o extraerlos del automóvil.
- Tenga cuidado al plegar y desplegar el producto para evitar atrapamientos de dedos.
- No lleves NUNCA al niño dentro del cochecito mientras subes o bajas escaleras, ya que podrías perder el control del cochecito repentinamente, o el niño podría caerse. El cochecito también podría dañarse si se lo utiliza para llevar al niño en escaleras. Retira siempre a tu hijo del cochecito antes de subir o bajar escaleras.

Derecho de reclamación y garantía extendida

Aplicable en todo el mundo con respecto a Stokke® Xplory®, en lo sucesivo denominado el producto.

DERECHO DE RECLAMACIÓN

El cliente tiene derecho a la reclamación de conformidad con la legislación aplicable de protección al consumidor en cualquier momento, teniendo en cuenta que la legislación puede variar en función del país de que se trate.

Por lo general, STOKKE AS no otorga derechos complementarios que supongan una mejora de los establecidos en la legislación aplicable en cualquier momento, aunque se hará referencia a la «Garantía ampliada» a continuación. Los derechos del consumidor bajo la legislación aplicable de protección al consumidor en cualquier momento, son complementarios a las garantías de la «Garantía ampliada» y no afectos a la misma.

"GARANTÍA EXTENDIDA" DE STOKKE®

Sin embargo, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Noruega, otorga una "garantía extendida" a clientes que registren su producto en nuestra base de datos de la garantía. Esto se puede hacer a través de la página web www.stokkewarranty.com. Tras el registro, se emite un certificado de garantía que se envía al cliente por correo electrónico o postal. El registro en la Base de Datos de Garantías da derecho al propietario a la «Garantía ampliada» que consta de:

- Una garantía de tres años sobre cualquier defecto de fabricación del producto.

La «Garantía ampliada» también es aplicable si el producto se ha recibido como regalo o si se ha comprado de segunda mano. Por lo tanto, cualquier persona que sea propietaria del producto podrá apelar a la «Garantía ampliada» en cualquier momento, siempre dentro del periodo de garantía y con la condición de la presentación del certificado de garantía por parte del propietario.

La «Garantía Extendida» de STOKKE® depende del cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Uso normal.
- El producto sólo podrá haberse utilizado para el fin destinado.
- El producto habrá tenido el mantenimiento necesario, siguiendo las instrucciones del manual de mantenimiento o instrucciones.
- Tras la apelación a la «Garantía ampliada», se presentará el certificado de garantía, junto con el recibo de compra original con sello que incluya la fecha de compra. Esto también será de aplicación para propietarios secundarios o posteriores.
- El producto deberá presentarse en su estado original, y, dentro de esta condición, –las piezas utilizadas deberán ser sólo las que haya suministrado STOKKE cuyo fin es su uso en o junto con el producto. Cualquier modificación de esta condición requerirá el consentimiento previo por escrito de STOKKE.
- El número de serie del producto no podrá haber sido destruido o retirado.

Las siguientes circunstancias no quedarán cubiertas por la «Garantía ampliada» de STOKKE:

- Problemas a causa de la evolución normal de las piezas que componen el producto (p. ej. cambios de color, así como desgaste).
- Problemas a causa de pequeñas variaciones en los materiales (p. ej. diferencias de color entre las piezas).
- Problemas a causa de la influencia de factores externos tales como la luz solar, temperatura, humedad, contaminación ambiental, etc.
- Daños ocasionados por accidentes/percances - por ejemplo cualquier objeto que haya chocado con el producto o cualquier persona que haya volcado el producto por colisión. Lo mismo se aplica si se ha sobrecargado el producto, por ejemplo, en términos del peso colocado en el mismo.
- Daños ocasionados en el producto por influencia externa, por ejemplo cuando el producto se envíe como equipaje.
- Daños indirectos, por ejemplo, daños causados a cualquier persona y/o a cualquier otro objeto u objetos.
- Si el producto se equipara con accesorios no suministrados por Stokke, prescribiría la «Garantía ampliada».
- La «Garantía Extendida» no será aplicable a accesorios que se hayan com-

prado o suministrado junto con el producto o en una fecha posterior.

Bajo la «Garantía Extendida», STOKKE® hará lo siguiente:

- Reemplazar o, si STOKKE así lo prefiere, reparar la pieza defectuosa, o el producto íntegro (si fuera necesario) con la condición de que el producto se entregue a undistribuidor.
- Cubrir los costes normales de transporte para cualquier pieza o producto de reemplazo de STOKKE enviado al distribuidor donde se haya adquirido el producto. Ningún gasto de viaje por parte del comprador quedará cubierto bajo las condiciones de la garantía.
- Reservarse el derecho a sustituir, en el momento en el que se haga uso de la garantía, las piezas defectuosas con piezas que sean aproximadamente del mismo diseño.
- Reservarse el derecho a suministrar un producto sustitutivo en el caso en el que el producto en cuestión ya no se esté fabricando en el momento en que se haga uso de la garantía. Tal producto será de una calidad y un valor equivalentes.

Cómo hacer uso de la «Garantía Extendida»:

Por lo general, todas las peticiones que se refieran a la «Garantía ampliada» se harán al distribuidor donde se haya comprado el producto. Estas peticiones se harán a la menor brevedad tras la detección de cualquier defecto, y se acompañarán del certificado de garantía así como del recibo original de compra.

La documentación o pruebas que confirmen el defecto de fabricación normalmente se presentarán al llevar el producto al distribuidor o, en otro caso, presentándolas al distribuidor o a un representante de ventas de STOKKE para su inspección.

El defecto se subsanará de acuerdo con las disposiciones anteriores si el distribuidor o un representante de ventas de STOKKE determinaran que el daño lo ha producido un defecto de fabricación.

CA IMPORTANT: Read the instructions carefully before use and keep them for future reference

Important information

- Maintenance: Regularly maintain your stroller by cleaning it. Ensure that all functions work properly. If any defects are found, contact your retailer.
- For newborn babies carried in the seat unit, the most reclined position is recommended.
- No additional padding shall be added to the Pram Accessory unless recommended by the manufacturer.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- Maximum permissible load for load carrying accessories is 2 kg / 4,4 lbs.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- The vehicle should be inspected, maintained, cleaned and/or washed routinely.
- The vehicle shall only be used with 1 child at a time.
- Accessories not approved by the vehicle manufacturer

shall not be used.

- The Pram Accessory is suitable for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child using the Pram Accessory is 9 kg / 20 lbs.
- Carrying handles shall be completely hidden in the pockets during use.
- Use extra caution if using the vehicle with the Stokke® Xplory® Rider Board. The maximum weight of a child using the Rider Board is 20 kg / 44 lbs.
- If the stroller is being used with a car seat, note that this car seat does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a crib, cradle or bassinet.
- Use only replacement parts supplied or provided by the manufacturer.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc., in the near vicinity of the vehicle.
- The Pram Accessory handles and bottom should be inspected regularly for signs of damage and wear.

The Stokke® Xplory® chassis shall only be used in the following combinations:

- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® Pram Accessory
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Car seat adaptor + Compatible car seats

Follow these instructions. The child's safety is your responsibility.

⚠ WARNING

- Unstable hazardous conditions may exist if package carrying accessories are added onto the product.
- The product will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- The product will become unstable if a parcel bag or rack is used when there is no provision for one.
- Always maintain full control of the stroller when operating the stroller. Keep both hands on the stroller handles at all times during operation.
- Never leave your child unattended.
- The Shopping Bag is designed to carry a load of maximum 2 kg/4.4. lbs.
- The Changing Bag is designed to carry a load of maximum 2 kg/4.4 lbs.
- This product is intended for children up to 9 kg / 20 lbs when used with a Pram Accessory and for children up to 15 kg / 33 lbs when used with a seat unit.
- The maximum permissible height of a child using the stroller is 42,5 inches / 108 cm.
- Excessive weight placed in carrying accessories may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Use extra caution if using the stroller on public transport such as bus, trains etc.
- Overloading, incorrect folding or the use of non-approved accessories may damage or break this vehicle. Read the instructions.
- Never fold the stroller with a child nearby. Always keep the child clear of any moving parts when making adjustments.
- Never lift the Pram Accessory or the seat by the canopy/hood.
- The Pram Accessory mattress must always be placed with the textile opening facing down.
- Never lift the seat by the seat rail.
- Do not use the stroller seat unit as a car seat.
- To avoid finger and limb entrapment, use caution when folding or unfolding the chassis. Use extra caution when lifting the chassis in or out of a car.
- Take care when folding and unfolding the product to prevent finger entrapment.
- NEVER use the stroller to go up or down stairs with your child in the stroller, you may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Use of the stroller on stairs with a child in it could also damage the stroller. Always remove your child

from the stroller before using the stroller on stairs.

Right of complaint and Extended Warranty

Applicable worldwide in respect of Stokke® Xplory®, hereinafter referred to as the product.

RIGHT OF COMPLAINT

The customer has a right of complaint pursuant to the consumer protection legislation applicable at any given time, which legislation may vary from country to country.

Generally speaking, STOKKE AS does not grant any additional rights over and above those laid down by the legislation applicable at any given time, although reference is made to the "Extended Warranty" described below. The rights of the customer under the consumer protection legislation applicable at any given time are additional to those under the "Extended Warranty", and are not affected thereby.

STOKKE® EXTENDED WARRANTY

However, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norway, grants an "Extended Warranty" to customers who register their product in our Warranty Database. This may be done via our webpage www.stokkewarranty.com. Upon registration, a warranty certificate will be issued and sent to the customer electronically (e-mail) or by ordinary mail.

Registration in the Warranty Database entitles the owner to an "Extended Warranty" as follows:

- 3-year warranty against any manufacturing defect in the product. The "Extended Warranty" also applies if the product has been received as a gift or purchased second-hand. Consequently, the "Extended

Warranty" may be invoked by whoever is the owner of the product any given time, within the warranty period, and subject to the warranty certificate being presented by the owner.

The STOKKE® "Extended Warranty" is conditional upon the following:

- Normal use.
- The product only having been used for the purpose for which the product is intended.
- The product having undergone ordinary maintenance, as described in the maintenance/instruction manual.
- Upon the "Extended Warranty" being invoked, the warranty certificate shall be presented, together with the original date-stamped purchase receipt. This also applies to any secondary or subsequent owner.
- The product appearing in its original state, hereunder that the only parts used have been supplied by STOKKE and are intended for use on, or together with, the product. Any deviations herefrom require the prior written consent of STOKKE.
- The serial number of the product not having been destroyed or removed.

The STOKKE® "Extended Warranty" does not cover:

- Issues caused by normal developments in the parts making up the product (e.g. colouration changes, as well as wear and tear).
- Issues caused by minor variations in materials (e.g. discolouration between parts).
- Issues caused by extreme influence from external factors like sun/light, temperature, humidity, environmental pollution, etc.
- Damage caused by accidents/mishaps - for example any other objects having bumped into the product or any person having overturned the product by colliding with it. The same applies if the product has been overloaded, for example in terms of the weight placed on it.
- Damage inflicted on the product by external influence, for example when the product is being shipped as luggage.
- Consequential damage, for example damage inflicted on any persons and/or any other objects.
- If the product has been fitted with any accessories that have not been supplied by Stokke, the "Extended Warranty" shall lapse.

• The "Extended Warranty" shall not apply to any accessories that have been purchased or supplied together with the product, or at a subsequent date.

STOKKE® will under the "Extended Warranty":

- Replace or – if STOKKE thus prefers – repair the defective part, or the product in its entirety (if necessary), provided that the product is delivered to a retailer.
- Cover normal transport costs for any replacement part/product from STOKKE to the retailer from whom the product was purchased. – No transport costs on the part of the purchaser are covered under the terms of the warranty.
- Reserve the right to replace, at the time of the warranty being invoked, defective parts by parts that are of approximately the same design.
- Reserve the right to supply a replacement product in cases where the relevant product is no longer being manufactured at the time of the warranty being invoked. Such product shall be of corresponding quality and value.

How to invoke the "Extended Warranty":

Generally speaking, all requests relating to the "Extended Warranty" shall be made to the retailer from whom the product was purchased. Such request shall be made as soon as possible after any defect has been discovered, and shall be accompanied by the warranty certificate as well as the original purchase receipt. Documentation/evidence confirming the manufacturing defect shall be presented, normally by way of the product being brought along to the reseller, or otherwise being presented to the reseller or a STOKKE sales representative for inspection. The defect will be remedied in accordance with the above provisions if the reseller or a STOKKE sales representative determines that the damage is caused by a manufacturing defect.

CA Important : Lisez attentivement les instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Renseignements importants

- Entretien : entrenez régulièrement votre poussette en la nettoyant. Vérifiez que toutes les fonctions marchent correctement. Si vous constatez des défauts, contactez votre revendeur.
- Pour les nouveau-nés transportés dans le siège, la position la plus inclinée est recommandée.
- Aucun matelas supplémentaire ne doit être ajouté à la nacelle, sauf recommandation du fabricant.
- Le dispositif de stationnement doit être enclenché lorsque l'enfant est installé ou retiré du produit.
- La charge maximale autorisée pour les accessoires de transport est de 2 kg / 4,4 lb.
- Toute charge fixée à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule affectera la stabilité du véhicule.
- Le véhicule doit être inspecté, entretenu, nettoyé et/ou lavé régulièrement.
- Ce véhicule doit être utilisé avec un seul enfant à la fois.
- N'utilisez pas d'accessoires non approuvés par le fabricant du véhicule.
- La nacelle convient à un enfant qui ne peut pas se tenir assis seul, se retourner et ne peut pas se mettre de lui-même sur ses mains et ses genoux. Le poids maximal de l'enfant utilisant la nacelle est de 9 kg / 20 lb.
- Les poignées de transport doivent être entièrement cachées dans les poches lors de son utilisation.
- Faites particulièrement attention si vous utilisez ce véhicule avec la planche à roulettes Stokke® Xplory®. Le poids maximal de l'enfant pour l'utilisation de la planche à roulettes est de 20 kg / 44 lb.
- Si vous utilisez la poussette avec un siège auto, notez que le siège auto ne remplace ni la nacelle, ni un lit. Si votre enfant doit dormir, alors il devra être placé dans une calle ou un lit adapté.
- Utilisez uniquement des pièces de recharge fournies par le fabricant.
- Les feux ouverts et autres sources de forte chaleur comme les foyers électriques, les foyers à gaz, etc., présentent un risque lorsqu'ils se trouvent à proximité du véhicule.
- Les poignées et le fond de la nacelle doivent être régulièrement inspectés afin de détecter tout signe de dommages et d'usure.
- Le châssis Stokke® Xplory® peut être utilisé uniquement dans les combinaisons suivantes :
- Châssis Stokke® Xplory® + Stokke® Xplory® et siège Crusi

- Châssis Stokke® Xplory® + nacelle Stokke® Xplory®
- Châssis Stokke® Xplory® + adaptateur de siège auto Stokke® + sièges auto compatibles

Suivez ces instructions. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.

⚠ AVERTISSEMENT

- Important – Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Évitez les blessures graves dues aux chutes ou aux glissements. Utilisez toujours le harnais.
- Les colis ou accessoires, ou les deux, placés sur la poussette, peuvent la rendre instable.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Le sac à provisions est conçu pour transporter au maximum 2 kg / 4,4 lb.
- Le sac à langer est conçu pour transporter au maximum 2 kg / 4,4 lb.
- Ce produit est conçu pour les enfants jusqu'à 9 kg / 20 lb lorsqu'il est utilisé avec une nacelle et pour les enfants jusqu'à 15 kg / 33 lb avec un siège.
- Pour pouvoir utiliser la poussette, l'enfant ne doit pas mesurer plus de 42,5 po / 108 cm.

- Un poids excessif placé dans les accessoires de transport peut provoquer une instabilité dangereuse.
- Des conditions d'instabilité dangereuses peuvent exister si des accessoires de transport sont ajoutés sur le produit.
- Le produit risque de devenir instable si la charge recommandée par le fabricant est dépassée.
- Le produit deviendra instable si vous utilisez un sac ou un casier alors que cela n'est pas prévu.
- Conservez toujours le contrôle total de la poussette lorsque vous l'utilisez. Gardez les deux mains sur les poignées de la poussette à tout moment quand vous vous en servez.
- Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez la poussette sur ou à proximité de sols inégaux (nids-de-poule, fissures, trottoirs, marches, pavés, etc.).
- Ne stationnez pas et ne laissez pas la poussette sans surveillance sur un sol inégal ou incliné. Stationnez-la toujours sur un sol plat et uniforme.
- Ne laissez personne utiliser la poussette sans avoir lu et entièrement compris au préalable les avertissements et instructions

fournis dans le présent Manuel de l'utilisateur. Vérifiez que tous les utilisateurs ont les capacités physiques et l'expérience nécessaires pour utiliser cette poussette.

- N'utilisez jamais la poussette dans des escaliers mécaniques.
- Faites particulièrement attention si vous utilisez la poussette dans des transports publics comme des bus, trains, etc.
- Toute surcharge, pliage incorrect ou utilisation d'accessoires non approuvés peut endommager ou casser ce véhicule. Lisez les instructions.
- Ne pliez jamais une poussette si un enfant se trouve à proximité. Tenez toujours l'enfant à l'écart de toute pièce mobile lorsque vous effectuez des réglages.
- Ne soulevez jamais la nacelle ou le siège par la capote.
- Le matelas de la nacelle doit toujours être placé avec l'ouverture pratiquée dans le tissu orientée vers le bas.
- Ne soulevez jamais le siège en utilisant l'arceau de protection.
- Le siège de la poussette ne doit pas être utilisé comme siège auto.

Droit de réclamation et extension de garantie

Applicables dans le monde entier pour la poussette Stokke® Xplory®, ci-après dénommée le produit

- Pour éviter les coincements de doigts ou de membres, faites attention lorsque vous pliez et dépliez le châssis. Faites particulièrement attention lorsque vous soulevez le châssis pour le mettre ou le retirer de votre voiture.
- Faites attention à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous pliez ou dépliez le produit.
- La charge maximale autorisée pour le sac de shopping intégré est de 10 kg/22 lb. N'utilisez JAMAIS la poussette pour monter ou descendre des escaliers avec un enfant à l'intérieur. Vous pourriez soudainement perdre le contrôle de votre poussette ou votre enfant pourrait tomber. L'utilisation de la poussette dans les escaliers avec un enfant à l'intérieur risque aussi d'endommager la poussette. Retirez toujours votre enfant de la poussette avant de l'utiliser dans un escalier.

DROIT DE RÉCLAMATION

Le client bénéficie d'un droit de réclamation, conformément à la législation sur la protection des consommateurs applicable à un moment donné, cette législation étant susceptible de varier d'un pays à l'autre. D'un point de vue général, STOKKE AS n'accorde aucun droit supplémentaire en plus de ceux qui sont établis par la législation applicable à un moment donné, même si une référence est faite à «l'extension de garantie» décrite ci-dessous. Les droits du client au titre de la législation sur la protection des consommateurs applicable à un moment donné viennent s'ajouter à ceux de l'«extension de garantie», qui n'ont aucune influence sur ces derniers.

GARANTIE ETENDUE STOKKE®

Toutefois, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norvège, accorde une «Garantie étendue» aux clients qui enregistrent leur produit dans notre Base de données de garantie. Pour cela, il convient de passer par la page Web www.stokkewarranty.com. Lors de l'enregistrement, un certificat de garantie est émis et envoyé au client par voie électronique (e-mail) ou par courrier ordinaire.

L'enregistrement dans la base de données Garantie accorde au propriétaire une «extension de garantie» comme suit :

- **Garantie de 3 ans** contre tout défaut de fabrication du produit.

«l'extension de garantie» s'applique également si le produit a été reçu en cadeau ou a été acheté d'occasion. Par conséquent, «l'extension de garantie» peut être invoquée par le propriétaire du produit à un moment donné, quel qu'il soit, au cours de la période de garantie et sous réserve de la présentation du certificat de garantie par le propriétaire.

tie doit être présenté, ainsi que la preuve d'achat d'origine datée. Ceci s'applique également au propriétaire secondaire ou ultérieur.

- Le produit doit apparaître dans son état d'origine, à condition que les seules pièces utilisées aient été fournies par STOKKE et soient prévues pour une utilisation sur, ou avec, le produit. Toute déviation des présentes nécessite l'accord écrit préalable de STOKKE.
- Le numéro de série du produit n'a pas été détruit ni retiré.

«L'extension de garantie» STOKKE ne couvre pas :

- Les problèmes causés par l'évolution normale des pièces composant le produit (ex. changements de coloration et usure).
- Les problèmes causés par des variations mineures au niveau des matériaux (ex. différences de couleur entre les pièces).
- Les problèmes causés par l'influence extrême de facteurs extérieurs tels que le soleil/la lumière, la température, l'humidité, la pollution environnementale, etc.
- Dommage occasionné par des accidents, tels que des chutes en hauteur. Il en va de même lorsque le produit a reçu une charge supérieure à la normale.
- Les dommages infligés au produit par une influence extérieure, par exemple lorsque le produit est transporté en tant que bagage.
- Les dommages indirects, par exemple les dommages infligés par des personnes et/ou d'autres objets.
- Si le produit a été équipé d'accessoires qui n'ont pas été fournis par Stokke, «l'extension de garantie» prend fin.
- «l'extension de garantie» ne s'applique pas aux accessoires qui ont été achetés ou fournis en même temps que le produit, ou à une date ultérieure.

Dans le cadre de «l'extension de garantie», STOKKE :

- Remplacera ou, si STOKKE préfère, réparera la pièce défectueuse, ou le produit dans son intégralité (si nécessaire), à condition que le produit soit amené chez un revendeur.
- Couvrira les frais de transport normaux relatifs à toute pièce ou tout produit STOKKE de rechange au profit du revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Aucun frais de transport de la part de l'acheteur n'est couvert aux termes de la garantie.
- Se réservera le droit de remplacer, au moment de l'invocation de la

garantie, les pièces défectueuses par des pièces d'une conception sensiblement similaire.

- Se réservera le droit de fournir un produit de rechange dans le cas où le produit ne serait plus fabriqué au moment de l'invocation de la garantie. Ledit produit de rechange devra être d'une qualité et d'une valeur équivalentes.

Comment invoquer «l'extension de garantie» :

En général, toutes les demandes relatives à «l'extension de garantie» seront effectuées auprès du revendeur chez qui le produit a été acheté. Une telle demande devra être effectuée dès que possible après la découverte du défaut, et sera accompagnée du certificat de garantie, ainsi que de la preuve d'achat d'origine.

Toute documentation/preuve confirmant le défaut de fabrication sera présentée en amenant généralement le produit chez le revendeur, ou en le présentant autrement au revendeur ou à un représentant commercial de STOKKE en vue d'un contrôle.

Le défaut sera résolu conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus si le revendeur ou un représentant commercial de STOKKE détermine que les dommages ont été provoqués par un défaut de fabrication.

**AU/NZ IMPORTANT:
READ THE
INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE
AND KEEP THEM FOR
FUTURE REFERENCE.**

Important information

- The pram/stroller should be regularly inspected and maintained. Check the freedom of movement of locking devices and security of essential components before use.
- It is unsafe to use accessories other than those manufactured or approved by Stokke.
- Never use the stroller on escalators.
- Never use the pram/stroller near an open fire or exposed flame.
- The brakes must always be applied when the pram/stroller is not moving.
- The maximum weight capacity of the Shopping Bag 2 kg/11 lb.
- The maximum weight capacity of the Diaper Bag 2 kg/4.4 lb.
- The maximum weight of the child that can be carried in the seat is 15 kg/33 lb.
- The maximum weight of the child that can be carried in the carrycot is 9 kg/20 lb.
- This vehicle is designed for use on flat or gently sloping surfaces and may be unstable on steeper slopes and uneven surfaces.
- Never lift the stroller seat with a child in it. Never use the rail for lifting the seat.
- The carrycot handles and bottom should be inspected regularly for signs of damage and wear.
- Never use the carrycot on a stand.

Only use the Stokke® Xplory® chassis in the following combinations:

- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® & Crusi™ Seat

- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Xplory® Carry Cot
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Go™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® iZi Sleep™ by BeSafe®
- Stokke® Xplory® Chassis + Stokke® Car seat adaptor + Compatible car seats

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. THE CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.

⚠ WARNING: TO AVOID INJURY OR DEATH:

- ALWAYS APPLY THE BRAKES WHENEVER THE PRAM/STROLLER IS STATIONARY.
- DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
- SECURE THE CHILD IN THE HARNESS AT ALL TIMES.
- DO NOT CARRY EXTRA CHILDREN OR BAGS ON THIS PRAM/STROLLER.
- MAKE SURE CHILDREN ARE CLEAR OF ANY MOVING PARTS IF YOU ADJUST THE PRAM/STROLLER.
- USE THE HARNESS AT ALL TIMES.
- USE THE STRAP TO STOP THE PRAM/STROLLER ROLLING AWAY.

- DO NOT USE THE SEAT WITH ANY OTHER MODELS OF PRAM/STROLLER.
- DO NOT USE THE BASSINET ONCE THE CHILD CAN SIT UP UNAIDED.
- STRANGULATION HAZARD: NEVER LEAVE THE HARNESS BUCKLED WHEN NOT FITTED TO A CHILD IN THE PRAM/STROLLER. THE HARNESS CAN FORM LOOPS WHICH MAY POSE A STRANGULATION HAZARD.
- WHEN NOT IN USE, DISCONNECT SHOULDER STRAPS FROM THE WAIST STRAP AND/OR BUCKLE.
- ALWAYS MAINTAIN FULL CONTROL OF THE STROLLER WHEN OPERATING THE STROLLER. KEEP BOTH HANDS ON THE STROLLER HANDLES AT ALL TIMES DURING OPERATION.
- USE EXTRA CAUTION WHEN OPERATING THE STROLLER ON OR NEAR UNEVEN GROUND (POTHOLES, CRACKS, KERBS, STEPS, COBBLESTONES, ETC.).
- DO NOT PARK OR LEAVE THE STROLLER UNATTENDED ON UNEVEN GROUND OR ON AN INCLINE. ALWAYS PARK THE STROLLER ON FLAT, EVEN GROUND.
- DO NOT ALLOW ANYONE TO USE THE STROLLER UNLESS THAT PERSON HAS

READ AND FULLY UNDERSTOOD THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS USER GUIDE PRIOR TO USE. ENSURE THAT ALL USERS HAVE THE NECESSARY PHYSICAL CAPABILITIES AND EXPERIENCE TO OPERATE THIS STROLLER.

- NEVER USE THE STROLLER TO GO UP OR DOWN STAIRS WITH YOUR CHILD IN THE STROLLER, YOU MAY SUDDENLY LOSE CONTROL OF THE STROLLER OR YOUR CHILD MAY FALL OUT. USE OF THE STROLLER ON STAIRS WITH A CHILD IN IT COULD ALSO DAMAGE THE STROLLER. ALWAYS REMOVE YOUR CHILD FROM THE STROLLER BEFORE USING THE STROLLER ON STAIRS.

- TO AVOID FINGER AND LIMB ENTRAPMENT, USE CAUTION WHEN FOLDING OR UNFOLDING THE CHASSIS. USE EXTRA CAUTION WHEN LIFTING THE CHASSIS IN OR OUT OF A CAR.

- NEVER USE THE STROLLER ON ESCALATORS.
- USE EXTRA CAUTION IF USING THE STROLLER ON PUBLIC TRANSPORT SUCH AS BUSES, TRAINS ETC.
- OVERLOADING, INCORRECT FOLDING OR THE USE OF NON-APPROVED ACCESSORIES MAY DAMAGE OR BREAK THIS VEHICLE. READ THE INSTRUCTIONS.

Right of complaint and Extended Warranty

Applicable worldwide in respect of Stokke® Xplory®, hereinafter referred to as the product.

RIGHT OF COMPLAINT

The customer has a right of complaint pursuant to the consumer protection legislation applicable at any given time, which legislation may vary from country to country. Generally speaking, STOKKE AS does not grant any additional rights over and above those laid down by the legislation applicable at any given time, although reference is made to the "Extended Warranty" described below. The rights of the customer under the consumer protection

legislation applicable at any given time are additional to those under the "Extended Warranty", and are not affected thereby.

STOKKE "EXTENDED WARRANTY"

However, STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norway, grants an "Extended Warranty" to customers who register their product in our Warranty Database. This may be done via our webpage www.stokkewarranty.com. Upon registration, a warranty certificate will be issued and sent to the customer electronically (e-mail) or by ordinary mail.

Registration in the Warranty Database entitles the owner to an "Extended Warranty" as follows:

- **3-year warranty** against any manufacturing defect in the product.

The "Extended Warranty" also applies if the product has been received as a gift or purchased second-hand. Consequently, the "Extended Warranty" may be invoked by whoever is the owner of the product any given time, within the warranty period, and subject to the warranty certificate being presented by the owner.

The STOKKE "Extended Warranty" is conditional upon the following:

- Normal use.
- The product only having been used for the purpose for which the product is intended.
- The product having undergone ordinary maintenance, as described in the maintenance/instruction manual.
- Upon the "Extended Warranty" being invoked, the warranty certificate shall be presented, together with the original date-stamped purchase receipt. This also applies to any secondary or subsequent owner.
- The product appearing in its original state, hereunder that the only parts used have been supplied by STOKKE and are intended for use on, or together with, the product. Any deviations herefrom require the prior written consent of STOKKE.
- The serial number of the product not having been destroyed or removed.
-

The STOKKE "Extended Warranty" does not cover:

- Issues caused by normal developments in the parts making up the product (e.g. colouration changes, as well as wear and tear).
- Issues caused by minor variations in materials (e.g. discoloration between parts).
- Issues caused by extreme influence from external factors like sun/light, temperature, humidity, environmental pollution, etc.
- Damage caused by accidents/mishaps - for example any other objects having bumped into the product or any person having overturned the product by colliding with it. The same applies if the product has been overloaded, for example in terms of the weight placed on it.
- Damage inflicted on the product by external influence, for example when the product is being shipped as luggage.
- Consequential damage, for example damage inflicted on any persons and/or any other objects.
- If the product has been fitted with any accessories that have not been supplied by Stokke, the "Extended Warranty" shall lapse.
- The "Extended Warranty" shall not apply to any accessories that have been purchased or supplied together with the product, or at a subsequent date.

STOKKE will under the "Extended Warranty":

- Replace or – if STOKKE thus prefers – repair the defective part, or the product in its entirety (if necessary), provided that the product is delivered to a retailer.
- Cover normal transport costs for any replacement part/product from STOKKE to the retailer from whom the product was purchased. – No transport costs on the part of the purchaser are covered under the terms of the warranty.
- Reserve the right to replace, at the time of the warranty being invoked, defective parts by parts that are of approximately the same design.
- Reserve the right to supply a replacement product in cases where the relevant product is no longer being manufactured at the time of the warranty being invoked. Such product shall be of corresponding quality and value.

How to invoke the "Extended Warranty":

Generally speaking, all requests relating to the "Extended Warranty" shall be made to the retailer from whom the product was purchased. Such request shall be made as soon as possible after any defect has been discovered, and shall be accompanied by the warranty certificate as well as the original purchase receipt. Documentation/evidence confirming the manufacturing defect shall be presented, normally by way of the product being brought along to the reseller, or otherwise being presented to the reseller or a STOKKE sales representative for inspection. The defect will be remedied in accordance with the above provisions if the reseller or a STOKKE sales representative determines that the damage is caused by a manufacturing defect.

AUSTRALIA	Exquira Pty Ltd. Tel: +61 (0) 9417 3445, Email: info@exquira.com.au
AUSTRIA	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: stokke.at@stokke.com
BELGIUM	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: info-belux@stokke.com
BULGARIA, CROATIA , CYPRUS, CZECH REPUBLIC, ESTONIA, GREECE, HUNGARY, LITHUANIA, LATVIA, POLAND, ROMANIA, SERBIA, SLOVAKIA AND SLOVENIA:	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email info.eu@stokke.com
CHINA, SOUTH EAST ASIA	Stokke Hong Kong Ltd., 26th Floor, EIB Centre, No. 40 Bonhamstrand East, Sheung Wan, Hong Kong. Tel: (852) 2987 8178, Email Hong Kong: cs.hk@stokke.com, Email China: cs.cn@stokke.com
DENMARK	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: consumer.support@stokke.com
FINLAND	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: consumer.support@stokke.com
FRANCE	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: info.fr@stokke.com
GERMANY	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: stokke.de@stokke.com
IRELAND	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 5860, Email: info.uk@stokke.com
ISRAEL	Shevtov LTD. 3a Haazmaut st. Even Yehuda. Tel: 09 8912314. E-mail: reissg@netvision.net.il
ITALY	Stokke Customer Service , Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: info.it@stokke.com
JAPAN	Stokke Ltd. Tel: +81 3 6222 3630, Fax: +81 3 6222 3636, Email: info.jp@stokke.com
LUXEMBOURG	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: info-belux@stokke.com
MEXICO	Stokke Customer Service Tel: +34 943 130 596, Fax: +34 943 133 201, Email: us.orders@stokke.com
NETHERLANDS	Stokke Customer Service Tel: +31 13-211 9002, Fax: +31 13-211 9003, Email: info-nl@stokke.com
NEW ZEALAND	Viking Imports Ltd. Tel: +64 9 4267822, Email: info@vikingimports.co.nz
NORWAY	Stokke Customer Service Tel: +47 70 24 49 70, Fax: +47 70 24 49 90, Email: consumer.support@stokke.com
PORTUGAL	Stokke Atendimento ao Cliente Tel: +34 943 130 596, Fax: +34 943 133 201, Email: info.es@stokke.com
RUSSIA	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Email cs.ru.cis@stokke.com
SOUTH-AMERICA	Stokke Customer Service Tel: +34 943 130 596, Fax: +34 943 133 201, Email: south.america@stokke.com
SOUTH-KOREA	Stokke Korea Co., Ltd. Tel: 82-1544-8342 Fax:82-2-3453-6347 Email: cs.kr@stokke.com
SPAIN	Stokke Atención al Cliente Tel: +34 943 130 596, Fax: +34 943 133 20, Email: info.es@stokke.com
SWEDEN	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: consumer.support@stokke.com
SWITZERLAND	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: info.ch@stokke.com
TURKEY	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: importers@stokke.com
UKRAINE	Millenium Ltd. Tel: +38 044 492 00 22
UNITED ARAB EMIRATES / MIDDLE EAST	DutchKid FZCO, Tel: +971 (0) 4 323 2500, Email: info@dutchkid.com
UNITED KINGDOM	Stokke Customer Service Tel: +49 7031 611 580, Fax: +49 7031 611 58 60, Email: info.uk@stokke.com
USA/CANADA	Customer Service Contact: STOKKE LLC, 5 High Ridge Park, Suite #105, Stamford CT 06905, USA Consumer Support: Tel: 203-355-7800, Fax: 203-355-7815, Email: info-usa@stokke.com
OTHER MARKETS	Locate your nearest retailer at stokke.com
ECOMMERCE	For country specific phone numbers or to send an email, visit stokke.com/global/contact-us