



! AVVERTIMENTO

Non utilizzare YOYO in combinazione con gli sci YOYO su superfici diverse dalla neve (con o senza bambino). Usa YOYO in combinazione con gli sci YOYO su superfici piane. Usa sempre la cinghia di sicurezza quando utilizzi YOYO con gli sci YOYO per evitare che il passeggino scivoli via da te. Gli sci YOYO sono concepiti per camminare con YOYO solo sulla neve e non sono concepiti per sciare o fare snowboard con il passeggino. Non utilizzare gli sci YOYO se danneggiati

! 警告

雪以外の表面 (子供がいる場合もない場合もある) では、YOYOをYOYOスキーと組み合わせて使用しないでください。平らな面でヨーヨースキーと組み合わせて使用します。YOYOをYOYOスキーと一緒に使用するときは、ベビーカーが滑り落ちないように、必ずテザーストラップを使用してください。YOYOスキーは、雪の上でYOYOと一緒に歩くことのみを目的としており、ベビーカーでのスキーやスノーボードを目的としたものではありません。破損している場合はヨーヨースキーを使用しないでください

! 경고

눈이 아닌 다른 표면에서 YOYO 스키와 함께 YOYO를 사용하지 마세요 (어린이 동반 여부에 관계없이). 평평한 표면에서 YOYO 스키와 함께 YOYO를 사용하세요. YOYO 스키와 함께 YOYO를 사용할 때는 항상 테더 스트랩을 사용하여 유모차가 몸에서 미끄러지는 것을 방지하세요. YOYO 스키는 YOYO와 함께 눈 위만 걷기 위한 것이며 스키나 유모차를 끌고 스노보드를 타기에는 적합하지 않습니다. 손상된 경우 YOYO 스키를 사용하지 마십시오.

! ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite YOYO kartu su YOYO slidėmis ant kitokio paviršiaus, išskyrus sniegą (su vaiku ar be jo). Naudokite YOYO kartu su YOYO slidėmis ant lygaus paviršiaus. Visada naudokite dirželį, kai naudojate YOYO su YOYO slidėmis, kad vežimėlis neslystų nuo žiūšų. „YOYO“ slidės yra skirtos vaikščioti su YOYO tik sniegu ir nėra skirtos slidinėti ar snieglenčių sportui su vežimėliu. Nenaudokite YOYO slidžių, jei jos pažeistos

! BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet YOYO kombinācijā ar YOYO slēpēm uz jebkuras citas virsmas, izņemot sniegu (ar vai bez bērna). Izmantojiet YOYO kombinācijā ar YOYO slēpēm uz līdzenas virsmas. Lietojot YOYO kopā ar slēpēm YOYO, vienmēr izmantojiet saites siksnu, lai izvairītos no ratiņu slidēšanas prom no jums. YOYO slēpes ir paredzētas pastaigām ar YOYO tikai pa sniegu un nav paredzētas slēpošanai vai snobordam ar ratiņiem. Nelietojiet YOYO slēpes, ja tās ir bojātas

! WAARSCHUWING

Gebruik YOYO in combinatie met de YOYO ski's niet op een andere ondergrond dan sneeuw (met of zonder kind). Gebruik YOYO in combinatie met de YOYO ski's op een vlakke ondergrond. Gebruik altijd de bevestigingsband wanneer u YOYO gebruikt met de YOYO-ski's om te voorkomen dat de kinderwagen van u af glijdt. De YOYO-ski's zijn alleen bedoeld om met YOYO op sneeuw te lopen en zijn niet bedoeld om met de kinderwagen te skiën of snowboarden. Gebruik geen YOYO-ski's als ze beschadigd zijn

! ADVARSEL

Ikke bruk YOYO i kombinasjon med YOYO-ski på andre overflater enn snø (med eller uten barn). Bruk YOYO i kombinasjon med YOYO-ski på jevn overflate. Bruk alltid båndremmen når du bruker YOYO med YOYO-ski for å unngå at vognen glir fra deg. YOYO-ski er kun ment for å gå med YOYO på snø og er ikke ment for ski eller snowboard med barnevognen. Ikke bruk YOYO-ski hvis de er skadet

! OSTRZEŻENIE

Nie używaj YOYO w połączeniu z nartami YOYO na innej nawierzchni niż śnieg (z dzieckiem lub bez). Używaj YOYO w połączeniu z nartami YOYO na równej powierzchni. Zawsze używaj paska mocującego podczas korzystania z YOYO z nartami YOYO, aby uniknąć zsunięcia się wózka z Ciebie. Narty YOYO są przeznaczone tylko do chodzenia z YOYO po śniegu i nie są przeznaczone do jazdy na nartach lub snowboardzie z wózkiem. Nie używaj uszkodzonych nart YOYO

! AVISO

Não use YOYO em combinação com os esquis YOYO em qualquer outra superfície que não seja neve (com ou sem criança). Use YOYO em combinação com os esquis YOYO em uma superfície plana. Use sempre a correia de amarração ao usar YOYO com os esquis YOYO para evitar que o carrinho deslize para longe de você. Os esquis YOYO destinam-se a andar com YOYO apenas na neve e não a esqui ou praticar snowboard com o carrinho. Não use esquis YOYO se danificados

! AVERTIZARE

Nu utilizați YOYO în combinație cu schiurile YOYO pe orice altă suprafață decât zăpada (cu sau fără copil). Utilizați YOYO în combinație cu schiurile YOYO pe suprafață uniformă. Folosiți întotdeauna curea de prindere atunci când utilizați YOYO cu schiurile YOYO pentru a evita căruciorul să nu alunece de dvs. Schiurile YOYO sunt destinate mersului cu YOYO numai pe zăpadă și nu sunt destinate schiului sau snowboardului cu căruciorul. Nu folosiți schiuri YOYO dacă sunt deteriorate

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте YOYO в сочетании с лыжами YOYO на любой другой поверхности, кроме снега (с ребенком или без). Используйте YOYO в сочетании с лыжами YOYO на ровной поверхности. При использовании YOYO с лыжами YOYO всегда используйте ремешок, чтобы коляска не соскользнула с вас. Лыжи YOYO предназначены для ходьбы с YOYO только по снегу и не предназначены для катания на лыжах или сноуборде с коляской. Не используйте лыжи YOYO, если они повреждены.

! POZOR

Nepoužívajte YOYO v kombinácii s lyžami YOYO na inom povrchu ako na snehu (s dieťaťom alebo bez neho). Používajte YOYO v kombinácii s lyžami YOYO na rovnom povrchu. Pri použití YOYO s lyžami YOYO vždy používajte upínací remienok, aby sa kočík neposunul od vás. Lyže YOYO sú určené na chôdzu s YOYO iba na snehu a nie sú určené na lyžovanie alebo snowboardovanie s kočíkom. Nepoužívajte lyže YOYO, ak sú poškodené

! OPOZORILO

YOYO v kombinaciji s smučmi YOYO ne uporabljajte na nobeni drugi površini, razen na snegu (z otrokom ali brez njega). YOYO uporabljajte v kombinaciji s smučmi YOYO na enakomerni površini. Vedno uporabite pas za privezovanje, ko uporabljate YOYO s smučmi YOYO, da ne bi voziček zdrsnil stran od vas. Smuči YOYO so namenjene hoji z YOYO samo po snegu in niso namenjene smučanju ali deskanju z vozičkom. Če poškodujete, ne uporabljajte smuči YOYO

! УПОЗОРЕЊЕ

Не користите YOYO у комбинацији са YOYO скијама на било којој другој површини осим снега (са дететом или без њега). Користите YOYO у комбинацији са YOYO скијама на равной површини. Увек користите траку за везивање када користите YOYO са YOYO скијама како бисте избегли да вам колица одмичу. YOYO скије су намењене за ходање са YOYO само по снегу и нису намењене за скијање или сноубординг са колицима. Не користите YOYO скије ако су оштећене

! VARNING

Använd inte YOYO i kombination med YOYO-skidorna på någon annan yta än snö (med eller utan barn). Använd YOYO i kombination med YOYO-skidorna på en jämn yta. Använd alltid remmen när du använder YOYO med YOYO-skidorna för att undvika att barnvagnen glider bort från dig. YOYO-skidorna är endast avsedda för promenader med YOYO på snö och är inte avsedda för skidåkning eller snowboard med barnvagnen. Använd inte YOYO-skidor om de är skadade

! คำเตือน

ห้ามใช้ YOYO ร่วมกับสกี YOYO บนพื้นผิวอื่นที่ไม่ใช่หิมะ (มีหรือไม่มีลูก) ใช้ YOYO ร่วมกับสกี YOYO บนพื้นผิวเรียบใช้สายโยงผูกเสมอเมื่อใช้ YOYO กับสกี YOYO เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้รถเข็นเด็กไถลออกจากคุณ สกี YOYO มีไว้สำหรับการเดินกับ YOYO บนหิมะเท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดกับรถเข็นเด็กอย่าใช้สกี YOYO หากได้รับความเสียหาย

! UYARI


YOYO'yu YOYO kayaklarıyla birlikte kar dışında (çocuklu veya çocuksuz) başka bir yüzeyde kullanmayın. YOYO'yu YOYO kayakları ile birlikte düzgün yüzeylerde kullanın. Bebek arabasının sizden kaymasını önlemek için YOYO'yi YOYO kayaklarla kullanırken her zaman bağlama kayışını kullanın. YOYO kayakları, YOYO ile yalnızca karda yürümek için tasarlanmıştır ve bebek arabasıyla kayak veya snowboard yapmak için tasarlanmamıştır. YOYO kayaklarını hasarlıysa kullanmayın

! 警告

請勿將 YOYO 與 YOYO skis 組合使用在雪地之外的任何表面上 (無論有小孩乘坐與否)。YOYO 與 YOYO skis 組合只可以在平坦的表面上使用。當使用 YOYO 與 YOYO skis 組合時，請務必使用安全防脫手腕帶，以防止嬰兒車意外滑走。YOYO 與 YOYO skis 組合僅適用於在雪地上行走，此組合不適用於滑雪或單板滑雪。YOYO skis 如有損壞請勿使用。



! УВАГА

Не використовуйте YOYO у поєднанні з лижами YOYO на будь-якій іншій поверхні, крім снігу (з дитиною чи без неї). Використовуйте YOYO у поєднанні з лижами YOYO на рівній поверхні. Завжди використовуйте ремінь прив'язки, коли використовуєте YOYO із лижами YOYO, щоб уникнути ковзання коляски від вас. Лижі YOYO призначені для прогулянок з YOYO лише по снігу і не призначені для катання на лижах чи сноубордах з коляскою. Не використовуйте лижі YOYO, якщо вони пошкоджені



skis





⚠ ATTENTION

Ne pas utiliser YOYO en combinaison avec les skis YOYO sur une surface autre que la neige (avec ou sans enfant). Utilisez YOYO en combinaison avec les skis YOYO sur une surface plane. Utilisez toujours la sangle d'attache lorsque vous utilisez YOYO avec les skis YOYO pour éviter que la poussette ne glisse loin de vous. Les skis YOYO sont destinés à la marche avec YOYO sur neige uniquement et ne sont pas destinés au ski ou au snowboard avec la poussette. Ne pas utiliser les skis YOYO s'ils sont endommagés.

⚠ WARNING

Do not use YOYO in combination with YOYO skis on any other surface than snow (with or without child). Use YOYO in combination with YOYO skis on even surface. Always use the tether strap when using YOYO with YOYO skis to avoid the stroller sliding away from you. YOYO skis are intended for walking with YOYO on snow only and are not intended for skiing or snowboarding with the stroller. Do not use YOYO skis if damaged.

⚠ تحذير

لا تستخدم YOYO مع زلاجات YOYO على أي سطح آخر غير الثلج (مع أو بدون طفل). استخدم YOYO مع زلاجات YOYO على الأسطح المستوية. استخدم دائماً حزام الربط عند استخدام YOYO مع زلاجات YOYO لتجنب انزلاق عربة الأطفال بعيداً عنك. زلاجات YOYO مخصصة للمشى مع YOYO على الجليد فقط وليست مخصصة للتزلج أو التزلج على الجليد باستخدام عربة الأطفال. لا تستخدم زلاجات YOYO في حالة تلفها.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не използвайте YOYO в комбинация със ските YOYO на друга повърхност, различна от сняг (със или без дете). Използвайте YOYO в комбинация със ските YOYO на равна повърхност. Винаги използвайте лентата за връзване, когато използвате YOYO със ските YOYO, за да избегнете изплъзване на количката от вас. Ските YOYO са предназначени за разходка с YOYO само на сняг и не са предназначени за каране на ски или сноуборд с количката. Не използвайте YOYO ски, ако е повредена

⚠ 警告

请勿将 YOYO 与 YOYO skis 组合使用在雪地之外的任何表面上(无论有小孩乘坐与否)。YOYO 与 YOYO skis 组合只可以在平坦的表面上使用。当使用 YOYO 与 YOYO skis 组合时, 请务必使用安全防脱手腕带, 以防止婴儿车意外滑走。YOYO 与 YOYO skis 组合仅适用于在雪地上行走, 此组合不适用于滑雪或单板滑雪。YOYO skis 如有损坏请勿使用。

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte YOYO v kombinaci s lyžemi YOYO na jiném povrchu než na sněhu (s dítětem nebo bez něj). Používejte YOYO v kombinaci s lyžemi YOYO na rovném povrchu. Pokud používáte YOYO s lyžemi YOYO, vždy používejte upínací popruh, abyste zabránili sklouznutí kočárku od sebe. Lyže YOYO jsou určeny pro chůzi s YOYO pouze na sněhu a nejsou určeny pro lyžování nebo snowboarding s kočárkem. Nepoužívejte lyže YOYO, pokud jsou poškozené

⚠ ADVARSEL

Brug ikke YOYO i kombination med YOYO-ski på andre overflader end sne (med eller uden barn). Brug YOYO i kombination med YOYO-ski på en jævn overflade. Brug altid bindestrop, når du bruger YOYO med YOYO-ski for at undgå, at klapvognen glider væk fra dig. YOYO-ski er kun beregnet til at gå med YOYO på sne og er ikke beregnet til skiløb eller snowboarding med klapvognen. Brug ikke YOYO-ski, hvis de er beskadigede

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie YOYO in Kombination mit den YOYO Ski auf keinem anderen Untergrund als Schnee (mit oder ohne Kind). Verwenden Sie YOYO in Kombination mit den YOYO Skiern auf ebenem Untergrund. Verwenden Sie immer den Haltegurt, wenn Sie YOYO mit den YOYO-Skiern verwenden, um zu vermeiden, dass der Kinderwagen von Ihnen wegrutscht. Die YOYO-Ski sind nur zum Wandern mit YOYO auf Schnee und nicht zum Skifahren oder Snowboarden mit dem Kinderwagen bestimmt. Verwenden Sie YOYO-Ski nicht, wenn sie beschädigt sind

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε το YOYO σε συνδυασμό με τα ski YOYO σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια εκτός από το χιόνι (με ή χωρίς παιδί). Χρησιμοποιήστε το YOYO σε συνδυασμό με τα ski YOYO σε ομοιόμορφη επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα πρόσδεσης όταν χρησιμοποιείτε το YOYO με τα ski YOYO για να αποφύγετε την απομάκρυνση του καροτσιού μακριά σας Τα ski YOYO προορίζονται για περπάτημα με το YOYO μόνο στο χιόνι και δεν προορίζονται για ski ή σνόουμπορντ με το καροτσάκι. Μην χρησιμοποιείτε ski YOYO σε περίπτωση ζημιάς

⚠ ADVERTENCIA

No utilice YOYO en combinación con los esquís YOYO en ninguna otra superficie que no sea la nieve (con o sin niño). Utilice YOYO en combinación con los esquís YOYO en superficies planas. Utilice siempre la correa de sujeción cuando utilice YOYO con los esquís YOYO para evitar que la carriola se deslice lejos de usted. Los esquís YOYO están diseñados para caminar con YOYO solo sobre nieve y no para esquiar o hacer snowboard con el cochecito. No utilice esquís YOYO si están dañados.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage YOYO-d koos YOYO suuskadega muul pinnal kui lumi (lapsega või ilma). Kasutage YOYO-d koos YOYO suuskadega ühtlasel pinnal. Kui kasutate YOYO suuskadega, kasutage alati kinnitusrihma, et vältida jalutuskäru enda eest libisemist. Suusad YOYO on mõeldud jalutamiseks koos YOYO-ga ainult lumel ega ole mõeldud jalutuskäruga suusatamiseks ega lumelauaga sõitmiseks. Ärge kasutage YOYO suuski, kui see on kahjustatud

⚠ VAROITUS

Älä käyttää YOYO: ta yhdessä YOYO-susten kanssa millään muulla pinnalla kuin lumella (lapsen kanssa tai ilman). Käytä YOYO: ta yhdessä YOYO-susten kanssa tasaisella pinnalla. Käytä aina hihnaa, kun käytät YOYO-laitetta YOYO-suksien kanssa, jotta vältät rattaiden liukumisen itsestäsi. YOYO-sukset on tarkoitettu kävelyyn YOYO:n kanssa vain lumella, eikä niitä ole tarkoitettu hiihtoon tai lumilautailuun rattaiden kanssa. Älä käytä YOYO-suksia, jos ne ovat vaurioituneet

⚠ אזהרה

אין להשתמש ב-YOYO בשילוב עם מגלשי ה-YOYO על גבי משטח אחר שאינו שלג (עם או בלי ילד). השתמש ב-YOYO בשילוב עם מגלשי ה-YOYO על משטח אחיד. השתמש תמיד ברצועת הקשור בעת שימוש ב-YOYO עם מגלשי ה-YOYO, כדי להימנע מהסיוולון מחליק ממך. מגלשי ה-YOYO מיועדים להליכה עם YOYO על שלג בלבד ואינם מיועדים לסקי או סנובורד עם העגלה. אין להשתמש במגלשי YOYO אם הם פגומים

⚠ UPOZORENJE

Ne koristite YOYO u kombinaciji sa YOYO skijama na bilo kojoj drugoj površini osim snijega (sa ili bez djeteta). Koristite YOYO u kombinaciji sa YOYO skijama na ravnoj površini. Uvijek koristite remen s privezom kada koristite YOYO s YOYO skijama kako biste izbjegli da kolica odmaknu od vas. YOYO skije namijenjene su hodanju s YOYO samo po snijegu i nisu namijenjene skijanju ili bordanju s kolicima. Ne koristite YOYO skije ako su oštećene

⚠ FIGYELEM

Ne használja a YOYO-t a YOYO sílécekkel együtt más, csak havas felületen (gyerekkel vagy anélkül). Használja a YOYO-t a YOYO sílécekkel együtt egyenletes felületen. Mindig használja a heveder hevedert, amikor a YOYO-t használja a YOYO sílécekkel, hogy elkerülje a babakocsi elcsúszását. A YOYO sílécet kizárólag a hóval történő YOYO-val való sétára szánják, és nem a síeléshez vagy a babakocsival történő snowboardozáshoz. Ne használja a YOYO sílécet, ha sérült

⚠ PERINGATAN

Jangan gunakan YOYO dalam kombinasi dengan ski YOYO di permukaan selain salju (dengan atau tanpa anak). Gunakan YOYO dalam kombinasi dengan ski YOYO di permukaan yang rata. Selalu gunakan tali tambatan saat menggunakan YOYO dengan YOYO ski untuk menghindari kereta dorong menjauh dari Anda. Ski YOYO diperuntukkan untuk berjalan dengan YOYO di salju saja dan tidak dimaksudkan untuk ski atau snowboarding dengan kereta dorong. Jangan gunakan alat ski YOYO jika rusak